Dolog AKF  $\rightarrow$  A350/A500 Typ: AKF35 Version 6.4

Benutzeranleitung DOK-275576.22-0793



# Hinweise zu AKF35, Version 6.42 Benutzeranleitung Nr. DOK-275576.22

## Backup unter DOS 6

Ab DOS Version 6.0 wird die Datei backup.exe nicht mehr installiert.



**Hinweis:** Bei DOS 6.2 liegt eine Zusatzdiskette bei, über die eine backup.exe nachträglich installiert werden kann.

Bei DOS 6.0 / 6.2 kann das Backup-Programm von einer älteren DOS-Version (z.B. V5.0) übernommen werden. Dies geschieht in 3 Schritten:

- ☐ Eintrag in der config.sys (devicehigh=C:\dos\dosver.exe)
- □ Vorgabe der gewünschten DOS-Version über einen Aufruf in der DOS-Befehlszeile (C:\dosver .....).
- Dos neu booten



**Hinweis:** Günstiger ist es die Archivierung mit externen Tools durchzuführen. Damit ist man dann unabhängig von DOS-Versionen

P/N: 33001451.01

# AKF35(V641) unter Windows95/98, Windows NT, OS/2 AKF35 ist nur für DOS freigegeben.



Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für einen sicheren Betrieb unter anderen Betriebssystemen.

Es sind allerdings bisher keine Probleme mit anderen Betriebssystemen bekannt. Die Backup-Funktionalität ist nicht gewährleistet.

## 12 / 97:

Hinweise zum Betrieb "PUTE an Modnet 2/NP"



Warnung: Wenn Sie Ihre PUTE am Modnet 2/NP betreiben, kommt es in den folgenden Fällen zum Absturz der PUTE:

 bei dem Versuch, eine Modnet 2/NP-Kopplung aufzunehmen, wenn gleichzeitig noch die V.24-Verbindung aktiv ist.
 Abhilfe:

Vor Start der Modnet 2/NP-Kopplung die Kopplungsart unter dem Menüpunkt "Setup → Kopplung" auf Kopplung = Keine stellen und die Verbindung zu UKA bzw. ALU lösen. Danach erst die Modnet 2/NP-Kopplung anwählen.

 beim Abbau einer aktiven Modnet 2/NP-Kopplung (d.h. Kopplung = keine)

Abhilfe:

Kein Abbau der Kopplung bzw. erst Abbau der Kopplung nach Beenden der Arbeiten an Ihrer PUTE.

Sie müssen die PUTE dann neu booten, wenn Sie weiterarbeiten möchten.



**Hinweis:** Weitere Informationen und Hinweise zur Arbeit mit dem vorliegenden Softwarepaket finden Sie auf der Systemdiskette Nr. 2 in .TXT-Dateien.

# II Modicon A350/A500 mit GSW <V5.06 sowie <V6.01 und AKF35 V6.x: Bsdol-Funktion RAMZU-SEAB

Projektieren bzw. bedienen Sie Ihre SPS mittels AKF35 über Modnet 2/NP, beachten Sie bitte folgendes:



Achtung: Wenn Sie mittels AKF35 V6.X die Erstparametrierung durchgeführt haben, dürfen Sie den als frei gekennzeichneten Segment-Bereich, der im gleichen Segment vor dem von RAMZU-SEAB belegten Bereich liegt, nicht anderweitig benutzen. Sollten Sie dies trotzdem tun, kommt es zu Fehlverhalten der Leistung "AKF am Bus".

(Mit AKF35 V5.x wird generell ein komplettes Segment für RAMZU-SEAB verwendet. In dem Fall muß keine Änderung vorgenommen werden.)



**Hinweis:** Ab Grundsoftware-Version 5.06 bzw. 6.01 tritt dieses Fehlverhalten nicht mehr auf.

### Abhilfe:

Benötigen Sie diesen freien Bereich zwingend, müssen Sie den für RAMZU-SEAB zugeordneten Bereich online auf die Anfangsadresse dieses Segmentes legen. Der daran anschließende freie Bereich kann nun anderweitig verwendet werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1 "Online" → "DSG-Emulation"

Reaktion Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung:

Dolog B:

Schritt 2 Sie geben die Bsdol-Funktion

RAMZU-SEAB

ein.

Schritt 3 Anhand der Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm ord-

nen Sie hier einen neuen Segmentbereich, der ab

Adresse 0 eines Segmentes beginnt, zu:

Beispiel:

Der Eintrag für RAMZU-SEAB lautet nach der Erstpara-

metrierung mit AKF35 V6.x:

15:18 432, 4 095.

Mit folgender Eingabe legen Sie den Bereich auf den An-

fang von Segment 15:

15:0, 4095.

Hinweis: Diese Änderung ist nicht bei laufender Kopplung mög-

lich.

Schritt 4 Ändern Sie über die Bsdol-Funktion ASB (Anzeigen und

Ändern Speicherbereich) die von der Erstparametrierung

durchgeführte Speicherbelegung.

Beispiel: (Eingaben sind unterstrichen)

DOLOG B: ASB <RETURN>

NUMMER DES SPEICHERBEREICHS :30 < RETURN>

SPEICHERBEREICH 30(RAM) 15: 18433 BIS

22528 SEGMENT: <u>15 < RETURN></u>

VON: 1 <RETURN>

BIS: 4096 <RETURN>

TYP=RAM

SPEICHERBEREICH 31 : E <RETURN>

Reakt. Sie können den nun freien Bereich nach dem von

RAMZU-SEAB belegten Bereich im Segment anderweitig

verwenden

# III Modicon A500 mit GSW V6.x und AKF35, V6.x Änderung der Bestückungsliste bei Einsatz von Intelligenten Funktionsbaugruppen



Warnung: Die Bestückungsliste darf nur über AKF35 offline geändert werden.

Eine Online-Änderung mit der Bsdol-Funktion BES "Bestükkungsliste eingeben und ändern" ist nicht zulässig, da dies zum Systemabsturz der SPS führen kann.

# IV Reservierung von Bereichen für Parameterfelder (z.B. Wortspuren) in der Querverweisliste (AKF35)



**Hinweis:** Wenn die Feldlänge eines Parameterfeldes zum Zeitpunkt der Projektierung nicht genau bekannt ist, wird ein Bereich mit der maximal möglichen Länge reserviert und in der Querverweisliste angezeigt.

Bei Feldern, deren Länge nicht exakt bestimmbar ist oder bei denen die Feldlänge > 255 ist, werden nur Feldanfang und, wenn vorhanden, auch das Feldende als Einzelsignal(e) in die Querverweisliste eingetragen. Da die Querverweisliste in diesem Fall unvollständig ist, erhält der Anwender eine entsprechende Meldung.

Beispiel: SFB Nr. 259 (AWE13)

Der Parameter WA ist der Anfang eines Wortfeldes, in dem die eingelesenen Meßwerte abgelegt werden. Die Anzahl Kanäle ergibt sich erst zur Laufzeit in der SPS aus dem Inhalt des Parameters KA. Der Maximalwert für KA ist 255, d.h. es werden ab Adresse WA 255 Merkerworte reserviert.

# V Zähler und Timer in einem Netzwerk: Fehlverhalten in AKF 35 Version 6.41

(12/97)

### Problem:

Wenn Sie in einem Netzwerk den Ausgang eines Timers auf den Rücksetzeingang eines Zählers legen, nimmt der Zähler den Sollwert des Timers als Sollwert und nicht den für ihn programmierten eigenen Sollwert. Wenn Sie zum Beispiel für den Timer den Sollwert 10 angegeben haben, setzt der Zähler nach 10 Impulsen seinen Ausgang, unabhängig davon, was in seinem eigenen Merkerwort für ein Sollwert angegeben ist.

### **Abhilfe**

Dieses Fehlverhalten tritt nicht auf, wenn Sie Timer und Zähler in unterschiedlichen Netzwerken programmieren.



# Hinweise zu AKF35, Version 6.4 Benutzeranleitung Nr. DOK-275576.22

6 / 99:

# Jahr 2000 Tauglichkeit (Y2k):

Dieses SW-Paket ist Y2k-tauglich mit einer kleinen Einschränkung bei 2 Dokumentationsfunktionen. Dies sind die Funktionen

- LADEN / VERGLEICHEN / BAUSTEINE MIT SPS und
- SONDER / INHALTSVERZEICHNIS / AKF-BAUSTEINE.

Es wird das Jahr 2000 als 100 ausgegeben. Die folgenden Jahre werden entsprechend dargestellt.

# Backup unter DOS 6

Ab DOS Version 6.0 wird die Datei backup.exe nicht mehr installiert.



**Hinweis:** Bei DOS 6.2 liegt eine Zusatzdiskette bei, über die eine backup.exe nachträglich installiert werden kann.

Bei DOS 6.0 / 6.2 kann das Backup-Programm von einer älteren DOS-Version (z.B. V5.0) übernommen werden. Dies geschieht in 3 Schritten:

- ☐ Eintrag in der config.sys (devicehigh=C:\dos\dosver.exe)
- □ Vorgabe der gewünschten DOS-Version über einen Aufruf in der DOS-Befehlszeile (C:\dosver .....).
- Dos neu booten



**Hinweis:** Günstiger ist es die Archivierung mit externen Tools durchzuführen. Damit ist man dann unabhängig von DOS-Versionen

P/N: 33001451.00

# **AKF35(V641) unter Windows95/98, Windows NT, OS/2** AKF35 ist nur für DOS freigegeben.



Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für einen sicheren Betrieb unter anderen Betriebssystemen.

Es sind allerdings bisher keine Probleme mit anderen Betriebssystemen bekannt. Die Backup-Funktionalität ist nicht gewährleistet.

#### 12 / 97:

Hinweise zum Betrieb "PUTE an Modnet 2/NP"



Warnung: Wenn Sie Ihre PUTE am Modnet 2/NP betreiben, kommt es in den folgenden Fällen zum Absturz der PUTE:

 bei dem Versuch, eine Modnet 2/NP-Kopplung aufzunehmen, wenn gleichzeitig noch die V.24-Verbindung aktiv ist.
 Abhilfe:

Vor Start der Modnet 2/NP-Kopplung die Kopplungsart unter dem Menüpunkt "Setup → Kopplung" auf Kopplung = Keine stellen und die Verbindung zu UKA bzw. ALU lösen. Danach erst die Modnet 2/NP-Kopplung anwählen.

 beim Abbau einer aktiven Modnet 2/NP-Kopplung (d.h. Kopplung = keine)

Abhilfe:

Kein Abbau der Kopplung bzw. erst Abbau der Kopplung nach Beenden der Arbeiten an Ihrer PUTE.

Sie müssen die PUTE dann neu booten, wenn Sie weiterarbeiten möchten.



**Hinweis:** Weitere Informationen und Hinweise zur Arbeit mit dem vorliegenden Softwarepaket finden Sie auf der Systemdiskette Nr. 2 in .TXT-Dateien.

# II Modicon A350/A500 mit GSW <V5.06 sowie <V6.01 und AKF35 V6.x: Bsdol-Funktion RAMZU-SEAB

Projektieren bzw. bedienen Sie Ihre SPS mittels AKF35 über Modnet 2/NP, beachten Sie bitte folgendes:



Achtung: Wenn Sie mittels AKF35 V6.X die Erstparametrierung durchgeführt haben, dürfen Sie den als frei gekennzeichneten Segment-Bereich, der im gleichen Segment vor dem von RAMZU-SEAB belegten Bereich liegt, nicht anderweitig benutzen. Sollten Sie dies trotzdem tun, kommt es zu Fehlverhalten der Leistung "AKF am Bus".

(Mit AKF35 V5.x wird generell ein komplettes Segment für RAMZU-SEAB verwendet. In dem Fall muß keine Änderung vorgenommen werden.)



**Hinweis:** Ab Grundsoftware-Version 5.06 bzw. 6.01 tritt dieses Fehlverhalten nicht mehr auf.

### Abhilfe:

Benötigen Sie diesen freien Bereich zwingend, müssen Sie den für RAMZU-SEAB zugeordneten Bereich online auf die Anfangsadresse dieses Segmentes legen. Der daran anschließende freie Bereich kann nun anderweitig verwendet werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1 "Online" → "DSG-Emulation"

Reaktion Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung:

Doloa B:

Schritt 2 Sie geben die Bsdol-Funktion

RAMZU-SEAB

ein.

Schritt 3 Anhand der Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm ord-

nen Sie hier einen neuen Segmentbereich, der ab

Adresse 0 eines Segmentes beginnt, zu:

Beispiel:

Der Eintrag für RAMZU-SEAB lautet nach der Erstpara-

metrierung mit AKF35 V6.x:

15:18 432, 4 095.

Mit folgender Eingabe legen Sie den Bereich auf den An-

fang von Segment 15:

15:0, 4095.

D

Hinweis: Diese Änderung ist **nicht bei laufender** Kopplung mög-

lich.

Reakt.

Schritt 4 Ändern Sie über die Bsdol-Funktion ASB (Anzeigen und Ändern Speicherbereich) die von der Erstparametrierung

durchgeführte Speicherbelegung.

Beispiel: (Eingaben sind unterstrichen)

DOLOG B: ASB <RETURN>

NUMMER DES SPEICHERBEREICHS :30 <RETURN>

SPEICHERBEREICH 30(RAM) 15: 18433 BIS

22528 SEGMENT: 15 < RETURN>

VON: 1 <RETURN>

BIS: 4096 < RETURN>

TYP=RAM

SPEICHERBEREICH 31 : E <RETURN>

Sie können den nun freien Bereich nach dem von

RAMZU-SEAB belegten Bereich im Segment anderweitig

verwenden.

# III Modicon A500 mit GSW V6.x und AKF35, V6.x Änderung der Bestückungsliste bei Einsatz von Intelligenten Funktionsbaugruppen



Warnung: Die Bestückungsliste darf nur über AKF35 offline geändert werden.

Eine Online-Änderung mit der Bsdol-Funktion BES "Bestükkungsliste eingeben und ändern" ist nicht zulässig, da dies zum Systemabsturz der SPS führen kann.

# IV Reservierung von Bereichen für Parameterfelder (z.B. Wortspuren) in der Querverweisliste (AKF35)



**Hinweis:** Wenn die Feldlänge eines Parameterfeldes zum Zeitpunkt der Projektierung nicht genau bekannt ist, wird ein Bereich mit der maximal möglichen Länge reserviert und in der Querverweisliste angezeigt.

Bei Feldern, deren Länge nicht exakt bestimmbar ist oder bei denen die Feldlänge > 255 ist, werden nur Feldanfang und, wenn vorhanden, auch das Feldende als Einzelsignal(e) in die Querverweisliste eingetragen. Da die Querverweisliste in diesem Fall unvollständig ist, erhält der Anwender eine entsprechende Meldung.

Beispiel: SFB Nr. 259 (AWE13)

Der Parameter WA ist der Anfang eines Wortfeldes, in dem die eingelesenen Meßwerte abgelegt werden. Die Anzahl Kanäle ergibt sich erst zur Laufzeit in der SPS aus dem Inhalt des Parameters KA. Der Maximalwert für KA ist 255, d.h. es werden ab Adresse WA 255 Merkerworte reserviert.

V Modicon A350/A500 mit ALU 150 und AKF35, V6.x Laden von Programmen in die SPS mittels schneller PUTE (P820C, P840C, IBM-kompatibler PC mit Prozessor ≥ 486)

(05/94)



Achtung: Beim Laden Ihres AKF35-Programmes mittels einer schnellen PUTE über den Menüpunkt "Laden → Programm zur SPS" in eine SPS, die mit der Zentraleinheit ALU 150 bestückt ist, bricht das Programm die Übertragung ab. Der Ladevorgang bleibt in der Funktion "Initialisierung BES-Liste Frontanschluß" hängen, auch die Initialwerte werden nicht übertragen.

## **Abhilfe**

Sie haben 3 Alternativen zur Abhilfe:

# □ Beenden des Ladevorganges nach Abbruch

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

**Schritt 1** Wählen Sie den Menüpunkt "Online  $\rightarrow$  DSG-Emulation"

an.

**Reaktion** Die ALU 150 befindet sich in der Online-Funktion "BES"

(Bestückungsliste eingeben und ändern).

**Schritt 2** Beenden Sie die Funktion "BES" durch Eingabe von:

E <Return>.

**Reaktion** Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung:

Dolog B:

Schritt 3 Verlassen Sie die DSG-Emulation.

Schritt 4 Übertragen Sie unter dem Menüpunkt "Laden → Initial-


werte zur SPS" die Initialwerte zur SPS.

Herabsetzen der Prozessorgeschwindigkeit der PUTE, um den Ladevorgang wie gewohnt durchzuführen

Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1	Rufen Sie das BIOS-Setup-Programm Ihrer PUTE auf
	(siehe Bedienungsanleitung/Systemhandbuch der PUTE).

- Schritt 2 Setzen Sie die Prozessorgeschwindigkeit (Processor speed) auf "Low".
- **Schritt 3** Setzen Sie den System Cache auf "OFF", er ist damit "disabled".
- Schritt 4 Beenden Sie das BIOS-Setup-Programm mit Speichern der geänderten Einstellungen (siehe Benutzeranleitung/ Handbuch der PUTE).
- **Reaktion** Die PUTE ist nun langsam genug, um mit der ALU 150 wie gewohnt zusammenzuarbeiten



☐ Einsatz einer PUTE mit einem langsameren Prozessor (≤ 386) für die Arbeit mit AKF35, Version 6.x und Modicon A350/A500 mit ALU 150.

# VI Zähler und Timer in einem Netzwerk: Fehlverhalten in AKF 35 Version 6.41

(12/97)

### Problem:

Wenn Sie in einem Netzwerk den Ausgang eines Timers auf den Rücksetzeingang eines Zählers legen, nimmt der Zähler den Sollwert des Timers als Sollwert und nicht den für ihn programmierten eigenen Sollwert. Wenn Sie zum Beispiel für den Timer den Sollwert 10 angegeben haben, setzt der Zähler nach 10 Impulsen seinen Ausgang, unabhängig davon, was in seinem eigenen Merkerwort für ein Sollwert angegeben ist.

### **Abhilfe**

Dieses Fehlverhalten tritt nicht auf, wenn Sie Timer und Zähler in unterschiedlichen Netzwerken programmieren.

Übersicht	Allgemeine Hinweise Inhalt
Teil I	Wie gehen Sie vor?
Teil II	Installationsanleitung
Teil III	Projektierungsanleitung
Teil IV	Formaloperanden der SFBs
Teil V	AKF35 für Einsteiger
Teil VI	Index
Teil VII	Anhang
Teil VIII	
Teil IX	

# Allgemeine Hinweise Inhalt

22 **V** 

**vi** 22

# **Hinweise**

## **Anwendungshinweis**



Achtung: Für Anwendungen bei Steuerungen mit sicherheitstechnischen Anforderungen sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Reparaturen an Komponenten sollen aus Gründen der Sicherheit und Erhaltung der dokumentierten Systemdaten nur durch den Hersteller erfolgen.

## Schulung

Zur Vermittlung ergänzender Systemkenntnisse werden von AEG entsprechende Schulungen angeboten (siehe Anschriften).

# Daten, Abbildungen, Änderungen

Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten. Falls Sie Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge haben oder Fehler in dieser Druckschrift entdecken sollten, bitten wir um Ihre Mitteilung. Einen Vordruck finden Sie auf den letzten Seiten dieser Druckschrift.

### **Anschriften**

Anschriften des Außenvertriebs, der Schulung, des Service und der technischen Vertriebsniederlassungen im In- und Ausland finden Sie am Ende der Druckschrift.

<sub>22</sub> vii

# Copyright

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung der AEG Aktiengesellschaft in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Übersetzung in eine fremde Sprache ist nicht gestattet.

### Warenzeichen

Die in diesem Handbuch für die AEG Produkte verwendeten Bezeichnungen sind im allgemeinen Warenzeichen der AEG Aktiengesellschaft.

IBM, IBM-PC, IBM-XT und IBM-AT sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

Microsoft und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

© 1993 AEG Aktiengesellschaft

viii 22

# Symbole, Begriffe, Abkürzungen



**Hinweis:** Dieses Symbol dient zum Hervorheben wichtiger Sachverhalte.



Achtung: Dieses Symbol weist auf häufig auftretende Fehlerquellen hin.



Warnung: Dieses Symbol weist auf Gefahrenquellen hin, die Schäden finanzieller und gesundheitlicher Art oder andere schwerwiegende Folgen nach sich ziehen können.



**Experte:** Dieses Symbol wird verwendet, wenn eine tiefer gehende Information gegeben wird, die ausschließlich für den Experten (Spezialausbildung) gedacht ist. Ein Überspringen dieser Information hat keinen Einfluß auf die Verständlichkeit der Druckschrift und schränkt die Standardanwendung des Produkts nicht ein.



**Pfad:** Mit diesem Symbol wird die Angabe von Pfaden in den Software-Menüs gekennzeichnet.

Die angewendete Schreibweise für Zahlen entspricht der internationalen Praxis sowie einer bei SI (Système International d' Unités) zugelassenen Darstellung. D.h. Abstand zwischen Tausenderblöcken und Verwendung eines Dezimalpunktes (Beispiel: 12 345.67).

<sub>22</sub> ix

# Abkürzungen

ABS absolute Adressierung
Adr. Adresse (Signaladresse)

AKF Anweisungsliste, Kontaktplan, Funktionsplan

AWL Anweisungsliste
AWP Anwenderprogramm

D-Wort Doppelwort

E/A Eingabe- / Ausgabesignale (z.B. einer Baugruppe)

FB Funktionsbaustein
FUP Funktionsplan
G-Wort Gleitpunktwort

HW Hardware (z.B. SPS)

KOP Kontaktplan LzS Laufzeitsystem

OB Organisationsbaustein
PB Programmbaustein

PUTE Programmier- und Testeinrichtung (= Programmiergerät)
Reakt. Reaktion bei Schrittbeschreibungen (auf Bildschirm)

SFB Standard-Funktionsbaustein

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung (= Automatisierungs-

gerät)

SSP Signalspeicher

SW Software

SYM symbolische Adressierung SYM/KOM Symbol und Kommentar ZVT Zeitverwaltungstabelle

<Return> betätigen Sie die Taste Return <Esc> betätigen Sie die Taste Esc

<Ctrl>+<Alt>+<Del> betätigen Sie gleichzeitig die Tasten Ctrl, Alt und Del

(mit Ctrl beginnend und mit Del endend)

**X** 22

# Informationsziele

Diese Beschreibung richtet sich an den Projektierer von Anwenderprogrammen für die A350 und A500. Pojektiert wird in Dolog AKF.

Der Projektierer wird in die Lage versetzt,

- das Programmiergerät einzurichten,
- ¬ die Software zu installieren.
- mit der Software zu projektieren,
- das erstellte Programm zu dokumentieren,
- das erstellte Programm in die Steuerung zu überspielen und zu starten.

Außerdem kann eine Systemdiagnose durchgeführt werden (dyn.

Zustandsanzeige).

22

Der versierte AKF-Anwender wird im allgemeinen nur Teil III, Teil IV und Teil VI als Nachschlagewerk verwenden.

# Aufbau der Druckschrift

# Allgemeines Dieser Teil enthält das Vorwort, die Handhabung der

Disketten und das ausführliche Inhaltsverzeichnis des

Handbuchs.

### **Teil I** Wie gehen Sie vor?

Hier erfahren Sie, was Sie in welcher Reihenfolge tun müssen, um Ihre Steuerungs-/Regelungsaufgabe für A350

bzw. A500 zu lösen.

## Teil II Installation:

Dieser Teil gibt Ihnen Auskunft über die Voraussetzungen zur Erstinbetriebnahme des Programmiergerätes und Installation der Software.

χi

# Teil III Projektierung:

Diese Anleitung beschreibt den Umgang mit der Software und ist als Nachschlagewerk aufgebaut. Es empfiehlt sich daher die rege Benutzung des Index in Teil VI.

Kapitel 1 ist eine allgemeine Einleitung mit neuen Leistungen der Software-Version

Kapitel 2 beschreibt die Gültigkeitsbereiche der Dolog AKF Software und die Systemmerker der A350/A500.

Kapitel 3 erklärt die Funktionen der Tastatur und der Maus. Eine detaillierte "Tastentabelle" finden Sie im Index.

Kapitel 4 ist die eigentliche "Programmierung". Die Menüs werden nach ihrem Aufbau in den Fenstern beschrieben.

Folgende Reihenfolge liegt vor:

Editieren, Laden, Online,

Drucken,

Sonder,

SeTup.

Manche Funktionen sind von verschiedenen Menüs anwählbar. Bitte benutzen Sie zur Orientierung den Index in Teil VI.

# Teil IV Formaloperanden-Tabelle

Dieser Teil beinhaltet eine alphabetische Anordnung der Standard-Funktionsbausteine. Für jeden SFB werden die Formaloperanden in einer Tabelle aufgelistet und kurz erläutert.

Teil V AKF35 für Einsteiger

Teil VI Index

Teil VII Anhang

Anschriften beinhalten die Adressen in der Ver-

triebsniederlassungen im In- und

Ausland

Benutzerkommentar Bitte machen Sie regen Gebrauch

von diesem Formular, wenn Sie Vorschläge oder Korrekturen zu Dokumentation und Software haben.

# **Zugeordnete Dokumentation**

Modicon A350 A500

Modulares Automatisierungsgerät Modulares Automatisierungsgerät

Benutzerhandbuch Standardausführungen A91V.12-234677 Benutzerhandbuch A91V.12-234802

A350/A500 A500

Dolog AKF Standard-Funktionsbausteine Grundsoftware Version 6.0

(AKF35 Version 5.x)BenutzerhandbuchBausteinbibliothekA91M.12-279344

A91M.12-271874 (ab .22)

A350/A500

Dolog AKF Standard-Funktionsbausteine

(AKF35 Version 6.x) Bausteinbibliothek A91M.12-279346

A350/A500

Regeln mit Dolog AKF Benutzerhandbuch A91V.12-271963


22 XIII

# Gültigkeitshinweis

Diese Dokumentation gilt für Dolog AKF  $\to$  A350/A500 ab Version 6.0 im Zusammenhang mit Grundsoftware Version 5.05 bzw. ab Version 6.0


XIV 22

# Handhabung der Disketten 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



20 XV

# Handhabung der Disketten 5 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**xvi** 20

# Inhalt

Teil I	Wie gehen Sie vor?	1
Kapitel 1	Der Einstieg	3
1.1	Allgemeines	
Kapitel 2	Checklisten/Ablaufpläne	5
2.1	Checklisten	
2.1.1	Installation	
2.1.2	Projektierung	
2.1.3	Programmübertragung/Inbetriebnahme/Test	
2.1.4	EPROM-Betrieb	7
2.2	Leitfaden zum Arbeitsablauf	8
2.3	Vorbereitungen in AKF für COMAKF	7
Teil II	Installationsanleitung19	9
Kapitel 1	Allgemeines 2	1
1.1	Überblick	
Kapitel 2	Installation	3
2.1	Geräteauswahl/Voraussetzungen 2	4
2.1.1	Wichtige Hinweise	4
2.1.2	Voraussetzungen P510-40/P610 2	5
2.1.3	Voraussetzungen IBM-kompatibler PC 2	6
2.2	Erstellen einer Sicherungskopie	7
2.3	Installation der Software	
2.3.1	locate Heticoca est Francista	^
2.4	Installation auf Festplatte	

Inhalt **xvii** 

Teil III	Projektierungsanleitung	31
Kapitel 1	Einleitung	. 33
1.1	Allgemeines	
1.1	Neue Leistungen von Version 5.0 zu 6.0	
1.3	Grobstruktur der Software (V6.0)	
Kapitel 2	Gültigkeitsbereiche und Systemmerkmale	41
2.1	Gültigkeitsbereiche der Software	
	Dolog AKF A350/A500	42
2.2	Übersicht Anschlüsse	45
2.3	Übersicht Merker (Bit)	46
2.4	Übersicht Merker-Worte, -Doppelworte, -Gleitpunktworte	47
2.5	Datenstrukturen	
2.5.1	Übersicht vorgegebener Datenstrukturen	
2.5.1.1	Neue Datenstrukturen	
2.6	Operanden	
2.7	Operationen	
2.8	Systemoperanden	
2.8.1	Definition/Verwendung	
2.8.2	System-Merker M1.1 - M4.3	
2.8.3	Systemmerker-Worte, -Doppelworte, -Gleitpunktworte	
2.9	Hinweise	
2.10	GSW Version 6.0, Module/neue SFBs	
2.10.1	ladbare Grundsoftware (GSW) Module Version 6.0	
2.10.2	SFBs ohne Konfigurierung	
Kapitel 3	Bedienung	63
3.1	Bedienung mit der Maus	64
3.2	Bedienung mit der Tastatur	65
3.2.1	US- /Deutsche Tastatur	65
3.2.2	Tastaturabschnitte	65
3.2.3	Zeileneditor, "Lineeditor"	67
3.2.4	Bildschirm-Kopie, "Screensave"	68
3.2.5	Tasteneingaben-Speicher, "Lernen"	69
3.2.6	Tasten-Textspeicher, "Tasten-Macros"	
3.2.7	Auto-Repeat-Funktion	70
3.2.8	Sondertasten	

xviii Inhalt 22

Kapitel 4	Programmierung	. 73
4.1	Allgemeines	. 74
4.2	Dolog AKF Hauptmenü	. 75
4.2.1	Statuszeile	. 76
4.2.2	Pulldown-Menüs	. 76
4.2.3	Help-Funktion	. 77
4.3	Editieren	. 78
4.3.1	Übersicht	. 79
4.3.2	Bausteine	
4.3.3	Symbole und Kommentare	152
4.3.4	BestückungsListe	162
4.3.5	Schriftkopf	171
4.3.6	Ersetzen von Signalen	174
4.3.7	Übersetzen (Bausteine)	178
4.3.8	Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)	179
4.3.9	DOLOG-SFB Adresstafel	184
4.3.10	Kommandodatei	188
4.3.11	Datenstrukturen	
4.3.12	Regeln LaufZeitsystem (LZS)	200
4.4	Laden	
4.4.1	Programm Binden	
4.4.2	Programm zur SPS	
4.4.3	Online tauschen	
4.4.4	Bestückungsliste Lesen	
4.4.5	SPS Auslesen	
4.4.6	Vergleichen	
4.4.7	Datum/Uhrzeit stellen	
4.4.8	OpTimierung SPS-Speicher	
4.4.9	Signalspeicher SPS → PUTE	224
4.4.10	SIgnalspeicher PUTE → SPS	
4.4.11	Initialwerte zur SPS	
4.4.12	Speicherbereich archivieren	
4.4.13	Speicherbereich restaurieren	
4.4.14	EPROM bearbeiten	
4.5	Online	
4.5.1	StArte SPS	
4.5.2	StOppe SPS	
4.5.3	Dynamische Zustandsanzeige	
4.5.4	STatus-Liste	_
4.5.5	SteUer-Liste	
4.5.6	Force-Liste	
4.5.7	DSG-Emulation	
4.5.8	Regeln Laufzeitsystem	
4.6	Drucken	
161	Übersicht	263

22 Inhalt **xix** 

4.6.2	Programm-Protokoll	
4.6.3	Symbole und Kommentare	268
4.6.4	BEstückungsliste	
4.6.5	Querverweisliste	269
4.6.6	Signal-Belegungsliste	
4.6.7	Setup-STation	
4.6.8	KOmmandodatei	274
4.6.9	SSP-Inhalt	275
4.6.10	DatenstruKturen	276
4.7	Sonder	
4.7.1	Inhaltsverzeichnis	
4.7.2	Archivieren der Station	
4.7.3	Restaurieren einer Station	
4.7.4	LOeschen einer Station	287
4.7.5	Formatieren von Disketten	287
4.7.6	KoPieren von Disketten	289
4.7.7	Löschen von Dateien	291
4.7.8	Kopieren von Dateien	292
4.7.9	Import	
4.7.10	Export	
4.7.11	Betriebssystem MS-DOS	
4.7.12	Systeminformationen	
4.7.13	Ende der Stationsbearbeitung	
4.8	SeTup	
4.8.1	Anlage	
4.8.2	SPS-Station	
4.8.3	Kopplung	334
4.8.4	Drucken	
4.8.5	Farben	344
Kapitel 5	Für GSW < 6.0-Anwender	347
5.1	Ladbare Grundsoftware Version 6.0	
5.2	Grundsoftware konfigurieren	
5.3	Dolog SFB-Adreßtafel	348
5.4	POS 102/POS 112 mit AKF35 und GSW V.6.0	349
5.5	Intelligente Funktionsbaugruppen (Front)	349
5.5.1	Ablaufplan	
5.5.2	SPS-Erstparametrierung	351
5.5.3	Einrichten "RAMZU-Experte" über DSG-Emulation	352
5.5.3.1	DSG-Emulation anwählen	
5.5.3.2	Speicherbereich auswählen	352
5.5.3.3	Speicherbereich einrichten	
5.5.3.4	"RAMZU-Expert" eintragen	
5.6	Verbindung Anwenderprogramm Dolog B/Dolog AKF	356

xx Inhalt 22

Teil IV	Formaloperanden der SFBs	359
<b>Kapitel 1</b> 1.1	SFB-Formaloperanden	362
1.2	Tabellen der Formaloperanden	363
Teil V	Dolog AKF für Einsteiger	481
Kapitel 1	Einleitung	483
1.1	Allgemeines	484
1.2	Programmierbestandteile	
1.3	Grundfunktionen	486
Kapitel 2	Strukturierte Programmierung	487
2.1	Allgemeines	
2.2	Programmaufbau	489
Kapitel 3	Fachsprachen der Programmierung	
3.1	Anweisungsliste AWL	
3.2	Kontaktplan KOP	
3.3	Funktionsplan FUP	496
Kapitel 4	Bausteine	497
4.1	Bausteintypen	
4.2	Organisationsbausteine OB	
4.2.1	OB1	
4.2.2	OBi	
4.3	Programmbaustein PB	
4.4	Funktionsbaustein FB	
4.5	Standard-Funktionsbaustein SFB	
4.6	Datenstrukturen	
4.7	SYM/KOM-Baustein	509
Kapitel 5	Erste Programmierhandgriffe mit AKF35	
5.1	Allgemeines	
5.2	Vorbereitungen	
5.3	Aufgabenstellung	
5.4	Parameter des Beispielprogramms	514

22 Inhalt **xxi** 

5.5	Programmierung	
5.5.1	Programm aufrufen	
5.5.2	Anlage/Station einstellen	516
5.5.3	Programmier-Voreinstellungen	
5.5.4	Bestückungsliste editieren	
5.5.4.1	Bestückungslisten-Editor aktivieren	
5.5.4.2	Baugruppenträger einstellen	
5.5.4.3	Baugruppe eintragen	
5.5.4.4	Kommentar für Baugruppe eingeben/ändern	
5.5.4.5	Bestückungsliste beenden und abspeichern	520
5.5.5	Symbole und Kommentare vergeben	
	(SYMKOM-Baustein)	
5.5.6	Programm (Bausteine) editieren	
5.5.6.1	Baustein-Editor öffnen	
5.5.6.2	FB1 editieren	
5.5.6.3	OB1 editieren	
5.5.7	SPS anschließen / Kopplung SPS ↔ PUTE	
5.5.8	SPS Erstparametrierung	
5.5.9	Programm binden	
5.5.10	Grundsoftware und Programm zur SPS laden	
5.5.11	Programm starten	
5.5.12	Dynamische Zustandsanzeige	
5.6	Weitergehende Übung (Lösungsansatz)	
5.7	Anmerkungen zur Programm-Dokumentation	
5.8	Anmerkungen zur Datensicherung	545
Kapitel 6	Aufgabenstellung AKF-Station "Beispiel"	547
6.1	Allgemeines	
6.2	Aufgabenstellung	
6.3	Station 1	
6.4	Station 2	
6.5	Station 3	
0.0	Claudit o	- 00
	AKF User Club	557
Teil VI	Index	559
	Index	561
	IIIUGA	. 50
<b>-</b>		
Teil VII	Anhang	577

xxii Inhalt 22

# Teil I Wie gehen Sie vor?

# Kapitel 1 Der Einstieg


22

Der Einstieg

3

# 1.1 Allgemeines

Bevor Sie die Projektierung Ihres A350/A500 Anwenderprogrammes mit dem vorliegenden Softwarepaket beginnen, sollten Sie mindestens den Inhalt der folgenden Kapitel kennen:



Außerdem dienen die unten erwähnten Abschnitte als "Leitfaden" durch die vorliegende Dokumentation und durch die Projektierung der SPS.

Bevor Sie mit der Projektierung beginnen, befassen Sie sich mit den Checklisten, die Sie auf Voraussetzungen und Dokumentationsquellen hinweisen (ab Seite 6).

Wenn Sie bei der eigentlichen Projektierung des Anwenderprogrammes angelangt sind, helfen Ihnen Ablaufpläne weiter, die Sie schrittweise von der Projektierung über die Programmübertragung zur Inbetriebnahme Ihres Anwenderprogrammes führen (ab Seite 8).

4 Der Einstieg

# Kapitel 2 Checklisten/Ablaufpläne

Dieses Kapitel enthält Infomationen über die Vorgehensweise bei der A350/A500 Projektierung. Es beinhalt Checklisten für Installation, Projektierung, Programmübertragung/Inbetriebnahme und Test. Durch Querverweise werden Sie auf zusätzliche Informationsquellen hingewiesen. Im Anschluß folgt der "Leitfaden zum Arbeitsablauf" in Form eines Ablaufplans.

## 2.1 Checklisten

Die folgenden Kapitel machen Sie auf Tätigkeiten aufmerksam, die Sie auf keinen Fall vergessen sollten.

Bevor Sie die Projektierung Ihres Anwenderprogrammes mit dem Softwarepaket AKF35 für Modicon A350 bzw. Modicon A500 beginnen, sollten Sie

- die dem jeweiligen Projektierungsschritt entsprechende Checkliste durchgehen
- die Einzelheiten an den entsprechenden Querverweisen nachlesen (BHB A350 bedeutet "Benutzerhandbuch A350").

#### 2.1.1 Installation

- Besitzt Ihr Programmiergerät die benötigten Voraussetzungen (Teil II, Seite 24)
- ☐ Haben Sie Sicherungskopien der Originaldisketten erstellt (Teil II, Seite 27)
- ☐ Haben Sie die Software installiert (Teil II, ab Seite 29)
- ☐ Haben Sie AKF35 aufgerufen (Teil II, Seite 30)

#### 2.1.2 Projektierung

- □ Haben Sie das Kapitel "Bestückung und Festlegung der E/A-Teilnehmer" gelesen (BHB A350 bzw A500)
- ☐ Falls Sie eine COMAKF-Projektierung vornehmen, haben Sie dann:
  - die in AKF benötigten Schritte ausgeführt (ab Seite 17)
  - die Kommunikationstabellen projektiert (Software-Paket COMAKF)
  - erneut AKF35 aufgerufen

- Haben Sie Sie sich mit den Funktionen der Bedientasten und der Bedienung mit der Maus vertraut gemacht (ab Seite 63)
- Haben Sie die Pulldown-Menüs im Hauptmenü angewählt und sich mit den Menütexten und deren Funktionen vertraut gemacht (ab Seite 73). Die Funktionen werden in Helptexten erläutert, die Sie entweder an der PUTE aufrufen (Seite 77) oder nachlesen können (Teil III)
- Wenn Sie Einsteiger sind: haben lesen Sie die Einführungen zur strukturierten Programmierung gelesen (Teil V, ab Seite 483) und das Projektierungsbeispiel durchgearbeitet (ab Seite 547).
- Ansonsten: Sie können anhand des Ablaufplanes (ab Seite 8) mit der Projektierung Ihres Anwenderprogrammes beginnen.

### 2.1.3 Programmübertragung/Inbetriebnahme/Test

- ☐ Haben Sie das Programm für die SPS-Übertragung vorbereitet ("Programm binden", ab Seite 212)
- □ Haben Sie die SPS zur Programmübertragung vorbereitet:
  - □ Normierung ab GSW Version 5.05 mit "SSN" (A500 GSW Ergänzungen Version 6.0)
  - Haben Sie das Kapitel "Checkliste Erstinbetriebnahme und Test" gelesen und durchgearbeitet (SPS Erstparametrierung, BHB A350 bzw. A500)

#### 2.1.4 EPROM-Betrieb

□ Wollen Sie nach dem positiv verlaufenen Programmtest auf EPROM übertragen (Seite 16, ab Seite 232)

Die SPS ist nun für den Dauerbetrieb eingerichtet und somit die Projektierung mit AKF35 abgeschlossen.

## 2.2 Leitfaden zum Arbeitsablauf

Die folgenden Seiten zeigen Ihnen in Form eines Programmablaufplans, wie Sie bei der Anlagenbearbeitung A350/A500 mit AKF35 vorgehen sollten.



**Hinweis:** Die Projektierung für die Automatisierungsgeräte ist in Teil III beschrieben. Eine Anleitung AKF35 für Einsteiger befindet sich in Teil V (mit ausführlichem Handhabungsbeispiel ab Seite 511).

8




Bild 1 Ablaufplan Anlagenbearbeitung




Bild 2 Ablalufplan Anlagenbearbeitung (Fortsetzung Bild 1)




Bild 3 Ablauflplan Anlagenbearbeitung (Fortsetzung Bild 2)




Bild 4 Ablaufplan Anlagenbearbeitung (Fortsetzung von Bild 3)




Bild 5 Ablaufplan Anlagenbearbeitung (Fortsetzung Bild 4)




Bild 6 Ablaufplan Anlagenbearbeitung (Fortsetzung Bild 5)




Bild 7 Ablaufplan Anlagenbearbeitung (zu Bild 6)





Bild 8 Anwenderprogramm auf EPROM / schreibgeschütztem RAM

# 2.3 Vorbereitungen in AKF für COMAKF



**Hinweis:** Die hier beschriebenen Schritte sind nur nötig, wenn Sie eine Koppelprojektierung mit COMAKF vornehmen wollen.

Die folgende Seite zeigt Ihnen in Form eines Programmablaufplans, was in AKF35 zu tun ist, bevor Sie mit der COMAKF-Projektierung beginnen können.



\* Nach der Koppelprojektierung arbeiten Sie mit den Ablaufplänen aus Kapitel 2.2 weiter

Bild 9 Ablaufplan Vorbereitungen COMAKF

# Teil II Installationsanleitung

22 19

# Kapitel 1 Allgemeines

22 Allgemeines 21

## 1.1 Überblick

Die vorliegende Druckschrift beschreibt die Installation der Modicon Software-Pakete. Die Software gilt für IBM-kompatible Personal Computer, die auf das Betriebssystem MS-DOS zugreifen, insbesonders für die IBM-kompatiblen Programmiergeräte von AEG.

Die Software-Installation der Modicon Software ist menügeführt. Somit wird gewährleistet, daß bereits erstellte Anwenderdateien nicht zerstört werden. Auch wenn Sie das Betriebssystem schon installiert haben, wird empfohlen, den Personal Computer mit der vorliegenden Software auf Modicon Software vorzubereiten (bei Rechnern mit Festplatte).



**Hinweis:** Programmiergeräte werden im folgenden mit PUTE (Programmier- und Test-Einrichtung) bezeichnet.

Mit Ihrer PUTE können Sie in Verbindung mit der lieferbaren Software die Automatisierungsgeräte A350 und A500 programmieren. Die Programme lassen sich mit Hilfe des Programmiergeräts erstellen, dokumentieren und archivieren. Mit Hilfe der EPROM-Programmiergeräte (EPS 2000, EPS 386) ist auch ein Programmieren auf EPROM möglich.

Das Betriebssystem MS-DOS ermöglicht die Nutzung des Programmiergerätes auch als Personal Computer.

22 Allgemeines 22

# Kapitel 2 Installation

Dieses Kapitel gibt Ihnen Informationen über die Programmiergeräte-Auswahl, die Softwareinstallation auf dem Programmiergerät und den Softwareaufruf



**Hinweis:** Leistungsmerkmale der Software-Pakete entnehmen Sie bitte den Modicon-Katalogen für die Automatisierungsgeräte.

## 2.1 Geräteauswahl/Voraussetzungen

#### 2.1.1 Wichtige Hinweise



**Hinweis:** Den optimalen Betrieb garantieren die Geräte P510-40 und P610 ab dem Geräteindex .03. Ab diesem Index werden die Programmiergeräte ab Lager mit installierter Speichererweitung (inkl. Treiberinstallation) geliefert. Den Geräteindex finden Sie auf dem silbernen Schild (Geräteunterseite), gekennzeichnet mit Rev.



Achtung: Bei MS-DOS-Versionen ab 3.3: Der MS-DOS Befehl APPEND darf im Zusammenhang mit dieser Software nicht verwendet werden, bzw. der APPEND-Befehl darf nicht in AKF-Verzeichnisse führen.



Achtung: Mit anderen MS-DOS-Versionen als Version 3.x bzw. 4.1 ist infolge unzureichender Kompatibilität keine zuverlässige Bearbeitung der AEG-Software möglich.



Achtung: Starten Sie keine speicherresidenten oder interruptgesteuerten PC-Programme parallel zur AEG-Software (Speicherbedarf zu hoch).

### 2.1.2 Voraussetzungen P510-40/P610

Für die Programmierung einer A350 oder A500 mit der vorliegenden Software auf P510-40 bzw. P610 benötigen Sie

- □ ein Programmiergerät (PUTE) P510-40/P610 mit
  - □ Datei CONFIG.SYS: Eintrag für "Buffers" = 20, "Files" = 20
  - □ freier Arbeitsspeicher (MS-DOS) vor AKF35 Aufruf: mind. 570 kByte
  - keine speicherresidenten Programme auf PUTE gestartet
  - MS-DOS Versionen 3.x / 4.1

#### ☐ Schnittstellen der PUTE:

- COM1 für den Betrieb der SPS an der PUTE (für Programmübertragung, Erstinbetriebnahme)
- COM2 optional, für einen Anschluß einer Maus oder eines Druckers (für Projektierung, Dokumentation, Überwachung)
- LPT1 optional, für einen Anschluß eines Druckers (für Projektierung, Dokumentation, Überwachung)

#### Empfehlung:

PUTE mit Arbeitsspeicher-Erweiterung (EMS), bei P510-40, P610 < .03

## 2.1.3 Voraussetzungen IBM-kompatibler PC

Für die Programmierung einer A350 oder A500 mit der vorliegenden Software auf einem IBM-kompatiblen PC benötigen Sie

- □ ein IBM-kompatibles Programmiergerät (PUTE) mit
  - □ Festplatte (min. 40 MBvte)
  - □ Diskettenlaufwerk 3 1/2 " oder 5 1/4 "
  - □ EGA-Karte
  - □ Datei CONFIG.SYS: Eintrag für "Buffers" = 20, "Files" = 20
  - 640 kByte RAM, davon freier Arbeitsspeicher (MS-DOS) vor AKF35 Aufruf: mind. 570 kByte
  - US-Tastatur-Treiber
  - keine speicherresidenten Programme auf PUTE gestartet
  - MS-DOS-Version 3.x / 4.1

#### ¬ Schnittstellen der PUTE:

- COM1 für den Betrieb der SPS an der PUTE (für Programmübertragung, Erstinbetriebnahme)
- COM2 optional, für einen Anschluß einer Maus oder eines Druckers (für Projektierung, Dokumentation, Überwachung)
- LPT1 optional, für einen Anschluß eines Druckers (für Projektierung, Dokumentation, Überwachung)

#### Empfehlung:

PUTE mit Arbeitsspeicher-Erweiterung (EMS)

## 2.2 Erstellen einer Sicherungskopie

Sie benötigen von jeder Originaldiskette, die im Software-Paket enthalten ist, eine Sicherungskopie. Für die Erstellung einer solchen Kopie ist die notwendige Anzahl (entspricht der Anzahl der Originaldisketten) an Leerdisketten bereitzulegen.

Sie haben die Möglichkeit, die Sicherungskopien mit Hilfe des AEG-Hauptmenüs oder auf der Betriebssystem-Ebene zu erstellen.

Wenn Sie im AEG Hauptmenü sind, gehen Sie wie folgt vor:

- Schritt 1 Mit Pfeiltasten, den unterlegten Buchstaben (Referenzbuchstaben) oder Maus das Menü "User1" anwählen.
- Schritt 2 Die Funktion "Diskcopy a: a:" anwählen und mit <Return> ausführen oder direkt mit dem Referenzbuchstaben (unterlegt) ausführen.
- Schritt 3 Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Schritt 4 Auf die Anfragen "Weitere Kopien erstellen (J/N)?\_" solange mit "J" antworten, bis alle Originaldisketten kopiert sind Danach "N" betätigen. Das Befehlsmenü wird jetzt verlassen.
- Schritt 5 Anschließend wird sofort ins AEG Hauptmenü umgeschaltet.

Mit "Exit" können Sie die Betriebssystem-Ebene erreichen.

Wenn Sie im Betriebssystem sind, gehen Sie wie folgt vor:

- Schritt 1 Geben Sie Diskcopy a: a: <Return> (oder z.B. b: b:) ein.
- Schritt 2 Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- **Schritt 3** Auf die Anfragen "Weitere Kopien erstellen (J/N)?\_" solange mit "J" antworten, bis alle Originaldisketten kopiert sind Danach "N" betätigen. Das Befehlsmenü wird jetzt verlassen.



**Hinweis:** Die Sicherungskopie entsprechend der Originaldiskette beschriften. Die Originaldiskette nun an einem sicheren Ort aufbewahren, damit keine Daten zerstört werden können.

#### 2.3 Installation der Software

Dieses Software-Paket können Sie auf Festplatte installieren.



**Hinweis:** Bitte arbeiten Sie nicht auf dem Original, sondern erstellen Sie erst die Sicherungskopie, siehe Kapitel 2.2.

### 2.3.1 Installation auf Festplatte

- Schritt 1 Die Sicherungskopie in das Diskettenlaufwerk einlegen (z.B. A:)
- Schritt 2 Wechseln Sie auf das Laufwerk in das Sie installieren wollen (z.B. C:)
- Schritt 3 Auf die Anfrage C: mit A: INSTAL antworten und mit <Return> abschließen.
- **Schritt 4** Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Schritt 5 Ist die Software installiert, erscheint die Kennung des Laufwerks (z.B. C:) auf dem Bildschirm.
- Schritt 6 Diskette aus dem Laufwerk nehmen.
- Schritt 7 Ist die Installation beendet, die PUTE zurücksetzen mit <Ctrl>+<Alt>+<Del> ("Warmstart").
- Schritt 8 Gegebenenfalls Datum und Uhrzeit eingeben.
- Schritt 9 Es erscheint die Kennung des Anwenderlaufwerks (z.B. C:).

# 2.4 Aufruf der Software Dolog AKF → A350 / A500

Nachdem Sie dann die Software auf dem Anwenderlaufwerk installiert haben, können Sie sie von der Festplatte aus aufrufen. Starten Sie die Software auf der MS-DOS-Ebene (siehe Tabelle 1, Seite 30).

#### Tabelle 1 Aufruf der Software

Eingabe	Empfehlung für Bildschirm	
AKF35 <return></return>	-	
AKF35 /COL <return></return>	Farbbildschirm	
AKF35 /BW <return></return>	Monochrombildschirm	
AFK35 /GR <return></return>	Flüssigkristallanzeigen und Plasmabildschirm	
AKF35 /NOSPS <return></return>	gilt für Betrieb der Maus an Schnittstelle COM1	

Sie können jetzt mit der Programmerstellung beginnen.

# Teil III Projektierungsanleitung

31

23

# Kapitel 1 Einleitung

# 1.1 Allgemeines

Diese Programmieranleitung dient als Nachschlagewerk für den Umgang mit der Software Dolog AKF  $\rightarrow$  A350/A500 mit der Versionsnummer 6.4.

Die Software dient zur strukturierten Programmierung von SPS-Anwenderprogrammen mit Hilfe der modernen Fenster-Technik (Window, Pulldown-Menü).



**Hinweis:** Nach der Installation können Sie mit zweimaligem Betätigen der Taste <F10> eine Übersicht von Helptexten aufrufen. Dort können Sie unter "Information zu Help" und "Dolog AKF Software-Übersicht" allgemeine Informationen zur Dolog AKF Software und der Bedieneroberfläche entnehmen.

Die Anordung der Texte des Kapitels "Programmierung" orientiert sich an dem Aufbau des Dolog AKF Hauptmenüs von links nach rechts, obwohl die Programmierung eigentlich mit den Setup-Funktionen beginnt. Innerhalb der Beschreibung erläutert Ihnen das alphabetisch angeordnete Stichwortregister, an welcher Stelle im Text welche Funktion beschrieben wird.

## 1.2 Neue Leistungen von Version 5.0 zu 6.0

Haben Sie eine neue Version der AKF-Software erhalten und auf Ihrer PUTE installiert, so binden Sie bitte grundsätzlich jeden Baustein des mit einer anderen AKF-Version erstellten Anwenderprogramms.

Bitte laden Sie anschließend das gebundene Gesamtprogramm in die SPS.

#### ☐ Allgemeines

- □ Datenstrukturen
  - Tabellen von Parametern zur weiteren Strukturierung von Anwenderprogrammen/Standard-Funktionsbausteinen
- <Ctrl>+<Referenzbuchstabe>
   Ausführung von Editorfunktionen ohne das Menü anzuwählen (war früher durch Funktionstasten möglich)
- Ctrl>+<Return>
   Aufruf der Pulldown-Menüs im Editor
- <F1>, <F2>
  - "Zoom-in" bzw. "Zoom-out" in Editoren und Helptexten
- neue Standard-Funktionsbausteine in AKF35, Version 6.0

nur GSW 6.0	GSW <u>&gt;</u> 5.05		
ISTD_POS	KPID	VIP+	cos
EINR_POS	PID	VIPS+	TAN
AUTO_POS	PIDP	SA03	ASIN
HAND_POS	PI	SA03I	ACOS
	ZR	SA03E	ATAN
	DR	EX	LG
	PBM	LN	GVERH
	PDM	GAWE4	GMINI
	PT1	SEIG	GMAXI
	PT2	LDSG	GVORL
	DT1	SBVE	GPGON
	PDT1	GRAD1	GBGRZ
	IB	GRAD2	GTZONE
	AB1	GNEG	GSPM
	AB2	GABS	GAEM
	TZ	GQAD1	GRZMH
	STOE	GQAD2	POLY
	O-REG	SIN	POT

 ALU-Typen ALU 021 und ALU 071 mit ladbarer Grundsoftware, d.h. mit Grundsoftware Version 6.0

#### □ Editieren

BausteineNetzwerk kopieren (im Korrekturmodus)Symbole und Kommentare nur noch ein SYM/KOM-Baustein

Bestückungsliste zusätzlich "Nummer", "Verzeichnisstrukt."

zusätzliche Baugruppen: POS102

POS112 SAI103 SAA103

OIS-I

Uebersetzen (Bausteine) Überführung OB, PB, FB in Datenbank

Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)

DB0 ... DB9 umgewandelt in einen SYM/KOM-

Baustein

Datenstruktur dient zur Erstellung von Datenstrukturen

Regeln Laufzeitsystem dient zum Regeln mit AKF35

#### □ Laden

Vergleichen
 Datum/Uhrzeit stellen
 Speicherber. archivieren
 Speicherber. archivieren
 Speicherber. archivieren
 Speicherbereich von SPS auf PUTE übernommen (z.B. für TESY)

Speicherber. restaurieren Speicherbereich von PUTE nach SPS

#### □ Online

DSG-Emulation
 Regeln Laufzeitsystem
 Verlassen der Funktion mit <F9>
 dient zum Regeln mit AKF35

#### □ Drucken

generell für Drucken
 Seitenmodus und Startseitennummer

Datenstrukturen

## □ Sonder

Inhaltsverzeichnis,
 Löschen von Dateien,
 Kopieren von Dateien

Auswahl zwischen "AKF-Baustein" und "DOS-Dateien"

□ Import

Import von Datenstrukturen, Bausteinen und Symbolen und Kommentaren

Export

Export von Datenstrukturen, Bausteinen und

Symbolen und Kommentaren

Systeminformationen

(früher "Freier Speicher")

## □ Setup

□ SPS-Station

ALU-Typ als Auswahlfenster, neue ALUs mit GSW Version 6.0: ALU 021, ALU 071; Grundsoftware konfigurieren für ALU 021, ALU 071

# 1.3 Grobstruktur der Software (V6.0)

In folgende Grobstruktur ist die Software eingeteilt:

#### Editieren

- Übersicht
- Bausteine
- Symbole und Kommentar
- Bestückungsliste
- Schriftkopf
- Ersetzen von Signalen
- Übersetzen (Bausteine)
- Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)
- Dolog-SFB Adreßtafel
- Kommandodatei
- Datenstrukturen
- Regeln Laufzeitsystem

#### Laden

- Programm Binden
- Programm zur SPS
- On-line tauschen
- Bestückungsliste Lesen
- SPS Auslesen
- Vergleichen
- Datum/Uhrzeit stellen
- Optimierung SPS-Speicher
- Signalspeicher (SPS → PUTE)
- Signalspeicher (PUTE → SPS)
- Initialwerte zur SPS
- Speicherbereich archivieren
- Speicherbereich restaurieren
- EPROM-bearbeiten

#### Online

- Starte SPS
- Stoppe SPS
- Dynamische Zustandsanzeige
- L Status-Liste
- Steuern-Liste
- Force-Liste
- DSG-Emulation
- Regeln Laufzeitsystem

### Drucken

- Übersicht
- Programm-Protokoll
- Symbole und Kommentare
- L Bestückungsliste
- Querverweisliste
- Signal-Belegungsliste
- L Setup-Station
- Kommandodatei
- SSP- (Signalslpeicher-) Inhalt
- Datenstrukturen

### Sonder

- Inhaltsverzeichnis
- Archivieren der Station
- Restaurieren einer Station
- Löschen einer Station
- Formatieren von Disketten
- Kopieren von Disketten
- Löschen von Dateien
- Kopieren von Dateien
- L Import
- Export
- Betriebssystem MS-DOS
- Systeminformationen
- Ende der Stationsbearbeitung

# **SeTup**

- L Anlage
- SPS-Station
- L Kopplung
- Drucken
- Farben

# Kapitel 2 Gültigkeitsbereiche und Systemmerkmale

Das folgende Kapitel beinhaltet die wichtigsten systemspezifischen Daten für die Projektierung mit Dolog AKF → A350/A500.

# 2.1 Gültigkeitsbereiche der Software Dolog AKF → A350/A500

- Es sind ein Organisationsbaustein OB1 und ein Regel-Organisationsbaustein, OB2 bis OB999.
  - 999 Programmbausteine, PB1 bis PB999,
  - 999 Anwender-Funktionsbausteine. FB1 bis FB999 und
  - 999 Standard-Funktionsbausteine SFB1 bis SFB999 möglich.
- □ In Organisationsbausteinen OBs, in den Programmbausteinen (PBs) und in den Funktionsbausteinen (FBs) sind pro Baustein maximal 999 Netzwerke möglich. Die Zahl der möglichen Netzwerke ist von der Komplexität der einzelnen Anweisungen abhängig. Sie wird - falls keine Kommentare, Sprungmarken oder Parameter verwendet wurden - durch die maximale Anzahl der Anweisungen je Baustein (ca. 2000) begrenzt.
- In Programmbaustein-Netzwerken sind maximal 16 Ausgänge, alle jedoch nur mit gleichem Potential, möglich.
- Ein Anwender-Funktionsbaustein kann maximal 45 Eingangs- oder Ausgangsparameter haben, zusammen jedoch nicht mehr als 64 Parameter. Eine Datenstruktur zählt hierbei als ein "Parameter".
- In Kontaktplan und Funktionsplan sind maximal 16 Ausgänge, alle jedoch nur mit gleichem Potential, möglich.
- □ Programm- und Funktionsbaustein-Aufrufe können in KOP/FUP nur alleine in einem Netzwerk stehen
- □ Netzwerke dürfen max. 255 AWL-Zeilen lang sein.
- ☐ Die maximale Verschachtelungstiefe für Klammerausdrücke beträgt 13, d.h. es können bis zu 13 Klammern gleichzeitig geöffnet sein.
- Innerhalb eines Anwender-Funktionsbausteins sind pro Netzwerk maximal 24 Sprungmarken möglich.
- Standard-Funktionsbausteine (SFB) können auch von einem Anwender-Funktionsbaustein (FB) aus aufgerufen werden.

Ein Programmbaustein kann mehrfach aufgerufen werden. Auch rekursiver Aufruf ist möglich, wobei die Verschachtelungstiefe höchstens 10 betragen darf. Bei rekursivem Aufruf darf ein Programmbaustein deshalb nur bedingt aufgerufen werden.



Achtung: Um Ihr Programm lauffähig zu erhalten, müssen Sie bei Verschachtelungen im Programmbaustein eine Abbruch-Bedingung innerhalb von 10 Aufrufen projektieren.

- ☐ Die Signalkommentarlänge ist auf insgesamt 48 Zeichen begrenzt. 8 Zeichen sind für Symbolnamen und maximal 40 für Kommentar vorgesehen.
- In Kontaktplan/Funktionsplan gibt es keine Sprünge, sondern nur Bausteinaufrufe. Nach Abarbeitung des aufgerufenen Bausteins wird an die aufrufende Stelle zurückgekehrt.
  - In Kontaktplan sind pro Netzwerk theoretisch 16 Signale parallel und 7 Signale plus Ausgang seriell verknüpfbar.
- ☐ In Funktionsplan sind maximal 6 einfache Elemente horizontal nebeneinander, sowie z.B. 12 Elemente mit 2 Eingängen untereinander möglich.
- □ Ausgänge sind grundsätzlich nicht negierbar.
- Das Setzen von bis zu 18 Signalen ist möglich (ausgenommen Systemoperanden und Zeit-Istwert).
- □ Das Forcen von bis zu 18 Signalen ist möglich (ausgenommen Systemoperanden und Zeit-Istwert).
- Es können 64 Regelkreise projektiert werden. Die Grundabtastzeit beträgt 0.01 bis 1.27 Sekunden.

☐ Die Merker (Bit), Merker-Worte, Merker-Doppelworte und Merker-Gleitpunktworte können nur folgende Werte einnehmen:

Tabelle 2 Operanden-Wertebereiche

Parameter	Größe	Wertebereich
generell		
Merker (Bit):	1 Bit	0 / 1
Merker-Worte:	16 Bit	-32 768 bis +32 767
Merker-Doppelworte:	32 Bit	-2 147 483 648 bis
		+2 147 483 647
Merker-Gleitpunktworte:	32 Bit	<u>+</u> (1.1755E-38 bis 3.60282E38)
		Vorzeichen +8 Bit Exponent
		+ 23 Bit Mantisse
Für Strukturen von FBs u	nd SFBs:	
Merker	1 Byte	0 / 1
Byte	1 Byte	-256 bis +255
Wort	2 Byte	-32 768 bis +32 767
Doppelwort	4 Byte	-2 147 483 648 bis
		+2 147 483 647
Gleitpunktwort	4 Byte	<u>+</u> (1.1755E-38 bis 3.60282E38)
		Vorzeichen +8 Bit Exponent
		+ 23 Bit Mantisse
Zeiger	4 Byte	Segment und Offset (intern)
Stream	variabel	vom System frei definiert (intern)

# 2.2 Übersicht Anschlüsse

Die Bezeichnung der Anschlüsse ist abhängig von der eingesetzten Hardware-Baugruppe. Der Adresse muß noch die Platzadresse der Baugruppe im Baugruppenträger vorangestellt werden.

Tabelle 3 Übersicht Anschlüsse

DEP 0xx DAP 0xx	DEP 1x2 DAP 1x2	DEA H1 DEA K1 Eing.	Ausg.	DAP 102 103	DAP 104	DAP 106	DIN
A02	A32		A02	A32	A32	A32	.1
A04	A30		A04	A30	A30	A30	.2
A06	A28		A06	A28	A28	A28	.3
A08	A26		A08	A26	A26	A26	.4
A10	A24		A10	A24	A24	A24	.5
A12	A22		A12	A22	A22	A22	.6
A14	A20		A14	A20	A20	A20	.7
A16	A18		A16	A18	A18	A18	.8
A18	A16	A18	A18	A16		A16	.9
A20	A14	A20	A20	A14		A14	.10
A22	A12	A22	A22	A12		A12	.11
A24	A10	A24	A24	A10		A10	.12
A26	A08	A26	A26	80A		A08	.13
A28	A06	A28	A28	A06		A06	.14
A30	A04	A30	A30	A04		A04	.15
A32	A02	A32	A32	A02		A02	.16
E02	E32	E02		E32	E32		.17
E04	E30	E04		E30	E30		.18
E06	E28	E06		E28	E28		.19
E08	E26	E08		E26	E26		.20
E10	E24	E10		E24	E24		.21
E12	E22	E12		E22	E22		.22
E14	E20	E14		E20	E20		.23
E16	E18	E16		E18	E18		.24
E18	E16	E18		E16			.25
E20	E14	E20		E14			.26
E22	E12	E22		E12			.27
E24	E10	E24		E10			.28
E26	E08	E26		E08			.29
E28	E06	E28		E06			.30
E30	E04	E30		E04			.31
E32	E02	E32		E02			.32

# 2.3 Übersicht Merker (Bit)

Merker (eigener Adreßbereich mit 10000 Bit)

Tabelle 4 Übersicht der vorhandenen Merker (DIN- / AEG-Adressierung)

AEG	DIN	Reservierung
1	1.1	System-Merker
:	:	:
32	1.32	;
33	2.1	;
:	:	;
64	2.32	;
65	3.1	;
:	:	;
96	3.32	;
95	4.1	;
•	:	:
99	4.3	;
100	4.4	Frei für Anwender
127	4.32	;
:	:	;
159	5.32	;
:	:	;
191	6.32	;
:	:	;
223	7.32	;
:	:	;
255	8.32	:
:	:	:
799	25.31	:
800	25.32	Für B100-Standardbilder reserviert (ohne B100 = frei)
	:	
3999	125.31	
4000	125.32	Frei für Anwender
:	:	:
7999	250.31	:
8000	250.32	Für B500 PV-Nr. reserviert (ohne B500 = frei)
	:	
9699	304.3	:
9700	304.4	Systemnachrichten
:	:	
10000	313.16	Systemnachrichten

# 2.4 Übersicht Merker-Worte, -Doppelworte, -Gleitpunktworte

Merker-Worte, -Doppelworte und -Gleitpunktworte werden in AEG und DIN gleichartig mit dezimalen Adressen dargestellt (z.B. MW 100, MD 4000, MG 6000). Sie werden allesamt im max. 10000 Worte umfassenden Adreßbereich abgelegt.

Tabelle 5 Übersicht der vorhandenen Merker (MW, MD, MG)

AEG	DIN	Reservierung	Wertebereich
MW1	MW1 :	System-Merker-Worte :	von -32 768 bis +32 767
MW99	MW99	:	:
MW100	MW100	Für Zeiten, Zähler und Vergleicher	von 0
:	:	vom Anwender	bis +4 095
MW799	MW799	:	:
MW800	MW800	Für B100-Standard-Bilder	von -32 768
:	:	reserviert (ohne B100 = frei)	bis +32 767
MW3999	MW3999	:	:
MW4000	MW4000	Frei für Anwender	von -32 768
:	:	:	bis +32 767
MW7999	MW7999	:	:
MW8000	MW8000	Für B500-PV-Nr. reserviert	von -32 768
<u> </u>	:	(ohne B500 = frei)	bis +32 767
MW10000	MW10000	,	:
MD100	MD100 *)		von -2 147 483 648
:	: :		bis +2 147 483 647
MD9999	MD9999 :		:
MG100	MG100 *)		von +1.1755 E-38
:	: :		bis +3.40282 E+38
MG9999	MG9999 :		:

<sup>\*)</sup> Merker-Worte, -Doppelworte und -Gleitpunktworte belegen den gleichen physikalischen Speicherplatz. Der Anwender sollte, um unbeabsichtigte Doppelverwendungen zu vermeiden, im Bereich von MW/MG/MD 4000 bis 7999 eine klare Aufteilung auf diese drei Merker-Typen vornehmen. (z.B. MW: 6000 - 7999; MD: 4000 - 4998; MG: 5000 - 5998) Merker-Doppelworte und Merker-Gleitpunktworte belegen zwei hintereinanderliegende Adressen und sollten deshalb immer auf einer geradzahligen Adresse beginnen.

# 2.5 Datenstrukturen

# 2.5.1 Übersicht vorgegebener Datenstrukturen

Diese Aufstellung enthält die Strukturen, die schon mit der Software geliefert werden, und wo sie eingesetzt werden. Im Gegensatz zu anwendereigenen Strukturtypen können die unten aufgezählten Strukturen nicht modifiziert werden.



48

**Hinweis:** Die hier nicht angegebenen Datenstrukturen aus dem Datenstruktureditor dienen lediglich der internen Bearbeitung.

Tabelle 6 Aufstellung der vorgegebenen Strukturtypen

	Exemplare	Anwendung
A	160*	Ausgangsparameter
APOA	64	POS102/POS112, AUTO_POS
AXPA	64	POS102/POS112, ISTD_POS
BIDP	30	Regelungstechnik, PIDP
BKID	30	Regelungstechnik, KPID
BPID	99	Regelungstechnik, PID
BZR	100	Regelungstechnik, ZR, DR
E	160*	Eingangsparameter
EPOA	64	POS102/POS112, EINR_POS
FB	999	Funktionsbaustein
HPOA	64	POS102/POS112, HAND_POS
M	10000*	Merker
MD	9999*	Merker-Doppelwort
MG	9999*	Merker-Gleitpunktwort
MKID	30	Regelungstechnik, KPID
MPID	227	Regelungstechnik, PID, PIDP, PI
MPOA	64	POS102/POS112, AUTO_POS
MW	10000*	Merkerwort
OB	999	Organisationsbaustein
PAB	50	Regelungstechnik, AB1

<sup>\*</sup> DIN/AEG: A160.32/A160E32, E160.32/E160E32, M313.16/M10000,

MW: immer 10000, MD und MG: immer 9999

Тур	Exemplare	Anwendung
PABB	50	Regelungstechnik, AB2
PB	999	Programmbaustein
PDR	50	Regelungstechnik, DR
PDT	50	Regelungstechnik, DT1
PIB	50	Regelungstechnik, IB
PIDP	30	Regelungstechnik, PIDP
PKID	30	Regelungstechnik, KPID
PPBM	99	Regelungstechnik, PBM
PPDM	50	Regelungstechnik, PDM
PPDT	50	Regelungstechnik, PDT1
PPI	99	Regelungstechnik, PI
PPID	99	Regelungstechnik, PID
PPT	99	Regelungstechnik, PT1
PPTT	50	Regelungstechnik, PT2
PSTO	50	Regelungstechnik, STOE
PZR	50	Regelungstechnik, ZR
VBPA	64	POS102/POS112, ISTD_POS
VIA	650	Verwaltungsinformation, PI, PBM, PDM, PT1, PT2, DT1, PDT1, IB, AB1, AB2
VIB	160	Verwaltungsinformation, KPID, PID, PIDP
VIC	100	Verwaltungsinformation, ZR, DR
VIPO	99	POS102/POS112, Verwaltungsinformation
VRG	500	VIP Rangierung (intern)
VTZ	50	Regelungstechnik, TZ
VVI	99	VIP 101/VIPIPC, VIP+, VIPS+
VVZ	99	VIP 101/VIPIPC, VIP+, VIPS+
ZVT	1	Zeitverwaltungstabelle Regeln, O-REG

# 2.5.1.1 Neue Datenstrukturen

Die Datenstruktur-Namen können aus 4 bis 6 Buchstaben bestehen. Folgende Zusammenhänge bestehen:

Namen mit vier	Buchstaben	Beispiel: AAAA
<ul> <li>Exemplar</li> </ul>	1 Ziffer	AAAA9
max. Elemen	te 3 Ziffern	999
<ul> <li>Exemplar</li> </ul>	2 Ziffern	AAAA99
max. Elemen	te 2 Ziffern	99
<ul> <li>Exemplar</li> </ul>	3 Ziffern	AAAA999
max. Elemen	te 1 Ziffer	9

7	Na	amen mit fünf Buchstaben	Beispiel: AAAAA
		Exemplar 1 Ziffer	AAAA9
		max. Elemente 2 Ziffern	99
		Exemplar 2 Ziffern	AAAAA99
		max. Elemente 1 Ziffer	9

Namen mit sechs Buchstaben	Beispiel: AAAAAA
<ul> <li>Exemplar 1 Ziffer</li> </ul>	AAAAA9
max. Elemente 1 Ziffer	9

# 2.6 Operanden

Tabelle 7 Operanden-Tabelle

Operanden- kennzeichen	Bedeutung	Operanden Parameterbereich	Operanden-Wertebereich binär dezimal	
A	Binärausgang	*.1 *.32	1 Bit	0, 1
E	Binäreingang	*.1 *.32	1 Bit	0, 1
K (dezimal)	Konstante		max.	-32 768
	Wort		16 Bit	+32 767
KH (hexadezimal)			0 FF	FF
KO (oktal)			0 17	7777
KG	Gleitpunktwort		<u>+</u> 1.175	5 E-38
	·		bis <u>+</u> 3.	40282 E+38
M	Merker (Bit)	1.1 313.16	1 Bit	0, 1
MW	Merker Wort	1 10 000 #		
MD	Merker Doppelwort	1 10 000 #	siehe k	Capitel 2.4
MG**	Merker Gleitpunktwort	1 10 000 #		·
Datenstrukturen außerhalb des Signalspeichers				
(Bit, Byte, Wort, Doppelwort, Gleitpunktwort, "Zeiger", "Stream")				
= Kennung für Formaloperand+				

- \* Adresse der Baugruppe im Baugruppenträger
- \*\* bei Verwendung von MG ist ein Arithmetik-Coprozessor auf der ALU erforderlich
- # theoretisch möglich; bitte Kapitel 2.4 beachten.
- + Bezüglich der Funktionsbausteine FB und SFB werden diese Operanden noch genauer spezifiziert in a) Formaloperand
  - b) Aktualoperand.

Der Akutaloperand ist der durch das Programm zur Laufzeit zugewiesene Operand (Parameter am FB- oder SFB-Aufruf) und kann aus der obigen Tabelle entstammen. Der Formaloperand ist derjenige Operand, der als Platzhalter innerhalb eines Bausteins (nur FB) für einen Operanden aus der obigen Tabelle steht.

# 2.7 Operationen

Tabelle 8 Operationen (AWL-Befehle für die Netzwerkerstellung)

Operation	OperanTyp OB1, PB	OperanTyp FB	Erläuterung
U	E,A,M	E,A,M,=	UND (Eingang)
U(	keine	keine	UND von komplexem Ausdruck (Eingang)
UN	E,A,M	E,A,M,=	UND (negierter Eingang)
UN(	keine	keine	UND von komplexem Ausdruck (neg. Eing.)
0	E,A,M	E,A,M,=	ODER (Eingang)
O(	keine	keine	ODER von komplexem Ausdruck (Eingang)
ON	E,A,M	E,A,M,=	ODER (negierter Eingang)
ON(	keine	keine	ODER v. komplexem Ausdruck (neg. Eing.)
)	keine	keine	"Klammer zu" schließt einen komplexen Ausdruck ab
S	E,A,M,	E,A,M,=	Setzeingang von Speichern und Zählern
R	E,A,M,	E,A,M,=	Rücksetzeingang von Speichern, Zählern und Zeiten
L	MW,MD,MG	MW,MD,MG	Lade Wort oder Wortkonstante
	K,KH,KO,KG		(K = Konstante binär (0/1), DEZ),
	, , -, -	, , -, -,	(KH = Konstante HEX)
			(KO = Konstante Oktal)
			(KG = Konstante Gleitpunktwort)
LB	-	E,A,M,=	Lade 16 Bit ab angeg. Adresse in Akku
Т	MW,MD,MG	MW,MD,MG,=	Transfer Wort (Wortzuweisung)
TB	-	A,M,=	Transfer Akku auf 16 Bit ab angeg. Adresse
ZV	MWK	MW,K,=	Zählen vorwärts
ZR	MWK	MW,,K,=	Zählen rückwärts
SI	MWK	MW,K,=	Setze Zeitworte (Impuls)
SV	MWK	MW,K,=	Setze Zeitworte (verlängerter Impuls)
SE	MWK	MW,K=	Setze Zeitworte (einschaltverzögert)
SS	MWK	MW,K=	Setze Zeitworte (speichernd einschaltverzögert)
SA	MWK	MW,K=	Setze Zeitworte (ausschaltverzögert)
UGL	MW,MD,MG		Wortvergleich auf ungleich
	K,KH,KO,KG	K,KH,KO,KG,=	
G	MW,MD,MG	MW,MD,MG,=	Wortvergleich auf gleich
	K,KH,KO,KG	K,KH,KO,KG,=	
GR	MW,MD,MG		Wortvergleich auf größer
	K,KH,KO,KG	K,KH,KO,KG,=	
KL	MW,MD,MG		Wortvergleich auf kleiner
	K,KH,KO,KG	K,KH,KO,KG,=	

Operation	OperanTyp OB1, PB	OperanTyp FB	Erläuterung
KLG	MW,MD,MG K,KH,KO,KG	MW,MD,MG,= K,KH,KO,KG,=	Wortvergleich auf kleiner-gleich
GRG	MW,MD,MG K.KH.KO.KG	MW,MD,MG,= K.KH.KO.KG.=	Wortvergleich auf größer-gleich
ADD	MW,MD,MG	MW,MD,MG,=	
SUB	MW,MD,MG	MW,MD,MG,=	Wort-Subtraktion
MUL	MW,MD,MG	MW,MD,MG,=	Wort-Multiplikation
DIV	MW,MD,MG	MW,MD,MG,=	Wort-Division
NOP	keine	keine	No Operation, keine Operation
=	A,M	A,M,=	weist einem vorangehenden ODER-, UND-
			oder Speicherbaustein einen Ausgang zu
			(Bit-Ausgang)
***	keine	keine	Netzwerkende
BE	keine	keine	Bausteinende, muß am Ende jedes
			Funktionsbausteins stehen. Beim OB und bei
			PBs alleine in einem Netzwerk
BA	Name	Name	Bausteinaufruf
BAB	Name	Name	Bausteinaufruf bedingt
SP	-	= Sprung-	Sprung zu einer Marke (Funktionsbau-
		marke	stein-intern) innerhalb eines Netzwerks, eine offene log. Verknüpfung, kann nach dem
			Sprung geführt werden
SPB	_	= Sprung-	Sprung bedingt zu einer Marke (FB-intern)
0. 5		marke	innerhalb eines Netzwerks, SPB steht anstelle
		manto	der Zuweisung des Verknüpfungsergebnisses
			Ausführung bei logisch "1"
Sprung-			
marke:		Befehl	beliebige Sprungadresse
			3

# 2.8 Systemoperanden

# 2.8.1 Definition/Verwendung

Zu dieser Gruppe zählen die Merker M1.1 bis M4.3 und die Merker-Worte MW1 bis MW99. Von der SPS werden diese Merker für bestimmte Zwecke verwendet und erlauben dem Anwender, Zustände der SPS softwaremäßig zu erkennen. Systemoperanden sind Bit-, und Doppelwort-Informationen, die das System kontrolliert. Sie dienen zur Störungsanalyse und zur Auswertung von Systemdaten in der Anweisungsliste.

Systemoperanden werden nur gelesen und verknüpft. Zuweisungen auf Systemoperanden sind nicht möglich.

Signalzustand der System-Merker (Bit)

Im nicht erfüllten Zustand (z.B. Normalbetrieb) führen die System-Merker das 0-Signal.

Im erfüllten Zustand (z.B. Störungsfall) führen die System-Merker das 1-Signal.



Achtung: Die von der A500 abweichenden System-Merker bei der A350 sind doppelt aufgeführt und am Anfang mit "Für A350" gekennzeichnet.

# 2.8.2 System-Merker M1.1 - M4.3

Tabelle 9 Systemmerker M1.1 - M4.3

Name	Adress AEG	se DIN	"Kommentar aus SYMKOM-Baustein"	und Erläuterungen
NORM	M1	M1.1	Einschaltsignal (fuer 1. Umlauf =1)	
TAKT_1	M2	M1.2	0,3125 Hz Blinktakt	
TAKT_2	M3	M1.3	0,625 Hz Blinktakt	
TAKT_3	M4	M1.4	1,25 Hz Blinktakt	
TAKT_4	M5	M1.5	2,5 Hz Blinktakt	
TAKT_5	M6	M1.6	5,0 Hz Blinktakt	
GEBER	M7	M1.7	Grundstellung Geber-Ueberwachung	
ANLAUF	M8	M1.8	Anlaufverhalten AWP (0=Restart,1=Ursta	art)
NULL	M10	M1.10	Konstante 0	
EINS	M11	M1.11	Konstante 1	
UKA_BIT1	M12	M1.12	Bruecke G (UKA024,ALU0nn,SCU150)	
UKA_BIT2	M13	M1.13	Bruecke E (UKA024,ALU0nn)	
VLAUF	M14	M1.14	Anwenderprogramm laeuft	
SYSLAD_1	M18	M1.18	1= Keine gueltigen Datem im SYKON-S	egm.
SYSLAD_2	M19	M1.19	1= Automatischer SYRES ist erfolgt	
U_KSCHL	M20	M1.20	Kontrollschleife unterbrochen	(Urstart)
U_EAB_ZF	M21	M1.21	PEAB–Zeitfehler	(Urstart)
U_UETEMP	M22	M1.22	Uebertemperatur	(Urstart)
U_AK_USP	M23	M1.23	Batterie-Unterspannung	(Urstart)
U_SEA_PA	M25		SEA-Paritaet	(Urstart)
	M26	M1.26	BEI ALU150:UKA024 defekt oder fehlt	
U_B_SAF	M27	M1.27	Sammelfehler DOLOG-Bausteine	(Urstart)
U_AKKU	M28	M1.28	AKKU-Unterspannung	(Urstart)
R_KSCHL	M30		Kontrollschleife unterbrochen	(Restart)
R_EAB_ZF	M31	M1.31	PEAB–Zeitfehler	(Restart)
R_UETEMP	M32	M1.32	Uebertemperatur	(Restart)
R_AK_USP	M33	M2.1	Batterie-Unterspannung	(Restart)
EAB_ZF_U	M36	M2.4	ALU150:UKA024 defekt/fehlt	(Restart)
R_B_SAF	M37	M2.5	Sammelfehler DOLOG-Bausteine	(Restart
R_AKKU	M38	M2.6	AKKU-Unterspannung	(Restart)
SEPU_VOL	M40	M2.8	Koppeln: Sendepuffer voll	
FORM_FEL	M41	M2.9	Koppeln: Telegramm Formatfehler	
SEND_INI	M42	M2.10	Koppeln: generelle Sendeinit. aller LNN	
SEND_SP	M43	M2.11	Koppeln: Sende-Sperre	
EMPF_SP	M44	M2.12	Koppeln: Empfangs–Sperre	
EMPU_VOL	M45	M2.13	Koppeln: Empfangspuffer voll	
KOS_FEHL	M46		Koppeln: KOS Sammelfehler	
KENNUNG1	M47	M2.15	Koppeln: Transparentmodus aktiv	
KENNUNG2	M48	M2.16	Koppeln: Empf.s. bei steh. AWP ignor.	

Name	Adress AEG	se DIN	"Kommentar aus SYMKOM-Baustein" und Erläuterungen
DUTG_VER	M49	M2.17	Koppeln: Durchreichetelegramme verworfen
	M50	M2.18	Belegt fuer B200
PEAB_AUS	M58	M2.26	PEAB-Versorgung ausgefallen
AWP_LAUF	M59	M2.27	REAKTION AUF M58/M2.26 (1=AWP STOPP)
UKA_SAF	M60	M2.28	Abfall Melderelais (Anwendervorgabe)
EAB_SF	M61	M2.29	PEAB-Sammelfehler
SPB_SF	M62	M2.30	Speicherbus-Sammelfehler
TESTLAUF	M63	M2.31	Speicher-Lese-Test laeuft
TESTFEHL	M64	M2.32	Speicher–Lese–Test fehlerhaft
BB_SA	M65	M3.1	Sammelfehler Modnet 1/SFB

# 2.8.3 Systemmerker-Worte, -Doppelworte, -Gleitpunktworte

In dieser Gruppe zählen die Merker-Worte 1 bis 99 als Systemgrößen.

Von der SPS werden diese Merker für bestimmte Zwecke verwendet und erlauben dem Anwender, Zustände der SPS softwaremäßig zu erkennen, z.B. Datum, Uhrzeit. E/A-Fehler, etc.

Diese Merker-Worte können vom Anwender nicht für eigene Zwecke mit Werten belegt werden, sondern die Merkerwort-Inhalte können nur ausgelesen werden, wobei die Inhalte die unten angegebenen Bedeutungen haben.

Merker-Worte, -Doppelworte und -Gleitpunktworte belegen den gleichen physikalischen Speicherplatz. Der Anwender sollte, um unbeabsichtigte Doppelverwendungen zu vermeiden, im Bereich von MW/MD/MG 4000 bis MW/MD/MG 7999 eine klare Aufteilung auf diese drei Merker-Typen vornehmen (z.B. MW: 6000 - 7999, MD: 4000 - 4998 und MG: 5000 - 5998).

Merker-Doppelworte und -Gleitpunktworte belegen zwei hintereinanderliegende Adressen und sollten deshalb immer auf einer geradzahligen Adresse beginnen (z.B. MD4254 statt MD4255).

- □ Wertebereich für MW von -32 768 bis +32 767
- Wertebereich für MD von -2 147 483 648 bis +2 147 483 647
- □ Wertebereich für MG von -1.1755 E-38 bis +3.40282 E+38

Tabelle 10 Systemmerker-Worte MW1 - MW99

Name	Adresse	"Kommentar aus SYMKOM-Baustein" und Erläuterungen
U_10MS	MW2	Max. Anz. 10ms-Interrupts/Umlauf (Urstart)
U_UMLAUF	MW3	Min. Anz. der AWP-Umlaeufe/s (Urstart)
R_10MS	MW4	Max. Anz. 10ms–Interrupts/Umlauf (Restart)
R_UMLAUF	MW5	Min. Anz. der AWP-Umlaeufe/s (Restart)
L_10MS	MW6	Anzahl 10ms-Interrupts/Umlauf akt. Wert
L_UMLAUF	MW7	Anzahl der AWP-Umlaeufe/s akt. Wert
	MW8	intern
EAB_ZF_A	MW9	PEAB–Zeitfehler Adressangabe
GEBERB_A	MW10	Geberbit–Adresse (Anwendervorgabe)
E_TR1_S	MW12	
E_TR1_A	MW13	
E_TR2_S	MW14	
E_TR2_A	MW15	
E_TR3_S	MW16	
E_TR3_A	MW17	
E_TR4_S	MW18	
E_TR4_A	MW19	
E_TR5_S	MW20	
E_TR5_A	MW21	
E_TR6_S	MW22	
E_TR6_A	MW23	
E_TR7_S	MW24	
E_TR7_A	MW25	
A_TR1_S	MW26	
A_TR1_A	MW27	
A_TR2_S	MW28	
A_TR2_A	MW29	
A_TR3_S	MW30	
A_TR3_A	MW31	
A_TR4_S	MW32	
A_TR4_A	MW33	
A_TR5_S	MW34	
A_TR5_A	MW35	
A_TR6_S	MW36	
A_TR6_A	MW37	
A_TR7_S	MW38	
A_TR7_A	MW39	
BS_F01_S	MW40	
BS_F01_A	MW41	
BS_F02_S	MW42	
BS_F02_A	MW43	
BS_F03_S	MW44	
BS_F03_A	MW45	
BS_F04_S	MW46	

Name	Adresse	"Kommentar aus SYMKOM-Baustein" und Erläuterungen
BS_F04_A	MW47	
BS_F05_S	MW48	
BS_F05_A	MW49	
BS_F06_S	MW50	
BS_F06_A	MW51	
BS_F07_S	MW52	
BS_F07_A	MW53	
BS_F08_S	MW54	
BS_F08_A	MW55	
BS_F09_S	MW56	
BS_F09_A	MW57	
BS_F10_S	MW58	
BS_F10_A	MW59	
JAHR	MW60	Jahr
MONAT	MW61	Monat
TAG	MW62	Tag
STUNDE	MW63	Stunde
MINUTE	MW64	Minute
ZENT_SEK	MW65	Zehntelsekunde einer Minute
KD_SP	MW66	Kurzzeit-/Dauerspeicherung
BB_A	MW67	Modnet 1/SFB Fehlerport Adressangabe
BB_F	MW68	Modnet 1/SFB Fehlernummer
BAUDRATE	MW71	SW–Einstellung der Baudrate
K_0	MW72	Konstante 0

Tabelle 11 Systemmerker-Doppelworte MD1 - MD99

Name	Adresse	"Kommentar aus SYMKOM-Baustein" und Erläuterungen
DK_0	MD74	Inhalt = "0"

Tabelle 12 Systemmerker-Gleitpunktworte MG1 - MG99

Name	Adresse	"Kommentar aus SYMKOM-Baustein" und Erläuterungen
ABSCHADR	MG77	
GK_0	MG80	Inhalt = "0"
GK_1	MG82	Inhalt = "1"
GK_10	MG84	Inhalt = "10"
GK_50	MG86	Inhalt = "50"
GK_90	MG88	Inhalt = "90"

# 2.9 Hinweise

Die Zeitglieder tragen die konstante Zeitbasis von 100 ms. Da die Zeitglieder intern 4000 Zählschritte bearbeiten, können maximale Zeiten von 400 s (4000 x 100 ms) gefahren werden. Längere Zeiten können durch Serienschaltung eines Zählgliedes erzeugt werden. Bei den Zeitgliedern handelt es sich um sog. Software-Zeitglieder, d.h. es ist nicht ausreichend, diese nur einmal zu bearbeiten um sie anzustoßen und ablaufen zu lassen, sondern sie müssen fortwährend bearbeitet werden, um ein Ablaufen der Zeit zu überwachen.

Für die Laufzeit von Anwenderprogrammen in der SPS gilt für 1 K AWL (1024 AWL-Zeilen, ca. 4 kByte):

ALU	100 % binär	65 % binär, 35 % Worte
ALU 150	ca. 4.0 ms	ca. 54.4 ms
ALU 821	ca. 4.0 ms	ca. 54.4 ms
ALU 286	ca. 1.7 ms	ca. 15.1 ms
ALU 011	ca. 0.9 ms	ca. 14.2 ms
ALU 061	ca. 0.5 ms	ca. 7.7 ms

Die Gesamtlänge eines Anwenderprogramms ist jedoch kein Anhaltspunkt für die zu erwartende Zykluszeit. Es gilt vielmehr, daß nur während der Laufzeit abgearbeitete Anwenderprogramm-Teile einen Beitrag zur Zykluszeit liefern. Diese kann somit von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein.

# 2.10 GSW Version 6.0, Module/neue SFBs

# 2.10.1 ladbare Grundsoftware (GSW) Module Version 6.0

Folgende Module können Sie mit der Zusammenstellung Grundsoftware Version 6.0, AKF35 Version 6.0 und ALU 021 bzw. ALU 071 laden:

Tabelle 13 Module der ladbaren GSW V.6.0, AKF35 V.6.0

Modulname	Verwendung	Größe [Byte]	
BUR	Bausteine für Baugruppe BUR 001	8 192	
DBS	Bausteine für Baugruppe DBS 001	2 048	
DOZ	Bausteine für Baugruppe DOZ 001	2 048	
ERGBAU	Ergänzungsbausteine	10 240	
FERNBD	Fernbedienen, Fernladen	26 624	
GPA*	Gleitpunkt-Arithmetikbausteine	6 144	
GPM*	Gleitpunkt-Meßwertbausteine	8 192	
KOMQVL	Online Kommentare, Querverweise	16 384	
MASSFL	Massenfluß-Bausteine	2 048	
MWVB	Meßwert-Bausteine	8 192	
NOK	Bausteine für Baugruppe NOK 116	6 144	
ONSTAT_1	Online-Statusanzeige für ALU 021	22 528	
ONSTAT_3	Online-Statusanzeige für ALU 071	22 528	
POSBAU	Bausteine für Baugruppen POS 001/002/011	4 096	
SA03	Bausteine für Baugruppen SAI/SAA 103	8 192	
TESYB	TESY Bausteine	43 008	
TESYF	TESY Funktionen	32 768	
ZAE	Bausteine für Baugruppe ZAE 105	14 336	
:	erweiterbar mit anwendereigenen Modulen		

<sup>\*</sup> bei Verwendung dieser Module ist ein Arithmetik-Coprozessor auf der ALU erforderlich

# 2.10.2 SFBs ohne Konfigurierung

Für die folgenden Bausteine ist keine Konfigurierung der Grundsoftware erforderlich:

Tabelle 14 SFBs außerhalb der ladbaren GSW (auf PUTE)

	Name	Nunner
für Intelligente Funktionsbaugruppen VIP+ SFB1		<b>0</b> 11
	VIPS+	SFB2
	ISTD_POS	SFB61
	EINR_POS HAND POS	SFB62
	AUTO POS	SFB63 SFB64
	7.010_1 00	Ci Box
	für Regelungste	echnik
	KPID	SFB300
	PID	SFB302
	PIDP	SFB304
	PI ZR	SFB308 SFB310
	DR	SFB315
	PBM	SFB320
	PDM	SFB325
	PT1	SFB330
	PT2	SFB331
	DT1	SFB335
	PDT1	SFB340
	IB	SFB345
	AB1 AB2	SFB350 SFB351
	TZ	SFB355
	STOE	SFB360
	O-REG	SFB390
	:	
	:	erweiterbar mit anwendereigenen Bausteinen
	F Hi	
	u <del>_</del> Hı	nweis: SFBs. die sich weder in Tabelle 13 noch in Tabelle 14 be-



**Hinweis:** SFBs, die sich weder in Tabelle 13 noch in Tabelle 14 befinden sind Bestandteil des GSW-Stamms auf EPROM (V. 6.0). Sie müssen nicht gesondert konfiguriert werden.

# Kapitel 3 Bedienung

Die Programmierung mit Hilfe der Dolog AKF-Software erfolgt auf handelsüblichen IBM-kompatiblen Rechnern.

Die Bedienung erfolgt mittels einer Maus und/oder der Tastatur.

# 3.1 Bedienung mit der Maus

Abgesehen von der Schreibmaschinen-Tastatur, dem Lineeditor und den Pfeiltasten können Sie die Software auch mit der Maus bedienen.

Beachten Sie hierbei bitte, daß eine parallele Maus ("Bus-Maus") einen eigenen Steckplatz in der PUTE benötigt und daß sie konfiguriert werden muß.

Die Installation einer Maus entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Herstellers.

#### Funktionen der Maus in der Software

Die linke Taste dient dem Aufruf und der Bestätigung einer Funktion. Sie entspricht damit der <Return>-Taste.

Mit der rechten Taste wird abgebrochen, dies entspricht der <Esc>-Taste.



**Experte:** Beim Aufruf mit Parameter /NOSPS kann die Maus an Schnittstelle COM1 betrieben werden.

Beim Aufruf ohne /NOSPS muß die Maus an Schnittstelle COM2 angeschlossen werden.

# 3.2 Bedienung mit der Tastatur

### 3.2.1 US- /Deutsche Tastatur

Folgende Tastenbeschriftungen unterscheiden sich in der deutschen und englischsprachigen Tastatur:

US- / UK-Tastatur	Deutsche Tastatur
<esc></esc>	<eing lösch=""></eing>
<ctrl></ctrl>	<strg></strg>
<home></home>	<pos1></pos1>
<end></end>	<ende></ende>
<prtsc></prtsc>	<druck></druck>
<pgup></pgup>	<bild ↑=""></bild>
<pgdn></pgdn>	<bild ↓=""></bild>
<lns></lns>	<einfg></einfg>
<del></del>	<lösch> oder <entf></entf></lösch>

# 3.2.2 Tastaturabschnitte

Die Tastatur von Programmiergeräten ist in drei verschiedene Abschnitte eingeteilt:

#### □ Schreibmaschinen-Tastatur und Steuertasten

Sie befindet sich in der Mitte (weiße Tasten) und ist von grauen Steuertasten umgeben. Nur die weißen Tasten bewirken bei Betätigung eine Anzeige des aufgedruckten Symbols auf dem Bildschirm.

In der Dolog AKF Software werden mit ihnen der Lineeditor, die Tasten-Macros und die Referenzbuchstaben (s. "Sonder-Tasten" Kapitel 3.2.8) bedient und der Text eingegeben.

#### □ Funktionstasten

Sie spielen bei der Pulldown-Menütechnik eine untergeordnete Rolle, da alle Funktionen durch die Maus, mit Referenzbuchstaben oder Pfeiltasten angewählt werden.

Sie befinden sich oberhalb oder neben der Schreibmaschinen-Tastatur (je nach Modell der PUTE) und sind mit <F1> ... <Fx> gekennzeichnet.

#### □ Ziffernblock

Die Pfeiltasten mit Ziffernblock befinden sich rechts von der Schreibmaschinen-Tastatur. Hier läßt sich zwischen Ziffern- und Cursor-Block mit der <Num-Lock>-Taste umschalten.

In der Dolog AKF Software werden aus dem Ziffernblock hauptsächlich die Pfeiltasten benötigt.

Sie dienen u.a. zur Anwahl der verschiedenen Menüzeilen (siehe unten). Die Ziffern werden zum Aufruf der Grafikzeichen (z.B. im Schriftkopf) eingesetzt: <Alt> + <Ziffer>.

# 3.2.3 Zeileneditor, "Lineeditor"

Der Lineeditor unterstützt Sie bei der Eingabe von Texten bzw. Ziffern und setzt sich aus Kombinationen von Steuertasten und der Schreibmaschinen-Tastatur zusammen.

Er stellt Ihnen folgende Editorfunktionen zur Verfügung:

<Ctrl>+<A>, <Home> Cursor an den Anfang der Eingabezeile <Ctrl>+<F>, <End> Cursor an das Ende der Eingabezeile

<Ctrl>+<D>, < → > Cursor nach rechts
<Ctrl>+<S>, < ← > Cursor nach links
<Ctrl>+<M>, <Return> Abschluß der Eingabe
<br/>
<br/>
<br/>
Zeichen nach links löschen
<br/>
Zeichen unter Cursor löschen

<Ctrl>+<Y> Eingabe löschen

<Ctrl>+<R> Originaltext restaurieren

Umschalten einfügen/überschreiben

Ist das erste Zeichen bei der Eingabe eine normale Taste (ASCII-Zeichen), wird das Eingabefeld automatisch gelöscht. Die o.g. <Ctrl>-Tasten lassen den Inhalt des Eingabefeldes bestehen.

Mit der <Esc>-Taste wird die Eingabe abgebrochen und der vorige Text wieder restauriert.

Mit Hilfe der Tasten-Macros (siehe unten) können Sie gespeicherte Texte einfügen (z.B. Symbole, Kommentare, Hardwareadressen, Dateinamen und Teile davon).

# 3.2.4 Bildschirm-Kopie, "Screensave"

Mit dieser Funktion ist eine Kopie des gesamten aktuellen Bildschirm-Inhaltes in eine Datei möglich. Es ist kein angeschlossener Drucker mehr nötig. Die Datei wird im Verzeichnis der aktuellen Station im IBM-ASCII-Format abgelegt. Die entstehende Kopie (Datei) kann anschließend mit einem Text-Editor bearbeitet werden.

**Schritt** Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten <Alt>+<F2> um eine Bildschirm-Kopie zu erzeugen.

Das erste Bild wird mit dem Bildnamen "BILD0.BLD" gesichert. Bild 2 heißt "BILD1.BLD" usw.



**Hinweis:** Nach dem Verlassen von Dolog AKF und erneutem Start beginnt der Bildzähler wieder mit "BILD0.BLD". Dabei werden vorher erstellte gleichnamige Kopien überschrieben.

# 3.2.5 Tasteneingaben-Speicher, "Lernen"

Mit dieser Funktion ist das Zusammenfassen von bis zu 40 Arbeitsvorgängen (Tasteneingaben) möglich.

Schritt 1 Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten <Alt>+<F8> um die Funktion zu aktivieren.

Schritt 2 Betätigen Sie gleichzeitig die mit Eingabenfolgen zu belegende Tasten. Sie können <Alt>+<0>, <Alt>+<1> etc. bis <Alt>+<9> belegen.

In der Statuszeile erscheint "Lernen".

Schritt 3 Wählen Sie die gewünschten Menüs mit den Referenzbuchstaben an (bis zu 40 Eingaben pro belegter Taste).

Schritt 4 Betätigen Sie gleichzeitig <Alt>+<F8> zum Beenden des Lernens.

In der Statuszeile verschwindet "Lernen".

Schritt 5 Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten <Alt>+<0> oder <Alt>+<1> etc. bis <Alt>+<9> um die abgespeicherten Arbeitsvorgänge ablaufen zu lassen.

Hinweis: Die Menüs sollten mit Referenzbuchstaben angewählt werden, um die gelernten Funktionen von der aktuellen Menübalken-Position unabhängig zu machen.

# 3.2.6 Tasten-Textspeicher, "Tasten-Macros"

Das Editieren von Symbolen, Kommentaren, Hardwareadressen usw. wird hiermit erleichtert. Es können oft verwendete absolute oder symbolische Adressen als Text abgelegt werden. Gehen Sie dazu vor wie folgt.

- Schritt 1 Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten <Alt>+<F9> um die Funktion zu aktivieren.
- Schritt 2 Betätigen Sie gleichzeitig die mit Text zu belegende Tasten. Sie können <Alt>+<A>, <Alt>+<B> etc. bis <Alt>+<Z> belegen.
- Schritt 3 Geben Sie bis zu 19 Zeichen beliebigen Text ein.
- Schritt 4 Betätigen Sie die Taste <Return> zum Speichern.
- Schritt 5 Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten <Alt>+<A>, <Alt>+<B> etc. bis <Alt>+<Z> um den abgespeicherten Text an der Cursorstelle abzurufen.

Mit < Esc> können Sie in Schritt 4 die Eingabe abbrechen.

Beispiel: der Text Ventil wurde abgespeichert. Er wird bei der Symbol-/Kommentareingabe eingefügt (Ventil 1 auf, Ventil 2 zu, Ventil 1 halb, ...).

Im Editor für Symbole und Kommentare gibt es noch einen separaten Textspeicher (s. dazu auch Seite 159).

# 3.2.7 Auto-Repeat-Funktion

Die meisten Tasten einer PUTE sind mit der sogenannten Auto-Repeat-Funktion ausgestattet:

Beim Niederdrücken einer Taste wird das auf ihr dargestellte Symbol auf dem Bildschirm abgebildet oder eine entsprechende Funktion ausgeführt. Wird diese Taste nun länger als ca. 0.5 s niedergehalten, so wird die Funktion dieser Taste bis zu 10 mal pro Sekunde wiederholt, bis die Taste losgelassen wird. Es ist deshalb darauf zu achten, daß diese Tasten-Funktion nicht unbeabsichtigt verwendet wird.

### 3.2.8 Sondertasten

Folgende Tasten spielen eine besonders wichtige Rolle in der Menüführung:

#### □ Referenzbuchstaben

Referenzbuchstaben dienen zur direkten Anwahl und Ausführung des Menüs mit Hilfe der Schreibmaschinen-Tastatur. Durch Eingabe des besonders markierten Großbuchstabens gelangt man in die entsprechende Funktion. Die Markierungsfarben können Sie sich selbst unter "SeTup", "Farben" einstellen.

#### □ <Ctrl>+Referenzbuchstaben

Innerhalb eines Editors können die einzelnen Funktionen mit <Ctrl>+Referenzbuchstaben aufgerufen werden, ohne daß das Menü geöffnet werden muß.

#### □ Pfeiltasten

Mit den Pfeiltasten (Bewegungstasten, Cursortasten, Richtungstasten) <↑>, <↓>, <←>, <→> können Menüs die einzelnen Zeilen anwählen.

Im Helptext werden damit die Stichworte angewählt.

Ein Tastendruck entspricht (beim Editieren):

- <\> eine Zeile nach unten (in gleicher Spalte)
- <\ri> eine Zeile nach oben (in gleicher Spalte)
- <→> eine Spalte nach rechts (in gleicher Zeile)
- <←> eine Spalte nach links (in gleicher Zeile)

Beachten Sie, daß die Taste < NumLock> ausgeschaltet sein muß, damit die Tasten ansprechen. Vollständig frei können Sie beim Baustein-Editieren den Cursor mit der Maus bewegen.

#### <Return>-Taste, <Ctrl>+<Return>

Die <Return>-Taste (auch <Enter>, <Übernahme>, <Cr>) wird dazu benutzt, bestimmte Funktionen aufzurufen oder zu übernehmen (übersetzen). Außerdem kann man mit ihr "toggeln" (s.u.)

#### Aufruf

- innerhalb der Help-Funktion: zum Aufruf der angewählten Stichwort-Helptexte
- bei den Pulldown-Menüs: zum Aufruf der gewählten Menüzeile (-funktion)
- in Editoren (Bausteine, Bestückungsliste etc.): mit <Ctrl>+<Return> oder mit <Return> werden die Fenster für Editierfunktionen aufgerufen.

## Beenden, Übernahme

 bei der Netzwerk-Editierung und bei Eingaben mit dem Lineeditor dient die 
 Return>-Taste zur Übernahme des geraden eingegebenen Parameters, der Hardwareadresse, des Kommentars etc.

## □ "Toggeln"

Sehr viele Menüfunktionen bieten die direkte Anwahl vorbereiteter Einstellungen. So können Sie z.B. zwischen "aus" und "ein" oder "AWL", "KOP", "FUP" direkt umschalten ("toggeln"), ohne den Text eingeben zu müssen. Toggeln können Sie wie folgt:

- 1 Eintippen des angegebenen Referenzbuchstabens oder
- 2 Anfahren der Zeile mit den Pfeiltasten und toggeln mit <Return>

Die <Return>-Taste entspricht der linken Taste an der Maus.

### □ <Esc>-Taste

Mit der <Esc>-Taste kann jede Funktion bzw. Eingabe innerhalb der Dolog AKF Software abgebrochen werden.

Die <Esc>-Taste entspricht der rechten Maus-Taste



Achtung: Befinden Sie sich auf Betriebssystem-Ebene, kann nur mit <Ctrl>+<C> abgebrochen werden. Dies trifft bei den Funktionen im Menü "Sonder" und im Menü "Drucken" zu.

#### □ <Ins>-Taste

Im Zeileneditor, bei Kommentaren und Überschriften wird mit dieser Taste getoggelt zwischen "Einfügen" und "Überschreiben" von Text.

Im Bausteineditor wird durch "Einfügen" automatisch vertikal gespreizt.

#### Tabelle wichtiger Tasten

Auf eine Aufzählung der wichtigsten Sondertasten und Tasten-Kombinationen soll an dieser Stelle verzichtet werden. Die gleiche Tasten-Kombination kann verschiedene Funktionen beinhalten. Schauen Sie bei aufkommenden Fragen im Stichwortregister unter "Tastentabelle" nach. Außerdem werden in der Erklärung des jeweiligen Menüs die nutzbaren Tasten inklusive Bedeutung erklärt.

# Kapitel 4 Programmierung

## 4.1 Allgemeines

In diesem Kapitel wird die Programmierung mit der Dolog AKF-Software beschrieben.

Als Nachschlagewerk folgt dieses Kapitel dem Menüaufbau der Dolog AKF-Software. Das heißt: die einzelnen Software-Abschnitte werden in folgender Reihenfolge beschrieben:

Dolog AKF Hauptmenü Kapitel 4.2

Editieren Kapitel 4.3

Laden Kapitel 4.4

Online Kapitel 4.5

Drucken Kapitel 4.6

Sonder Kapitel 4.7

SeTup Kapitel 4.8



Dieses Symbol gibt an, wie Sie die beschriebene Funktion anwählen können. Es wird immer vom Hauptmenü aus aufgezählt.

z.B.:

- "Sonder", "Kopieren von Disketten", "Disketten kopieren Starten" dies heißt:

Menü "Sonder" anwählen.

Zeile "Kopieren von Disketten" mit Return bestätigen,

Zeile "Disketten kopieren Starten" mit Return betätigen, dann wird das Kopieren gestartet.



**Hinweis:** In der folgenden Beschreibung sind manche Buchstaben groß geschrieben. Sie bezeichnen die Referenzbuchstaben: z.B. Se**T**up

Zunächst wird Ihnen gezeigt, wie Sie die gewünschte Menüzeile anwählen (den "Pfad" vom Hauptmenü aus) und dann, welche Funktionen Sie an dieser Stelle ausführen können (Programmierung, Dokumentation, Archivierung etc.).

Der "Pfad" oder die "Pfade" geben die Stelle der Menüzeile vom Dolog Hauptmenü aus an.

# 4.2 Dolog AKF Hauptmenü



#### 4.2.1 Statuszeile

Die unterste Bildschirmzeile ist die sogenannte Statuszeile.

Die 78 Zeichen Statuszeile sind aufgeteilt wie folgt:

12345678<=1234567=>01234567|90123456789012345|789012|45678901234|6789012345678

```
8
               Stationsname
         10
              Trennzeichen: <=
11
         17
               Kopplungsart: V.24/Modnet 1/Modnet 2/keine
 18
         19
              Trennzeichen: => (nur bei Modnet Kopplung)
□ 20
         27
               PUTE-Station (nur bei Modnet Kopplung)
□ 28
         28
              Trennzeichen: |
□ 29
         45
              frei
              Trennzeichen: |
□ 46
         46
¬ 47
          52
              Lernmeldung
□ 53 -
         53
              Trennzeichen: |
54 -
          64
              Dolog AKF Status: FORCE on/FORCE off/kein AKF
              Trennzeichen: |
□ 65 -
          65
          78
               SPS Zyklusstatus:
                                 SPS im Stop/SPS im Zyklus/Keine Verbin.
п 66 -
```

### 4.2.2 Pulldown-Menüs

Die einzelnen Menüzeilen können mit Referenzbuchstaben, Pfeiltasten und <Return> oder der Maus angewählt und aufgerufen werden (s. Kapitel "Bedienung der PUTE").

**76** Programmierung

23

## 4.2.3 Help-Funktion

Mit der Taste <F10> wird aus dem Pulldown-Menü immer ein zur ausgewählten Menüzeile gehörender Helptext angezeigt.

Dieser Text kann sogenannte Stichworte enthalten. Dies sind Begriffe, hinter denen sich ein weiterer erklärender Helptext verbirgt. Sie werden mit den Pfeiltasten angewählt und mit <Return> aufgerufen. Damit soll die Übersichtlichkeit der Helptexte erhalten bleiben. Meist sind die Texte Gedächtnisstützen für Dolog AKF-Einsteiger. Die Stichworte sind farblich abgegrenzt gekennzeichnet. Mit <F2> gelangen Sie zum vorher angewählten Helptext.

Nochmaliges Betätigen von <F10> bringt Sie zur "Übersicht Helptexte". Hier sind die anwählbaren Stichworte (hierzu gibt es im Menü keine eigenen Zeilen!) aufgelistet.

Am unteren Rand jedes Help-Fensters finden Sie eine Zeile, in der die möglichen Funktionen aufgezählt sind:

 $<\uparrow>, <\downarrow>, <\longleftrightarrow>$ , Anwahl Stichwort

<Return> Aufruf des Helptextes zum Stichwort
<F1> Aufruf des Helptextes zum Stichwort
<Esc> Abbruch und Verlassen des Helpfensters

<F10> Übersicht Helptexte

<F2> vorheriger Helptext wird aufgerufen

<PgUp>,<PgDn> rückwärts, vorwärts blättern innerhalb des Helptextes

## 4.3 Editieren

Die Editier-Funktionen im Pulldown-Menü "Editieren" dienen zum Erstellen Ihrer Anwenderprogramme einschließlich der Stationsdokumentation.

Sie können folgende Menüzeilen anwählen und aufrufen:





Achtung: Es wird die unter "SeTup", "SPS-Station" eingestellte Station editiert. Vor den Bausteinen ist die Bestückungsliste zu editieren. Falls Sie symbolisch programmieren möchten, sind zunächst die Symbole unter "Editieren", "Symbole und Kommentare" zu editieren.


## 4.3.1 Übersicht



- "Editieren", "Übersicht"

Diese Übersicht dient zum Aufzeigen der kompletten Programmstruktur. In Baumstruktur wird dokumentiert, wo und wie oft welcher Baustein aufgerufen wird.

Nach <Return> oder <Ctrl>+<Return> sieht die Übersicht aus wie folgt:



Mit den Cursor-Tasten oder der Maus können Sie die einzelnen Bausteine anwählen.




**Hinweis:** Wenn Sie im unter "Symbole und Kommentare" für die Bausteine symbolische Namen vergeben haben und die "Adressierung" symbolisch ist, sehen Sie beim Aufruf dieser Funktion die Symbole

## **Programm Struktur**



80

- "Editieren", "Übersicht", <Return>
- a) Nach dem Betätigen von <Return> oder <Ctrl>+<Return> erscheint ein Menü mit den folgenden Funktionen:



Die Funktionen werden mit <Return>, dem Referenzbuchstaben oder mit der linken Maus-Taste aufgerufen.

b) Außerhalb des Menüs können Sie die Funktionen mit <Ctrl>+<Referenzbuchstabe> aufrufen, z.B. <Ctrl>+<**\$**> für "**\$**uchen Baustein".

Programmierung

23

#### **Editieren Baustein**



- "Editieren", "Übersicht, <Return>, "Editieren Baustein"

Nach Anwahl eines Bausteins (z.B. mit <PgUp>/<PgDn>) können Sie mit dieser Funktion den gerade angewählten (unterlegten) Baustein editieren. Drücken Sie <Return> um in den Baustein-Editor zu gelangen.



Achtung: Ausgenommen sind an dieser Stelle die Standard-Funktionsbausteine (SFBs). SFBs besitzen ein von AEG vorgegebenes Programm. Deshalb können sie nicht direkt angewählt werden, sondern nur im aufrufenden Baustein neu parametriert werden.

Nach "Beenden" wird wieder an die Stelle des Editor-Aufrufs zurückgesprungen. Die Übersicht ist dann bereits aktualisiert.

#### Vorwärts -/ Rückwärts blättern



"Editieren", "Übersicht", <Return>, "Vorwärts blättern"
 "Editieren", "Übersicht", <Return>, "Rückwärts blättern"

Nach Anwahl einer dieser Funktionen können Sie den Bildschirm nach oben oder unten blättern.

Außerhalb des Pulldown-Menüs ist dies mit den Tasten <Ctrl>+<V> und <Ctrl>+<R> möglich.

#### Suchen Baustein



- "Editieren", "Übersicht, <Return>, "Suchen Baustein"

Mit dieser Funktion wird der von Ihnen gewünschte Baustein angewählt. Bei Mehrfachaufruf wird der erste Aufruf angegeben.

Suchen Baustein entspricht der Taste <Ctrl>+<S> außerhalb des Pulldown-Menüs.

## Beenden



- "Editieren", "Übersicht", <Return>, "Beenden"

Mit dieser Funktion wird die Programmübersicht beendet und damit das Editieren-Menü erreicht.

#### 4.3.2 Bausteine



"Editieren", "Bausteine"

Dieses Pulldown-Menü dient zur eigentlichen Programmerstellung. Die einzelnen Bausteine werden in der von Ihnen gewählten Darstellungsart mit Hilfe der Editoren programmiert. Zunächst erfolgt nun eine Beschreibung des Baustein-Editors, anschließend werden die einzelnen Menüzeilen erläutert.

Nach Anwahl der Menüzeile "Bausteine" erscheint ein Fenster in dem Sie

☐ mit dem Lineeditor den zu editierenden Baustein eintragen und mit <Return> bestätigen (z.B. OB1, PB55, FB368). Standard-Funktionsbausteine sind nicht anwählbar



**Hinweis:** Ist der eingestellte Baustein nicht vorhanden, so wird er neu erzeugt (d.h. nach <Return> erscheint ein leerer Bildschirm). In diesem Fall bekommen Sie durch nochmaliges Betätigen von <Return> eine Auswahl an Editierfunktionen.

mit einem Leerzeichen und <Return> ein Auswahlfenster erhalten, das alle vorhandenen Bausteine der Station enthält. Mit den Pfeiltasten und <Return> wählen Sie sich dann den zu editierenden Baustein aus.



**Experte:** "Eingabemodus", "Adressierung" und "Adreßart" können Sie unter "SeTup", "SPS-Station" oder im Bausteineditor unter "VoreinstellunG" auswählen.

#### Baustein-Editoren

84

Als Baustein-Editoren stehen der AWL-, KOP- und FUP-Editor zur Verfügung (je nach Eingabemodus).

Die Bausteine OB, PB können in der Fachsprache Dolog AKF in AWL, KOP und FUP ("EingabeModus") eingegeben und rückdargestellt werden. FBs sind nur in AWL eingeb- und rückdarstellbar.

Während der Editierung des Anwenderprogramms (nach "Eingabe starten") können Sie die Darstellungsart unter "VoreinstellunG" beliebig ändern ("toggeln"). Netzwerke werden bei Anzeige auf dem Bildschirm in der angewählten Darstellungsart angezeigt, unabhängig davon, unter welcher Darstellungsart sie erstellt wurden.

Ausnahmen sind gegeben, wenn z.B. ein Netzwerk in AWL erstellt wurde und dann in FUP dargestellt werden soll, jedoch Befehle enthält (L, T, Sprünge), die nicht in FUP darstellbar sind. Aber auch, wenn die Breite des Bildschirmes wegen der Anzahl der darzustellenden Elemente nicht ausreicht (ein "UND" mit mehr als 7 Eingängen, ein "ODER" mit mehr als 16 Eingängen oder mehrere FUP-Elemente können in KOP nicht dargestellt werden).

In solchen Ausnahmefällen erfolgt die Darstellung immer in AWL, unabhängig von der eingestellten Darstellungsart.

Während des Editierens und der Rückdarstellung eines Netzwerkes können sowohl die Adreßart (AEG/DIN) als auch die Adressierung (ABS/SYM) unter "VoreinstellunG" beliebig geändert werden.

Nach der Eingabe wird das Programm automatisch auf dessen syntaktische Richtigkeit überprüft.

Programmierung

23

#### Organisationsbaustein OB1 editieren

Eine kurze Beschreibung des Organisationsbausteins befindet sich im Teil V.

Folgende Besonderheiten liegen bei der Editierung eines OB vor:

- Der OB1 wird zyklisch bearbeitet. Jeder Zyklus beginnt mit der Bearbeitung des Netzwerkes 001 und endet mit der Bearbeitung des letzten im OB enthaltenen Netzwerkes.
- □ PB-Aufrufe, FB-Aufrufe und evtl. Anwenderprogramm stehen in Netzwerken mit fortlaufender Numerierung, beginnend bei Netzwerk 001.
- Jedes Netzwerk kann nur einen PB- oder FB-Aufruf (mit Ausnahme in AWL) enthalten.
- ☐ Er ruft bedingt oder unbedingt PBs, FBs und SFBs auf. Einen FB-Aufruf können Sie nur eingeben, wenn Sie den Baustein vorher editiert haben.
- ☐ Er kann auch Programmteile in AWL, KOP oder FUP enthalten.
- Regelungstechnik: Im OB1 muß der Standard-Funktionsbaustein O-REG (SFB 390) unbedingt aufgerufen werden. Damit wird bewirkt, daß der Organisationsbaustein mit den regelungstechnischen Funktionen (OBi) interruptgesteuert vom System aufgerufen wird.

#### Organisationsbaustein Regeln editieren (OBi)



**Hinweis:** Wird Regelungstechnik projektiert, so wird ein zweiter Organisationsbaustein benötigt.

- ☐ In diesem Organisationsbaustein (OB2 bis OB999) werden in Programm- und Funktionsbausteinen die regelungstechnischen Funktionen projektiert. Dazu werden auch regelungstechnische Standard-Funktionsbausteine eingesetzt.
- Der OBi wird interruptgesteuert bearbeitet. Die Grundabtastzeit wird im O-REG (SFB 390) festgelegt (Zeitverwaltungstabelle).



**Hinweis:** Weitere Informationen über den Aufbau von Regelungsprogrammen entnehmen Sie bitte der Druckschrift:

"A350/A500 Regeln mit Dolog AKF Benutzerhandbuch A91M.12-271963"

#### Programmbaustein PB editieren

Eine kurze Beschreibung des Programmbausteins befindet sich im Teil V.

- ☐ Ein PB besteht aus der Aneinanderreihung von Netzwerken mit fortlaufender Numerierung beginnend mit Netzwerk 001.
- ☐ Er kann bedingt oder unbedingt PBs, FBs und SFBs aufrufen. Einen FB-Aufruf können Sie nur eingeben, wenn Sie den Baustein vorher editiert haben.
- □ Derselbe PB kann mehrfach aufgerufen werden.
- ☐ Er enthält Programmteile in AWL, KOP oder FUP.
- ☐ Ein aufzurufender Baustein wird im OB (oder einem anderen PB) als rechtekkiges Kästchen (in KOP/FUP) im Netzwerk dargestellt. Die PB-Nummer steht über dem Rechteck. Bei bedingten PB-Aufrufen steht die Signal-Adresse der Aufruf-Bedingung links neben dem Rechteck. Der Aufruf ist auch im FB möglich (in AWL).
- ☐ Ein PB, der von keiner Stelle aufgerufen wird, wird nie bearbeitet.

## Umwandlung eines Programm- in einen Funktionsbaustein:

Erprobte und vom Anwender für geeignet befundene Programmbausteine können mit geringem Aufwand in Funktionsbausteine umgewandelt werden.

Dazu ist folgendermaßen vorzugehen:

88

- **Schritt 1** Wählen Sie unter "Editieren", "Bausteine", "Baustein Auswählen", den gewünschten Programmbaustein aus.
- Schritt 2 Stellen über "VoreinstellunG" den "EingabeModus" "AWL" für Anweisungsliste ein.
- Schritt 3 Fügen Sie vor dem ersten Netzwerk ein weiteres Netzwerk (Blindnetzwerk) ein und sichern Sie den Programmbaustein auf der Festplatte.
- Schritt 4 Kopieren Sie diesen Programmbaustein innerhalb Ihrer Station mit "Sonder", "Kopieren von Dateien", "AKF-Bausteine" in einen neuen Funktionsbaustein (Quellbaustein ist der PB, Zielbaustein ist der neue FB).

  Löschen Sie ggf. den alten Programmbaustein.
- Schritt 5 Rufen Sie unter "Editieren", "Bausteine" den neuen Funktionsbaustein auf und wählen Netzwerk 1 an.
  Dieses Netzwerk ist noch leer.
  Geben Sie einfach den neuen Funktionsbaustein-Namen ein (NW-Ende überschreiben).
  Gegebenenfalls bearbeiten Sie den neuen Funktionsbaustein. noch, indem Sie Formalparameter einführen.
- Schritt 6 Sichern Sie den neuen Funktionsbaustein.

Anschließend dürfen Sie nicht versäumen, die entsprechenden Programmbaustein-Aufrufe innerhalb Ihres Anwenderprogramms zu löschen und neue Funktionsbaustein-Aufrufe zu programmieren.

Programmierung

23

#### Funktionsbausteine FBs editieren

- ☐ FBs dienen zum Erstellen sich häufig wiederholender Programmteile als externe parametrierbare Unterprogramme.
- FB1 ... FB999: anwendereigene Funktionsbausteine Um zeitkritische Prozesse zu optimieren, sollten Sie sich möglichst Ihre Lösungen selbst erstellen. Dazu können Sie bis zu 999 Funktionsbausteine programmieren.
- Man muß zwischen dem Funktionsbaustein und dem Aufruf eines Funktionsbausteins unterscheiden. Der FB enthält einen Anwenderprogrammteil. Der Aufruf eines FBs sorgt dafür, daß der FB zur Laufzeit genau dann abgearbeitet wird, wenn im Anwenderprogramm auf den entsprechenden Aufruf gestoßen wird. Vor der Abarbeitung des Bausteins werden die Formaloperanden des FB durch die angegebenen Aktualoperanden ersetzt. Ein FB, der von keiner Stelle aus aufgerufen wird, wird auch nie bearbeitet.

#### Aufbau

Das Programm des Funktionsbausteins besteht aus dem Deklarations- und dem Anweisungsteil. Der Deklarationsteil steht immer im ersten Netzwerk eines FBs. Der Anweisungsteil folgt in den weiteren Netzwerken.

#### Deklarationsteil

Im Deklarationsteil steht der Name des Funktionsbausteins und die Liste der Formaloperanden mit Angabe des Typs.

Nach Anwahl eines FBs im Editor erscheint im Netzwerk 1 folgende Maske:

#### NAME:

90

```
<BEZEICHNER SOLLTYP ATTRIBUT>
.***
```

#### Erstellung des Deklarationsteils

- **Schritt 1** Geben Sie in der ersten Zeile den Namen des Funktionsbausteins ein.
- Schritt 2 Eröffnen Sie mit <Return> die erste/nächste Bezeichnerzeile.
- Schritt 3 Fügen Sie in der ersten mit "BEZ" bezeichneten Zeile den ersten Formaloperanden ein (max. 4 Buchstaben/Ziffern; die erste Stelle muß immer ein Buchstabe sein, die restlichen Stellen sind frei definierbar).
- Schritt 4 Rufen Sie mit Leerzeichen und <Return> in der Spalte "Solltyp" das Auswahlfenster auf.
- **Schritt 5** Wählen Sie sich mit den Pfeiltasten den gewünschten Typ aus und bestätigen Sie die Wahl mit <Return>.
- Schritt 6 Legen Sie in der Spalte "Attribut" fest, ob der Formaloperand als Eingangsparameter (I) oder Ausgangsparameter (O) des Bausteins verwendet werden soll. (Mit <br/>backspace> können Sie vorhandene Eintragungen löschen.)
- **Schritt 7** Führen Sie Schritt 2 bis Schritt 6 für alle anderen Zeilen aus.
- Schritt 8 Sichern Sie die richtigen Eintragungen mit <Ctrl>+<B>.

Programmierung

23

Es folgt ein Beispiel eines Deklarationsteils.

NAME	:	BEISP1					
		<bezeichner< td=""><td>SOLLTYP</td><td>ATTRIBUT&gt;</td></bezeichner<>	SOLLTYP	ATTRIBUT>			
BEZ	:	OP1	M	I			
BEZ	:	OP2	AABB	I			
BEZ	:	AUS1	MW	0			
BEZ	:	AUS2	M	0			
BEZ	:	FEHL	A	0			
	:	***					

#### Bei den Solltypen bedeuten:

E : Eingang
A : Ausgang
M : Merker
MW: Wort-Merker

MD: Doppelwort-MerkerMG: Gleitpunktwort-Merker

TN: Teilnehmernummer (Nummer aus Bestückungsliste) bei diesem

Solltyp erscheinen dann noch Untermenüs

#### Datenstrukturen

Eine Angabe aus der Spalte Attribut (I/O) dient dazu, anzugeben ob der Parameter bei der grafischen Darstellung als Eingang am linken Bausteinrand oder als Ausgang am rechten Bausteinrand erscheinen soll.

Die Zusatzangabe "S" bedeutet, daß es sich um einen systemeigenen Solltyp handelt. Dieser Solltyp wird beim Aufruf des Funktionsbausteins nicht angezeigt.

Die Zusatzangabe "Q" bedeutet, daß der Parameter im Signalspeicher liegt.

Aus jeder der beiden Gruppen kann ein geeigneter Repräsentant angegeben werden.

Der Deklarationsteil schließt mit "\*\*\*" (Netzwerk-Ende).

Beim nachträglichen Ändern ist das Löschen oder Hinzufügen von Parametern möglich. Der Formaloperandenname in sich kann jederzeit geändert werden. Im Änderungsfall müssen auf jeden Fall alle Aufrufe überarbeitet werden.


#### Anweisungsteil

Im Anweisungsteil steht die Anweisungsliste, die algorithmische Zusammenhänge zwischen den Formaloperanden im Deklarationsteil herstellt. Den Namen der Formaloperanden muß in der Anweisungsliste immer ein "="-Zeichen vorausgehen. Rechts neben der Anweisungsliste steht ggf. eine Zahl, die die Klammertiefe der betreffenden Zeile angibt. Die Anweisungsliste endet immer mit einem ":BE" (Bausteinende).

Die folgende Tabelle zeigt Teile des Anweisungsteils des o.g. Funktionsbausteins "BEISP1".

Bild 10 Anweisungsteil eines anwendereigenen Funktionsbausteins

#### Aufruf



Ein FB kann aus einem anderen FB, PB oder OB aufgerufen werden. Derselbe FB kann mehrfach aufgerufen werden.

Der FB wird dann bei Aufruf aus einem PB oder OB in KOP/FUP als Rechteck im Netzwerk dargestellt. Im Rechteck wird noch einmal seine Bezeichnung in Kurzschreibweise angezeigt. Im Rechteck links stehen die Eingangs-Formaloperanden und links außerhalb die Aktualoperanden, darüber eventuell noch eine Bedingung, im Rechteck rechts die Ausgangs-Formaloperanden und rechts außerhalb die Aktualoperanden.

In AWL erfolgt der Aufruf mit den Operationen BA oder BAB.

Werden Formalparameter bei der Editierung des Deklarationsteils eines Funktionsbausteins geändert, gelöscht oder hinzugefügt, müssen alle Funktionsbaustein-Aufrufe neu programmiert werden. An welchen Stellen im Anwenderprogramm sich Funktionsbaustein-Aufrufe des betreffenden Funktionsbausteins befinden, kann mit Hilfe der globalen Querverweisliste herausgefunden werden.

Es ist auch möglich, einen Funktionsbaustein vom Anweisungsteil eines anderen Funktionsbausteins aus aufzurufen (Verschachtelung, Rekursion). Der aufgerufene Funktionsbaustein kann im Anweisungsteil des aufrufenden Funktionsbausteins dessen Formalparameter als Aktualoperanden enthalten. So können zur Laufzeit des Anwenderprogramms Aktualoperanden bis zur tiefsten Verschachtelungsstufe (10) weitergereicht werden.

Erprobte und vom Anwender für geeignet befundene Programmbausteine können mit geringem Aufwand in Funktionsbausteine FB1...FB999 umgewandelt werden (siehe PB).

#### (Standard-Funktionsbausteine SFBs)

SFB1 ... SFB999: Standard-Funktionsbausteine:

SFB1 ... SFB499 werden von Dolog AKF zur Verfügung gestellt.

SFB500 ... SFB998 anwendereigene SFBs

Die SFBs besitzen verschiedene Leistungsmerkmale. Sie können sie beliebig oft verwenden und brauchen sie dazu nur noch zu parametrieren.

Grundsätzlich sind 999 SFBs möglich.

Zur Parametrierung von SFBs dienen ab Version 6.0 u.a. auch Datenstrukturen.



**Hinweis:** Datenstrukturen sind z. Zt. nur verwendbar für: SFB1–2, SFB61–64. SFB300–390.

Wie die Vorgehensweise bei der Benutzung der von AEG vorgegebenen Datenstrukturen ist, entnehmen Sie bitte den folgenden Schritten.

- Stellen Sie zunächst in den Tabellen Teil IV fest, ob und welche Datenstrukturen Ihr verwendeter SFB besitzt.
- □ Wenn Sie mit POS102 oder POS112 positionieren wollen oder Regelungstechnik benuzten wollen, k\u00f6nnen Sie Vorschl\u00e4ge f\u00fcr Symoble, Initialwerte und Kommentare importieren. Dazu rufen Sie die Funktion "Import", "Symbole und Kommentare" auf und geben als zu importierende Datei POS.ASD bzw. REGELN.ASD ein.
- Belegen Sie unter "Symbole und Kommentare" pro SFB-Aufruf in einem Exemplar der Datenstruktur (z.B. APOA1) alle Elemente (z.B. APOA1.1 bis APOA1.13) mit Symbolen und ggf. mit Initialwerten. Falls Sie die obigen Dateien importiert haben, werden Ihnen für das erste Exemplar Vorschläge gemacht. Die Voreinstellungen können Sie jederzeit überschreiben.
- Tragen Sie bei jedem SFB ein Exemplar (z.B. APOA1) der zugehörigen Datenstruktur ein.

#### Dastellungsarten AWL, KOP, FUP (Eingabe-Modus )

Sie können in der Darstellungsart (s. auch "Eingabe-Modus) wählen zwischen Anweisungsliste (AWL), Kontaktplan (KOP) oder Funktionsplan (FUP). Im folgenden wird auf die einzelnen Fachsprachen im Dolog AKF Bausteineditor näher eingegangen:

## **Anweisungsliste AWL**

Die Anweisungsliste ist eine genormte Darstellungsart in alphanumerischer Form und entspricht DIN 19239.

Eine Anweisungsliste ist aus mehreren Anweisungszeilen aufgebaut. Sie besteht aus einem Teil für Sprungmarken (vor dem Doppelpunkt), einem Doppelpunkt, der Operation und dem Operand

: Operation Operand

In AWL sind OBs, PBs und FBs programmierbar.

#### Regeln zum Aufbau einer Anweisungsliste

## Netzwerke Anfang / Ende

#### Beispiel:

: U..., O... oder L... Jedes Netzwerk des Anweisungsteils muß mit den

: Operationen U, O oder L beginnen und mit "\*\*\*"
: \*\*\* abgeschlossen werden (Netzwerkende-Zeichen).

#### **Richtimpuls**

Als Richtimpuls dient der Einschaltmerker "NORM" M1.1. Die Valenz des Einschaltmerkers ist nur für den 1. Zyklus = 1.

Verwendung: Zum Normieren der Istwerte von Zeiten und Zählern, beim

Einschalten der Versorgung bzw. Programmstart.

Zum Programmieren von Speichern mit Einschaltvorzugslage,

siehe "Speicher".

#### Initialwerte

Initialwerte werden unter "Editieren", "Symbole und Kommentare" eingegeben.

#### Merker

#### Netzwerk 001

: U E18.1 Merker (binäre Zwischenergebnisse) speichern Ver-

: U E18.2 knüpfungsergebnisse, die im Programm an anderen Stellen

: O E18.3 verwendet werden können. Sie sind vor der Abfrage zu

: = M5.12 definieren. Bei Verschachtelungen ist mit Merkern oder

Klammer-Operationen zu arbeiten.

#### Netzwerk 002

\*\*\*

: U E18.4

: U M5.12

= A17.1

: \*\*\*

## Klammeroperationen

## Beispiel:

:	U	(	Anstelle von Merkern können auch Klammeroperationen ver-
:	U	E18.1	wendet werden.
:	U	E18.2	Nach einer Anweisung "Klammer auf" muß wie am Pro-
:	0	E18.3	grammanfang die nächste Anweisung mit U oder O
:	)		beginnen.
:	U	E18.4	Die maximale Schachteltiefe bei Klammeroperationen beträgt
:	=	A17.1	13. Die Anzahl der "Klammer auf"-Operationen muß gleich
:	***		der Anzahl "Klammer zu"-Operationen sein.

## Verknüpfungsreihenfolge

## Beispiel:

:	U	E18.1	Bei der Berechnung logischer Verknüpfungen gilt eine "UND-
:	U	E18.2	vor-ODER"-Regel nach dem Vorbild der Bool'schen Algebra.
:	0		D.h. überflüssige Klammern müssen nicht eingegeben
:	U	E18.3	werden. Nebenstehende AWL folgt dem Ausdruck
:	U	E18.4	$(E18.1 \land E18.2) \lor (E18.3 \land E18.4) = A17.1.$
:	=	A17.1	
	***		

## Normierungsoperationen

Anweisungen mit Normierung

## Beispiel:

: U	E18.1	Mit den Operationen wie S, R wird das Verknüpfungs-
: S	M5.19	ergebnis normiert. Das Ergebnis kann nicht unmittelbar für die
: U	E18.2	nächste Anweisung benutzt werden. Die folgende Anweisung
:		muß demzufolge immer mit der Operation U oder O
:		beginnen. Das gleiche Verhalten gilt für die Anweisungen U(,
***		O(, UN(, ON(,

## Anweisung ohne Normierung

WEI	Sull	y onne	Normerang
:	U	M5.4	
:	U	M5.5	Das Verknüpfungsergebnis UM5.4, UM5.5 wird bei
:	=	M5.7	Zuweisung "=" nicht normiert, d.h. es steht für weitere Zuwei-
:	=	M5.8	sungen zur Verfügung (bis zu 16 Mehrfachzuweisungen
:	=	M5.9	sind möglich).
:	U	E18.3	Vor Ausführung der nachfolgenden "UND"-Operation wird der
:			Akku erst normiert, d.h. gelöscht, so daß das vorhergehende
:	***		Verknüfungsergebnis nicht mehr verwendet werden kann.

#### Mischverknüpfungen

Die Verknüpfung von Bit- mit Wortoperanden und von unterschiedlichen Wortoperanden untereinander (z.B. Merker-Doppelworte mit Merker-Gleitpunktworten) ist nicht zulässig.

#### Verknüpfungen mit Konstanten

Konstanten können in AWL eingesetzt werden. Bei der Rückdarstellung in KOP oder FUP werden die Werte als Konstanten angezeigt (z.B. K30), können aber in diesen Darstellungsarten nicht editiert werden.

#### Speicheroperationen

Die Reihenfolge der AWL-Befehle ist zwingend einzuhalten. Die Einschaltvorzugslage M1.1 oder zusätzliche Anweisungen vor der "="-Zuweisung sind optional.

Falls vor der "="-Zuweisung keine zusätzlichen Anweisungen stehen, können in den unten genannten Beispielen die Merker M17.\* auch durch A17.\* ersetzt werden.

Beispiel: SR-Speicher, dominant rücksetzend, Einschaltvorzugslage 1

: U E18.1

: O M1.1 Der Systemmerker M1.1 hat im 1. Programmzyklus ein "1"-

: S M17.1 Signal, deshalb Einschaltvorzugslage 1

: U E18.2 Die Rücksetzbedingung wird nach dem Setzen bearbeitet,

: R M17.1 also dominierendes Rücksetzen.

: U M17.1 Vor der eigentlichen Zuweisung muß der Ausgang oder

: = A17.1 Merker mit "UND" verknüpft werden, sonst erscheint ein

: \*\*\* Syntaxfehler beim "Beenden" des Bausteins.

Beispiel: RS-Speicher, dominantes Setzen, Einschaltvorzugslage 1

: U E18.3

: R M17.2

: U E18.4

O M1.1 Der Systemmerker M1.1 hat im 1. Programmzyklus ein "1"-Signal, deshalb Einschaltvorzugslage 1.

: S M17.2 Die Setzbedingung steht nach Rücksetzbedingung, also dominierendes Setzen.

: U M17.2 Vor der eigentlichen Zuweisung muß der Ausgang oder

: = A17.2 Merker mit "UND" verknüpft werden, sonst erscheint ein

: \*\*\* Syntaxfehler beim "Beenden" des Bausteins.

98 Programmierung

23

#### Zähler

Bitte halten Sie unbedingt die Reihenfolge der Befehle Z, S, L und R ein. Zwischen den Befehlen können zusätzliche Anweisungen stehen.

#### Beispiel: ZV Zähler vorwärts

- : U E18.1 Zählimpulseingang (zählen mit 0 → 1 Flanken am E18.1)
   Mit erster Flanke wird der Zählausgang auf "1" gesetzt.
- : ZV MW200 MW200, Zähler vorwärts
- : U E18.2 Mit "1"-Signal am E18.2 wird der Sollwert mit MW201
- : S MW200 geladen.
- : L MW201
- : U E18.3 Rücksetzeingang (Istwert und Zählausgang werden mit
- : R MW200 "1"-Signal am E18.3 auf "0" gesetzt).
- : = A17.1 Bei Istwert = Sollwert: "0"-Signal am A17.1.
- : \*\*\*

#### Beispiel: ZR Zähler rückwärts

- U E18.1 Zählimpulseingang (zählen mit 0 → 1 Flanken am E18.1
   Mit erster Flanke wird der Zählausgang auf "1" gesetzt.
- : ZR MW202 MW202, Zähler rückwärts
- : U E18.2 Mit "1"-Signal am E18.2 wird der Sollwert mit dem
- : S MW202 Merker-Wort MW203 geladen
- : L MW203
- : U E18.3 Rücksetzeingang (Istwert und Zählausgang werden mit
- : R MW202 "1"-Signal am E18.3 auf "0" gesetzt).
- : = A17.2 Bei Istwert = 0: "0"-Signal am A17.2
- : \*\*\*

#### Zeiten

Die Funktion und das Laufzeitverhalten der Zeiten entspricht bei der AWL-Eingabe genau den FUP-Elementen des FUP- oder KOP-Editors. 5 Zeitfunktionsbausteine sind anwählbar. Die Zeitdiagramme dazu finden Sie unter "FUP-Elemente". Bitte halten Sie unbedingt die vorgegebene Reihenfolge der Befehle ein. Zwischen den Befehlen können zusätzliche Anweisungen stehen.

```
Beispiel: TI Impuls (Monoflop)
: U E18.1 Starten (Eingangssignal) des Zeitgliedes MW500.
: SI MW500
: L K30 Laden der Konstanten K30 für den Zeitsollwert
: U E18.2 Rücksetzen des Zeitbausteins
: R MW500
: = A17.1 Mit 0 → 1 Flanke am E18.1: "1"-Signal an A17.1.
```

: \*\*\*

TV	Verläng	erter Impuls	TE	Eins	schaltverzögerung
:	U	E18.1	:	U	E18.1
:	SV	MW502	:	SE	MW504
:	L	MW503	:	L	MW505
:	U	E18.2	:	U	E18.2
:	R	MW502	:	R	MW504
:	=	A17.2	:	=	A17.3
	***		:	***	

TS Speich. Einschaltverzögerung TA Ausschaltverzögerung : U E18.1 E18.1 : SS MW506 **SA MW508** MW507 L MW509 : U U E18.2 E18.2 R MW508 MW506 : = A17.4 = A17.5. \*\*\* \*\*\*

### Vergleicher

Die Vergleicher dürfen nur mit Operanden gleichen Datentyps angewendet werden.

Wenn auf die Rückdarstellung in KOP/FUP verzichtet wird, sind zwischen Ladeund Vergleichsoperationen Arithmetik-Anweisungen zulässig. Vor der "="-Zuweisung können noch mehrere Anweisungen zur Bit-Verknüpfung stehen.

=	gleich		>	größer		<	kleiner	
:	L	MW300	:	L	MW300	:	L	K20
:	G	MW301	:	GR	MW301	:	KL	MW51
:	=	A17.1	:	=	M5.22	:	=	A17.3
:	***		:	***		:	***	
<> ungleich			$\geq$	größer/	gleich	$\leq$	kleiner/	gleich
:	L	MW302	:	L	MD330*	:	L	MG350*
:	UGL	MW303	:	GRG	MD332*	:	KLG	MG352*
:	=	A17.4	:	=	M5.23	:	=	A17.6
:	***		:	***		:	***	

Bei MD und MG mindestens 2 Worte pro Operand reservieren (z.B. MD550/ MD552

#### Arithmetik (ADD, SUB, MUL, DIV)

Alle Rechenoperationen müssen grundsätzlich mit einer Ladeoperation beginnen.

: L K1 Es können mehrere Arithmetik-Befehle nacheinander: ADD MW1501 folgen.

: SUB MW1502 : T MW1503

: \*\*\*

: L MW1511 Bei Arithmetik-Befehlen gilt keine

"Punkt-vor-Strich"-Regel

: MUL MW1512 Der Ausdruck

: ADD MW1510 <MW1510> + <MW1511> x <MW1512> =

: T MW1520 <MW1520> muß wie nebenstehend programmiert

: \*\*\* werden.

- Die Arithmetik darf nur mit Operanden gleichen Datentyps angewendet werden.
- Klammern können bei Arithmetik-Befehlen nicht verwendet werden. Sollen Zwischenergebnisse später weiterverwandt werden, so müssen Zwischenmerker eingeführt werden.
- ☐ Um eine Division durch Null festzustellen muß ein Vergleicher (Divisor = 0?) in die Anweisungsliste eingegeben werden.
- Um einen Überlauf bei Arithmetik zu verhindern müssen die Operanden auf Größe überprüft werden. Beispiel: Ist das Ergebnis einer Addition kleiner als einer der Summanden?
- ☐ Konstanten müssen mit "L" geladen werden.

#### **Transfer**

 $Bit \rightarrow Wort$ 

Die Operationen LB dienen zum Laden (Einlesen in den Akku) einer definierten Bitfolge (Wort). Die Übertragung des Akkuinhaltes (binär) in ein Digitalwertregister erfolgt mit der Zuweisungsoperation, z.B. T MW1510.

Der Inhalt des Digitalwertregisters wird immer dezimal angezeigt.

**Hinweis:** Der auf die Ladeoperation folgende Operand ist das niedrigstwertige Binärsignal der Bitfolge.

Bei der Eingabe erfolgt in Abhängigkeit von der Bestückungsliste eine Syntaxkontrolle auf Zulässigkeit der Bitfolge.

#### Netzwerk 001

: LB M4.4 Übertragen der Valenzen aus Bitfolge M4.4 ... M4.19 in

: T MW1501 das Merker-Wort 1501.

\*\*\*

#### Wort $\rightarrow$ Bit

Die Operationen TB weisen den Akkuinhalt (binär) einer Bitfolge zu.

Die Übertragung beginnt mit dem niedrigstwertigen Bit des Akkuinhalts und endet bei dem auf die Transferoperation folgenden Operand.

Der Anfang der Bitfolge wird durch den Operanden festgelegt.

#### Netzwerk 002

: L MW1510 Übertragen des Inhalts aus MW1510 in die Bitfolge

: TB M5.1 M5.1 ... M5.16

\*\*\*

#### Formaloperand bei FBs

Im Deklarationsteil eines Anwender-Funktionsbausteins können als Formaloperanden max. 45 Eingangs- oder Ausgangsparameter definiert werden, zusammen jedoch nicht mehr als 64 Parameter. Eine Datenstruktur zählt als ein FB-/SFB-Parameter.

In der AWL eines solchen FBs werden nur zuvor im Deklarationsteil definierte Formaloperanden akzeptiert, wobei jedem Formaloperanden bei der Eingabe ein "="-Zeichen vorausgehen muß.

Innerhalb eines FB sind pro Netzwerk max. 24 Sprungmarken möglich.

#### Sprünge

Eingabe von Sprungmarken

Sie können bei der Erstellung eines Netzwerkes eines FB in AWL bedingt und unbedingt Sprünge innerhalb dieses Netzwerkes verwenden. Beim Sprungziel muß dazu die Marke angegeben sein, die auch beim Sprungaufruf eingetragen ist. Sprungmarken werden ebenso wie Formalparameter mit einem "="-Zeichen eingeleitet. Während der unbedingte Sprung SP überall im Netzwerk stehen kann, ist der bedingte Sprung SPB nur anstelle einer "="-Zuweisung möglich. SPB wird bei "1"-Signal der Bedingung ausgeführt.

Sprungziel sollte eine Ladeanweisung bei Arithmetik oder der Beginn einer logischen Verknüpfung sein, da nur hierbei der Akku normiert wird. Ist die direkt auf eine bedingte Sprunganweisung folgende Operation eine Ausgangsanweisung, wird diese mit dem Verknüpfungsergebnis der Sprungbedingung ausgeführt, alle anderen bewirken das Normieren des Akkus.

#### Beispiel: SP unbedingter Sprung

		:	U E18.1	Sprungmarken werden links vor dem Doppelpunkt
		:	U E18.2	eingegeben. Dazu bewegen Sie den Cursor dorthin
		:	= A17.1	(Pfeiltasten oder Maus). Sprungmarken bestehen
		:	SP =M001	aus bis zu vier Zeichen, wobei das erste Zeichen
		:		ein Großbuchstabe sein muß. Die weiteren Zeichen
L,	M001	:	U A17.1	können Ziffern, Sonderzeichen oder Buchstaben,
		:		jedoch keine Leerzeichen sein.



**Hinweis:** Eine Rückdarstellung von Sprüngen in KOP und FUP ist nicht möglich.

## **NOP-Anweisung**

Die "NOP"-Anweisung ist ein Platzhalter für eine Ausgangsoperation.



**Hinweis:** Anweisungslisten mit "NOP"-Anweisungen sind nicht in KOP oder FUP rückdarstellbar.

#### Kontaktplan KOP

Der Kontaktplan ist eine genormte grafische Darstellungsart (z.B. für Stromlaufpläne) und entspricht DIN 19239.

In KOP sind OBs und PBs programmierbar.

In Kontaktplan sind pro Netzwerk als Eingänge maximal 16 Signale parallel und 7 Signale seriell verknüpfbar. Es gibt nur einen Ausgang pro KOP-Netzwerk.

Dieser ist nicht negierbar. Die Valenz des Ausgangssignals kann auf maximal 16 Kontakte gelegt werden.

In KOP gibt es keine Sprünge, sondern nur Bausteinaufrufe.

Nach Abarbeitung des aufgerufenen Bausteins wird hinter die aufrufende Stelle zurückgekehrt.

Ein Programm- oder Funktionsbausteinaufruf kann in KOP nur allein in einem Netzwerk stehen.

Bei der Netzwerkerstellung in KOP ist darauf zu achten, daß die Elemente nur an bestimmten Cursorpositionen eingegeben werden können (s. KOP-Editor).

Folgende Symbole sind bei der Netzwerkerstellung in KOP anwählbar:

→∃E─ Schließer →∃Æ─ Öffner

Verbindung von parallel verlaufenden Strompfaden
Weiterführung im Parallelpfad ohne Kontakte

—()— Ausgang

FUP-Elemente: weitere in KOP und FUP aufrufbare Elemente (Speicher, Zei-

ten, Zähler und Vergleicher) können angewählt und aufgerufen

werden.



Achtung: zu FUP-Elementen: Bei der Programmierung in KOP ist normalerweise nur ein FUP-Element pro Netzwerk möglich. Ausnahmen sind im obersten Querpfad mehrere Timer, Zähler oder Flip-Flops nebeneinander.

Während der Erstellung von Netzwerken in KOP werden von der Dolog AKF-SW Syntaxkontrollen vorgenommen, so daß nicht zulässige Eingaben abgelehnt werden.

Weitere Informationen zur Netzwerkerstellung in Kontaktplan finden Sie im KOP-Editor und im "Korrekturmodus" des KOP-Editors.




Bild 11 Eingabe von FUP-Elementen in Kontaktplan

#### Funktionsplan FUP

Der Funktionsplan ist eine genormte grafische Darstellungsart und entspricht DIN 19239.

In FUP sind OBs und PBs programmierbar.

In Funktionsplan sind pro Netzwerk maximal 6 FUP-Elemente horizontal und 46 Eingangssignale sowie max. 12 FUP-Elemente mit je zwei Eingängen vertikal möglich. Es gibt nur einen Ausgang pro FUP-Netzwerk. Dieser ist nicht negierbar. Die Valenz des Ausgangssignals kann auf maximal 16 Kontakte gelegt werden.

In FUP gibt es keine Sprünge, sondern nur Bausteinaufrufe.

Nach Abarbeitung des aufgerufenen Bausteins wird hinter die aufrufende Stelle zurückgekehrt.

Ein Programm- oder Funktionsbausteinaufruf kann in FUP nur allein in einem Netzwerk stehen.

Bei der Netzwerkerstellung in FUP ist darauf zu achten, daß die Elemente nur an bestimmten Cursorpositionen eingegeben werden können.

Folgende Symbole sind bei der Netzwerkerstellung in FUP anwendbar:

& UND-Baustein>=1 ODER-Baustein—i Eingang

—⊸ Eingang negiert

FUP-Elemente: Die in KOP und FUP aufrufbaren Elemente (Speicher, Zeiten,

Zähler und Vergleicher) können angewählt und aufgerufen wer-

den.

#### **FUP-Elemente**

Die FUP-Elemente sind Standard-Bausteine, die Sie im FUP- oder KOP-Editor anwählen können.


Alle AKF-Funktionen (FUP-Elemente) zeigen Haft-Verhalten, d.h. nach Spannungsausfall und -wiederkehr an der SPS sind alle Signale und Worte unverändert. Um ein Grundstellungsverhalten zu erreichen (Normierung bei Spannungswiederkehr), ist der Systemmerker M1.1 auf den Normiereingang der Funktion zu legen.

Für die Soll- und Istwerte der AKF-Funktionen Zeiten und Zähler müssen die Adressen MW100 ... MW799 verwendet werden (Wertebereich 0 ... +4095).


Nachfolgend werden die FUP-Elemente jeweils mit einem Beispiel erläutert.

## Speicher


# SR-Speicher dominant rücksetzend



#### RS-Speicher dominant setzend



#### Zähler



Der Zähler zählt nach Erreichen des Sollwertes bis 999 weiter, falls er nicht vorher zurückgesetzt wird.

Ausgang1/Sollwert1: Sollwert kleiner 999; es wird der Istwertverlauf gezeigt Ausgang2/Sollwert2: Sollwert größer 999; es wird der Istwertverlauf gezeigt

Bild 12 FUP-Element und Taktdiagramm Zähler vorwärts




Bild 13 FUP-Element und Taktdiagramm Zähler rückwärts

## Zeiten

# TI, Zeitfunktion Impuls




Bild 14 FUP-Element und Taktdiagramm Impuls

## TV, Zeitfunktion verlängerter Impuls






Bild 15 FUP-Element und Taktdiagramm verlängerter Impuls

# TE, Zeitfunktion Einschaltverzögerung



## Bild 16 FUP-Element und Taktdiagramm Einschaltverzögerung

## TS, Zeitfunktion speichernde Einschaltverzögerung



## Bild 17 FUP-Element und Taktdiagramm speichernde Einschaltverzögerung

#### TA, Zeitfunktion Ausschaltverzögerung





Bild 18 FUP-Element und Taktdiagramm Ausschaltverzögerung

Die Zeitfunktionen tragen die konstante Zeitbasis von 100 ms. Da sie intern 4000 Zählschritte bearbeiten, können maximale Zeiten von 400 s (4000 x 100 ms) gefahren werden. Längere Zeiten können durch Serienschaltung einer Zählfunktion oder einer weiteren Zeitfunktion erzeugt werden.

Bei den Zeitfunktionen handelt es sich um sog. Software-Zeiten. D.h. es ist nicht ausreichend, diese nur einmal zu bearbeiten, um sie anzustoßen und ablaufen zu lassen, sondern sie müssen in jedem Programmzyklus durchlaufen werden.

## Vergleicher



 Bei MD und MG mindestens 2 Worte pro Operand reservieren (z.B. MD550/ MD552

Der Inhalt von zwei Worten, zwei Doppelworten oder zwei Gleitpunktworten (und evtl. Konstanten) wird verglichen. Sechs unterschiedliche Vergleicher können aufgerufen werden. Hierbei wird zwischen "Wort-Vergleich", "Doppelwort-Vergleich" und "Gleitwort-Vergleich" unterschieden.

Bei Zutreffen der im FUP-Element beschriebenen Bedingung ist der Ausgang "Q" = 1.

Während der Erstellung von Netzwerken in FUP werden von der Dolog AKF Software Syntaxkontrollen vorgenommen, so daß nicht zulässige Eingaben abgelehnt werden.

Weitere Informationen zur Netzwerkerstellung in Funktionsplan finden Sie im FUP-Editor und im "Korrekturmodus" des FUP-Editors.

#### Editieren Baustein



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>

Ist der eingetragene Baustein nicht vorhanden, wird er neu erzeugt.

Zum Aufruf des Editier-Pulldown-Menüs drücken Sie nochmals die <Return>-Taste oder <Ctrl>+<Return> (Menü "Netzwerk bearbeiten").



Außerdem können Sie mit <F10> in jedem Schritt einen entsprechenden Helptext aufrufen.

Sie können den Editiervorgang jederzeit mit der <Esc>-Taste abbrechen. Alle bis dahin eingegebenen Daten gehen dann jedoch verloren.

## Editieren in den verschiedenen Darstellungsarten

Sie haben die Möglichkeit in drei Darstellungsarten zu programmieren. Dabei können Sie jederzeit zwischen den einzelnen Fachsprachen wechseln. Hierbei sind jedoch einige Ausnahmen zu beachten.

Die verschiedenen Editoren werden auf den folgenden Seiten erläutert.

Es gibt Menüzeilen oder Funktionen, die an mehreren Stellen im Editor auftreten oder die in mehreren Editoren gleich sind. Ein Beispiel hierfür ist das Menü "Netzwerk editieren". Diese Positionen werden nur beim ersten Auftreten beschrieben. Beim Nachschlagen dient das Stichwortregister zur weiteren Orientierung.

### **Anweisungsliste AWL**

#### **AWL-Editor**



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...



**Hinweis:** Wenn Sie einen vorhandenen Baustein in der gewünschten Darstellungsart anwählen, können Sie diesen nachträglich noch bearbeiten. Nach Betätigen von <Return> gelangen Sie ins Menü "Netzwerk bearbeiten", dessen Aufbau für alle Darstellungsarten gleich ist. Die gemeinsamen Funktionen werden hier bei AWL beschrieben.

Sie befinden sich im AWL-Editor, der im folgenden beschrieben wird.

Editieren in AWL können Sie

- a) im Pulldown-Menü "Netzwerk bearbeiten" mit Hilfe der Referenzbuchstaben, durch Anwahl der Menüzeile mit Pfeiltasten und Aufruf mit <Return> oder mit Hilfe der Maus
- b) mit den <Ctrl>+<Referenzbuchstabe> aus der übergeordneten Editorebene

a) Im Pulldown-Menü "Netzwerk bearbeiten" stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung



b) wenn Sie das Menü "Netzwerk bearbeiten" nicht angewählt haben, können Sie die Funktionen mit <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> ausführen, z.B. <Ctrl>+<**M**> für "**M**odifizieren". Zusätzlich sind folgende Tasten wirksam:

<PgDn> zum nächsten Netzwerk blättern <PgUp> zum vorherigen Netzwerk blättern <Esc> Eingabe abbrechen ohne sichern

Bei der Netzwerkerstellung in AWL wird zeilenweise und in tabellarischer Form editiert. D.h. für die AWL-Befehle (Operationen), die Operanden und die 31 Zeichen AWL-Zeilenkommentare (bei FBs) sind bestimmte Tabulatorpositionen reserviert. Diese können durch Betätigen der <tab>-Taste oder der Pfeiltasten angefahren werden.

Bei Funktionsbausteinen (FBs) kann jede AWL-Zeile mit maximal 31 Zeichen eigenen Kommentars versehen werden. Innerhalb der Kommentarzeilen ist der Lineeditor / Schreibmaschinentastatur mit allen Tasten (auch z.B. <backspace>) anwendbar.

## AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk Einfügen



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Mit dieser Funktion "Einfügen" im Pulldown-Menü "Netzwerk bearbeiten" können Sie ein neues Netzwerk einfügen.

Bei AWL, KOP und FUP wird vor dem angezeigten Netzwerk eingefügt.

Ausnahme: vor dem ersten Netzwerk eines FB ist das Einfügen nicht zulässig.

In einem neuen Netzwerk können Sie mit <Return> oder <Ctrl>+<Return> weitere Editiermenüs aufrufen (s. auch "Netzwerk Modifizieren" in den einzelnen Eingabe-Modi).

### AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk Löschen



- "Editieren". "Bausteine". Baustein. <Return>. "Löschen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Mit der Funktion "Löschen" im Pulldown-Menü "Netzwerk bearbeiten" können Sie das angezeigte Netzwerk löschen.


Das letzte verbleibende Netzwerk eines Bausteins kann mit dieser Funktion nicht gelöscht werden. Dazu wird der ganze Baustein unter "Sonder", "Löschen von Dateien", "AKF-Bausteine" gelöscht.

## AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk Kopieren



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Kopieren"
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...

Mit dieser Funktion kopieren Sie ein Netzwerk eines beliebigen Quellbausteins der Station in das aktuelle Netzwerk. Mit <Return> wird folgendes Menü eröffnet:



- Der "QuellBaustein" ist der Baustein, aus dem das neue Netzwerk kopiert werden soll. Mit Leerzeichen und <Return> können Sie sich ein Auswahlfenster anzeigen lassen.
- Das "QuellNetzwerk" ist das zu kopierende Netzwerk. Mit Leerzeichen und <Return> k\u00f6nnen Sie sich alle Netzwerke des Quellbausteins anzeigen lassen.
- Mit "Kopieren Starten" wird das ausgewählte Netzwerk kopiert. Das neue Netzwerk erhält die Nummer des Netzwerks in dem das Kopieren durchgeführt wird ("aktuelles Netzwerk").

Das bisherige Netzwerk mit dieser Nummer und alle nachfolgenden Netzwerke werden um eine Stelle nach hinten verschoben.

## AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk Modifizieren



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Mit Hilfe dieser Funktion im Pulldown-Menü "Netzwerk bearbeiten" wird der Korrekturmodus des Baustein-Editors eingestellt.

Sie können dann das auf dem Bildschirm dargestellte Netzwerk modifizieren.

### **AWL-Editor / Korrektur-Modus**



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Sie gelangen aus dem Menü "Netzwerk bearbeiten", "Modifizieren" (vorhandener Baustein) bzw. aus dem Menü "AWL editieren" (neuer Baustein) in den Korrekturmodus des AWI -Editors.

a) Das Pulldown-Menü "AWL editieren" besteht aus folgenden Funktionen:



b) wenn Sie das Menü "Netzwerk bearbeiten" nicht angewählt haben, können Sie die Funktionen mit <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> ausführen, z.B. <Ctrl>+<**G**> für "Voreinstellun**G**". Zusätzlich sind folgende Tasten wirksam:

<↑>, <↓>, <←>, <→>	Cursor bewegen
<lns></lns>	Zeile einfügen vor der aktuellen Zeile
	(Cursor auf Doppelpunkt der aktuellen Zeile)
<del></del>	Zeile löschen (Cursor auf Doppelpunkt der
	Zeile)
<tab></tab>	nächstes Eingabefeld (Tabulatorposition)
<backtab></backtab>	voriges Eingabefeld (Tabulatorposition)
<esc></esc>	Eingabe abbrechen ohne sichern

Wenn Sie die <Return>-Taste betätigen, können Sie die aufgeführten Funktionen auch über die Menüzeilen in dem Pulldown-Menü "AWL editieren" ausführen.

## AWL editieren / Zeile Einfügen im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Zeile Einfügen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, vorhandener Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Zeile Einfügen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Mit dieser Funktion können Sie in AWL-Netzwerken an beliebigen Stellen Anweisungszeilen einfügen. Dies können Sie durch Anwahl der entsprechenden Menüzeile und <Return>, mit dem Referenzbuchstaben, durch Anfahren mit der Maus. Außerhalb des Pulldown-Menüs können Sie mit der Taste <Ins> Zeilen einfügen.

Eingefügt wird immer vor der Zeile, in der der Cursor steht.

## Beispiel:

: U	M	1.1	: U	M	1.1	: U	Μ	1.1
: O	Ε	2.12	:			: U	Μ	5.1
:=	Α	3.2	: O	Ε	2.12	: O	Ε	2.12
: ***			: =	Α	3.2	:=	Α	3.2

Zeile ist eingefügt vor 2. Zeile einfügen Anweisung eintragen

### AWL editieren / Zeile Löschen im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Zeile Löschen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, vorhandener Baustein,
   Return>, "Modifizieren", <Return>, "Zeile Löschen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Mit dieser Funktion können Sie in AWL-Netzwerken die aktuelle Anweisungszeile löschen.

Die Zeile in der der Cursor steht wird gelöscht.

Bei Benutzung der Sonder-Taste muß der Cursor zum Löschen der aktuellen Zeile auf dem Doppelpunkt der Zeile stehen (sonst wird nur Buchstabe gelöscht).

#### AWL, KOP, FUP editieren / Beenden im Korrektur-Modus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Beenden"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Beenden"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Mit dieser Funktion wird der Korrekturmodus des Editors und damit die Korrektur des Netzwerkes beendet und das eingefügte oder geänderte Netzwerk übernommen



Achtung: Wird nun im Menü "Netzwerk bearbeiten" mit "Abbrechen" oder <Esc> abgebrochen, ist die Änderung verworfen. Zur Übersetzung und Übernahme auf Festplatte muß auch hier "Beenden" angewählt werden.

## AWL, KOP, FUP editieren /Abbrechen im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Abbrechen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Abbrechen"
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...

Mit dieser Funktion oder mit <Esc> wird der Korrekturmodus des Netzwerkes abgebrochen. Die Änderungen werden verworfen und der alte Zustand bleibt erhalten.

Das Abbrechen entspricht Taste < Esc> außerhalb des Pulldown-Menüs.

## AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk Überschrift im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "NW-ÜberschrifT"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "NW-Überschrift"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

In der letzten Editorzeile können 32 Zeichen Netzwerk-Überschrift eingegeben werden.

## AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk Kommentar im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "NW-Kommentar"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "NW-Kommentar"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

In einem Fenster können maximal 15 x 60 Zeichen Kommentar zum Netzwerk eingegeben werden. Die Zeilen können beliebig aufgebaut werden. Mit <Return> wird jede Zeile abgeschlossen.

Mit Taste <Ctrl>+<Return> wird folgendes Fenster aufgerufen:



Wenn Sie das Menü "Netzwerk bearbeiten" nicht angewählt haben, können Sie die Funktionen mit <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> ausführen, z.B. <Ctrl>+<**B**> für "**B**eenden". Zusätzlich sind folgende Tasten wirksam:

<↑>, <↓>, <←>, <→>	Cursor bewegen
<ctrl>+<s></s></ctrl>	Cursor links
<ctrl>+<d></d></ctrl>	Cursor rechts
<lns></lns>	Einfüge-Modus ein/aus (Zeichen einfügen)
<del> , <ctrl>+<g></g></ctrl></del>	Zeichen unter Cursor löschen
<backspace< td=""><td>Zeichen vor Cursor löschen</td></backspace<>	Zeichen vor Cursor löschen
<home></home>	Cursor an Zeilenanfang bewegen
<end></end>	Cursor an Zeilenende bewegen
<esc></esc>	Eingabe abbrechen ohne sichern

### AWL editieren / NW-Ende-Zeichen im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "NW-Ende-Zeichen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "NW-Ende-Zeichen
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...

Mit dieser Funktion wird in dem aktuellen Netzwerk an der Cursorposition ein Netzwerk-Ende-Zeichen eingetragen.



Achtung: Nachfolgende Zeilen des Netzwerkes werden gelöscht.

## AWL, KOP, FUP editieren / VoreinstellunG im Korrektur-Modus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "VoreinstellunG"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "VoreinstellunG"
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...

Hiermit können Sie die Grundeinstellungen des Editors ändern.

Im Korrekturmodus der Editoren stehen Ihnen im Voreinstellungs-Menü die Funktionen zur Verfügung:

Editoreinstellung	
Cursorpositionierung	waagerecht
AusgangsLeberwachung	ein

(waagrecht/senkrecht/aus) (ein/aus)

## AWL, KOP, FUP editieren / Voreinstellung / Cursorpositionierung



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Voreinstellung", "Cursorpositionierung"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Voreinstellung", "Cursorpositionierung"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Bei der automatischen Cursorpositionierung können Sie durch Toggeln einstellen, in welche Richtung sich der Cursor bei der Eingabe in KOP/FUP zwischen den Fragezeichen-Feldern bewegen soll.

## Waagerecht-Stellung:

Bei der Kontaktadresseneingabe bewegt sich der Cursor in einer Netzwerkzeile waagrecht von einem Element zum anderen.

## Senkrecht-Stellung:

Bei der Kontaktadresseneingabe bewegt sich der Cursor in einer Netzwerkspalte senkrecht von einem Element zum anderen.

## Aus-Stellung:

Der Cursor wird zeichenweise auf dem Bildschirm bewegt.

## AusgangsUeberwachung



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Voreinstellung", "AusgangsUeberwachung"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Voreinstellung", "AusgangsUeberwachung"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Sie können zwischen "ein" und "aus" toggeln.

Bei Ausgangsüberwachung "ein" wird die Adreßbelegung während des Editiervorgangs überwacht. Bei erneuter Eingabe einer schon benutzten Ausgangs-Adresse wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Der Programmierer wird dadurch auf Mehrfachbelegungen von Ausgangszuweisungen aufmerksam gemacht. Die Kenntnisnahme der Meldung muß quittiert werden.

### AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk vorwärts blättern



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Vorwärts blättern"
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige", "Laufende Anzeige" bzw. "Einzelzvklus-Bearbeitung" bzw. "Getriggerte Aufzeichnung". <Return>. "Anzeige starten". <Return>. "Vorwärts blättern"

Nach Anwahl dieser Funktion wird das nächste Netzwerk aufgerufen. Sind Netzwerke nicht im eingestellten Darstellungsmodus (KOP/FUP) darstellbar, so wird automatisch auf AWL umgeschaltet.

Vorwärts blättern entspricht <Ctrl>+<V> oder Taste <PgDn> außerhalb des Pulldown-Menüs.

#### AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk rückwärts blättern



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Rückwärts blättern"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige", "Laufende Anzeige" bzw. "Einzelzyklus-Bearbeitung" bzw. "Getriggerte Aufzeichnung", <Return>, "Anzeige starten", <Return>, "Rückwärts blättern"

Nach Anwahl dieser Funktion wird das vorherige Netzwerk aufgerufen. Sind Netzwerke nicht im eingestellten Darstellungsmodus (KOP/FUP) darstellbar, so wird automatisch auf AWL umgeschaltet.

Rückwärts blättern entspricht <Ctrl>+<R> oder Taste <PgUp> außerhalb des Pulldown-Menüs.

## AWL, KOP, FUP editieren / Beenden (sichern)



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Beenden (sichern)"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Mit Anwahl dieser Funktion wird das Editieren beendet. Der eingegebene Baustein wird auf syntaktische Richtigkeit geprüft, übersetzt und auf Festplatte gesichert.

#### AWL, KOP, FUP editieren / Abbrechen



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Abbrechen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Mit Anwahl dieser Funktion wird das Editieren nach Rückfrage abgebrochen. Alle Änderungen werden bei Quittierung verworfen.

Abbrechen entspricht <Ctrl>+<A> oder Taste <Esc> außerhalb des Pull-down-Menüs.

## AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk Suchen Signal



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Suchen Signal"
- "Editieren", "Symbole und Kommentar", Baustein, <Return>, <F9>, "Suchfunktion"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige", "Laufende Anzeige" bzw. "Einzelzyklus-Bearbeitung" bzw. "Getriggerte Aufzeichnung", <Return>, "Anzeige starten", <Return>, "Suchen Signal"

Mit der Such-Funktion können Sie innerhalb des Bausteins Signale suchen. (Im aktuellen Netzwerk wird nicht gesucht.)

Die Signal-Namen können absolut oder symbolisch eingegeben werden. Hat die Software das Signal gefunden, wird es unten am Bildschirm angegeben.

Durch optionales Voranstellen der Zeichen "+" oder "-" kann die Suchrichtung (vorwärts, rückwärts) angegeben werden. Keine Angabe bewirkt Vorwärtssuchen.

Wenn Sie die <Return>-Taste betätigen, können Sie diese Funktion im Fenster aktivieren. Mit der <Esc>-Taste schließen Sie das Fenster wieder.

۸ **-** - -

Folgende Eingaben sind möglich bei Einstellung auf:

	DIN	AEG
Eingänge	E2.1 E160.32	E2A2 E160E32
Ausgänge	A2.1 A160.32	A2A2 A160E32
Merker	M1.1 M313.16	M1 M10 000

Merker-Wort MW1 .. 10 000
Merker-Doppelwort MD1 .. 9 999
Merker-Gleitpunktwort MG1 .. 9 999

Zusätzlich können PBs, FBs, Datenstrukturen und Formaloperanden (z.B. =OP1) gesucht werden.

Empfehlung: vergleichen Sie hierzu Seite 47.

Bei entsprechender Adreßart können Symbolnamen eingetragen werden. Suchrichtung durch vorgestelltes <+> (vorwärts) oder <-> (rückwärts).

#### AWL, KOP, FUP editieren / Suchen Netzwerk



- "Editieren". "Bausteine". Baustein. <Return>. "Suchen Netzwerk"
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige", "Laufende Anzeige" bzw. "Einzelzyklus-Bearbeitung" bzw. "Getriggerte Aufzeichnung", <Return>, "Anzeige starten", <Return>, "Suchen Netzwerk"

Mit dieser Suchfunktion können Sie innerhalb des Bausteins Netzwerke suchen.

Geben Sie bei einem bekannten Netzwerk die Netzwerknummer ein. Geben Sie ein Leerzeichen oder "0" und <Return> ein, wenn Sie sich ein Auswahlfenster über alle Netzwerke des Bausteins (mit NW-Überschrift, falls vorhanden) anzeigen lassen wollen. Mit den Pfeiltasten und <Return> können Sie dann ein bestimmtes Netzwerk auswählen

Wenn Sie die <Return>-Taste betätigen, können Sie die Funktion im Fenster aktivieren.

Mit der < Esc>-Taste schließen Sie das Fenster wieder.

#### AWL, KOP, FUP editieren / Online tauschen



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Online tauschen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...



Achtung: Nur bei laufendem Programm in der SPS möglich. Deshalb wird an dieser Stelle auf eine weitere Beschreibung dieser Funktion verzichtet. Sie kann jedoch auch an dieser Stelle durchgeführt werden, wenn einzelne Bausteine nacheditiert werden sollen. Bitte beachten Sie das Kapitel "Laden", "Online Tauschen".

## AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk dyn. Zustandsanzeige



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Dynamische Zustandsanzeige"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...



Achtung: Nur bei laufendem Programm in der SPS möglich. Deshalb wird an dieser Stelle auf eine weitere Beschreibung dieser Funktion verzichtet. Die Funktionen werden unter "Online" beschrieben. Die Zustandsanzeige kann jedoch auch an dieser Stelle durchgeführt werden, wenn einzelne Bausteine nacheditiert werden sollen.

Folgende Funktionen sind in der dynamischen Zustandsanzeige anwendbar.



Nach <Return> werden bei "SPS im Zyklus" die Signalzustände dynamisch in das aktuelle Netzwerk eingeblendet.

Mit < Esc> kehren Sie in den Editiermodus zurück.

Die Beschreibung finden Sie im Kapitel "Online", "Dynamische Zustandsanzeige".


## AWL, KOP, FUP editieren / Netzwerk VoreinstellunG



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "VoreinstellunG"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Hiermit können Sie die Grundeinstellungen des Editors ändern.

Folgende Funktionen sind anwählbar:



(KOP/FUP/AWL)
(absolut/symbolisch)
(waagrecht/senkrecht/aus)
(ein/aus)
(DIN/AEG)

Im Korrekturmodus der Editoren stehen Ihnen im Voreinstellungs-Menü Cursorpositionierung und AusgangsUeberwachung zur Verfügung.

Voreinstellung entspricht den Tasten < Ctrl>+<G> außerhalb des Pulldown-Menüs.

#### **Eingabe-Modus**



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "VoreinstellunG", "EingabeModus"
- "SeTup", "SPS-Station", "EIngabemodus"

Hier stellen Sie die Darstellungsart im Editor ein. Sie können zwischen AWL, FUP und KOP toggeln.



**Hinweis:** Netzwerke , die in KOP bzw. FUP nicht darstellbar sind, werden automatisch in AWL dargestellt.

## **ADressierung**



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "VoreinstellunG", "ADressierung",
- "SeTup", "SPS-Station", "ADressierung"

Sie können alle Ein-, Ausgänge, Merker, Merker-Worte... absolut adressieren (z.B. E 2.15, M 310.17) oder symbolisch adressieren, falls Sie zuvor den SYM/KOM-Baustein erstellt haben.

Sie können zwischen den beiden Adressierungen toggeln.

#### Adreßart



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "VoreinstellunG", "Adreßart"
- "SeTup", "SPS-Station", "Adreßart"

Für Merker, Ein- und Ausgänge können Sie zwischen zwei Adreßarten toggeln:

- 1 nach DIN 19239 oder
- 2 nach der Hardware-Anschluß-Bezeichnung (AEG).

Es gilt die Zuordnung des Kapitels Gültigkeitsbereiche.

Regeln für den Einsatz von Funktionen, die Bitspuren bearbeiten (z.B. LB, TB, SFB119, SFB120).

Hier gilt in Verbindung mit Frontanschluß-Baugruppen:

Bei Angabe von Bitspuren (z.B: Parameter BK, BL des SFB119) sollte man die Tabellen (Kapitel 2.2 folgende) anwenden.


**Beispiel:** Pin-Reihe E2.1 bis E2.32 von Frontanschluß-Baugruppe soll mit SFB119 gelöscht werden.

Schritt 1 Pin"x.1" in der Spalte DIN führt in der selben Zeile der Tabelle zu Pin"x.402" bei DEP/DAP0xx.

Schritt 2 Pin"x.A02" bei DEP/DAP11x führt in der selben Zeile der Tabelle zu "x.16" in der Spalte DIN und erhält somit "E2.16".

Schritt 3 Ebenso verfährt man mit Pin "E2.32" und erhält nach Schritt 1 und Schritt 2 Pin "x.17" und letztendlich "E2.17".

Beispiel: Gleichwertige Aufrufe bei LEB (SFB119), Frontanschlußtechnik





Achtung: Wegen unterschiedlicher Adressierung bei Heck- und Frontanschlußtechnik gilt:

Bei Bitspuren-Bearbeitung darf in der Bestückungsliste nicht nachträglich zwischen Heck- und Frontanschlußtechnik gewechselt werden.

## Kontaktplan KOP

#### **KOP-Editor**



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...



**Hinweis:** Wenn Sie einen vorhandenen Baustein in der gewünschten Darstellungsart anwählen, können Sie diesen nachträglich noch bearbeiten. Nach Betätigen von <Return> gelangen Sie ins Menü "Netzwerk bearbeiten", dessen Aufbau für alle Darstellungsarten gleich ist. Die gemeinsamen Funktionen werden bei AWL beschrieben.

Sie befinden sich im KOP-Editor, der im folgenden beschrieben wird.

Editieren in KOP können Sie

- a) im Pulldown-Menü "Netzwerk bearbeiten" mit Hilfe der Referenzbuchstaben, durch Anwahl der Menüzeile mit Pfeiltasten und Aufruf mit <Return> oder mit Hilfe der Maus,
- b) mit den <Ctrl>+<Referenzbuchstabe> aus der übergeordneten Editorebene
- a) In dem Pulldown-Menü "Netzwerk bearbeiten" stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:



b) wenn Sie das Menü "Netzwerk bearbeiten" nicht angewählt haben, können Sie die Funktionen mit <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> ausführen, z.B. <Ctrl>+<**M**> für "**M**odifizieren". Zusätzlich sind folgende Tasten wirksam:

<pgdn></pgdn>	zum nächsten Netzwerk blättern
<pgup></pgup>	zum vorherigen Netzwerk blättern
<esc></esc>	Eingabe abbrechen ohne sichern
<^>	Bildschirm nach oben schieben
<↓>	Bildschirm nach unten schieben

Wenn Sie die <Return>-Taste betätigen, können Sie die oben angeführten Funktionen auch über die Menüzeile des Pulldown-Menüs "Netzwerk bearbeiten" anwählen, das auf dem Bildschirm rechts unten erscheint.

Bei der Netzwerkerstellung in KOP ist darauf zu achten, daß Elemente nur an bestimmten Cursorpositionen eingegeben werden können.

Diese Positionen müssen mit den Pfeiltasten angefahren werden. Der Cursor muß sich zum Editieren auf Stromlaufplan befinden.

Einfügen KOP-Element: rechts vom Cursor

Einfügen FUP-Element: Cursor muß auf erstem Zeichen des Kontaktes stehen

(ggf. vorher spreizen)

Löschen KOP-Element: rechts vom Cursor

Löschen FUP-Element: Elemente gleichen Typs können überschrieben werden,

wenn Cursor auf dem ersten Eingang (Strompfad) steht

Für die Adreßeingabe gibt es die Möglichkeit der automatischen Cursorpositionierung unter dem Menü "VoreinstellunG".

Die Adreßeingabe beginnt auf dem ersten Fragezeichen.


#### **KOP-Editor / Korrektur-Modus**



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Aus dem Menü "Netzwerk bearbeiten" (vorhandener Baustein) bzw. aus dem Menü "KOP editieren" (neuer Baustein, nach Eingabe des ersten Elementes) gelangen Sie in den Korrektur-Modus des KOP-Editors.

a) Es gibt 3 Pulldown-Menüs "KOP editieren", die während des Editierens auftreten:







b) Sie können die Funktionen mit <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> ausführen, z.B. <Ctrl>+<F> für "FUP-Elemente". Zusätzlich sind folgende Tasten wirksam:

<↑>, <↓>, <←>, <→>	Cursor bewegen
<del></del>	Element löschen
<pgup></pgup>	Bild zeilenweise nach oben schieben
<pgdn></pgdn>	Bild zeilenweise nach unten schieben
<ctrl>+<pgdn></pgdn></ctrl>	Bild seitenweise nach oben schieben (vorwärts blättern)
<ctrl>+<pgup></pgup></ctrl>	Bild seitenweise nach unten schieben (rückwärts blättern)
<buchstabe></buchstabe>	Kontaktadresse ändern

Wenn Sie die <Return>-Taste betätigen, können Sie die oben aufgeführten Funktionen auch über die Menüzeilen in den verschiedenen Pulldown-Menüs "KOP editieren" ausführen.

# KOP editieren / Horizontal spreizen im Korrekturmodus



<Esc>

- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Horizontal spreizen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Horizontal spreizen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Abbrechen ohne sichern

Hiermit wird das Netzwerk rechts von der Cursorposition horizontal gespreizt. Vor dem ersten Eingang (linker Bildschirmrand) kann nicht gespreizt werden.

Beim Einfügen von FUP-Elementen wird das Netzwerk optimiert.

## KOP editieren / Vertikal spreizen im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Vertikal spreizen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Vertikal spreizen"
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...

Vertikales Spreizen ist notwendig vor Einfügen eines weiteren Parallelpfades. Der Cursor muß sich unterhalb des seriellen Strompfades befinden. Gespreizt wird oberhalb der Cursorposition.

Vertikal spreizen entspricht <Ctrl>+<V> oder Taste <Ins> außerhalb des Pulldown-Menüs.

#### KOP editieren / Schließer im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>,
   "Schließer"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return> "Modifizieren", <Return>, "Schließer"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Symbol ⊣⊢ Referenzbuchstabe <S>

Diese Funktion dient zum Editieren eines Schließers rechts von der Cursorposition:

- a) im seriellen Strompfad:
   In einem neuen Netzwerk wird bei Anwahl der Funktion gleichzeitig der Ausgang eingefügt.
- b) im parallelen Strompfad:
   Mit dieser Funktion kann ein Schließer als erstes Element eines parallelen
   Strompfades editiert werden. Dafür muß sich der Cursor mind. 3 Zeilen unter
   einem Element befinden.

## KOP editieren / Öffner im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Öffner"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Öffner"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Symbol → Referenzbuchstabe < O>

Diese Funktion dient zum Editieren eines Öffners rechts von der Cursorposition:

- a) im seriellen Strompfad:
   In einem neuen Netzwerk wird bei Anwahl der Funktion gleichzeitig eingefügt.
- b) im parallelen Strompfad:
   Mit dieser Funktion kann ein Öffner als erstes Element eines parallelen
   Strompfades editiert werden. Dafür muß sich der Cursor mind. 3 Zeilen unter einem Element befinden.

# KOP editieren / Ausgang im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Ausgang"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Ausgang"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Symbol ← ≻

Referenzbuchstabe: <R>

Diese Funktion dient zum Editieren eines Ausgangs:

- a) im neuen Netzwerk kann vor Drücken der <Return>-Taste (vor Pulldown-Menü) mit <Ctrl>+<R> ein Ausgang editiert werden. Gleichzeitig wird auch der erste Schließer eingefügt.
- b) in einem vorhandenem Netzwerk wird mit dieser Funktion ein Ausgangssignal vervielfacht. Der Cursor muß sich mind. 3 Zeilen unter dem vorigen Ausgang befinden.

## KOP, FUP editieren / PB/FB/SFB Bedingt



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "PB/FB/SFB Bedingt"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "PB/FB/SFB Bedingt"
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...

Mit dieser Funktion rufen Sie bedingt einen Baustein auf. Damit wird der Aufruf des Bausteins vom Ergebnis einer Signal-Adresse abhängig gemacht.

z.B. PB4
E2.2 PB 4 wird nur aufgerufen, wenn E 2.2 = 1

Den Bausteinnamen des aufzurufenden Baustein müssen Sie selbst eintragen. Die Bedingungsadresse tragen Sie links vom Baustein ein.

FB: Anwender-FB muß vor Aufruf deklariert sein. (s. Funktionsbaustein)

SFB: Standard-FBs sind direkt aufrufbar und zwar entweder über ihre SFB-Nummer oder ihren SFB-Namen (z.B. "SFB101" oder "INV"). Wird statt des SFB-Namens mind. ein Leerzeichen angegeben und mit <Return>bestätigt, wird die Standard-Funktionsbaustein-Bibliothek (STDFB-Bibliothek) angezeigt.

Mit <PgDn> und <PgUp> kann in der Bibliothek geblättert werden. Mit <Return> wird der gerade angezeigte SFB aus der Bibliothek ausgewählt.

PB: sind aufrufbar (auch vor dem Programmieren)

OB: nicht aufrufbar

# KOP, FUP editieren / PB/FB/SFB UNbedingt



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "PB/FB/SFB UNbedingt"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "PB/FB/SFB UNbedingt"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Mit dieser Funktion rufen Sie unbedingt einen Baustein auf, d.h. dieser wird in jedem Zyklus durchlaufen.

Den Bausteinnamen des aufzurufenden Baustein müssen Sie selbst eintragen. Die Bausteine werden entsprechend der Funktion PB/FB/SFB Bedingt eingetragen (siehe oben).

#### KOP editieren / FUP-Elemente im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "FUP-Flemente"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "FUP-Elemente"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Die Elemente sind aus dem Pulldown-Menü mit dem Referenzbuchstaben bzw. durch Anwahl der Menüzeilen und <Return> aufrufbar.

Es gelten die Angaben beim KOP-Editor und bei "Editieren", "Bausteine" für die Eingabe von FUP-Elementen.

#### Außerdem:

Weitere FUP-Elemente können nur rechts von vorhandenen FUP-Elementen eingefügt werden. Beim Einfügen wird das Netzwerk optimiert.

Tauschen von FUP-Elementen gleichen Typs (an der gleichen Stelle) ist möglich. Hierbei muß der Cursor auf dem Strompfad des ersten Eingangs stehen.

Die Aufstellung der möglichen FUP-Elemente finden Sie im Abschnitt Darstellungsart (Funktionsplan, ab Seite 107).

#### KOP editieren / Löschen im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Löschen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Löschen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Diese Funktion dient zum Löschen von Elementen aus einem Netzwerk. Im KOP-Editor werden die KOP-Elemente rechts vom Cursor gelöscht. Bei FUP-Elementen muß der Cursor zum Löschen auf dem Strompfad des ersten Eingangs stehen.

Löschen entspricht <Ctrl>+<L> oder Taste <Del> außerhalb des Pulldown-Menüs.

## KOP editieren / Parallelpfad



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, Parallelpfad
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, Parallelpfad
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...

Diese und die folgenden Funktionen gelten, wenn Sie zum ersten Strompfad im Netzwerk einen zweiten parallelen Strompfad editieren wollen. Dazu bewegen Sie den Cursor mindestens 3 Positionen unter einen Öffner/Schließer des dar-überliegenden Strompfads. Das Pulldown-Menü ist dann durch <Return> aufrufbar. (Das Menü öffnet sich nur dann, wenn eine Eingabe an der Cursorposition erlaubt ist.)

Das Menü steht Ihnen bis zum Abschluß des Parallelpfades zur Verfügung. Folgende Funktionen können Sie anwählen:



# KOP editieren / Schließer in Parallelpfad



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, Parallelpfad, Schließer
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, Parallelpfad, Schließer
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Symbol ⊣⊢

Referenzbuchstabe: <S>

Diese Funktion dient zur Einfügung eines Schließers in einen Parallelpfad.

## KOP editieren / Öffner in Parallelpfad



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, Parallelpfad. Öffner
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, Parallelpfad, Öffner
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Referenzbuchstabe: <0>

Diese Funktion dient zur Einfügung eines Öffners in einen Parallelpfad.

## KOP editieren / Zurückführung des Parallelpfades



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, Parallelpfad, Zurückführung
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, Parallelpfad, Zurückführung
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Symbol — Referenzbuchstabe: <V>

Hiermit wird an der Cursorposition der noch offene Parallelstrompfad geschlossen.



Achtung: Einfügen des Symbols ist nur bei korrekter Parallelpfaderstellung möglich, sonst wird der ganze falsche Pfad gelöscht.

## KOP editieren / Weiterführung im Parallelpfad



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, Parallelpfad, Weiterführung
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, Parallelpfad, Weiterführung
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Symbol		
Referenzbi	uchstabe: <h></h>	>

Der Strompfad wird ohne Kontakte weitergeführt.

## **Funktionsplan FUP**

#### **FUP-Editor**



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...



**Hinweis:** Wenn Sie einen vorhandenen Baustein in der gewünschten Darstellungsart anwählen, können Sie diesen nachträglich noch bearbeiten. Nach Betätigen von <Return> gelangen Sie ins Menü "Netzwerk bearbeiten", dessen Aufbau für alle Darstellungsarten gleich ist. Die gemeinsamen Funktionen werden bei AWL beschrieben.

Sie befinden sich im FUP-Editor, der im Folgenden beschrieben wird.

Editieren in FUP können Sie

- a) im Pulldown-Menü "Netzwerk bearbeiten" mit Hilfe der Referenzbuchstaben, durch Anwahl der Menüzeile mit Pfeiltasten und Aufruf mit <Return> oder mit Hilfe der Maus.
- b) mit <Ctrl>+<Referenzbuchstabe> aus der übergeordneten Editorebene
- a) In dem Pulldown-Menü "Netzwerk bearbeiten" stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:



b) wenn Sie das Menü "Netzwerk bearbeiten" nicht angewählt haben, können Sie die Funktionen mit <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> ausführen, z.B. <Ctrl>+<**M**> für "**M**odifizieren". Zusätzlich sind folgende Tasten wirksam:

<PgDn> zum nächsten Netzwerk blättern
<PgUp> zum vorherigen Netzwerk blättern
<Esc> Eingabe abbrechen ohne sichern
<↑> Bildschirm nach oben schieben
<↓> Bildschirm nach unten schieben

Wenn Sie die <Return>-Taste betätigen, können Sie die oben angeführten Funktionen auch über die Menüzeile des Pulldown-Menüs "Netzwerk bearbeiten" anwählen, das auf dem Bildschirm rechts unten erscheint.

Bei der Netzwerkerstellung in FUP ist darauf zu achten, daß Elemente nur an bestimmten Cursorpositionen eingegeben werden können. Diese Positionen müssen mit den Pfeiltasten angefahren werden:

Einfügen: rechts vom Cursor; Cursor muß sich auf dem ersten

Zeichen der Kontaktadresse befinden.

Löschen: rechts vom Cursor; Cursor muß sich auf Strompfad des

Eingangs befinden.

Löschen FUP-Element: Elemente gleichen Typs können getauscht werden,

wenn der Cursor auf dem ersten Eingang (Strompfad)

steht

Einfügen FUP-Element: links vom Cursor; Cursor muß sich auf Strompfad des

Ausgangs befinden.

Für die Adreßeingabe gibt es die Möglichkeit der automatischen Cursorpositionierung unter dem Menü "VoreinstellunG".

Die Adreßeingabe beginnt auf dem ersten Fragezeichen.

### FUP-Editor / Korrektur-Modus




- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Aus dem Menü "Netzwerk bearbeiten" (vorhandener Baustein) bzw. aus dem Menü "FUP editieren" (neuer Baustein, nach Eingabe des ersten Elementes) gelangen Sie in den Korrektur-Modus des FUP-Editors.

a) Es gibt 2 Pulldown-Menüs "FUP-editieren" und ein Menü "FUP-Elemente", die während des Editierens auftreten:







b) Sie können die Funktionen mit <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> ausführen, z.B. <Ctrl>+<F> für "FUP-Elemente". Zusätzlich sind folgende Tasten wirksam:

 $<\uparrow>, <\downarrow>, <\leftarrow>, <\rightarrow>$  Cursor bewegen <Ctrl>+  $<\rightarrow>$  horizontal spreizen <Del> Element löschen

<PgUp> Bild zeilenweise nach oben schieben <PgDn> Bild zeilenweise nach unten schieben <Ctrl>+<PgDn> Bild seitenweise nach oben schieben

(vorwärts blättern)

<Ctrl>+<PgUp> Bild Seitenweise nach unten schieben

rückwärts blättern)

<Buchstabe> Kontaktadresse ändern <Esc> Abbrechen ohne Sichern

Wenn Sie die <Return>-Taste betätigen, können Sie die oben angeführten Funktionen auch über die Menüzeilen in den verschiedenen Pulldown-Menüs "FUP-editieren" ausführen.

### FUP editieren / UND-Baustein im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "UND"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "IND"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Symbol & Referenzbuchstabe <U>

Diese Funktion dient zum Editieren eines UND-Bausteins (mit max. 46 Eingängen).

Beim Einfügen dieses Elementes wird das Netzwerk optimiert.

## FUP editieren / Eingang negiert im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Eingang negiert"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Eingang negiert"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Symbol —

Referenzbuchstabe <N>

Diese Funktion dient zum Negieren eines Einganges. Ausgänge können nicht negiert werden. Das Negieren eines vorhandenen Eingangs ist nur möglich, wenn der Cursor auf dem ersten Zeichen der Kontaktadresse steht.

Das Einfügen eines negierten Eingangs erfolgt, wenn der Cursor direkt links neben dem Symbol steht.

Beim Einfügen dieses Elementes wird das Netzwerk optimiert.

# FUP editieren / Eingang im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Eingang"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Eingang"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Diese Funktion dient zum Editieren eines Eingangs.

Es kann ein zusätzlicher Eingang eingefügt werden, wenn der Cursor direkt links neben dem vorhandenen Symbol steht.

Man kann negierte Eingänge mit überschreiben.

Beim Einfügen dieses Elements wird das Netzwerk optimiert.

### FUP editieren / ODER-Baustein im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "ODFR"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "ODFR"
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...

Symbol >=1
Referenzbuchstabe <O>

Diese Funktion dient zum Editieren eines ODER-Bausteins (mit max. 46 Eingängen).

Beim Einfügen dieses Elementes wird das Netzwerk optimiert.

## FUP editieren / Horizontal spreizen im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Horizontal spreizen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Horizontal spreizen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Hiermit wird das Netzwerk rechts von der Cursorposition horizontal gespreizt. Beim Einfügen von FUP-Elementen wird das Netzwerk optimiert.

Horizontal spreizen entspricht <Ctrl>+<H> oder <Ctrl>+<→> außerhalb des Pull-down-Menüs.

### FUP editieren / Vertikal spreizen im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Vertikal spreizen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Vertikal spreizen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Vertikales Spreizen ist notwendig zum Einfügen von weiteren Eingängen in ein FUP-Symbol.

Der Cursor muß sich unterhalb des ersten Eingangsstrompfades des FUP-Symbols befinden.

Beim Einfügen wird das Netzwerk optimiert.

Vertikal spreizen entspricht <Ctrl>+<V> oder Taste <Ins> außerhalb des Pull-down-Menüs.

#### FUP editieren / Löschen im Korrekturmodus



- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Einfügen", <Return>, "Löschen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Modifizieren", <Return>, "Löschen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren",...

Diese Funktion dient zum Löschen von Elementen aus einem Netzwerk.

Löschen eines Elementes: Cursor muß an der Bausteinecke links oben stehen.

Löschen mehrerer,

zusammenhängender Cursor muß auf dem Ausgang der zu Elemente: löschenden Elementenkette stehen.

Bei Ausführen dieser Funktion wird das Netzwerk optimiert.

Löschen entspricht <Ctrl>+<L> oder Taste <Del> außerhalb des Pulldown-Menüs.

# 4.3.3 Symbole und Kommentare



- "Editieren", "Symbole und Kommentare"

Diese Software-Funktion dient zur Erstellung des SYM/KOM-Bausteins. Dieser enthält symbolische Namen, Kommentare und Initialwerte für Signaladressen.



**Hinweis:** Vorschläge für symbolische Namen, Initialwerte und Kommentare für die Regelungstechnik- und POS-Datenstrukturen können getrennt importiert werden. Die Dateien "REGELN.ASD" und "POS.ASD" enthalten die zugehörigen Informationen (siehe Seite 300).

Mit dem Betätigen der <Return>-Taste gelangen Sie in den Editor des SYM/ KOM-Bausteins

#### SYM/KOM-Baustein

Um den Zusammenhang zwischen einer absoluten Adresse (Ein-/ Ausgänge, Merker, usw.) und ihrer technologischen Funktion zu verdeutlichen, ist es möglich, absolute Adressen mit symbolischen Namen und Kommentaren zu versehen. Außerdem können zu jeder Signal-Adresse Initialwerte vergeben werden. Der Text der symbolischen Namen, Kommentare und Initialwerte wird im SYM/ KOM-Baustein unter dem aktuellen Stationsnamen abgelegt.

Nach Aktivierung der Symbole durch Einstellung der Adressierung auf "SYM" können beim Programmieren alternativ zu den absoluten Adressen die im vorliegenden Editor eingetragenen symbolischen Namen verwendet werden.

Der SYM/KOM-Baustein kann unter "Drucken", "Symbole und Kommentare" dokumentiert werden.

Für die Systemmerker (Bit, Wort, Doppelwort und Gleitpunktwort) existieren Standard-Voreinstellungen.

#### SYM/KOM-Editor

Im vorliegenden Editor stehen Ihnen Menüs, Tasten-Macros und der Lineeditor zur Verfügung. Innerhalb des Editors rufen Sie mit <Ctrl>+<Return> weitere Menüs auf.



Achtung: Um ein Symbol einer anderen Adresse zuzuordnen, ist die Funktion "Ersetzen von Signalen" anzuwählen (z.B. ANNA soll nun Pin E3.5 statt E2.1 zugeordnet sein), dies ist nicht durch Änderung an dieser Stelle möglich! Das Programm und die SPS arbeiten immer mit absoluten Adressen. Bei der Anwahl "SYM" wird lediglich für den Betrachter das Symbol eingeblendet.

### Eingabe Symbol, Kommentar



- "Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>

Die Eingabe der Symbole erfolgt mit dem SYM/KOM-Editor: Mit der Aktivierung erscheint die Signal-, Symbol- Initialwert- und Kommentartabelle der ersten Eingänge.

			KOM - Editor	
Signal	Symbol	Initialwert	Kommentar	
M1.1 M1.2 M1.3 M1.5 M1.6 M1.8 M1.8 M1.19 M1.11 M1.11 M1.15 M1.15	NORM TAKT 1 TAKT 2 TAKT 3 TAKT 4 TAKT 5 GEBERBIT ANLAUF NULL EINS UKA_BIT1 UKA_BIT2 VLAOF	- - - - - - - - - - -	EINSCHALTSIGNAL (FUER 1.UMLAUF =1) 0.3125 HZ BLINKTAKT 0.625 HZ BLINKTAKT 1.25 HZ BLINKTAKT 1.25 HZ BLINKTAKT 5.0 HZ BLINKTAKT GRUNDSTELLUNG GEBERBIT-UEBERWACHUNG ANLAUFVERHALTEN AWP(0=RESTART,1=URSTART) KONSTANTE 0 KONSTANTE 1 BRUECKE G (UKA024,ALU0nn,SCU150) BRUECKE E (UKA024,ALU0nn) ANWENDERPROGRAMM LAEUFT	
Zeile: 1 Spalte: 1 Grundtyp:  : 15t				

Mit Sonder-Tasten, dem Lineeditor und den Tasten-Macros können Sie den angezeigten Adressen Symbole, Initialwerte und Kommentare zuordnen.

### Symbole

Für Symbole können maximal 8 Zeichen eingetragen werden.

Folgende Zeichen dürfen bei Symbolen nicht verwendet werden:

- □ ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü, ~, }, {, | diese Zeichen sind in den Bausteineditoren nicht verwendbar
- , (Komma)
   wird beim Import von Symbolen und Kommentaren ignoriert
- ; (Semikolon)wird beim Import in \_ (Unterstrich) gewandelt
- (Leerzeichen)
   wird beim Import unterdrückt (die nachfolgenden Zeichen rücken nach links auf)

#### Initialwerte

Jedem Symbol bzw. jeder absoluten Adresse kann ein Initialwert zugewiesen werden. Mit den Funktionen "Programm zu SPS" und "Initialwerte zur SPS" werden die Werte direkt in den Signalspeicher der SPS geschrieben. Nach Spannungsausfall können Initialwerte separat in die SPS übertragen werden. Initialwerte gelten für den ersten Zyklus bei Erst- und Neustart.

#### Sonder-Tasten:

<↑>, <↓>, <←>, <→>	Cursor bewegen
<del></del>	Zeichen unter Cursor löschen
<backspace>,&lt; ← &gt;</backspace>	Zeichen nach links löschen
(tab)	nächstes Eingabefeld
shift (tab)	voriges Eingabefeld
<pgup></pgup>	vorige Seite
<pgdn></pgdn>	nächste Seite
<ctrl>+<pgup></pgup></ctrl>	Zeile nach oben scrollen
<ctrl>+<pgdn></pgdn></ctrl>	Zeile nach unten scrollen
<home></home>	an den oberen Bildschirmrand springen
<end></end>	an den unteren Bildschirmrand springen
<lns></lns>	Einfügen / Überschreiben
<esc></esc>	Abbruch ohne Speicherung

Es werden nur die Ein- / Ausgabeadressen angezeigt, die in der Bestückungsliste unter "Nummer" definiert wurden.

Mit der <Ctrl>+<Return> wird das Fenster mit folgenden Funktionen aufgerufen:



Außerhalb des Menüs können Sie die Funktionen mit <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> aufrufen.

#### Suchfunktion



- "Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return>, "Suchfunktion"

Geben Sie die genaue Signalbezeichnung ein, z.B. für DIN M1.1, E2.18, MW1330,

## Operand suchen



 "Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return>, "Operand suchen"

Nach Auswahl aus dem folgenden Fenster können Operanden gesucht werden. Es wird die erste Adresse des ausgewählten Operandentyps in der ersten Bildschirmzeile eingestellt (es kann nur nach Operandengruppen gesucht werden).

Mit Leerzeichen und <Return> öffnen Sie ein Auswahlfenster mit allen möglichen Operanden. Mit den Pfeiltasten wählen Sie den Operand aus, mit <Return> rufen Sie ihn auf.

#### Feld / Zeile löschen



- "Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return> "Feld / Zeile löschen"

Das Eingabefeld, auf dem sich der Cursor vor dem Aufruf des Menüs befand, wird gelöscht.

Sehen Sie hierzu auch "Bereich Löschen"

## Bereich Kopieren



 "Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return> "Bereich Kopieren"

Es besteht die Möglichkeit, Kommentare und Initialwerte zusätzlich anderen Signalen zuzuordnen. Die kopierten Kommentare bleiben an der Quelle erhalten. Nach Anwahl dieser Funktion erscheint ein Fenster auf dem Bildschirm.

Bereich kopieren von Signal : bis Signal : nach Signal :

erstes Signal, das kopiert werden soll letztes Signal, das kopiert werden soll Zieladresse, erstes Signal

Die Eingaben können sowohl absolut als auch symbolisch erfolgen.



**Hinweis:** An dieser Stelle werden keine Symbole kopiert, da es sonst zu Doppelbelegungen käme. Um die Symbole anderen Adressen zuzuordnen dient die Funktion "Bereich Verschieben".

### Bereich Löschen



"Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return>
 "Bereich Löschen"

Es besteht die Möglichkeit Symbole und Kommentare in einem Block zu löschen.

Nach Anwahl dieser Funktion erscheint ein Fenster auf dem Bildschirm.



erstes Signal, das gelöscht werden soll letztes Signal, das gelöscht werden soll

Die Eingaben können sowohl absolut als auch symbolisch erfolgen.

#### Bereich Verschieben



 "Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return> "Bereich Verschieben"

Es besteht die Möglichkeit, Symbole und Kommentare als Block zu verschieben Nach Anwahl dieser Funktion erscheint ein Fenster auf dem Bildschirm.



erstes Signal, das verschoben werden soll letztes Signal, das verschoben werden soll Zieladresse, erstes Signal

Die Eingaben können sowohl absolut als auch symbolisch erfolgen. Nach Ausführung der Funktion sind die Texte an der Quelle verschwunden (im Gegensatz zum Kopieren).

## **Textspeicher Editor**



"Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return>
 "Textspeicher Editor"

Um häufig auftretende Kommentare nicht immer neu eingeben zu müssen, können Sie die Funktionstasten <F1> ... <F8> mit bis zu 40 Zeichen Text belegen.


Die Belegung gilt nur solange, wie der SYM/KOM-Editor nicht verlassen wird.

Der Text wird an der aktuellen Cursorposition mit <Ctrl>+<Funktionstaste> eingetragen.



**Hinweis:** Anstelle der Funktionstasten können auch Tasten-Macros (Dauerspeicherung) verwendet werden.

Nach Anwahl des Textspeichers erscheint ein Pulldown-Menü, in das Sie nach der Anwahl mit <Return> Text eintragen können.



### **Text SUchen**



- "Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return> "Text SUchen"

Es besteht die Möglichkeit, Worte, Wortteile oder Satzteile in allen Spalten des SYM/KOM-Bausteins zu suchen. Auch Signal-Adressen können angegeben werden.

Nach Anwahl dieser Funktion erscheint ein Fenster auf dem Bildschirm

--Text Suchen=

Suche:

Optionen:

G-Beginnen ab Bausteinanfang U-Gross-Kleinschreibung ignorieren

Unter Optionen kann "G" und/oder "U" eingetragen werden. Außerhalb des Pulldown-Menüs kann die Funktion mit <Ctrl>+<W> beliebig oft wiederholt werden.

### **Text Ersetzen**



"Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return>
 "Text Frsetzen"

Es besteht die Möglichkeit, Worte, Wortteile oder Satzteile in allen Spalten des SYM/KOM-Bausteins zu ersetzen.

Nach Anwahl dieser Funktion erscheint ein Fenster auf dem Bildschirm.

Text Ersetzen

Ersetze:
mit:
Optionen:
G-Beginnen ab Bausteinanfang
U-Gross-Kleinschreibung ignorieren
N-Ohne Quittierung

Unter Optionen kann "G" und/oder "U" und/oder "N" eingetragen werden. Beim Eintrag "N" wird ohne Rückfrage ersetzt. Außerhalb des Pulldown-Menüs kann die Funktion mit <Ctrl>+<W> beliebig oft wiederholt werden.

## KommentarZeile einfügen



 "Editieren", "Symbole und Kommentare", <Return>, <Ctrl>+<Return> "KommentarZeile einfügen"

An der Stelle des Cursors kann mit dieser Funktion eine leere Kommentarzeile mit 62 Zeichen Breite eingefügt werden. Das Einfügen erfolgt oberhalb der aktuellen Zeile.

# 4.3.4 BestückungsListe



- "Editieren", "BestückungsListe"


Die Bestückungsliste enthält die Hardware-Bestückung der zu projektierenden SPS.



**Hinweis:** Bitte entnehmen Sie die Platzadressierung dem jeweiligen SPS Benutzerhandbuch.

Die Bestückungsliste muß vor den Bausteinen editiert werden, da eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt wird. Ins Anwenderprogramm können nur Eingangsund Ausgangssignale eingegeben werden, wenn Sie vorher die entsprechende Baugruppe in die Bestückungsliste eingetragen haben.

Nach der Anwahl der Funktion erscheint folgendes Fenster



Es werden Baugruppenträger und E/A-Baugruppen für Heckanschlußtechnik oder Frontanschlußtechnik in die Bestückungsliste eingetragen.



Achtung: Tragen Sie nur die Modnet 1/SFB-Teilnehmer ein, die wirklich betrieben werden. Ansonsten kann es bei Bedienung der Station über Modnet 1/SFB-Kopplung ("AKF am BUS") zu Timeout-Fehlern kommen.

### Spalte 1 (SP)

Die Spalte 1 enthält die Nummer der Platzadresse (Platz-Adressierung beschrieben im jeweiligen SPS-Benutzerhandbuch).

Maximal sind 160 Platzadressen möglich. Für Baugruppen mit 8T Breite müssen Sie zwei SP-Zeilen reservieren!

Auf Platzadresse 1 steht bei den ALU-Typen ALU 821, ALU 150 und ALU 286 immer die UKA-Baugruppe.

Baugruppenträger werden an die jeweils erste Platzadresse gestellt. Dann werden alle zugehörigen Plätze automatisch belegt.




**Hinweis:** Die über HW-Brücken eingestellte Platzadresse und die Nummer in "SP" müssen übereinstimmen.

# Spalte 2 (Bestückung)

In dieser Spalte erfolgt die Eingabe von Heckanschluß-Baugruppen und Frontanschluß-Baugruppenträgern.

Nach <Ctrl>+<Return> erscheint folgendes Menü:



## Bestückungslisten-Editor / Beenden (sichern)



- "Editieren", "BestückungsListe", <Ctrl>+<Return>, "Beenden"

Mit dieser Funktion wird die Eingabe beendet und die Änderungen gesichert.

Beenden entspricht Taste <Ctrl>+<B> außerhalb des Pulldown-Menüs.

### Bestückungslisten-Editor / Abbrechen



- "Editieren", "BestückungsListe", <Ctrl>+<Return>, "Abbrechen"

Mit dieser Funktion wird die Eingabe abgebrochen und der Editor verlassen.

Abbrechen entspricht Taste < Esc> oder < Ctrl>+< A> außerhalb des Pulldown-Menüs.

## Bestückungslisten-Editor / Frontanschlußtechnik



"Editieren", "BestückungsListe", Spalte 2, <Ctrl>+<Return>, "Frontanschlusstechnik"

An der ersten Platzadresse des zu bestückenden Baugruppenträgers wird mit <Return> die Auswahl getroffen zwischen:



Baugruppenträger mit 4 E/A-Steckplätzen Baugruppenträger mit 9 E/A-Steckplätzen dezentrale E/A

Das Löschen eines Baugruppenträgers ist nur auf seiner ersten Platzadresse in Spalte 2 möglich. Hierzu dient die Eingabe "nicht bestückt".

"Frontanschlußtechnik" können Sie außerhalb des Pulldown-Menüs mit <Ctrl>+<F> aufrufen.

## Bestückungslisten-Editor / Heckanschlußtechnik



"Editieren", "BestückungsListe", Spalte 2, <Ctrl>+<Return>, "Heckanschlusstechnik"

An der entsprechenden Platzadresse wird mit <Return> die Auswahl getroffen zwischen:



Digitale Eingabe 32 Bit
Digitale Eingabe 16 Bit, A-Reihe
Digitale Eingabe 16 Bit, E-Reihe
Digitale Ausgabe 32 Bit
Digitale Ausgabe 16 Bit
E/A Bus-überwachung
Interrupt-Eingabe 16 Bit
Hexadezimale E/A
Intelligente Funktionsbaugruppen Positionieren

Das Löschen der Baugruppe erfolgt mit der Eingabe "nicht bestückt".

"Heckanschlußtechnik" können Sie außerhalb des Pulldown-Menüs mit <Ctrl>+<H> aufrufen

# Bestückungslisten-Editor / Normieren



- "Editieren", "BestückungsListe", <Ctrl>+<Return>, "Normieren"

Mit dieser Funktion löschen Sie die Bestückungsliste vollständig, ohne daß der Editor verlassen wird.

Normieren entspricht Taste <Ctrl>+<N> außerhalb des Pulldown-Menüs.

### Bestückungslisten-Editor / Kommentar eingeben



- "Editieren", "BestückungsListe", <Ctrl>+<Return>, "KommentaR"

Mit dieser Funktion geben Sie in der untersten Editorzeile Kommentar für eine Platzadresse ein. Der Kommentar gilt immer für die Zeile, in der der Cursor steht. Es sind bis zu 40 Zeichen Kommentar möglich.


Kommentar können Sie außerhalb des Pulldown-Menüs nach <Ctrl>+<R> eingeben.

## Spalte 3 (Bestückung)

Hier ist nur bei Frontanschluß-Baugruppenträgern eine Eingabe möglich.

Nach <Return> werden die einzelnen bestückten E/A-Baugruppen eingetragen (entsprechend ihrer Platzadresse).

Folgende Baugruppen sind möglich:



DEP112	Digitale Eingabe 32 Bit potentialgetrennt
DAP102	Digitale Ausgabe 16 Bit / Digitale Eingabe 16 Bit
DAP103	Digitale Ausgabe 16 Bit / Digitale Eingabe 16 Bit
DAP104	Digitale Ausgabe 8 Bit / Digitale Eingabe 8 Bit
DAP106	Digitale Ausgabe 16 Bit
DAP112	Digitale Ausgabe 32 Bit potentialgetrennt
ADU115	Digitale Ausgabe 32 Bit potentialgetrennt
ADU116	Analogeingabe 16 Kanäle potentialgetrennt
DAU104	Analogeingabe / Analogausgabe
DAU108	Analogausgabe 8 Kanäle potentialgetrennt
NOK116	Intellig. Funktionsbaugruppe Nockensteuerung (16 Nocken)
ZAE105	Intellig. Funktionsbaugruppe mit 5 Zählern
VIP101	Intellig. Funktionsbaugruppe Bedien-/Darstelltechnik
POS102*	Intellig. Funktionsbaugruppe Positionieren, inkremental
POS112*	Intellig. Funktionsbaugruppe Positionieren, absolut
SAI103	Intellig. Funktionsbaugruppe Schaltachse pos. inkremental
SAA103	Intellig. Funktionsbaugruppe Schaltachse pos. absolut
OIS-I*	Intellia, Funktionsbaugruppe: Infos bei AEG Weinheim

\* die so markierten Baugruppen sind nur mit Grundsoftware Version 6.0 (ALU 021, ALU 071) verwendbar!

### Spalte 4 (BIK)

Diese Spalte enthält bei Frontanschluß-Baugruppenträgern die BIK-Nr. Mit <Return> kann getoggelt werden zwischen 1, 2 und 3.

## Spalte 5 (Typ)

In dieser Spalte werden Grund-Datenstrukturen angezeigt. Diese dienen zur Bereitstellung des RAMs auf der SPS für die intelligente Funktionsbaugruppe (Istwert-/Sollwertfelder). Die Grundtypen können Sie sich unter "Editieren", "Datenstrukturen" ansehen.

## Spalte 6 (Nummer)

Die Ein-/Ausgabeadressen des SYM/KOM-Bausteins und des Anwenderprogramms beziehen sich auf diese Nummer und nicht auf die Nummer der ersten Spalte ("SP"). Die Software wird nun Platzadressen-unabhängig; es ist ein "Rangieren" innerhalb der Bestückungsliste möglich.

Somit wird es möglich, das gleiche Programm auf verschiedene Hardware-Konfigurationen anzuwenden. Sie passen die Nummer der Baugruppe dem Anwenderprogramm an (in dieser Spalte). Es ist nicht nötig, das Anwenderprogramm den Platzadressen (SP) anzupassen.

Ein Beispiel zeigt das folgende Bild. Es kann das gleiche Anwenderprogramm für beide Hardware-Konfigurationen verwendet werden, mit A9.1 bis A9.32, E10.1 bis E10.32, A11.1 bis A11.16 und E11.17 bis E11.32.



**Hinweis:** Beim Auslesen der Bestückungsliste aus der SPS bleiben die logischen Platzadressen nur erhalten, wenn Sie die Funktion "Laden". "SPS Auslesen" durchführen.

						1
	DAP 102	unbestückt	DAP 112		DEP 112	
	2	3	4		5	I
SBI	Liste  K  Tu	en-Edi	tor	Nu	ımmer	<u> </u>
1 1 1	A, E	Ĭ		4 2 3		

Zunächst trägt die Software automatisch die "SP"-Nummer auch in dieser Spalte ein. Die Nummer kann hier geändert werden.



**Hinweis:** Bei intelligenten Funktionsbaugruppen sind nur bestimmte Nummernbereiche zugelassen. (Bei Fehleingabe erscheint ein Hinweis in der Software). Die Nummer tragen Sie dann im Anwenderprogramm beim Parameter "TN" bzw. "SP" der FBs oder spezifischen SFBs ein.

## Folgende Nummern sind möglich:

Baugruppe	mögliche Nummer		Baugruppe	mögliche Nu	mmer
-	SP	TN		SP	TN
Heckanschlußtec	hnik		Frontanschlußtec	hnik	
32 Bit E	1 160	1 160	DEP 112	1 160	1 160
16 Bit E (A)	1 160	1 160	DAP 102	1 160	1 160
16 Bit E (E)	1 160	1 160	DAP 103	1 160	1 160
32 Bit (A)	1 160	1 160	DAP 104	1 160	1 160
16 Bit (A)	1 160	1 160	DAP 106	1 160	1 160
DKU 022	_	-	DAP 112	1 160	1 160
SES2	1 160	1 160	ADU 115	_	-
DPL 011	1 160	1 160	ADU 116	_	-
POS001/002/011	1 160	1 160	DAU 104	_	-
			DAU 108		-
			NOK 116	1 160	1 99*
			ZAE 105	1 160	1 99*
			VIP 101	1 160	1 10*
			POS102/POS112	1 160	1 31*
		ļ	SAI103/SAA103	1 160	1 99*

## Spalte 7 (Verzeichnisstruktur)

Diese Spalte dient nur zur Anzeige und ist für den AKF-Anwender ohne Bedeutung.

## Beispiel:

Gemischte Bestückung Heckanschlußtechnik/Frontanschlußtechnik

Hier soll das Beispiel für eine Bestückung Front- und Heckanschlußtechnik in A350 gezeigt werden. Angeschlossen werden sollen:

in Heckanschlußtechnik: 3 POS 011 (Breite 8T), 4 SES 002 (Breite 4T)

in einem Baugruppenträger DTA 150.



**Hinweis:** Der Bestückungslisteneintrag der Frontanschuß-Baugruppenträger erfolgt nur nach der Breite. Für Baugruppenträger mit 4 E/A-Steckplätzen wird immer DTA 102/112 eingetragen. Für Baugruppenträger mit 9 E/A-Steckplätzen wird immer DTA 103/113 eingetragen.

9	P Bestücku	Bestückung		isten-Editor   Typ	Nummer	Verzeichni	sstruk.
	1 UKA-Baugruppe 2 POS001/002/011			A,E	2		
	4 POS001/002/011			A,E	4		
	POS001/002/011			A,E	6		
1 1	\$ SES2 9 SES2 0 SES2 1 SES2			EEEE	8 9 10 11		
	ÖDTA 102/112 4 * 5 * 6 *	DAP102 DAP102 DEP112	1 1 1 1	A,E A,E	13 14 15		
Kommentar : Dig.Eing. 32 Bit pot.tr.							




Achtung: Bei gemischtem Aufbau dürfen Sie Platzadressen auf keinen Fall doppelt bestücken.

# 4.3.5 Schriftkopf



Im Pulldown-Menü "Schriftkopf" stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:



Die Eingabe erfolgt mittels eines Schriftkopfeditors.

### **Eingabe Starten**



- "Editieren", "Schriftkopf", "Eingabe Starten"

Nach der Festlegung von Schriftkopfname, Schriftkopfbreite und -höhe wird nach der Betätigung von <Return> mit der Eingabe begonnen. Dieser Schriftkopf kann dann bei allen Druck-Operationen verwendet werden. Die Ausgabe erfolgt immer am Ende einer Druckseite. Falls die Schriftkopfdatei nicht existiert, wird sie automatisch erzeugt, mit den im Pulldown-Menü festgelegten Parametern (Name, Breite, Höhe).

# Schriftkopf-Editor



- "Editieren", "Schriftkopf", "Eingabe Starten", <Return>

Mit diesem Editor geben Sie den Schriftkopf für die Stationsdokumentations-Listen zur Ausgabe auf Drucker, Datei oder Bildschirm ein.

Mit den folgenden Sonder-Tasten und der Schreibmaschinen-Tastatur können Sie im angezeigten Rahmen einen beliebigen Text editieren.

### Sonder-Tasten:

<del></del>
<backspace>,&lt; ← &gt;</backspace>
<↑>, <↓>, <←>, <→>
<return></return>
backtab
<pgup></pgup>
<pgdn></pgdn>
<lns></lns>
<ctrl>+<b></b></ctrl>

Zeichen unter Cursor löschen Zeichen nach links löschen

Cursor bewegen

Abschluß der Eingabe einer Zeile

voriges Eingabefeld
Bild nach links schieben
Bild nach rechts schieben
Einfügen / Überschreiben
Sichern + Ende des Editierens

### Grafikzeichen:

Bei der Erstellung eines neuen Schriftkopfes können Sie auch Grafikzeichen verwenden. Diese werden über die Tastatur mit der <Alt>-Taste und den Tasten des rechten Ziffernblocks erzeugt:

Schalten Sie <NumLock> ein. Drücken Sie die <Alt>-Taste und halten Sie sie nieder. Geben Sie mit den Tasten des rechten Ziffernblocks eine 3-stellige Nummer ein und lassen Sie die <Alt>-Taste wieder los. Auf dem Bildschirm erscheint an der aktuellen Cursorposition das entsprechende Grafikzeichen.

Folgende Grafikzeichen sind verfügbar (links die 3-stellige Nummer, rechts das entsprechende Zeichen)


## Bild 19 Verfügbare Grafikzeichen

Anstatt eine eigene Schriftkopf-Datei aufzubauen, können Sie auch eine Standard-Schriftkopf-Datei verwenden, in die Sie nur noch die aktuellen Angaben einzutragen brauchen.

Der Standard-Schriftkopf sieht aus wie folgt:



## SchriftkopfName



"Editieren", "Schriftkopf", "SchriftkopfName"

Geben Sie hier den Namen der Schriftkopfdatei an, die Sie bearbeiten möchten.

Die Standard-Schriftkopfdatei heißt "KOPF.DOK". Üblicherweise wird bei Schriftkopfdateinamen die Erweiterung ".DOK" angegeben.

## SchriftkopfBreite



- "Editieren", "Schriftkopf", "SchriftkopfBreite"

Geben Sie hier die gewünschte Breite des Schriftkopfes ein. Bei bereits erzeugten Dateien ist eine nachträgliche Abänderung nicht mehr möglich.

Zulässig sind 64-132 Zeichen.

# SchriftkopfHöhe



- "Editieren", "Schriftkopf", "SchriftkopfHöhe"

Geben Sie hier die gewünschte Anzahl der Zeilen Ihres Schriftkopfes an (zulässige Werte 1-12). Bei bereits erzeugten Dateien ist eine nachträgliche Abänderung nicht mehr möglich.

# 4.3.6 Ersetzen von Signalen



- "Editieren", "Ersetzen von Signalen"

Mit dieser Funktion können Sie eine Signaladresse gegen eine andere austauschen. Dazu ist eine Bausteinliste einzugeben. Mit "\*" wird in allen Bausteinen der aktuellen Station getauscht.

In diesem Pulldown-Menü können Sie folgende Funktionen anwählen und aufrufen:

```
Ersetzen von Signalen
Tysetzen Starten
Tites Signal M 1.1
Neues Signal M 1.1
Eausteinliste: PB
Bausteinliste Laden
Bausteinliste Sieichern
```

Achten Sie darauf, daß die Dokumentation durch den SYM/KOM-Baustein den veränderten Gegebenheiten angepaßt wird.

Möchte man zwei Kontakte A und B miteinander vertauschen, so ist folgendermaßen vorzugehen:

- Schritt 1 "Altes Signal" → A, "Neues Signal" → Hilfskontakt, Ersetzen Starten
- Schritt 2 "Altes Signal"  $\rightarrow$  B, "Neues Signal"  $\rightarrow$  A, Ersetzen Starten
- Schritt 3 "Altes Signal"  $\rightarrow$  Hilfskontakt, "Neues Signal"  $\rightarrow$  B, Ersetzen Starten

Der Hilfskontakt wird nur für diese Vertauschung benötigt und muß vom gleichen Typ wie die Kontakte A und B sein. Dieses Vorgehen ist notwendig, um Informationsverluste zu vermeiden, denn würde man zunächst Kontakt A durch Kontakt B und dann Kontakt B durch Kontakt A ersetzen, würde Kontakt A durch die erste Anwendung der Ersetze-Funktion verlorengehen.

## **Ersetzen Starten**



- "Editieren", "Ersetzen von Signalen", "Ersetzen Starten"

Nach Angabe aller benötigten Daten (siehe folgende Pulldown-Menüzeilen) wird das Ersetzen gestartet.

## Altes bzw. Neues Signal



- "Editieren", "Ersetzen von Signalen", "Altes bzw. Neues Signal"

Geben Sie hier die gewünschte Hardware-Adresse (AEG, DIN: E, A, M, MW, MD, MG etc.) an. Der Signaltyp für das alte und das neue Signal muß übereinstimmen.

#### **Bausteinliste**



- "Editieren", "Ersetzen von Signalen", "Bausteinliste"
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige", "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Bausteinliste"
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige", "getriggerte Aufzeichnung", "Bausteinliste"
- "Laden", "SPS Auslesen", "Bausteinliste"
- "Laden", "Vergleichen", "Bausteine mit SPS", "Bausteinliste"
- "Drucken": "Programm-Protokoll"; "Querverweisliste"; "Signal-Belegungsliste"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von Export-Datei", "Bausteinliste"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von Station", "Bausteinliste"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von DOS-Datei(en)", "Bausteinliste"
- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach AKF-Datei", "Bausteinliste"
- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach DOS-Datei(en)", "Bausteinliste"

Geben Sie hier eine Liste aller Bausteine ein, die bearbeitet werden sollen. Die Liste kann aus max. 200 Zeichen bestehen.

*	$\rightarrow$	Bearbeitung aller unter der Station existie-
		renden Bausteine. "*" ist die Voreinstellung.
Leerzeichen + Return	$\rightarrow$	ein Auswahlfenster aller Bausteine erscheint
OB, PB, FB	$\rightarrow$	z.B. OB1, PB1, FB55,
PBxxx-yyy	$\rightarrow$	z.B. PB8-19
FB10	$\rightarrow$	nur FB10

Bei einer Aufzählung muß eine Angabe durch ein Komma von der nächsten getrennt sein: z.B. PB1-19, PB23-24, FB5-8, FB13-28

Vorhandene Einträge können Sie überschreiben oder durch die <Leer>-Taste löschen und danach erneuern.

Diese Liste kann mit "Bausteinliste SPeichern" unter einem Namen abgespeichert werden und dann beliebig oft an beliebigen Stellen wieder geladen werden.

### **Bausteinliste Laden**



- "Editieren", "Ersetzen von Signalen", "Bausteinliste Laden"
- "Laden", "SPS Auslesen", "Bausteinliste Laden"
- "Laden", "Vergleichen", "Bausteine mit SPS", "Bausteinliste Laden"
- "Drucken": "Programm-Protokoll"; "Querverweisliste"; "Signal-Belegungsliste"

Die unter "Bausteinliste" erstellte und unter "Bausteinliste SPeichern" abgelegte Liste kann mit dieser Funktion bei Bedarf wieder geladen werden.

### **Bausteinliste Speichern**



- "Editieren", "Ersetzen von Signalen", "Bausteinliste Speichern"
- "Laden", "SPS Auslesen", "Bausteinliste Speichern"
- "Laden", "Vergleichen", "Bausteine mit SPS", "Bausteinliste Speichern"
- "Drucken": "Programm-Protokoll"; "Querverweisliste"; "Signal-Belegungsliste"

Die unter "Bausteinliste" eingegebene Liste kann unter einem selbstgewählten Namen abgespeichert werden.

Mit "Bausteinliste Laden" kann sie bei Bedarf wieder abgerufen werden.

# 4.3.7 Übersetzen (Bausteine)



"Editieren", "Uebersetzen Bausteine"

Mit dieser Funktion werden die Bausteine, die mit älteren Versionen der Dolog AKF-Software erstellt wurden (OB, PB, FB), automatisch konvertiert, so daß sie in der neuen Version lauffähig sind (Stationsdatenbank). Sie können auswählen, ob Sie die alten Bausteine löschen, oder nicht.

Folgendes Menü erscheint bei dieser Funktion:



Empfehlung: Die alten Bausteine vorher archivieren und "Alte Bausteine Löschen" auf "ein".




**Experte:** Wenn Sie eigene SFBs mit Nummer größer als 500 verwenden wollen, so müssen Sie mit LIBGEN.EXE (Letzte Software-Diskette) Ihre SFBs in die Bibliothek einfügen. Benutzen Sie dafür unbedingt die neueste Version der "LIBGEN.EXE".

# 4.3.8 Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)


"Editieren", "Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)"

Mit dieser Funktion werden SYM/KOM-Bausteine (DB0 ... BB9) früherer Dolog AKF-Software-Versionen in die aktuelle Version konvertiert (Datenbank).

In diesem Pulldown-Menü stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:



## Übersetzen Starten



- "Editieren", "Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)", "Übersetzen Starten"



**Hinweis:** Voraussetzung für ein erfolgreiches Übersetzen ist eine vollständige Bestückungsliste, bzw. das zuvor durchgeführte "Übersetzen (Bausteine)".

Bei langen DBs ist die Funktion zeitintensiv.

Nach Eingabe der Einstellungen wird mit dieser Funktion das Übersetzen gestartet. Die gesamte Station wird nach "alten" SYM/KOM-Bausteinen (DB0-DB9) durchsucht. Der Inhalt dieser Bausteine (Symbole, Kommentare, Initialwerte) wird in den SYM/KOM-Baustein (Datenbank) übertragen.

## Änderungen



- "Editieren", "Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)", "ÄNderungen"

Hier können Sie wählen zwischen manueller und automatischer Betriebsart.



Achtung: Da diese Funktion evtl. mehrere SYM/KOM-Bausteine zu einem SYM/KOM-Baustein (Datenbank) zusammenfaßt, kann es zu Doppelbelegungen von Symbolen kommen.

In der Betriebsart "Manuell" haben Sie in diesem Fall die Möglichkeit, Symbole während der Übernahme zu korrigieren.

In der Betriebsart "Automatik" werden doppelt belegte Symbole nicht in die Datenbank übernommen. Während der Datenübernahme können Sie mit der Taste viederzeit die Betriebsart umschalten.

#### DB0-DB9 löschen



- "Editieren", "Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)", "DB0-DB9 löschen"

Wenn Sie hier "ein" eingeben (Voreinstellung), werden alle alten DBs (DB0-DB9) nach der Übernahme in den SYM/KOM-Baustein (Datenbank) gelöscht. Bei der Einstellung "aus" bleiben die alten DBs erhalten.



Achtung: Bei Stellung "ein" stehen Ihnen die alten DBs nicht mehr zur Verfügung. Fertigen Sie gegebenenfalls vor dem Löschen zu Ihrer Sicherheit eine Kopie der alten DBs an.

180 Programmierung

23

# SchriftkopF



- "Editieren", "Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)", "SchriftkopF"
- "Laden", "Vergleichen", "Bausteine mit SPS", "SchriftkopF"
- "Laden", "Vergleichen", "Programm mit SPS", "SchrifkopF"
- "Drucken": "Übersicht"; "Programm-Protokoll"; "Symbole und Kommentare";
   "BEstückungsliste"; "Querverweisliste"; "Signal-Belegungsliste"; "Setup-STation"; "SSP-Inhalt"; "StruKturen", "SchriftkopF"
- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "AKF-Bausteine" "SchriftkopF"
- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "DOS-Dateien" "SchriftkopF"
- "Sonder", "Systeminformationen", "SchriftkopF"
- "SeTup", "SPS-Station", ALU 0xx, "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren (GSW>=V6.0)", Modul, "Drucken", "SchriftkopF"

Sie haben die Möglichkeit, den Schriftkopf, den Sie im Menüpunkt "Editieren", "Schriftkopf" erzeugt haben oder der unter dem Namen "KOPF.DOK" standardmäßig vorhanden ist und unter die Station kopiert wurde, mit ausgeben zu lassen.

Sie können zwischen "ein und "aus" toggeln.

Der Eintrag "ein" bedeutet, daß der Schriftkopf, dessen Dateinamen unter dem Menüpunkt "Schriftkopfdatei" eingetragen ist, auf dem Ausdruck erscheint. Ist bei Eintrag "ein" der gefordete Schriftkopf nicht unter der Station, wird die Ausgabe mit einer Fehlermeldung abgelehnt.

# SchriftkopfDatei



- "Editieren", "Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)", "SchriftkopfDatei"
- "Laden", "Vergleichen", "Bausteine mit SPS", "SchriftkopfDatei"
- "Laden", "Vergleichen", "Programm mit SPS", "SchriftkopfDatei"
- "Drucken": "Übersicht"; "Programm-Protokoll"; "Symbole und Kommentare";
   "BEstückungsliste"; "Querverweisliste"; "Signal-Belegungsliste"; "Setup-STation"; "SSP-Inhalt"; "StruKturen", "SchriftkopfDatei"
- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "AKF-Bausteine" "SchriftkopfDatei"
- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "DOS-Dateien" "SchriftkopfDatei"
- "Sonder", "Systeminformationen", "SchriftkopfDatei"
- "SeTup", "SPS-Station", ALU 0xx, "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren (GSW>=V6.0)", Modul, "Drucken", "SchriftkopfDatei"

Hier sollten Sie den Namen einer unter der Station existierenden Schriftkopfdatei eintragen, wenn Sie im Menüpunkt "Schriftkopf" den Eintrag "ein" getätigt haben. Andernfalls kommt beim Starten des Druckens die Meldung "Schriftkopfdatei nicht gefunden. Beliebige Taste betätigen."

Sie müssen dann entweder den Namen einer anderen unter der Station existierenden Schriftkopfdatei eintragen oder im Menüpunkt "Sonder", "Kopieren von Dateien", "DOS-Dateien" die entsprechende bereits erzeugte Schriftkopfdatei unter diese Station kopieren. Sie können den Dateinamen mit dem Lineeditor eintragen.

# Ausgabeeinheit



- "Editieren", "Übersetzen (SYM/KOM-Bausteine)", "Ausgabeeinheit"
- "Laden", "Vergleichen", "Bausteine mit SPS", "Ausgabeeinheit"
- "Laden", "Vergleichen", "Programm mit SPS", "Ausgabeeinheit"
- "Drucken": "Übersicht"; "Programm-Protokoll"; "Symbole und Kommentare"; "BEstückungsliste"; "Querverweisliste"; "Signal-Belegungsliste"; "KOmmandodatei"; "Setup-STation"; "SSP-Inhalt"; "StruKturen", "Ausgabeeinheit"
- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "AKF-Bausteine" "Ausgabeeinheit"
- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "DOS-Dateien" "Ausgabeeinheit"
- "Sonder", "Systeminformationen", "Ausgabeeinheit"
- "SeTup", "SPS-Station", ALU 0xx, "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren (GSW>=V6.0)", Modul, "Drucken", "Ausgabeeinheit"

Als Ausgabeeinheit stehen zur Verfügung:



Ausgabe erfolgt seitenweise auf Bildschirm Ausgabe erfolgt kontinuierlich auf Drucker Ausgabe erfolgt in eine Datei (nach <Return> können Sie einen Dateinamen eintragen)

# 4.3.9 DOLOG-SFB Adresstafel



- "Editieren", "DOLOG-SFB Adresstafel"



**Hinweis:** Diese Funktion ist nur anwählbar, wenn folgende Bedingung eintritt:

in "SeTup", "SPS-Station", "ALU-Typ" Einträge ALU 150, ALU 286, ALU 011, ALU 061 oder ALU 821 (nur GSW < Version 6.0 möglich)



Hinweis: Im Fall

"SeTup", "SPS-Station", "ALU-Typ" ALU 021 oder ALU 071 konfigurieren Sie statt der Adreßtafel die ladbare Grundsoftware Version 6.0 ("SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW Konfigurieren").

Bei Aufruf dieser Funktion wird eine der beiden folgenden Standard-Adreßtafeln in Ihrer Station erzeugt.

☐ Standardvorgabe für ALU 150, ALU 011, ALU 286, ALU 061 (GSW < V6.0)

Adresstafel-Editor				
יייון	DOLOG-SFB Adresstafel fuer ALU (450/285/004/054) mit GSW-Version (V5.x)			
	G1	Grundpaket 1 [MWVBSY]	Segment	(19)
	G2	Grundpaket 2 [A48ERG]	Block Segment	(3) (21)
	02	or onepare v Z En-ockos	Block	(3)
	B1	[Reserve]	Segment	( )
	В2	Ablauf/Massenfluss	Block Segment	(17)
	62	HDI AUT/ HASSCITTUSS	Block	高气
	В3	Frontanschlusstechnik	Segment	(24)
			B1 ock	( <u>4)</u>
	В4	Textverarbeitung	Segment	(20)
	B5	Regeln/GP-Verarbeitung	Block	(1) (18)
	63	Regern or-verarber cong	Segment Block	\f1\(\cappa_1\)
	B6	Positionieren	Segment	(17)
			<u>B</u> lock	( <u>2)</u>
	B7	DOZ/DBS	Segment	(17)
	B8	Backup-Regler	Block	(4) (19)
	ь	backop-keyrer	Segment Block	717
	B9	NOK	Segment	(17)
			<u>B</u> lock	( <u>4)</u>
	B10	ZAE	Segment	(26)
#	Bn	Anwenderpaket	Block	(2)
"	ы	niwelluerpaket	Segment Block	``
+		Anwenderbaustein	Nummer	(`)
			Offset	( )
E	Einfügen: <ins>, Löschen: <del>, Ende/Abbruch: <esc></esc></del></ins>			

☐ Standardvorgabe für ALU 821 (GSW V13.3)

D	OLOG-	SFB Adresstafel fuer ALU	afel-Editor === [(:245]	
	B1	[Reserve]	ersion (V13.3) Segment Block	$\langle \cdot \rangle$
	B2	Ablauf/Massenfluss	Segment Block	(25)
	В3	Frontanschlusstechnik	Segment Block	(24) (4)
	В4	Textverarbeitung	Segment Block	(20)
	B5	Regeln/GP-Verarbeitung	Segment Block	(18)
	B6	Positionieren	Segment Block	(25) (2)
	В7	DOZ/DBS	Segment Block	(25) (4)
	B8	Backup-Regler	Segment Block	(19) (1)
#	Bn	Anwenderpaket	Segment Block	
+		Anwenderbaustein	Nummer Offset	( )
E	Einfügen: <ins>, Löschen: <del>, Ende/Abbruch: <esc></esc></del></ins>			

**Hinweis:** Nach der Eintragung oder Änderung muß das Programm erneut gebunden und zur SPS übertragen werden (falls dies vorher schon geschehen war).

Bitte überprüfen Sie, ob die Grundsoftware-Version Ihrer SPS mit den Angaben in der Adreßtafel übereinstimmt. Gegebenfalls müssen Sie die Adreßtafel anpassen.

Die Tafel enthält als voreingestellte Werte die Segment- und Block-Nummern der Dolog-Bausteinpakete wie sie als Bestückungsvorschlag der A350/A500 in der Dokumentation vorgesehen sind.

Auf ALU 821 sind die Bausteinpakete der A500 auch auf anderen Adreßbereichen steckbar und lauffähig. Von der Standardvorgabe abweichende Lösungen müssen in der Adreßtafel angepaßt werden. Dabei ist zu beachten, daß die Segmentangaben grundsätzlich zweistellig sein müssen, d.h. bei Segmentnummern < 10 eine Null enthalten müssen.

Die Kennzeichnung rückt dabei automatisch zur nächsten Klammer vor. Außerdem kann die Kennzeichnung mit Hilfe der Pfeiltasten vertikal frei bewegt werden.

Für die anwendereigenen Pakete sind die mit "#" und "+" gekennzeichneten Zeilen vorgesehen.


Sie können die Eintragungen selbst erweitern. Bei Betätigen der Taste <Ins>wird entsprechend Cursorposition entweder das Feld "Anwenderpaket" oder das Feld "Anwenderbaustein" dupliziert.

# 4.3.10 Kommandodatei



- "Editieren", "KOmmandodatei"

Die Kommandodatei dient zur Erstellung einer vollständigen Anlagendokumentation. Unter "Editieren" werden zunächst die gewünschten Befehle eingegeben. Unter "Drucken" wird die Datei bearbeitet.



#### Kommandodatei editieren



- "Editieren", "KOmmandodatei", "Eingabe Starten"

Die unter "Kommandodateiname" angegebene Datei wird erstellt oder geändert.

Kommando	Voreinstellung	Bedeutung		
\$UEB	-	Programmübersicht ausgeben		
\$PROG	-	Programmprotokoll ausgeben		
\$SYMKOM	=	Symbole / Kommentare ausgeben		
\$BES	-	Bestückungsliste ausgeben		
\$QVL	-	Querverweisliste ausgeben		
\$BEL	-	Signalbelegungsliste ausgeben		
\$SETUP	-	Setup-Station ausgeben		
\$END	=	Ende der Kommandodatei		
\$#xx	-	Steuerzeichen Drucker		
\$TA/\$TE	-	Anfang/Ende Kommentar		
\$Datei=name	-	Ausgabe einer beliebigen ASCII-Datei		
\$KOP/\$FUP/\$AWL	\$FUP	Ausgabemodus einstellen		
\$SYM/\$NOSYM	\$SYM	Symbole Kommentare ein/aus		
\$LQVL/\$NOLQVL	\$LQVL	Lokale Querverweisliste ein/aus		
\$Kopf=name	KOPF.DOK	Name Schriftkopfdatei		
\$BL=xxxx	*	Bausteinliste		
\$SL=xxxx	*	Signalliste		
\$LBL=Datei		Lade Bausteinliste aus Datei		
\$LSL=Datei		Lade Signalliste aus Datei		
\$LOKAL/\$GLOBAL	\$LOKAL	Querverweis-/Belegungsmodus einstellen		
\$Station=xxxx	aktuelle Station	Stationsname einstellen		

Mit "DOK.KMD" steht Ihnen eine Standard-Kommandodatei zur Verfügung (Voreinstellung).

Mit <Ctrl>+<Return> erscheint folgendes Fenster:



Ihnen stehen folgende Funktionen über die Sonder-Tasten zur Verfügung:

<Ctrl>+<Y> Zeile löschen

## Kommandodateiname



- "Editieren", "KOmmandodatei", "Kommandodateiname"
- "Drucken", "KOmmandodatei", "KommandoDateiname"

Hier wird der Name der Kommandodatei angegeben, die Sie editieren oder ausdrucken wollen. Die Voreinstellung ist die Standard-Datei.

# 4.3.11 Datenstrukturen



"Editieren", "DatenstrukTuren"


Es gibt zwei Arten von Datenstrukturen (Allgemeines: siehe ab Seite 506):

- von AEG vorgegebene, nicht mehr änderbare Datenstrukturen (s. dazu auch Kapitel 2.10)
- neue, anwendereigene Datenstrukturen

Der vorliegende Editor dient zur Anzeige der AEG Datenstrukturen und der Erstellung und Änderung der anwendereigenen Datenstrukturen.

Nach Anwahl dieser Funktion erscheint die Zeile "Datenstrukturname". Mit Leerzeichen und <Return> können Sie sich ein Auswahlfenster mit allen vorhandenen Datenstrukturen anzeigen lassen. Mit <Return> wählen Sie den gewünschten Namen aus.

Das folgende Bild zeigt als Beispiel die Datenstruktur ZVT (Zeitverwaltungstabelle für Regelungstechnik; diese Struktur wurde von AEG mitgeliefert und kann nicht mehr modifiziert werden).




**Hinweis:** Die im folgenden beschriebenen Funktionen dienen der Erstellung und Änderung anwendereigener Datenstrukturen.

# Zusammenhang Namenlänge, Anzahl Exemplare/Elemente

Es bestehen Zusammenhänge zwischen möglicher Namenlänge, der möglichen Exemplarzahl und den daraus resultierenden maximalen Elementen (s. auch Aufstellung Kapitel 2.5.1.1). Die Namen bestehen aus mindestens 4 alphanumerischen Zeichen (A...Z).

Zum Erzeugen einer neuen Datenstruktur geben Sie nach der Anwahl der Funktion in die Zeile "Datenstrukturname" einen neuen Namen ein. Anschließend wird die Anzahl von Exemplaren angefordert. Mit "Exemplar" wird bezeichnet, wie oft eine Datenstruktur in einer Station verwendet werden darf.



Zunächst folgt die Spaltenbeschreibung, anschließend werden die Editorfunktionen erklärt.

# Spalte 1 (Anzahl)

In dieser Spalte wird die Anzahl zusammengehöriger Elemente gleichen Typs festgelegt. Diese Elemente belegen dann in dem SYM/KOM-Baustein hintereinanderliegende Adressen. Die Summe der Zahlen in "Anzahl" wird durch die "maximalen Elemente" im Editorkopf begrenzt.

Mit <Return> wird die Spalte aktiviert (Cursor springt nach links) bzw. die eingegebene Zahl übernommen.

# Spalte 2 (Elementtyp)

Eine Datenstruktur kann aus mehreren verschiedenen Elementen eines festen Elementtyps bestehen. Diese Elementtypen sind fest vorgegeben.

Mit <Return> können Sie in der zweiten Spalte aus folgenden Elementtypen auswählen, bzw. übernehmen:



```
größe Werte
1 Byte 0/1, binär
1 Byte 0 bis 255
2 Byte -32 768 bis 32 762
4 Byte -2 147 483 648 bis +2 147 483 647
4 Byte ± 1.1755 E-38 bis 3.60282 E38
4 Byte
wird von Software belegt und definiert (intern)
```

Datenstrukturen können aus beliebigen Mischungen von Bit bis Zeiger oder nur aus einem Stream bestehen.

<sup>\*</sup> mit "Zeiger" kann ein Segment mit Offset angegeben werden

# Spalte 3 (Attribute)

Den Elementen können Attribute zugewiesen werden.

In den Spalten "write" und "read" kann mit <Return> zwischen "ja" und "nein" getoggelt werden.

Diese Spalte ist dreifach unterteilt in:

- ☐ write = "ja" Elementinhalt kann durch Anwender beschrieben werden (z.B. in AWL mit Zuweisung "=" versehen werden)
- read = "ja" Elementinhalt kann durch Anwender gelesen werden (z.B. in AWL mit "L", vergleichbar mit Konstanten)
- ☐ Sys-wr = "ja" "system write", dient nur zur Anzeige; die Datenstruktur wird auf RAM abgelegt (zusätzlich, falls das Anwenderprogramm auf EPROM gespeichert ist)

#### Die Kombinationen

"write" = "ja", "read" = "nein" (der Elementinhalt kann im Anwenderprogramm nur geschrieben werden)
"write" = "poin" "read" = "nein" (der Elementinhalt kann weder geschrieben

"write" = "nein", "read" = "nein" (der Elementinhalt kann weder geschrieben noch gelesen werden)

ergeben keine sinnvolle Anwendung.



**Hinweis:** Wenn bei einem Element "write" oder "sys-write" auf "ja" steht, wird eine Kopie der ganzen Datenstruktur auf RAM abgelegt. (D.h. für jede Datenstruktur doppelten Speicherplatzbedarf).

# Spalte 4 (Darstellungsart)

In dieser Spalte wird die Darstellungsart des Elements angezeigt:

DarstArt	Verwendet bei Elementtyp
BIN (Bitmuster) DEZ (dezimal)	Bit Byte
SDZ (± dezimal) GLP (Gleitpunktformat) HEX (hexadezimal)	Wort, Doppelwort Gleitwort Zeiger, Stream

# Spalte 5 (Kommentar)

In dieser Spalte können Sie der Elementgruppe bis zu 9 Zeichen Kommentar zuweisen.

#### Editorfunktionen

Mit <Ctrl>+<Return> rufen Sie das folgende Pulldown-Menü auf:



#### **Datenstruktur-Name**



- "Editieren". "Datenstrukturen". "Datenstruktur-Name"

Mit der Option Datenstrukturname können Sie nur den Namen der Datenstruktur wechseln. Die neue Datenstruktur muß gegebenenfalls nachgeladen werden.

Die Änderungen werden im folgenden Menü vorgenommen:



Beenden Sie das Menü mit "Eintragen" zum Sichern der Änderungen.

Mit der <Esc>-Taste können Sie den Editor abbrechen, die Änderungen werden dann nicht übernommen.

## Zeile einfügen



- "Editieren", "Datenstrukturen", "Zeile Einfügen"

Diese Funktion fügt an der aktuellen Cursorposition eine neue Zeile in Datenstruktur ein. Die Zeile wird mit einem Standardwert vorbesetzt. Die Funktion ist nur verwendbar, wenn die Datenstruktur oder Elemente daraus zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht im Programm verwendet wurden.

#### Zeile Löschen



- "Editieren", "Datenstrukturen", "Zeile Löschen"

Löscht die Zeile an der aktuellen Cursorposition innerhalb der Datenstruktur. Die Funktion ist nur verwendbar, wenn die Datenstruktur oder Elemente daraus zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht im Programm verwendet wurden.

#### Datenstruktur laden



- "Editieren". "Datenstrukturen". "Datenstruktur laden"

Die vorhandene, gespeicherte Datenstruktur mit dem Namen aus dem Editorkopf wird aus der Datenbank in den Editor geladen (entspricht Urzustand).

Wurde eine neue Datenstruktur erstellt und noch nicht abgespeichert, so werden die eingegebenen Daten im Arbeitsfenster mit dieser Funktion gelöscht.

Mit der <Esc>-Taste können Sie die Editoreingabe abbrechen, die Änderungen werden dann nicht übernommen.

#### Datenstruktur löschen



- "Editieren", "Datenstrukturen", "Datenstruktur löschen"

Die vorhandene, gespeicherte Datenstruktur mit dem Datenstrukturname aus dem Editorkopf wird in der Datenbank gelöscht. Das Arbeitsfenster bleibt mit den bereits eingetragenen Grundeinstellungen (Datenstrukturname/Exemplar) erhalten. Die Funktion ist nur verwendbar, wenn die Datenstruktur oder Elemente daraus zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht im Programm verwendet wurden.

Mit der <Esc>-Taste können Sie die Editoreingabe abbrechen, die Änderungen werden dann nicht übernommen.

## Datenstruktur speichern



- "Editieren", "Datenstrukturen", "Datenstruktur speichern"

Die mit dem Datenstrukturname und Exemplar angegebene Datenstruktur wird in der Datenbank abgespeichert. Eine eventuell mit gleichem Namen existierende Datenstruktur wird dabei überschrieben. Die Funktion ist nur verwendbar, wenn die Datenstruktur oder Elemente daraus zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht im Programm verwendet wurden.


Mit der <Esc>-Taste können Sie die Editoreingabe abbrechen, die Änderungen werden dann nicht übernommen.

# Datenstruktur kopieren



- "Editieren", "Datenstrukturen", "Datenstruktur Kopieren"

Die im Editor befindliche Datenstruktur wird identisch mit einem neu eingegebenen Datenstrukturname gespeichert. Das Datenstrukturname kann ansonsten mit der Ausführung der Funktion übernommen werden.



Mit der <Esc>-Taste können Sie die Editoreingabe abbrechen, die Änderungen werden dann nicht übernommen.

# Beenden (sichern)



- "Editieren", "Datenstrukturen", "Beenden (sichern)"

Der Editor wird beendet und die bearbeitete Datenstruktur wird in der Datenbank abgespeichert.

Beenden können Sie außerhalb des Pulldown-Menüs auch mit der <F2>-Taste.

#### **Abbruch**



- "Editieren", "Datenstrukturen", "Abbruch"

Die Datenstruktur im Editor wird beim Abbruch nicht gespeichert. Der Editor wird, wie mit der <Esc>-Taste, verlassen.

# Voreinstellung ändern



- "Editieren", "Datenstrukturen", "Voreinstellung ändern"

Mit dieser Funktion können Sie Ihrer Anwender-Datenstruktur noch bestimmte Attribute zuordnen. Im folgenden Menü können Sie dabei zwischen "ja" und "nein" toggeln.:


ia/nein

ja/nein

ia/nein

ia/nein

ja/nein



Sie können eintragen:

- Datenstruktur mit Anzeige im SYM/KOM-Editor
- Datenstruktur ist online tauschbar
- Datenstruktur kann im SYM/KOM-Editor mit Initialwerten belegt werden. (s. auch Seite 301)
- Datenstruktur ist importiert (keine AKF35-Quelle)
- Bei Start des Programms in der SPS ("Starte SPS", DSG-Emulation oder Auto-Start) werden die Initialwerte gesetzt. (Voreinstellung "nein") Für den Programm-Erststart nach dem Laden ist diese Angabe unerheblich, da dann generell alle Initialwerte gesetzt werden.

Die Anzeige erfolgt im oberen rechten Teil des Datenstruktureditors.



**Hinweis:** AEG Datenstrukturen können nicht geändert werden.

# 4.3.12 Regeln LaufZeitsystem (LZS)



- "Editieren", "Regeln LaufZeitsystem"



**Hinweis:** Allgemeines zur Regelungstechnik mit AKF35 (Laufzeitsystem etc.) entnehmen Sie bitte der Druckschrift "A350/A500, Regeln mit Dolog AKF, Benutzerhandbuch, A91M.12-271963"

Das Laufzeitsystem sorgt dafür, daß für unterschiedliche Regelfunktionen verschiedene Abtastzeiten bereitgestellt werden. Dazu wird über den SFB390, O-REG, eine zeitgesteuertes Programm eingerichtet und verwaltet. Der SFB O-REG arbeitet mit der Datenstruktur ZVT (Zeitverwaltungstabelle) zusammen. Mit der in der Zeitverwaltungstabelle eingetragenen Grundabtastzeit t0\_CLC wird der am Baustein O-REG angeknüpfte OB (z.B. OB2, im folgenden kurz OBi genannt) interruptgesteuert aufgerufen.

#### Aufrufmerker

Für jeden Regelkreis werden drei Merker in der ZVT bearbeitet. Diese hängen ab von der Untersetzung und Phasenlage sowie dem Freigabe- und Rücksetzeingang. Die Merker werden für den bedingten Aufruf von PBs innerhalb des OBi benutzt. Innerhalb des aufgerufenen PBs ist der entsprechende Regelkreis, bzw. dessen Initialisierung projektiert.

Die drei Merker werden vor jedem Aufruf des OBi durch das System (Dolog AKF) bearbeitet:

- START#xx einmaliger Lauf vor ständiger Bearbeitung des Regelkreises Der Merker START#xx dient zur erstmaligen Initialisierung des Regelkreises xx. Hier kann der Anwender definieren, was vor der ständigen Bearbeitung des Regelkreises xx geschehen soll.
- □ LAUF#xx ständige Bearbeitung des Regelkreises Der Merker LAUF#xx ist für die laufende Bearbeitung des Regelkreises xx vorgesehen. Er wird immer dann gesetzt, wenn die für den Regelkreis projektierte Abtastzeit abgelaufen ist (z.B. einmal pro Sekunde).

HALT#xx einmaliger Lauf nach ständiger Bearbeitung des Regelkreises Der Merker HALT#xx kann für eine abschließende Bearbeitung verwendet werden, wenn der Regelkreis xx nicht mehr bearbeitet werden soll.


**Hinweis:** Symbolische Namen, Initialwerte und Kommentare für die Regelungstechnik-Datenstrukturen müssen getrennt importiert werden. Die Datei "REGELN.ASD" enthält die zugehörigen Informationen.

Zusätzlich zu den Aufrufmerkern der einzelnen Regelkreise gibt es zwei Aufrufmerker für das gesamte Laufzeitsystem:


- STARTCLC einmaliger Lauf vor ständiger Bearbeitung aller Regelkreise Der Merker STARTCLC kann für die erstmalige Initialisierung der kompletten Regelung verwendet werden. Er wird einmal gesetzt, bevor irgendein Regelkreis mit dem Merker LAUF#xx aufgerufen werden kann.
- HALTCLC einmaliger Lauf nach ständiger Bearbeitung aller Regelkreise Der Merker HALTCLC kann für eine abschließende Bearbeitung (Initialisierung) nach dem Lauf aller Regelkreise verwendet werden. Er wird nach der Bearbeitung alle Regelkreise einmalig gesetzt, wenn das Laufzeitsystem gesperrt wird.

Beispiel: Einrichten der Regelung

Netzwerk xx im OB1:



Beispiel: Verwendung der Aufrufmerker



#### Statusmerker

Zusätzlich zu den Aufrufmerkern stellt das Laufzeitsystem in der ZVT Statusmerker für das Laufzeitsystem selbst, sowie für jeden Regelkreis zur Verfügung. Die Statusmerker der Regelkreise (STAT#xx) sind, sowohl für die Synchronisation der darin verwendeten Regelbausteine, sowie für deren Anlaufverhalten wichtig.

Das Laufzeitsystem kennt folgende Zustände:

- "Reset" (STAT = -1)
- "Anlauf" (STAT = 0)
- "Laufend" (STAT = 1)
- "Halt" (STAT = -2)

Die Regelbausteine werten den Status von "Reset" und "Halt" nicht aus, sie sind dann inaktiv. Die Statusmeldungen "Anlauf" und "Laufend" werden von den Regelbausteinen verarbeitet. Beim Regelkreisstatus "Anlauf", werden bei allen Regelbausteinen des betreffenden Regelkreises im allgemeinen die internen Werte normiert und nötige Altwerte für die Verarbeitung beschafft, so daß der Regelbaustein in der Regel auf dem vorhandenen Prozeßzustand stoßfrei aufsetzen kann. Steht der Regelkreisstatus auf "Laufend", so werden alle Regelbausteine des betreffenden Regelkreises entsprechend ihrem Algorithmus und ihrer Betriebsart bearbeitet.




Achtung: Alle Regelbausteine sollten innerhalb ihres Regelkreises (PBxx) "unbedingt" aufgerufen werden, damit sie immer ihre Altinformationen über den Prozeß weiterführen können. Alle Regelbausteine bieten die Möglichkeit über Merker angehalten zu werden, so daß sie ihre Ausgänge nicht mehr verändern. Durch Ausnutzung dieser Möglichkeit ist sichergestellt, daß die Altinformationen der Regelbausteine über den Prozeß gültig sind, und die Bausteine somit stoßfrei auf den aktuellen Werten aufsetzen können.

Ausnahme: bei zwei Regel-SFBs mit unterschiedlicher Abtastzeit in einem Regelkreis wird der Regelkreis unbedingt, die SFBs mit LAUF#xx bedingt aufgerufen.

Nach Anwahl der Funktion "Regellaufzeitsystem" erscheint ein Fenster, welches die Daten der Zeitverwaltungstabelle enthält. Die ZVT enthält globale Daten, die auf alle Regelkreise bezogen sind und lokale Daten, die sich auf jeden einzelnen Regelkreis beziehen.

OFF-Line LZS- G l o b a l e Daten Grundabtastzeit : 0.10 sec globaler Modus : aktiv					
RK.NR	Untersetzung	Loka Phase	l e Daten Modus	Status	Abtastzeit
123456789	2777700050	1 1 1 1 1 1 1	aktiv aktiv passiv passiv passiv passiv passiv		0.20 sec 0.30 sec 0.30 sec 0.30 sec 1.00 sec 1.00 sec 1.50 sec 1.50 sec
Kommentare : Regelkreis 1					
DFMOKEU 24 SPS im 74KI US					

Mit <Ctrl>+<Return> können Sie sich ein weiteres Menü aufrufen. In diesem können Sie die änderbaren Parameter modifizieren.



Es folgt eine Erklärung der einzelnen Positionen des On-line-Laufzeitsystems

#### Globale Daten

# Globaler Modus (änderbar)



 "Editieren", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Globaler Modus",

Der Globale Modus besitzt drei mögliche Zustände, die sich über ein Menü oder über <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> ändern lassen:



□ aktiv: die einzelnen Regelkreise werden bearbeitet

passiv: die einzelnen Regelkreise werden nicht bearbeitet

normieren: die einzelnen Regelkreise werden normiert

#### Aktivieren



 "Editieren", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Globaler Modus", "Aktivieren"

Aktivieren des einzelnen Regelkreises, bzw. des gesamten Laufzeitsystems.

Regelkreis aktivieren bedeutet, den ausgewählten Regelkreis xx aus dem inaktiven Zustand (passiv oder normierend) in den aktiven Zustand zu versetzen. Dazu wird der Merker EF\_RKxx (aus der ZVT) auf "eins" und ER\_RKxx auf "null" gesetzt. Die "bedingt" über den Merker LAUF#xx aufgerufenen PBs bzw. FBs werden entsprechend der Zeitbedingung aufgerufen.

Das Aktivieren des globalen Modus des Laufzeitsystems bedeutet, daß nun erst die einzelnen Regelkreise hinsichtlich ihrer lokalen Modi bearbeitet werden. Der Zustand STATCLC des gesamten Laufzeitsystems (LZS) wechselt von "Anlauf" auf "laufend"

Ist der globale Modus aktiv geschaltet und der dem Regelkreis xx zugehörige Modus aktiv geschaltet, so wird in diesem Zustand der Merker LAUF#xx periodisch gesetzt und die über diesen Merker bedingt aufgerufenen PBs oder FBs werden entsprechend der im Feld "Abtastzeit" angegebenen Zeit aufgerufen.

#### **Passivieren**



 "Editieren", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Globaler Modus", "Passivieren"

Passivieren des einzelnen Regelkreises, bzw. des gesamten Laufzeitsystems.

Regelkreis passivieren bedeutet, den ausgewählten Regelkreis xx aus dem aktiven Zustand in den inaktiven Zustand zu versetzen. Dazu wird der Merker EF\_RKxx (aus der ZVT) auf "null" und ER\_RKxx auf "null" gesetzt. Die "bedingt" über den Merker LAUF#xx aufgerufenen PBs bzw. FBs werden nicht mehr aufgerufen (Merker LAUF#xx wird nicht mehr entsprechend der Zeitbedingung gesetzt).

Das Passivieren des Laufzeitsystems bedeutet, alle Regelkreise aus dem aktiven Zustand in den inaktiven Zustand zu versetzen. Damit werden die Regelkreise nicht mehr aufgerufen. Der Merker HALTCLC wird einmalig gesetzt. Hierüber

ist eine Abschlußinitialisierung der gesamten Regelung möglich. Der Zustand aller Regelkreise sowie der Zustand des gesamten Laufzeitsystem (LZS) gehen auf Halt.

Ist der globale Modus auf "passiv" gesetzt, so wird unabhängig vom lokalen Modus des einzelnen Regelkreises der Merker Lauf#xx nicht mehr gesetzt. Damit werden die über diesen Merker bedingt aufgerufenen PBs bzw. FBs nicht mehr aufgerufen.

### Normieren



 "Editieren", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Globaler Modus", "Normieren"

Normieren des einzelnen Regelkreises, bzw. des gesamten Laufzeitsystems.

Regelkreis normieren bedeutet, den ausgewählten Regelkreis xx aus dem augenblicklichen Zustand in den Zustand zu versetzen, in welchem eine Normierung über den Merker START#xx möglich ist. Dazu wird der Merker EF\_RKxx (aus der ZVT) auf "eins" und ER\_RKxx auf "eins" gesetzt. Der Merker Lauf#xx wird nicht mehr gesetzt. Damit werden die durch diesen Merker "bedingt" aufgerufenen PBs bzw. FBs (Regelkreis) nicht mehr aufgerufen. Der Zustand des Regelkreises geht auf "Reset".

Das Normieren des Laufzeitsysstems bedeutet, alle Regelkreise aus dem aktiven Zustand in den inaktiven Zustand zu versetzen. Der Zustand der Regelkreise STAT#xx sowie der Zustand des gesamten Laufzeitsystems (ZLS) STATCLC gehen auf "Reset". Vor dem nächsten Befehl "CLC aktivieren" wird der Merker STARTCLC auf "eins" gesetzt. Hierüber ist eine Initialisierung vor dem eigentlichen Start der Regelkreise möglich.

Ist der globale Modus auf "normieren" gesetzt, so wird unabhängig vom lokalen Modus des einzelnen Regelkreises der Merker Lauf#xx nicht mehr gesetzt. Damit werden die über diesen Merker "bedingt" aufgerufenen PBs bzw. FBs nicht mehr aufgerufen.

Die Modi "passiv" und "normieren" werden automatisch an alle Regelkreise weitergeleitet, unabhängig von ihren lokalen Modi.

Im Modus "aktiv" gelten die einzelnen lokalen Modi der Regelkreise.

# Grundabtastzeit editieren



 "Editieren", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Grund-AbtastZeit editieren"

Die Grundabtastzeit t0\_CLC (ZVT1.3) ist die Zeit, mit welcher die Regelung aufgerufen wird. Die Abtastzeiten aller Regelkreise ergeben sich aus dieser Grundabtastzeit in Verbindung mit der zum jeweiligen Regelkreis parametrierten Untersetzung.

Der Wertebereich dieses Parameters in der ZVT reicht von 1 bis 127. Dies entspricht einer Grundabtastzeit von 0.01 s bis 1.27 s.

Die zwei Nachkommastellen müssen angegeben werden.

Die Grundabtastzeit kann im On-line-Betrieb nicht geändert werden.

Sie können zwar mit "GrundAbtastZeit editieren" einen neuen Wert einstellen (zwei Nachkommastellen müssen angegeben werden), doch zum Ändern der Werte muß:

- ☐ die Regelung gestoppt werden: der Parameter CRT am Baustein O-REG wird auf "null" gesetzt (z.B. mit "Online", "SteUern-Liste")
- ein neuer Wert für die Grundabtastzeit vorgegeben werden (z.B. über "Online", "Regellaufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "GrundAbtastzeit editieren" oder durch Online tauschen der Datenstruktur ZVT)
- die Regelung aktiviert werden: der Parameter CRT am Baustein O-REG wird auf "eins" gesetzt

#### Lokale Daten

Außer diesen globalen Daten gibt es Daten für 64 Regelkreise.

Die lokalen Daten werden geändert, indem die Spalte mit den Pfeiltasten angewählt wird. Mit <Return> ist dann eine Änderung möglich (Cursor verschiebt sich nach links). Mit einem weiteren <Return> wird die Änderung übernommen und mit "Beenden" wird sie gespeichert.

# RK.Nr (änderbar)

RK.Nr ist die Nummer des Regelkreises, der gerade angezeigt werden soll. Es kann während der AKF-Projektierung die Reihenfolge beliebig zusammengestellt werden. Nach jedem neuen AKF-Aufruf ist die Reihenfolge jedoch aufsteigend sortiert.

# Untersetzung (änderbar)

Die Untersetzung ist der Faktor, der mit der Grundabtastzeit t0\_CLC aus der ZVT multiplziert werden muß, um die tatsächliche Abtastzeit des Regelkreises zu erhalten.

Die effektive Abtastzeit sollte so gewählt werden, daß sie ca. 1/10 der zu erfassenden kleinsten Prozeß-Zeitkonstanten entspricht.

# Phase (änderbar)

Durch die Phasenlage kann erreicht werden, daß Regelkreise mit gleicher Untersetzung nicht im selben Aufruf des OBi (OB, in dem die Regelung projektiert ist), sondern phasenverschoben aufgerufen werden. Durch geeignete Wahl der Phasenlagen kann eine optimale Rechnerauslastung erreicht werden.

Um eine definierte Phasenlage der Regelkreise zueinander zu erhalten müssen alle Regelkreise gemeinsam gestartet werden. Der Start erfolgt über den Merker CRT am Standard-Funktionsbaustein O\_REG oder über den globalen Modus des Laufzeitsystems. Durch nachträgliches Aktivieren eines einzelnen Regelkreises kann keine dfinierte Phasenlage in Bezug auf andere Regelkreise eingenommen werden.

## Modus (änderbar)

Jeder Regelkreis hat einen eigenen Modus, der inhaltlich dem globalen Modus gleicht.



# Status (nur lesbar)

Jeder Regelkreis hat einen Status. Alle zum jeweiligen Regelkreis gehörigen Regelbausteine sollen mit diesem Status verbunden werden. Durch den Status wird den Regelbausteinen mitgeteilt, ob sie sich im Anlauf oder im laufenden Zustand befinden (im Anlauf müssen Altwerte initialisiert werden). Der Status enthält vier mögliche Zustände:

## ¬ Reset

Der Zustand Reset bedeutet, daß vor dem nächsten Anlauf eine Initialisierung des Regelkreises xx über den Aufrufmerker START#xx vorgenommen werden kann.

#### ¬ Anlauf

Mit dem Zustand Anlauf wird der Aufrufmerker LAUFxx einmal gesetzt. Mit diesem Zustand werden zunächst die Altwerte der Regelkreise initialisiert bevor die Regelung startet.

#### □ Laufend

Mit diesem Zustand werden die Regelkreise periodisch über den Aufrufmerker LAUFxx aufgerufen.

#### □ Halt

Der Zustand Halt bedeutet, daß eine Abschlußinitialisierung des Regelkreises xx mit dem Aufrufmerker HALT#xx vorgenommen wurde (sofern sie projektiert wurde).

Stimmt der im Feld Modus angegebene Wert nicht mit dem zugehörigen aktuellen Status der ZVT überein, so wird das Feld unterlegt, um dies zu kennzeichnen.

# Abtastzeit (nur lesbar)

Die Abtastzeit ergibt sich aus der Grundabtastzeit und der Untersetzung des jeweiligen Regelkreises.

#### Kommentar editieren



 "Editieren", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Kommentar editieren"

Mit dieser Funktion können Sie jedem Regelkreis bis zu 40 Zeichen Kommentar zuweisen. Dabei wird der Kommentar automatisch an den Freigabemerker des Regelkreises EF\_RKxx angeschlossen.

Wählen Sie dazu mit den Pfeiltasten den gewünschten Regelkreis an. Anschließend wird das Menü mit <Ctrl>+<Return> geöffnet, oder der Kommentar direkt mit <Ctrl>+<K> editiert.

#### Beenden



- "Editieren", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Beenden"

Nach einer Plausibilitätsprüfung werden alle Einstellungen übernommen und abgespeichert.

# 4.4 Laden

Die Lade-Funktionen dienen zur Kommunikation mit der SPS und der Bearbeitung des Anwenderprogramms in der SPS.



**Hinweis:** Beachten Sie bitte, daß alle Funktionen außer "Programm binden" nur mit ordnungsgemäß angeschlossener SPS möglich sind. Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Hardware-Voraussetzungen und dem jeweiligen SPS-Benutzerhandbuch.

Folgende Lade-Funktionen stehen Ihnen unter diesem Pulldown-Menü zur Verfügung:



# 4.4.1 Programm Binden



-"Laden", "Programm binden"

Nach Anwahl dieser Funktion wird das Programm für die SPS generiert.

Dabei wird der OB, alle Bausteine die vom OB aufgerufen werden und die Initialwerte zu einem in der SPS lauffähigen Programm gebunden.

Bei Verwendung von Grundsoftware Version ≥ 6.0 wird hier auch die Grundsoftware gebunden, falls Sie dies noch nicht unter "SeTup", "GSW-Konfigurieren" getan haben.

Dieses Programm wird, je nach unter "SeTup", "SPS-Station" eingestelltem "Bindemodus" in einer Datei abgelegt. Es wird dann mit der Funktion "Programm zur SPS" in die SPS übertragen.

# 4.4.2 Programm zur SPS



- "Laden", "Programm zur SPS"

Welche Informationen mit dieser Funktion an die SPS übertragen werden, hängt von Voreinstellungen ab.

- □ Grundsoftware 6.0
  - "Programm zur SPS" in den RAM Anwenderprogramm, ladbare Grundsoftware, Bestückungsliste und Initialwerte werden übertragen
  - "Programm zur SPS" in schreibgeschützen RAM (s. auch Kapitel 4.4.14)
     nach Bestätigung der Meldung mit "ja" werden Anwenderprogramm, ladbare Grundsoftware, Bestückungsliste und Initialwerte übertragen
  - "Programm zur SPS" in EPROM (s. auch Kapitel 4.4.14)
     nach Bestätigung der Meldung mit "nein" werden Bestückungsliste und Initialwerte übertragen

#### □ Grundsoftware < 6.0

- "Programm zur SPS" in den RAM
   Anwenderprogramm, Bestückungsliste und Initialwerte werden übertragen
- "Programm zur SPS" in schreibgeschützen RAM (s. auch Kapitel 4.4.14) nach Bestätigung der Meldung mit "ja" werden Anwenderprogramm, Bestückungsliste und Initialwerte übertragen
- "Programm zur SPS" in EPROM (s. auch Kapitel 4.4.14)
   nach Bestätigung der Meldung mit "nein" werden Bestückungsliste und Initialwerte übertragen

Bei Verwendung von Grundsoftware Version  $\geq$  6.0 wird hier auch die Grundsoftware zur SPS übertragen, falls Sie dies noch nicht unter "SeTup", "GSW-Konfigurieren" getan haben.

Dieser Vorgang kann nur bei stehender SPS zur Ausführung kommen. Der OB wird in die SPS in diejenigen Segmente geladen, die unter "SeTup", "SPS-Station" eingetragen sind.

# 4.4.3 Online tauschen



- "Laden", "Online tauschen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein auswählen, <Return>, "Online tauschen"

Mit dieser Funktion werden OB, PBs, FBs oder Datenstrukturen in der SPS ersetzt oder ergänzt. Dies ist nur bei laufendem Programm in der SPS möglich.

Sind Sie kurz vor der Speicherplatzgrenze kann es sein, daß ein Tauschen nicht mehr möglich ist.

## Gegenmaßnahmen:

- Funktion "Laden", "Optimierung SPS-Speicher" durchführen oder
- □ unter "SeTup", "SPS-Station" den Bindemodus ändern und nach erneutem Binden das Gesamtprogramm in die SPS Übertragen
- unter "SeTup", die Anzahl der AKF-RAM-Segmente erh\u00f6hen und nach erneuter Erstparametrierung und Binden das Gesamtprogramm in die SPS \u00fcbertragen oder

Nach der Anwahl der Funktion "Online tauschen" können Sie sich mit einem Leerzeichen und <Return> alle vorhandenen Bausteine anzeigen lassen. Daraus wählen Sie dann den zu tauschenden Baustein aus. Die Eingabe ist auch mit dem Lineeditor möglich.

Mehrere Bausteine können mit den Eingaben "PB" oder "FB" getauscht werden. Es werden dann alle PBs oder alle FBs zur SPS überspielt.



# Experte: Online Tauschen von FBs nach Änderung im Deklarationsteil

Änderungen am Deklarationsteil von FBs sollten generell nur offline, also mit anschließendem Binden und Laden des Programmes, durchgeführt werden. Eine Überprüfung, ob Typ und Anzahl der Parameter im FB-Deklarationsteil und an den Aufrufstellen übereinstimmen, erfolgt nur beim Binden des Programms und nicht beim Online-Tauschen von FBs

Wenn Sie trotzdem einen FB nach Änderung im Deklarationsteil Online Tauschen müssen, beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise:

Tabelle 15
Online Tauschen von FBs nach Änderung im Deklarationsteil

Gewünschte Änderung im FB-Deklarationsteil	Online-Tauschen möglich	Zu beachtende Hinweise
FB-Name bzw. Parametername	ja	_
Hinzufügen von Parametern Solltyp/Attribut von vor-	ja	Hinzufügen von
handenen Parametern	bedingt	Ändern von
Reihenfolge der Parameter	bedingt	Ändern von
Löschen von Parametern	bedingt	Ändern von

# Hinzufügen von Parametern

Um im Deklarationsteil Parameter hinzuzufügen, gehen Sie in der folgenden Reihenfolge vor:

Schritt 1	Fügen Sie die zusätzlichen Parameter <b>am Ende</b> des FB-Deklarationsteils ein.
Schritt 2	Tauschen Sie den FB online.



**Hinweis:** Die neuen Parameter dürfen im FB zunächst noch nicht verwendet werden!

- Schritt 3 Parametrieren Sie alle FB-Aufrufe in Ihrem Anwenderprogramm entsprechend der Ergänzung neu.

  In Ihrem Anwenderprogramm finden Sie die zugehörigen FB-Aufrufe mit Hilfe der Funktion "Editieren", "Übersicht" oder der Querverweisliste.
- Schritt 4 Tauschen Sie alle geänderten FB-Aufrufe online.
- **Schritt 5** Fügen Sie nun im FB selbst die zusätzlichen Anweisungen ein, mit denen die neuen Parameter verarbeitet werden.
- Schritt 6 Tauschen Sie den FB erneut online.

Ihr Anwenderprogramm arbeitet nun mit dem erweiterten FB.

# Ändern von Solltyp/Attribut oder Reihenfolge von vorhandenen Parametern bzw. Löschen von Parametern

Diese Änderungen sind online nur mit dem folgenden Hilfsschritt möglich:

- Schritt 1 Kopieren Sie mittels der Funktion "Sonder", "Kopieren von Dateien" den vorhandenen FB in einen neuen FB um.
- Schritt 2 Ihre gewünschten Änderungen führen Sie nun im neuen FB durch.
- Schritt 3 Löschen Sie an allen Aufrufstellen jeweils den alten FB-Aufruf und fügen den neuen FB-Aufruf ein.
- Schritt 4 Tauschen Sie nun die entsprechenden Bausteine online. Der neue FB wird automatisch beim ersten Online tauschen in die SPS übertragen.

**Hinweis:** Obwohl der alte FB nun nicht mehr aufgerufen wird, belegt er weiterhin Speicherplatz in der SPS. Um diesen Speicherplatz zu minimieren, löschen Sie alle Netzwerke dieses FB's und tauschen ihn online.

# 4.4.4 Bestückungsliste Lesen



- "Laden", "Bestückungsliste Lesen"

Mit dieser Funktion wird die vorher erstellte und in die SPS übertragene Bestükkungsliste in die aktuelle Station der PUTE gelesen und gesichert.

Eine bereits unter der aktuellen Station vorhandene Bestückungsliste auf der PUTE wird mit dieser Funktion überschrieben.



Achtung: Bereits in der PUTE vergebene logische Platzadressen gehen beim SPS auslesen verloren. (Spalte "Nummer" im Besückungslisten-Editor). Soll dies vermieden werden, so lesen Sie die Bestückungsliste mit der Funktion "SPS Auslesen" aus. (Angabe: BESLIS bei Bausteinliste).

## 4.4.5 SPS Auslesen



- "Laden", "SPS Auslesen"


Diese Funktion ist nur möglich, wenn beim letzten Laden der Bindemodus "Volle Rückdarstellung" oder "Ohne Kommentare" eingestellt wurde.



**Hinweis:** Die Symbole aus dem SYM/KOM-Baustein werden nicht mit übertragen und können somit nicht ausgelesen werden. Bei vorherigem Laden mit Modus "Ohne Kommentare" fehlen alle AWL-Zeilenkommentare, Netzwerküberschriften und Netzwerkommentare.

Mit dieser Funktion kann man einzelne Bausteine oder die Bestückungsliste aus der SPS auslesen, d.h. "rückübersetzen". Außerdem werden die Bestückungsliste und die Initialwerte generell aus der SPS gelesen.

Wählen Sie dann mit Hilfe der folgenden Funktionen die gewünschte Bausteinliste aus:



#### Auslesen Starten



- "Laden", "SPS Auslesen", "Auslesen Starten"

Nach Angabe der auszulesenden Bausteine (evtl. vorhandene, d.h. zu ladende Bausteinliste) wird mit der <Return>-Taste das Auslesen aus der SPS gestartet.



**Hinweis:** Mit Angabe "BESLIS" bei Bausteinliste wird die Bestükkungsliste ausgelesen.

# 4.4.6 Vergleichen



- "Laden", "Vergleichen"

Diese Funktionen vergleichen Daten der AKF-Station in der PUTE mit denen in der SPS.



**Hinweis:** Beachten Sie bitte, daß alle Funktionen nur mit ordnungsgemäß angeschlossener SPS möglich sind. Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Hardware-Voraussetzungen und dem jeweiligen SPS-Benutzerhandbuch.



**Hinweis:** Bei der Funktion "Editieren", "Bausteine", "Online tauschen" wird im Programm, nicht aber in der SPS eine neue Uhrzeit eingetragen. Wird anschließend das Programm in PUTE und SPS verglichen, kann es zu einer Fehlermeldung kommen, obwohl beide Programme gleich sind. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall beide Programme (z.B. mit SPS auslesen).

#### **Bausteine mit SPS**



· "Laden", "Vergleichen", "Bausteine mit SPS"

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Baustein Vergleich

Vergleich Starten

Vergleichsjodus Bytevergleich
Schriftkopi ein
Schriftkopflatei KOPF.DOK
fjusgabeeinheit: Bildschirm
Gausteinliste: \*
Bausteinliste Laden
Bausteinliste Sieichern

Die Ausgabe kann auf Drucker, Bildschirm oder in Datei erfolgen.


## Vergleich Starten



- "Laden", "Vergleichen", "Bausteine mit SPS", "Vergleich Starten"
- "Laden", "Vergleichen", "Programm mit SPS", "Vergleich Starten"

Die in der Bausteinliste genannten Bausteine werden zwischen PUTE und SPS gemäß dem eingestellten Modus verglichen.

Das folgende Beispiel zeigt einen Bausteinvergleich.



# VergleichsModus



- "Laden", "Vergleichen", "Bausteine mit SPS", "VergleichsModus"

Durch Toggeln können Sie wählen zwischen:

Bytevergleich: Die Bausteine werden byteweise verglichen (höchste

Sicherheitsstufe)

Schnellvergleich: Nur Datum und Uhrzeit werden verglichen

**Hinweis:** Falls der Bytevergleich "ok" ist und der Schnellvergleich Differenzen zeigt, wurde das Programm nach dem Übertragen in die SPS nochmals auf der PUTE abgespeichert.

# **Programm mit SPS**



- "Laden", "Vergleichen", "Programm mit SPS"

Es wird nur das Versionsdatum des Gesamtprogramms auf PUTE und SPS verglichen. Um sicherzustellen, daß alle Daten und Programmodule identisch sind sollte jedoch noch die Funktion "Vergleichen Bausteine mit SPS" angewählt werden.

Beim Vergleich "Programm mit SPS" wird folgenden Menü geöffnet:

= Prooramm Veroleich = Vergleich Starten SchriftkopF SchriftkopfDatei KÖPF. DOK Ausgabeeinheit: Bildschirm

Das folgende Bild zeigt einen Beispielausdruck für einen Programmvergleich

## SPS

==========

AKF6.01 Versionskennung :

D:\AKF35\PROGVERG ALU 021 Anlage/Station

ALU-Typ

Generierungsdatum: Mon Dec 02 11:39:57 1991 Anderungsdatum : Mon Dec 02 11:39:57 1991

Max. Baūsteine EPROM/RAM-Version: RAM

PUTE

: D:\AKF35\PROGVERG Anlage/Station

Generierungsdatum: Mon Dec 02 11:39:57 1991

SPS-Programm oleich Station

# 4.4.7 Datum/Uhrzeit stellen



- "Laden". "Datum/Uhrzeit stellen"

In diesem Menü werden Datum und Uhrzeit für die PUTE als auch für die SPS eingestellt.

Bei Anwahl der Funktion SPS einstellen werden Datum und Uhrzeit zur SPS übertragen. Damit werden die Merkerworte MW60 bis MW65 mit aktuellen Werten versorgt.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:



#### Setze Datum



"Laden", "Datum/Uhrzeit stellen", "Datum"

In der ersten Zeile sehen Sie das aktuell eingestellte Datum Ihrer PUTE. Dieses Datum kann dem heutigen Datum entsprechen, falls Sie bei Systemstart Datum und Uhrzeit eingestellt haben oder Ihre PUTE über eine eingebaute Multifunktionskarte verfügt. In diesem Fall verlassen Sie den Editor mit der Taste <Fsc>.

Eine Neueingabe des Datums erfolgt in der zweiten Zeile.

Die Eingabe muß wiederholt werden, bis ein gültiges Datum eingegeben wurde oder der Editor verlassen wird.



**Hinweis:** Mit dem eingegebenen Datum wird das Datum Ihrer PU-TE überschrieben.

Beispiele einer gültigen Eingabe: (Tag,Monat,Jahr)

12.3.1991 12 3 1991 12/3/1991 12,3,1991 12-3-1991 12:3:1991

#### Setze Uhrzeit



- "Laden", "Datum/Uhrzeit stellen", "Uhrzeit"

In der ersten Zeile sehen Sie die aktuell eingestellte Uhrzeit Ihrer PUTE. Diese Zeit kann der aktuellen Uhrzeit entsprechen, falls Sie bei Systemstart Datum und Uhrzeit eingestellt haben oder Ihre PUTE über eine eingebaute Multifunktionskarte verfügt. In diesem Fall verlassen Sie den Editor mit der Taste <Esc>.

Eine Neueingabe der Uhrzeit erfolgt in der zweiten Zeile. Die Eingabe muß wiederholt werden, bis eine gültige Zeit eingegeben wurde oder der Editor mit <Esc> verlassen wird.



**Hinweis:** Mit der eingegebenen Zeit wird die Uhrzeit Ihrer PUTE überschrieben.

Beispiele einer gültigen Eingabe: (Stunde, Minute, Sekunde) 12.13.19 12 13 19 12/13/19 12,13,19 12-13-19 12:13:19

#### SPS einstellen



- "Laden", "Datum/Uhrzeit stellen", "SPS Einstellen"

Falls Sie Uhrzeit und Datum soeben neu eingetragen haben, werden diese zur SPS übertragen.

Sollten Sie eine Neueinstellung nicht vorgenommen haben, werden Datum und Uhrzeit der PUTE zur SPS übertragen. In der SPS sind danach die MW60 bis MW65 mit aktuellen Werten versorgt.

Datum und Uhrzeit des Systems können auf der PUTE auch mit den Betriebssystemfunktionen 'Date' und 'Time' nach dem Einschalten (oder Warmstart) eingestellt werden.

# 4.4.8 OpTimierung SPS-Speicher



- "Laden", "OpTimierung SPS-Speicher"

Mit dieser Funktion wird die Speicherorganisation optimiert. Nach mehrmaligem "Online Tauschen" kann es zu Speicherfreiräumen kommen. Diese ungenutzten Freiräume werden durch das Optimieren zusammengefaßt.



**Hinweis:** Während des Optimierungsvorgangs kann es zu Zykluszeit-Verlängerungen kommen.

# 4.4.9 Signalspeicher SPS → PUTE



- "Laden", "Signalsp. (SPS->PUTE)"

Diese Funktion speichert den Signalspeicher-Inhalt der SPS in einer Datei auf der PUTE.

Dadurch können SPS-Programme mit speziellen Bedingungen wieder gestartet werden (z.B. um aus bestimmten Maschinenstellungen heraus nach Schichtwechsel erneut starten zu können).

Signalspeicher auslesen Signalspeicher Signalliste: \*
Lateiname : STATION .SSP

Es werden die Signale aus der Signalliste berücksichtigt, die im Anwenderprogramm verwendet wurden.



**Hinweis:** Wird die Funktion bei "SPS im Zyklus" ausgeführt, so sind nur bis zu 18 Signalzustände pro Zyklus konsistent.

#### **SiGnalliste**



- -"Laden", "Signalsp. (SPS->PUTE)", "Signalliste"
- "Drucken", "Querverweisliste", "SiGnalliste"
- "Drucken", "Signal-Belegungsliste", "SiGnalliste"

Hier müssen Sie die Signalbereiche eintragen, über die Sie Listen erzeugen wollen.

Es stehen Ihnen z.B. folgende Einträge zur Verfügung (mit Lineeditor):

"\*": alle unter der Station existierenden Ein-, Ausgänge, Merker,

Merker-Worte, ...

"Mx-y"/"M": Bereiche bzw. alle existierenden Merker.

"E/Ax-y"/"E/A": Bereiche bzw. alle existierenden Ein-/Ausgänge.

Bei den "Drucken"-Funktionen werden nur die Bausteine der Bausteinliste berücksichtigt

Die Eintragungen "x" und "y" sind unabhängig davon, ob Sie als Adressierung die "DIN"- oder die "AEG"-Adressierung gewählt haben.

Mehrere Einträge in diesem Menüpunkt müssen durch Kommata getrennt werden.

# **4.4.10** Signalspeicher PUTE → SPS



- "Laden", "SIgnalsp. (PUTE→SPS)"

Mit dieser Funktion wird der bereits auf der PUTE gespeicherte Signalspeicher-Inhalt wieder in die SPS geladen. Es werden nur die Signale berücksichtigt, die im Anwenderprogramm verwandt werden.

Dadurch können SPS-Programme mit speziellen Bedingungen wieder gestartet werden. (z.B. um aus bestimmten Maschinenstellungen heraus nach Schichtwechsel erneut starten zu können). Dies ist nur bei stehender SPS möglich.

	malspeicher laden ————————————————————————————————————
Funktion STarten	
Lateiname : STATION .	SSP

## 4.4.11 Initialwerte zur SPS



- "Laden", "INitialwerte zur SPS"

Der SYM/KOM-Baustein wird nach Initialwerten durchsucht. Vorhandene Initialwerte werden in die SPS geladen.

Die Initialwerte werden, unabhängig vom Anwenderprogramm, in den Signalund/oder Datenstrukturspeicher der SPS geschrieben. Dabei können Sie entscheiden, ob Sie alle im Programm verwendeten Signal-Initialwerte und/oder die Datenstruktur-Initialwerte übertragen wollen.

Die Funktion ist nur bei stehender SPS möglich.

	Initialwerte zur SPS
Funktion Starten	. Cianalanaiahan (CCII)
Unitialisieren von Datenstrukturliste	: Signalspeicher (SSP) : *

## Initialwerte zur SPS



- "Laden", "INitialwerte zur SPS", "Funktion Starten"

Nach Festlegung der anderen Menüzeilen starten Sie mit "Funktion Starten" die Übertragung zur SPS.

## Initialisieren von



- "Laden", "INitialwerte zur SPS", "Initialisieren von"

Hier können Sie anwählen, welche Werte initialisiert werden sollen. Sie können toggeln zwischen

# ☐ Signalspeicher (SSP)

es wird nur der Signalspeicher initialisiert

#### □ Datenstrukturen

alle in der Datenstrukturliste angegebenen Datenstrukturen werden initialisiert

#### ☐ SSP + Datenstrukturen

der Signalspeicher und die in der Datenstrukturliste angegebenen Datenstrukturen werden initialisiert

#### Datenstrukturliste



- "Laden", "INitialwerte zur SPS", "Datenstrukturliste"

Hier können Sie eine Liste der Datenstrukturen angeben, deren Initialwerte übertragen werden sollen.

Die einzelnen Datenstrukturen werden jeweils durch ein Komma getrennt.

Bei Angabe von \* werden alle Datenstrukturen initialisiert.

# 4.4.12 Speicherbereich archivieren




- "Laden", "SpeiCherber. archivieren"

Diese Funktion stellt Sicherungskopien von Speicherbereichen her. Damit kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein Online-Backup erzeugt werden. Dies ist besonders zur Fehlersuche und zum Restaurieren nach Systemausfall nützlich.

Mit dieser Funktion kann man einen oder mehrere der insgesamt 32 möglichen SPS-Speicherbereiche archivieren. Dabei wird pro Speicherbereich in der eingestellten Station eine Datei unter dem Namen 'SBnn.SPB' angelegt. Archivierte Speicherbereiche können mit der Funktion "Speicherber. restaurieren" wieder in die SPS geladen werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen unter diesem Pulldown-Menü zur Verfügung:



# Speicherbereich archivieren starten



- "Laden", "SpeiCherber. archivieren", "Funktion starten"

Die angegebenen Speicherbereiche werden aus der SPS ausgelesen und in der eingestellten Station als Datei (Name: SBnn.SPB) abgelegt. Pro Speicherbereich wird eine Datei angelegt. Vor dem Abspeichern der Daten können Sie einen 40 Zeichen langen Kommentar eingeben, der dann ebenfalls mit in die Datei geschrieben wird. Bereits archivierte Dateien des gleichen Speicherbereichs werden ohne Hinweis überschrieben.

# von Speicherbereich archivieren



- "Laden", "SpeiCherber. archivieren", "Von Speicherbereich"

Hier werden die zu archivierenden Speicherbereiche angegeben. Es können ein oder mehrere Bereiche angegeben werden. Nach Eingabe von Leerzeichen und <Return> wird eine Liste aller in der SPS existierenden Speicherbereiche angezeigt. Aus dieser Liste können Sie einen Speicherbereich auswählen. Sollen zusätzliche Bereiche ausgewählt werden, so ist die Liste von Hand zu ergänzen. Bei Eingabe von "\*" werden alle existierenden Speicherbereiche archiviert.

Beispiele: 29 SB 29

16,18-20 SB 16,18,19,20


\* alle existierenden SBs in der SPS

# 4.4.13 Speicherbereich restaurieren



- "Laden", "SpeicHerber. restaurieren"

Mit dieser Funktion können Sie bereits archivierte Speicherbereiche wieder in die SPS laden. Sie können einen oder mehrere Speicherbereiche durch einen Aufruf restaurieren. Wählen Sie mit Hilfe der folgenden Funktionen die Quell- und Zielspeicherbereiche und starten Sie die Funktion.



# Speicherbereich restaurieren starten



- "Laden", "SpeicHerber. restaurieren", "Funktion starten"

Die angegebenen Speicherbereiche werden nach einer Sicherheitsabfrage in die SPS geladen. Die Anzahl der Quell- und Ziel-Bereiche muß übereinstimmen. Ferner müssen die Ziel-Bereiche mindestens so groß sein wie die Quell-Bereiche. Zwischen zwei Kopiervorgängen kann mit <Esc> abgebrochen werden. Ist die SPS im Zyklus, können AKF-Segmente und Segmente, in denen eine Dolog B Vliste läuft, nicht restauriert werden. Dazu muß die SPS angehalten werden.

# von Speicherbereich restaurieren



- "Laden", "SpeicHerber. restaurieren", "Von Speicherbereich"

Hier werden die zu restaurierenden Quell-Speicherbereiche eingegeben. Es können ein oder mehrere Bereiche eingegeben werden. Nach Eingabe von Leerzeichen und <Return> wird eine Liste aller archivierten Speicherbereiche mit dem zugehörigen Kommentar und entsprechender Längenangabe angezeigt. Aus dieser Liste kann ein Element ausgewählt werden. Sollen zusätzliche Speicherbereiche gewählt werden, so ist die Liste der Quellspeicherbereiche von Hand zu ergänzen. Durch Eingabe von "\*" können alle existierenden Speicherbereiche restauriert werden

Beispiele: 29 von SB 29

16,18-20 von SB 16,18,19

\* alle archivierten Speicherbereiche

## nach Speicherbereich restaurieren



- "Laden", "SpeicHerber. restaurieren", "Nach Speicherbereich"

Hier werden die Zielspeicherbereiche eingegeben. Sie müssen in ihrer Länge größer oder gleich der Quellspeicherbereiche sein. Nach Eingabe von Leerzeichen und <Return> wird eine Liste aller in der SPS existierenden Speicherbereiche angezeigt. Ein Element kann aus der Liste gewählt werden. Sollen mehrere Speicherbereiche restauriert werden, so ist die Liste der Zielspeicherbereiche von Hand zu ergänzen. Bei Eingabe von "\*" werden die archivierten Speicherbereiche in die ursprünglichen Speicherbereiche wieder zurückgeschrieben, d.h. die Archivdatei 'SB01.SPB' wird wieder in Speicherbereich 1 der SPS geschrieben usw.

Ist die SPS im Zyklus können AKF-Segmente und Segmente, in denen eine Dolog B Vliste läuft, nicht restauriert werden. Dazu muß die SPS angehalten werden. Diese Speicherbereiche erscheinen auch nicht mehr in der Auswahlliste.

Beispiele: 29 Nach SB 29

16,18-20 Nach SB 16,18,19,20

\* In ursprüngliche Speicherbereiche

## 4.4.14 EPROM bearbeiten

In AKF35 werden die Vorbereitungen zur EPROM-Erzeugung durchgeführt. Das Programmieren der EPROMs wird mit den EPROM-Programmiergeräten EPS 2000 oder EPS 386 und deren spezieller Anwendersoftware erstellt.

Auf EPROM können folgende Daten übertragen werden:

GSW < 6.0 Datei CODE.SPS (beim Binden entstanden)

Dateien SBnnn.SPB, ohne die ersten 64 Byte (Speicherbereich

archivieren)

 $GSW \ge 6.0$  Datei CODE.SPS (beim Binden entstanden)

Datei GSW.SPS (beim Binden entstanden)

Dateien SBnnn.SPB, ohne die ersten 64 Byte (Speicherbereich

archivieren)



**Experte:** Auf der letzten Diskette der AKF35 Software befindet sich die Datei "SPLIT.EXE". Mit Hilfe dieses Programms sind Sie in der Lage, große Dateien (z.B. CODE.SPS) auf beliebige Größe zu spalten. Damit kann die EPROM-Größe direkt angegeben werden (z.B. 128 kByte bei ALU 071, 256 kByte bei ALU 021). Gestartet wird dieses Programm mit dem Befehl "A:\SPLIT". Geben Sie die geforderten Angaben ein und folgen Sie den Texten auf dem Bildschirm.

Das folgende Kapitel gliedert sich in Schritte, die in AKF35 und in de EPROM-Programmiersoftware durchgeführt werden.

Auch bei einer EPROM-Version wird das Anwenderprogramm in der Regel zunächst als RAM-Version erstellt und geladen.

Das Programmieren von EPROMs ist mit AKF35 direkt nicht möglich, sondern nur mit dem Programm "EPS2000" (ALU 821, ALU 150, ALU 286, ALU 011, ALU 021) bzw. "EPS386" (ALU 061, ALU 071).

**Hinweis:** Bitte beachten Sie auch die Beschreibungen der Programmierstationen

EPS 2000 (SET) E-Nr. 424-240376 EPS 386 E-Nr. 424-271571

- ☐ Arbeitsschritte mit AKF35/EPS xx zum Betrieb des Anwenderprogramms im **EPROM** 
  - Schritt 1 Ggf. Hardware auf EPROM-Betrieb vorbereiten (z.B. Brükke E5 bei ALU 150)
  - Schritt 2 Im Menü "SeTup", "SPS-Erstparametrierung' auf EPROM-Version umstellen und nach Angabe der EPROM- und des(der) RAM-Segment(e) die Erstparametrierung erneut durchführen
- Hinweis: Ein Segment muß bei "AKF-RAM-Segment-Nr'n" mindestens eingetragen werden (Zustandsanzeige, Datenstrukturen mit Attribut "write" etc.)
  - Schritt 3 Programm binden (die Dateien des Anwenderprogramms, CODE.SPS und ggf. der ladbaren Grundsoftware, GSW.SPS werden erzeugt)
  - Schritt 4 Programm AKF35 verlassen ("Sonder", "Ende der Stationsbearbeitung")
  - Schritt 5 EPS an COM1-Schnittstelle der PUTE anschließen und EPROM-Programm starten. (Aufruf: "EPS2000" bzw. "EPS386")

Die Datei CODE.SPS und ggf. GSW.SPS (ladbare GSW) auf EPROM programmieren

> Schritt 6 EPROM-Typ auswählen (nur bei EPS2000),

Schritt 7 16 Bit Modus einstellen (nur bei EPS2000)

Schritt 8 Funktion 'Disk → EPROM' aufrufen

Schritt 9 Dateiname eingeben

> AKF-Anwenderprogramm: Datei "CODE.SPS" bzw. ladbare Grundsoftware (ab Version 6.0, für ALU 021 und

Datei "GSW.SPS" ALU 071):

Schritt 10 Start EPROM (Low-Byte) ab 0

Das EPROM wird programmiert. Nach Aufforderung:

Schritt 11 2. EPROM einlegen (High-Byte)

Schritt 12 Funktion 'Verify' aufrufen

Der Dateiinhalt wird mit dem EPROM-Inhalt verglichen.

Schritt 13 EPROMs auf die im AKF-Programm angegebenen Segmente stecken

Schritt 14 Verbindungskabel PUTE ↔ EPS lösen und PUTE ↔ SPS stecken

Schritt 15 Programm AKF35 erneut aufrufen

Schritt 16 Bestückungsliste und Initialwerte mit der Funktion "Programm zur SPS" in SPS laden (Meldung mit "N" für nein beantworten).

Schritt 17 Programm in SPS starten

Nun ist die AKF-Programmierung abgeschlossen und Sie können das Verbindungskabel PUTE  $\leftrightarrow$  SPS lösen.

- Arbeitsschritte in AKF35 zum Betrieb des Anwenderprogramms im schreibgeschütztem RAM
  - Schritt 1 Schreibschutz auf Hardware einstellen (z.B. DIP-Schalter)
  - Schritt 2 Im Menü "SeTup", "SPS-Erstparametrierung' auf EPROM-Version umstellen und nach Angabe der EPROM- und des(der) RAM-Segment(e) die Erstparametrierung erneut durchführen
- Hinweis: Bei "AKF-EPROM-Segment-Nr'n" müssen die RAM-Segmente eingetragen werden, die schreibgeschützt sind.
  - Schritt 3 Programm binden (die Dateien des Anwenderprogramms, CODE.SPS und ggf. der ladbaren Grundsoftware, GSW.SPS werden erzeugt)
  - Schritt 4 Schreibschutz entfernen
  - **Schritt 5** Funktion "Programm zur SPS" durchführen, die Meldung nach schreibgeschützem RAM mit "j" für ja beantworten
  - Schritt 6 Schreibschutz auf Hardware einstellen
  - Schritt 7 Programm in SPS starten

Nun ist die AKF-Programmierung abgeschlossen und Sie können das Verbindungskabel PUTE  $\leftrightarrow$  SPS lösen.

# 4.5 Online

Die On-line-Funktionen dienen zum Testen des Programmes in der SPS.



**Hinweis:** Beachten Sie bitte, daß alle Funktionen nur mit ordnungsgemäß angeschlossener SPS möglich sind. Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Hardware-Voraussetzungen und dem jeweiligen SPS-Benutzerhandbuch.

Folgende Funktionen sind anwählbar:



## 4.5.1 StArte SPS



- "Online", "StArte SPS"

Mit dieser Funktion wird das Programm in der SPS gestartet. Es erscheint "SPS im Zyklus" am unteren rechten Bildschirmrand.

Bei SPS-Erstparametrierung über die Dolog AKF-Software wird hier auch der Erststart vorgenommen.


Bei Erstparametrierung über DSG-Emulation muß auch der Erststart mit der DSG-Emulation vorgenommen werden; und zwar mit der Bsdol-Funktion "START".

# 4.5.2 StOppe SPS



Mit dieser Funktion wird das Programm in der SPS gestoppt. Beachten Sie, daß Zwischenergebnisse unter Umständen verloren gehen.

# 4.5.3 Dynamische Zustandsanzeige



Mit dieser Funktion können Sie sich die Dynamik eines Programms in der SPS anzeigen lassen.

Nach Anwahl dieser Menüzeile erscheinen zunächst folgende Funktionen:



## Laufende Anzeige



- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige", "Laufende Anzeige"

Diese Anzeige arbeitet mit laufender Aktualisierung bei Signaländerungen.

Nach Eingabe eines Leerzeichens und <Return> können Sie sich aus dem Fenster den anzuzeigenden Baustein auswählen. Statt Leerzeichen können Sie mit dem Lineeditor auch direkt einen Bausteinnamen angeben. Nach Bestätigung mit <Return> wird die laufende Anzeige gestartet.



Achtung: Diese Zustandsanzeige ist nur bei SPS im Zyklus möglich!

# Dynamisch anzeigen



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Laufende Anzeige", Baustein, <Return>
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Dyn. Zustandsanzeige",
   <Return>
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Dyn. Zustands-anzeige", <Return>

Es erscheint nun ein Pulldown-Menü, mit dem Sie während der dynamischen Anzeige verschiedene Operationen ausführen können.

Sie befinden sich im Modus dynamisch anzeigen.

a) Nach Drücken der <Return>-Taste können Sie im Pulldown-Menü folgende Funktionen anwählen:



b) Außerhalb des Pulldown-Menüs können Sie die Funktionen immer mit <Ctrl>+<Referenzbuchstabe> aufrufen, z.B. "Suchen **S**ignal" mit <Ctrl>+<S>. Netzwerkweise vorwärts blättern ist auch mit <PgDn>, rückwärts blättern mit <PgUp> und Abbrechen mit <Esc> möglich. Mit <Ctrl>+<PgDn> bzw. <Ctrl>+<PgUp> kann um je eine halbe Bildschirmseite geblättert werden.

# Dyn. Zustandsanzeige Abbrechen



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Laufende Anzeige", Baustein, <Return>, "Abbrechen"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Dyn. Zustandsanzeige", <Return>, "Abbrechen"
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, ...

Nach Anwahl dieser Funktion wird die dynamische Anzeige beendet.

Wenn Sie die <Return>-Taste betätigen, können Sie diese Funktion im Fenster aktivieren.

Mit der < Esc>-Taste schließen Sie das Fenster wieder.

# Dyn. Zustandsanzeige MW-Modus



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige",
   "Laufende Anzeige", Baustein, <Return>, "MW-Modus"
   oder "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Einzelzyklus Starten", <Return>, ...
   oder "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige Starten", <Return>, ...
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Dyn. Zustandsanzeige", ...
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren"...

#### AWI

In der Statuszeile wird immer das Symbol und der Kommentar des mit dem Cursor angewählten Signals angezeigt.

In der AWL-Zeile wird angezeigt.:

MW-Modus = aus der Signalzustand in dezimal und der Zeilenkommentar

MW-Modus = ein der Signalzustand in dezimal und binär

#### KOP/FUP

In der Statuszeile wird angezeigt:

MW-Modus = aus Symbol und Kommentar des angewählten Signals

MW-Modus = ein Signal und Signalzustand in dezimal, binär, hexadezimal

und ASCII

Mit der <Esc>-Taste schließen Sie das Fenster wieder.

### STatus-Liste, SteUer-Liste, Force-Liste

Mit diesen Funktionen können Sie innerhalb der dynamischen Zustandsanzeige die Listen bearbeiten. Die Beschreibung erfolgt unter den einzelnen Funktionen im "Online"-Menü.

#### **DSG-Emulation**

Mit dieser Funktion stellen Sie in den Terminal-Betrieb (on-line) um. Die Beschreibung der Funktion erfolgt unter Kapitel 4.5.7 im "Online"-Menü.

# NW-Kommentar anzeigen



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige",
   "Laufende Anzeige", Baustein, <Return>, "NW-Kommentar anzeigen"
   oder "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Einzelzyklus Starten", <Return>, ...
   oder "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige Starten", <Return>, ...
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Dyn. Zustandsanzeige", ...
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren"...


Der unter "Editieren" in einem Fenster erstellte Netzwerkkommentar kann an dieser Stelle abgerufen werden.

## Dyn. Zustandsanzeige VoreinstellunG



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige",
   "Laufende Anzeige", Baustein, <Return>, "VoreinstellunG"
   oder "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Einzelzyklus Starten", <Return>, ...
   oder "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige Starten", <Return>, ...
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Dyn. Zustandsanzeige", ...
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren"...

Folgende Funktionen können Sie an dieser Stelle auswählen:



AWL/KOP/FUP ABS/SYM


## Einzelzyklus-Bearbeitung



- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige", "Einzelzyklus-Bearbeitung"

Die Zustände der eingetragenen Signale werden für einen Zyklus aufgezeichnet.

In diesem Pulldown-Menü können Sie folgende Funktionen anwählen:



## Einzelzyklus starten



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Einzelzyklus starten"

Zunächst definieren Sie mit Hilfe der Baustein- und Statusliste, welche Signale Sie aufgezeichnet haben wollen. Zusätzlich können Sie über Steuer- und Forceliste bestimmte Signale auf vorgegebene Werte setzen.



Achtung: Die SPS muß für diese Funktion im Stopp sein.

Dann wird mit dieser Funktion die erste Aufzeichnung gestartet. Anschließend erscheint das erste Netzwerk des ersten gewünschten Bausteins auf dem Bildschirm.



Achtung: Die SPS führt die ersten 5 Normierungszyklen ohne Peripheriebedienung durch. Während dieser Funktion ist die Aktualiseirung der E/As und des Koppelbetriebes angehalten. Davon sind alle "Hintergrundfunktionen" betroffen (z.B. Fernbedienen)

# Einzelzyklus Zustandsanzeige



"Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Einzelzyklus starten", <Return>

 a) Folgende Auswahl kann nun getroffen werden (Menü am rechten Bildschirmrand):



b) Außerhalb des Pulldown-Menüs können Sie die Funktionen immer mit <Ctrl>+<Referenzbuchstabe> aufrufen, z.B. "Suchen **B**austein" mit <Ctrl>+<B>. Netzwerkweise vorwärts blättern ist auch mit <PgDn>, rückwärts blättern mit <PgUp> möglich. Mit <Ctrl>+<PgDn> bzw. <Ctrl>+<PgUp> kann um je eine halbe Bildschirmseite geblättert werden.

Die Einzelzyklus-Anzeige wird mit <Esc> beendet.

In der Fußzeile rechts wird außer der Baustein- und Netzwerknummer auch die Zahl der Aufzeichnungen eingeblendet.

## Einzelzyklus starten



 "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Einzelzyklus starten", <Return>, "Einzelzyklus starten"

Mit dieser Funktion können Sie die SPS für einen weiteren Anweisungslisten-Zyklus starten. Dabei wird die Aufzeichnungsnummer am unteren Bildschirmrand hochgezählt. Das Betrachten der Signalzustände zurückliegender Aufzeichnungen ist nicht möglich. (Zustandstest wie bei laufender Anzeige.)

#### Suchen Baustein



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Einzelzyklus starten", <Return>, "Suchen Baustein"
- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige starten", <Return>, "Suchen Baustein"

In dieser Funktion erscheint ein Fenster mit allen Bausteinen der Bausteinliste. Mit den Pfeiltasten und <Return> kann der nächste gewünschte Baustein ausgewählt werden um sich dessen Zustand aus dem gleichen Zyklus anzusehen.

## STatusliste anzeigen



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Einzelzyklus starten", <Return>, "STatusliste anzeigen"

Durch Anwahl dieser Funktion wird Ihnen eine Tabelle gezeigt, der Sie die Istwerte der Signale in dezimal, binär, ASCII und hexadezimal (je nach Signaltyp) entnehmen können.

# STatus-Liste, SteUer-Liste, Force-Liste

Mit diesen Funktionen können Sie innerhalb der dynamischen Zustandsanzeige die Listen bearbeiten. Die Beschreibung erfolgt unter den einzelnen Funktionen im "Online"-Menü.

# **Getriggerte Aufzeichnung**




- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Getriggerte Aufzeichnung"

Die Signalzustände von ausgewählten Signalen werden mehrere Zyklen lang aufgezeichnet.



Achtung: Für diese Funktion muß die SPS im Zyklus sein.

Folgende Funktionen sind im Pulldown-Menü ausführbar:



# Anzeige starten



 "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige starten"

Nachdem die aufzuzeichnenden Signale und die Triggerbedingungen festgelegt sind, wird die Funktion mit dieser Menüzeile gestartet.

Zunächst erscheinen zwei Meldungsfenster. Mit dem ersten Fenster können Sie die Funktion während der Aufzeichnung abbrechen (mit <Esc>-Taste). Das zweite Fenster zeigt die Fertigmeldung mit der Anzahl der durchgeführten Aufzeichnungen.

Anschließend wird das Netzwerk 1 des ersten Bausteins (erste Aufzeichnung) eingeblendet.

# Getriggerte Anzeige



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige starten", <Return>
- a) Auf dem rechten Bildschirmrand erscheint ein Fenster mit den folgenden Funktionen:



b) Außerhalb des Pulldown-Menüs können Sie die Funktionen immer mit <Ctrl>+<Referenzbuchstabe> aufrufen, z.B. "Suchen **B**austein" mit <Ctrl>+<B>.

Die getriggerte Anzeige wird mit <Esc> beendet.

# **NAechste Aufzeichnung**



 "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige starten", <Return>, "NAechste Aufzeichnung"

Mit dieser Funktion können Sie nächste Aufzeichnungen anwählen. Die Aufzeichnungsnummer befindet sich rechts unten in der Fußzeile Bildschirms.

# **VOrherige Aufzeichnung**



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige starten", <Return>, "VOrherige Aufzeichnung"

Mit dieser Funktion können Sie vorherige Aufzeichnungen anwählen. Die Aufzeichnungsnummer befindet sich rechts unten in der Fußzeile des Bildschirms.

# Wähle Aufzeichnung



- "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige starten", <Return>, "Wähle Aufzeichnung"

Mit dieser Funktion können Sie sich die Aufzeichnung Ihrer Wahl anzeigen lassen. Die Aufzeichnungsnummer befindet sich rechts unten in der Fußzeile des Bildschirms.

# STatusliste anzeigen



 "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige starten", <Return>, "STatusliste anzeigen"

Durch Anwahl dieser Funktion wird Ihnen eine Tabelle gezeigt, der Sie die Istwerte (aktuelle Aufzeichnung) der Signale in dezimal, ASCII und hexadezimal (je nach Signaltyp) entnehmen können. Durch Blättern können Signalzustände aus mehreren Aufzeichnungen betrachtet werden.

# TRiggerbedingungen




 "Online", "Dynamische Zustandsanzeige", "Getriggerte Aufzeichnung", "TRiggerbedingungen"

Um eine Triggerung durchführen zu können, müssen verschiedene Bedingungen im Menü "TRiggerbedingungen" festgelegt werden:

- □ die Bedingung, unter der ieweils die Aufzeichnungen erfolgen sollen
- die Bedingung für den Start der Aufzeichnung (Start-Bedingung)
- die Bedingung für den Stop der Aufzeichnung (Stop-Bedingung).

Folgendes Pulldown-Menü steht Ihnen zur Verfügung:





Für die Aufzeichnungs-, Start- und Stop-Bedingung wird aus dem rechten Fenster jeweils eine Funktion ausgewählt und ins linke Fenster mit <Return> übernommen. Dann wird die zugehörige Signaladresse (symbolisch oder absolut) angegeben. Bei Einstellung der Bedingung "unbedingt" entfällt diese Angabe. Bereits vorhandene Signalangaben werden dann ignoriert.

Zusätzlich wird noch die Angabe der Nachläufe eingetragen (0 ... N).

Wenn alle Eintragungen korrekt sind, wird das Menü mit der <Esc>-Taste übernommen.

# Beispiele zur getriggerten Zustandsanzeige



**Hinweis:** In den Bildern der Zeitverläufe der verschiedenen Bedingungen ist **nicht** der Wert Signals (0 bzw. 1) dargestellt, sondern die "Erfüllung" der angegebenen Bedingung (ja bzw. nein).

a) Triggerung auf "1"-Zustand, mit Nachläufen

# Taktdiagramm Aufz.-Bed. Start-Bed. Stop-Bed. Nachlauf Aufzeichn. Zyklen

# Triggerbedingungen

Aufzeichnungs-Bedingung unbedingt
Aufzeichnungs-Signal
Start-Bedingung Zustand 1
Start-Signal M4.4
Stop-Bedingung Zustand 1
Stop-Bedingung Zustand 1
Stop-Signal M4.4
Anzahl Nachläufe 10

b) Pretriggerung auf positive Flanke

# Taktdiagramm

AufzBed.	
Start-Bed.	
Stop-Bed.	
Nachlauf	
Aufzeichn.	
Zyklen	•••••

# Triggerbedingungen

Aufzeichnungs-Bedingung
Aufzeichnungs-Signal
Start-Bedingung
unbedingt
Start-Signal
Stop-Bedingung
Wechsel 0-1
Stop-Signal
Anzahl Nachläufe

unbedingt
Whedingt
M4.5

c) Midtriggerung auf positive Flanke, Nachläufe

## **Taktdiagramm**

Aufz.-Bed.
Start-Bed.
Stop-Bed.
Nachlauf
Aufzeichn.
Zyklen

# Triggerbedingungen

Anzahl Nachläufe

Aufzeichnungs-Bedingung unbedingt
Aufzeichnungs-Signal
Start-Bedingung unbedingt
Start-Signal
Stop-Bedingung Wechsel 0-1
Stop-Signal M4.6

5

d) Aufzeichnung aller Änderungen des Merkers M4.7, bis der Merker M4.8 Zustand "1" annimmt. Wenn der Speicher nicht ausreicht, um alle Aufzeichnungen zu speichern, können wenigstens die Ereignisse gezählt werden.

# **Taktdiagramm**

Aufz.-Bed.
Start-Bed.
Stop-Bed.
Nachlauf
Aufzeichn.
Zyklen

# Triggerbedingungen

Aufzeichnungs-Bedingung bel. Wechs.
Aufzeichnungs-Signal M4.7
Start-Bedingung unbedingt
Start-Signal
Stop-Bedingung Zustand 1
Stop-Signal M4.8
Anzahl Nachläufe 0

# STatus-Liste, SteUer-Liste, Force-Liste

Mit diesen Funktionen können Sie innerhalb der dynamischen Zustandsanzeige die Listen bearbeiten. Die Beschreibung erfolgt unter den einzelnen Funktionen im "Online"-Menü

# 4.5.4 STatus-Liste



- "Online". "STatus-Liste"
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige"
   "Laufende Anzeige", Baustein, <Return>, "STatus-Liste"
   oder "Einzelzyklus-Bearbeitung", "STatus-Liste"
   oder "Getriggerte Aufzeichnung", "STatus-Liste"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Dyn. Zustandsanzeige", ...
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"...

Mit der Funktion wird der Status von Signalen in der SPS angezeigt. Hierbei sind, wo möglich, die Signalinhalte nun gleichzeitig in allen Darstellungsarten angezeigt: dezimal, binär (1...32 Bits), hexadezimal und ASCII.

Signal	Dezimal	Binär	HEX	ASCII
Mxx.xx	-	+	-	-
MWxxxxx	+	+	+	+
MDxxxxx	+	+	+	+
MGxxxxx	+	-	-	-
E/Axx.xx	-	+	-	-
Symbol	-	+	-	-

Sie können sich in Tabellenform den Status von max. 18 beliebigen Signalen anzeigen lassen.

+ bedeutet: Anzeige für den entsprechenden Signaltyp möglich.

Folgende Eingaben sind möglich bei Einstellung auf:

	DIN	AEG
Eingänge	E2.1 E160.32	E2A2 E160E32
Ausgänge	A2.1 A160.32	A2A2 A160E32
Merker (Bit)	M1.1 M313.16	M1 M10 000
Merker-Wort	M۱	N1 10 000
Merker-Doppelwort	ME	D1 9 999
Merker-Gleitpunktwort	MO	G1 9 999

Bei entsprechender Adreßart können Symbolnamen eingetragen werden.

Taste <F1> startet die Status-Anzeige. Taste <Esc> beendet die Funktion.

# 4.5.5 SteUer-Liste



- "Online", "SteUer-Liste"
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige"
   "Laufende Anzeige", Baustein, <Return>, "SteUer-Liste"
   oder "Einzelzyklus-Bearbeitung", "SteUer-Liste"
   oder "Getriggerte Aufzeichnung", "SteUer-Liste"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Dyn. Zustandsanzeige", ...
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"..

Mit dieser Funktion werden Signale in der SPS für einen Zyklus auf den definierten Wert gesetzt. Die Eingabe ist in vier Darstellungsarten möglich, sofern dies nach untenstehender Tabelle erlaubt ist.

Nach der Übergabe der Signale an die SPS zeigt das Fenster den Status dieser Signale an.

So können Sie den Zustand von max. 18 Signalen in der SPS für jeweils einen Zyklus steuern. Anschließend erfolgt die Status-Anzeige.

Signal	Dezimal	Binär	HEX	ASCII
Mxx.xx	-	+	-	-
MWxxxxx	+	+	+	+
MDxxxxx	+	+	+	+
MGxxxxx	+	-	-	-
E/Axx.xx	-	+	-	-
Symbol	-	+	-	-

+ bedeutet: Anzeige für den entsprechenden Signaltyp möglich.

Folgende Eingaben sind möglich bei Einstellung auf:

DIN AEG

 Eingänge
 E2.1 ... E160.32
 E2A2 ... E160E32

 Ausgänge
 A2.1 ... A160.32
 A2A2 ... A160E32

 Merker
 M1.1 ... M313.16
 M1 ... M10 000

Merker-Wort dezimal MW1 ... 10 000 Merker-Doppelwort MD1 ... 9 999 Merker-Gleitpunktwort MG1 ... 9 999

Bei entsprechender Adreßart können Symbolnamen eingetragen werden.

Taste <F1> startet die Stauern-Anzeige. Taste <Esc> beendet die Funktion.

Hinweis: Es wird davon abgeraten, die Istwerte von Speichern und Zählern durch Steuern oder Forcen zu verändern.

## 4.5.6 Force-Liste



- "Online". "Force-Liste"
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige"
   "Laufende Anzeige", Baustein, <Return>, "Force-Liste"
   oder "Einzelzyklus-Bearbeitung", "Force-Liste"
   oder "Getriggerte Aufzeichnung", "Force-Liste"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, "Dyn. Zustandsanzeige", ...
- "Editieren". "Übersicht". Baustein anwählen. <Return>. "Baustein editieren"..

In diese Liste können Sie E/A-Signale mit einer fest zugewiesenen Valenz eintragen. Das Forcen kann anschließend mit Funktionstasten ein- bzw. ausgeschaltet werden

Nach dem Einschalten werden die definierten Eingangsvalenzen unabhängig von der Stellung der Kontakte dem Programm übergeben. Die definierten Ausgangsvalenzen werden unabhängig von den Verknüpfungsergebnissen an die Ausgänge ausgegeben.

Sie können bis zu 18 E/A-Signale in der SPS forcen.

Signal	Dezimal	Binär	HEX	ASCII
E/Axx.xx	-	+	-	-
Symbol	-	+	-	-

+ bedeutet: Anzeige für den entsprechenden Signaltyp möglich.

Folgende Eingaben sind möglich bei Einstellung auf:

	DIN	AEG
Eingänge	E2.1 E160.32	E2A2 E160E32
Ausgänge	A2.1 A160.32	A2A2 A160E32

Bei entsprechender Adreßart können Symbolnamen eingetragen werden.

Taste <F1> startet das Forcen. Taste <F2> schaltet das Forcen aus. Taste <Esc> beendet die Funktion.



**Hinweis:** Es wird davon abgeraten, die Istwerte von Speichern und Zählern durch Steuern oder Forcen zu verändern.

#### 4.5.7 DSG-Emulation



- "Online". "DSG-Emulation"
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige",
   "Laufende Anzeige", Baustein, "DSG-Emulation"
   oder "Getriggerte Aufzeichnung", "Anzeige Starten", <Return>,
   "DSG-Emulation"
- "Editieren", "Bausteine", Baustein, <Return>, , "Dyn.Zustandsanzeige", ...
- "Editieren", "Übersicht", Baustein anwählen, <Return>, "Baustein editieren"...



Achtung: Diese Funktion ist nur bei V.24-Kopplung möglich.

Hiermit wird der Datensichtgeräte-Betrieb mit der SPS aufgenommen. Es stehen Ihnen die Bedienfunktionen des Bediensystems Bsdol der SPS zur Verfügung.

Mit <F9> wird die Funktion verlassen.

#### ☐ GSW > 5.05

Bei der Erstinbetriebnahme der SPS und nach Spannungsausfall der ALU ohne Pufferbatterie müssen Sie die Bsdol-Funktion "SSN" zur Systemspeichernormierung durchführen. Dazu muß die "DSG-Emulation" vor der "SPS-Erstparametrierung" angewählt werden. Falls sich die DSG-Emulation nicht mit "Dolog B" meldet, so stecken und ziehen Sie den Reset-Stift der ALU.

Die Funktion "SSN" finden Sie beschrieben in: A500 Grundsoftware Version 6.0 Benutzerhandbuch A91M.12-279344



**Hinweis:** Die wichtigsten Funktionen finden Sie in den Helptexten. Eine vollständige Aufstellung der Funktionen finden Sie im jeweiligen SPS-Benutzerhandbuch (Bedienfunktionen Bsdol).

# 4.5.8 Regeln Laufzeitsystem



- "Online", "Regeln Laufzeitsystem"




**Hinweis:** Dieser Funktion ist nur möglich, wenn das Anwenderprogramm in der SPS den Standard-Funktionsbaustein O-REG mit der Zeitverwaltungstabelle (ZVT) enthält..

Nach Anwahl dieser Funktion erscheint ein Fenster, welches die Daten der Zeitverwaltungstabelle enthält. Die ZVT enthält globale Daten, die auf alle Regelkreise bezogen sind.

	On-Line LZS  Globaler Modus: aktiv  Grundabtastzeit: 0.10 sec globaler Modus: aktiv  Laufzeitüberschreitungen: 0 Max RVL-Laufzeit: 0.01 sec					
	laufer	nde RK : 👪	haltende Ri	K: <b>5</b> 8 zu	normierend	eRK: █▋
	RK.NR	Untersetzung	Loka Phase	l e Daten Modus	Status	Abtastzeit
	123456789	2777700 1100 1100 1100	112111111111111111111111111111111111111	aktiv aktiv passiv passiv passiv passiv passiv passiv	laufend laufend laufend h a l t h a l t h a l t h a l t h a l t h a l t	0.20 sec 0.30 sec 0.30 sec 0.30 sec 1.00 sec 1.00 sec 1.00 sec 1.50 sec 1.50 sec
	Kommentare : Regelkreis 1 Kopplung: stop					
Ľ						

Mit <Ctrl>+<Return> können Sie sich ein weiteres Menü aufrufen. In diesem können Sie die änderbaren Parameter modifizieren.



Es folgt eine Erklärung der einzelnen Positionen des On-line-Laufzeitsystems

#### Globale Daten

## Globaler Modus (änderbar)



- "Online", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Globaler Modus".
- "Online", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Globaler Modus", "Aktivieren" bzw. "Passivieren" bzw. "Normieren"

Der Globale Modus besitzt drei mögliche Zustände, die sich über ein Menü oder über <Ctrl>+<Referenzbuchstaben> ändern lassen:



□ aktiv: die einzelnen Regelkreise werden bearbeitet
 □ passiv: die einzelnen Regelkreise werden nicht bearbeitet

normieren: die einzelnen Regelkreise werden normiert

Die Modi "passiv" und "normieren" werden automatisch an alle Regelkreise weitergeleitet, unabhängig von ihren lokalen Modi.

Im Modus "aktiv" gelten die einzelnen lokalen Modi der Regelkreise.

#### Grundabtastzeit editieren



 "Online", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Grund-AbtastZeit editieren"

Die Grundabtastzeit t0\_CLC (ZVT1.3) ist die Zeit, mit welcher die Regelung aufgerufen wird. Die Abtastzeiten aller Regelkreise ergeben sich aus dieser Grundabtastzeit in Verbindung mit der zum jeweiligen Regelkreis parametrierten Untersetzung.

Der Wertebereich dieses Parameters in der ZVT reicht von 1 bis 127. Dies entspricht einer Grundabtastzeit von 0.01 s bis 1.27 s. Bei der Eingabe von 0.01 bis 1.27 müssen zwei Nachkommastellen angegeben werden.

Die Grundabtastzeit sollte so gewählt werden, daß sie ca. 1/10 der zu erfassenden kleinsten Prozeß-Zeitkonstanten entspricht.

Sie können zwar mit "GrundAbtastZeit editieren" einen neuen Wert einstellen (zwei Nachkommastellen müssen angegeben werden), doch zum Ändern der Werte muß:

- die Regelung gestoppt werden: der Parameter CRT am Baustein O-REG wird auf "null" gesetzt (z.B. mit "Online", "SteUern-Liste")
- □ ein neuer Wert für die Grundabtastzeit vorgegeben werden (über "Online", "RegelLaufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Grundabtastzeit editieren")
- die Regelung aktiviert werden: der Parameter CRT am Baustein O-REG wird auf "eins" gesetzt

## Laufzeitüberschreitungen (nur lesbar)

Ist die aktuelle Bearbeitungszeit der einzelnen Regelkreise größer als die parametrierte Grundabtastzeit t0, so führt dies zu einer Laufzeitüberschreitung. Die Regelung kann dann nicht nochmal aufgerufen werden, während sie noch aktiv ist.

Die Anzahl solcher Laufzeitüberschreitungen werden mit Beginn der Aktivierung der Regelung durch den Merker CRT am Baustein O-REG (Änderung CRT von "null" auf "eins") aufsummiert und in diesem Merkerwort zur Anzeige gebracht.

## Maximale RVL-Laufzeit (nur lesbar)

Die seit Beginn der Regelung ermittelte maximale Laufzeit der Regelkreise (maximale Laufzeit des OB in dem die Regelung projektiert ist) wird hier zur Anzeige gebracht. Weiterhin wird die aktuelle Anzahl der Regelkreise mit folgenden Zuständen angezeigt:

- □ laufende Regelkreise (RK, nur lesbar)
- □ haltende Regelkreise (RK, nur lesbar)
- □ zu normierende Regelkreise (RK, nur lesbar)

#### Lokale Daten

Neben diesen globalen Daten werden die Daten der 64 Regelkreise dargestellt.

Die lokalen Daten werden geändert, indem die Spalte mit den Pfeiltasten angewählt wird. Mit <Return> ist dann eine Änderung möglich (Cursor verschiebt sich nach links). Mit einem weiteren <Return> wird die Änderung übernommen und mit "Beenden" werden die Daten gespeichert.

# RK.Nr (änderbar)

RK.Nr ist die Nummer des Regelkreises, der gerade angezeigt werden soll. Es kann während der AKF-Projektierung die Reihenfolge beliebig zusammengestellt werden. Nach jedem neuen AKF-Aufruf ist die Reihenfolge jedoch aufsteigend sortiert.

## Untersetzung (änderbar)

Die Untersetzung ist der Faktor, der mit der Grundabtastzeit t0 aus der ZVT multiplziert werden muß, um die tatsächliche Abtastzeit des Regelkreises zu erhalten.

# Phase (änderbar)

Durch die Phasenlage kann erreicht werden, daß Regelkreise mit gleicher Untersetzung nicht im selben Aufruf des O-REG (OB, in dem die Regelung projektiert ist), sondern phasenverschoben aufgerufen werden. Durch geeignete Wahl der Phasenlagen kann eine optimale Rechnerauslastung erreicht werden.

# Modus (änderbar)

Jeder Regelkreis hat einen eigenen Modus, der inhaltlich dem globalen Modus gleicht.

#### Status (nur lesbar)

Jeder Regelkreis hat einen Status. Alle zum jeweiligen Regelkreis gehörigen Regelbausteine sollen mit diesem Status verbunden werden. Durch den Status wird den Regelbausteinen mitgeteilt, ob sie sich im Anlauf oder im laufenden Zustand befinden (im Anlauf müssen Altwerte initialisiert werden). Der Status enthält vier mögliche Zustände:

☐ Reset

Der Zustand Reset bedeutet, daß vor dem nächsten Anlauf eine Initialisierung des Regelkreises xx über den Aufrufmerker START#xx vorgenommen werden kann.

¬ Anlauf

□ Laufend

□ Halt

Der Zustand Halt bedeutet, daß eine Abschlußinitialisierung des Regelkreises xx mit dem Aufrufmerker HALT#xx vorgenommen werden kann (sofern sie projektiert wird).

Stimmt der im Feld Modus angegebene Wert nicht mit dem zugehörigen aktuellen Status der ZVT überein, so wird das Feld unterlegt, um dies zu kennzeichnen.

Dieser Zustand tritt im Allgemeinen nur auf, wenn

 $\neg$  CRT = 0

die SPS im Stop ist

□ der globale Modus nicht "laufend" ist

gerade eine Änderung vorgenommen wurde (kurzzeitiges Halt)

# Abtastzeit (nur lesbar)

Die Abtastzeit ergibt sich aus der Grundabtastzeit und der Untersetzung des jeweiligen Regelkreises.

#### Kommentar editieren



"Online", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Kommentar editieren"

Mit dieser Funktion können Sie jedem Regelkreis bis zu 40 Zeichen Kommentar zuweisen. Dabei wird der Kommentar automatisch an den Freigabemerker des Regelkreises EF\_RKxx angeschlossen.

Wählen Sie dazu mit den Pfeiltasten den gewünschten Regelkreis an. Anschließend wird das Menü mit <Ctrl>+<Return> geöffnet, oder der Kommentar direkt mit <Ctrl>+<K> editiert.

#### Beenden



- "Online", "Regeln Laufzeitsystem", <Ctrl>+<Return>, "Beenden"

Nach einer Plausibilitätsprüfung werden alle Einstellungen übernommen und abgespeichert.

# 4.6 Drucken

Sie haben die Möglichkeit, sich folgende Listen und Dateien auf dem Drucker, in eine Datei oder auf dem Bildschirm ausgeben zu lassen.




# 4.6.1 Übersicht



- "Drucken", "ÜbeRsicht"

Hier können Sie die unter "Editieren", "Übersicht" vorhandene graphische Programmlaufübersicht ausdrucken.

Nach Anwahl steht Ihnen folgendes Pulldown-Menü zur Verfügung:



#### Drucken starten



- "Drucken", "Übersicht", Drucken Starten"
- "Drucken", "Programm-Protokoll", "Drucken Starten"
- "Drucken", "Symbole und Kommentare", "Drucken Starten"
- "Drucken", "BEstückungsliste", "Drucken Starten"
- "Drucken", "Querverweisliste"; "Drucken Starten"
- "Drucken", "Signal-Belegungsliste", "Drucken Starten"
- "Drucken", "Setup-STation", "Drucken Starten"
- "Drucken", "KOmmandodatei", "Ausgabe Starten"
- "Drucken", "SSP-Inhalt", "Drucken Starten"
- "Drucken", "DatensttruKturen", "Drucken Starten"
- "SeTup", "SPS-Station", ALU 0xx, "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren (GSW>=V6.0)", Modul, "Drucken", "DRucken Starten"

Entsprechend den übrigen Einträgen im Pulldown-Menü können Sie die Ausgabe starten.

#### **StartseitenNummer**



- "Drucken", "Übersicht", "StartseitenNummer"
- "Drucken", "Programm-Protokoll", "StartseitenNummer"
- "Drucken", "Symbole und Kommentare", "StartseitenNummer"
- "Drucken", "BEstückungsliste", "StartseitenNummer"
- "Drucken", "Querverweisliste", "StartseitenNummer"
- "Drucken", "Signal-Belegungsliste", "StartseitenNummer"
- "Drucken", "Setup-STation", "StartseitenNummer"
- "Drucken", "KOmmandodatei", "StartseitenNummer"
- "Drucken", "SSP-Inhalt", "StartseitenNummer"
- "Drucken", "DatenstruKturen", "StartseitenNummer"
- "SeTup", "SPS-Station", ALU 0xx, "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren (GSW>=V6.0)", Modul, "Drucken", "StartseitenNummer"

Bei dieser Funktion können Sie die Seitennummer (1 bis 9999) für das erste Blatt der Druckausgabe eintragen.

Bei bausteinweisem Seitenmodus wird bei jedem Baustein bzw. jeder Liste neu begonnen.

Bei durchgehendem Seitenmodus wird die Ausgabe durchgehend numeriert.

# 4.6.2 Programm-Protokoll



- "Drucken", "Programm-Protokoll"

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Anwenderprogramm (OB, PB, FB), das Sie unter "Editieren", "Bausteine" erstellt haben, in AWL, KOP oder FUP auf Drucker, Datei oder Bildschirm ausgeben.

In diesem Pulldown-Menü können Sie folgende Funktionen anwählen und aufrufen:

	amm-Protokoll drucken ———————
Drucken Starten	
Ausgabe <u>l</u> iodus	AWL
Symbole und Kommentar	ein
Lokale Luerverweisliste	ein
Schriftkop	ein
Schriftkopf∐atei	KOPF.DOK
(iusgabeeinheit:	Bildschirm
Eausteinliste:	PB
∥ Bausteinliste ∐aden	
∥ Ba∪steinliste S⊾eichern	
Seiten-Midus	bausteinweise
StartseitenLummer:	1

# AusgabeModus



- "Drucken", "Programm-Protokoll", "AusgabeModus"
- "Online", "Dyn. Zustandsanzeige", AusgabeModus"

In diesem Menüpunkt können Sie den Modus der Ausgabe Ihres Programm-Protokolls wählen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen Anweisungsliste (AWL), Kontaktplan (KOP) und Funktionsplan (FUP) zu wählen. Die Umschaltung erfolgt durch Toggeln. (<Return>)

# Symbole und Kommentar



- "Drucken", "Programm-Protokoll", "Symbole und Kommentar"

Sie können zwischen "ein" und "aus" toggeln.

Der Eintrag "ein" bedeutet, daß die symbolischen Namen und Kommentare, die Sie den einzelnen Signalen (Ein-, Ausgänge, Merker, ...) zugeordnet haben, bei der Ausgabe der Liste neben den Signalen erscheinen.

Der Eintrag "aus" verhindert das Auftreten dieser symbolischen Namen und Kommentare im Programm-Protokoll.

#### Lokale Querverweisliste



- "Drucken", "Programm-Protokoll", "Lokale Querverweisliste"

In den lokalen Querverweislisten werden alle von Ihnen verwendeten Ein-, Ausgänge, Merker, ... aufgeführt (in den Bausteinen laut Bausteinliste). Dazu wird angegeben, in welchen Netzwerken der jeweiligen Bausteine die Adressen vorkommen.

Sie können zwischen "ein und "aus" toggeln.

Der Eintrag "ein" bedeutet, daß die lokale Querverweisliste auf dem Programm-Protokoll erscheint. Beim Ausdruck wird dann für jeden Baustein angegeben, in welchen Netzwerken die Signale zusätzlich auftreten.

AWL/KOP/FUP z.B. Eintrag ":1 I" oder ":5 O". D.h. das gefragte Signal erscheint in Netzwerk 1 als Eingang △ Input △ I oder in Netzwerk 5 als Ausgang △ Output △ O.

#### Seiten-MOdus



- "Drucken", "Programm-Protokoll", "Seiten-MOdus"
- "Drucken", "Querverweisliste", "Seiten-MOdus"
- "Drucken", "Signal-Belegungsliste", "Seiten-MOdus"
- "Drucken", "KOmmandodatei", "Seiten-MOdus""

Mit dieser Funktion legen Sie durch Toggeln fest, wie die Seitennumerierung durchgeführt werden soll:

durchgehend

bausteinweise

nur am Beginn wird die Startseitennummer festgelegt, es wird durch die verschiedenen Bausteine der Liste durchgezählt bei jedem neuen Baustein / jeder neuen Liste wird mit einer neuen Numerierung begonnen (bei Startseitennummer)

# 4.6.3 Symbole und Kommentare



- "Drucken", "Symbole und Kommentare"

Sie haben die Möglichkeit, die Signale (Ein-, Ausgänge, Merker,..) ausdrucken zu lassen, denen Sie im Menüpunkt "Editieren", "Symbole und Kommentare" symbolische Namen und Kommentare zugeordnet haben.

Unter diesem Pulldown-Menü stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Symbole und Kommentare drucken

Schriftkopi ein
Schriftkopflatei KOPF.DOK
[jusgabeeinheit: Bildschirm
SiEnalliste: \*
Startseiten]ummer: 1

# 4.6.4 BEstückungsliste



- "Drucken", "BEstückungsliste"

Mit dieser Funktion wird Ihnen die Bestückungsliste Ihrer Station ausgedruckt. Hierbei werden die Platzadresse, die Bestückung, die BIK-Nummer, die Strukturtypen, die Nummer, der Verzeichnisbaustein und der Kommentar ausgegeben. Die Datei wird nur bis zum letzten belegten Element ausgedruckt.

Unter diesem Pulldown-Menü stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Bestückungsliste drucken

Drucken Starten
Schriftkop: ein
SchriftkopfCatei KOPF.DOK
Gusgabeeinheit: Bildschirm
StartseitenLummer: 1

## 4.6.5 Querverweisliste



- "Drucken", "Querverweisliste"

In der Querverweisliste werden alle von Ihnen verwendeten Ein-, Ausgänge, Merker, ... aufgeführt und dazu angegeben, an welchen Stellen des Programms sie auftauchen.

Dabei besteht die Möglichkeit, entweder die globale, d.h. bausteinübergreifende, oder die lokale, d.h. bausteinweise Querverweisliste auszugeben.

Unter diesem Pulldown-Menü stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

= Querverweisliste drucken = Drucken Starten Symbole/Nommentar ein Schriftkop] KÖPF. DOK Schriftkooflatei Bildschirm usoabeeinheit: Lokal (Bausteinweise) uerverweisModus **OB1** Bausteinliste Daden Bausteinliste Sieichern Seiten-Midus bausteinweise Startseitenlummer:

#### QuerverweisModus



- "Drucken", "Querverweisliste", "QuerverweisModus"

Hier müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die globale, d.h. bausteinübergreifende, oder die lokale, d.h. bausteinweise Querverweisliste ausgegeben haben wollen. Sie können zwischen "global" und "lokal" toggeln.

lokal: die Querverweisliste betrifft nur den angegebenen Baustein,

z.B. E2.1 5(I)

global: die Querverweisliste betrifft den angegebenen Baustein und

alle Bausteine, die von diesem aufgerufen werden,

z.B. E2.1 FB1 5(I)

In der "Bausteinliste" müssen Sie entscheiden, aus welchen Bausteinen die Querverweislisten erzeugt werden sollen. Hinter den Nummen der Netzwerke, in denen das entsprechende Signal als Ein- bzw. Ausgang auftritt, erscheint ein "I" bzw. "O".

# 4.6.6 Signal-Belegungsliste



- "Drucken", "Signal-Belegungsliste"

In der Signal-Belegungsliste werden alle von Ihnen verwendeten Ein-, Ausgänge, Merker, ... aufgeführt, die in den Bausteinen der von Ihnen erstellten "Bausteinliste" belegt sind.

Ein "X" an der entsprechenden Stelle der Signaltabelle bedeutet, daß dieses Signal in den in der "Bausteinliste" eingetragenen Bausteinen auftritt.

Dabei besteht die Möglichkeit, entweder die globale, d.h. bausteinübergreifende, oder die lokale, d.h. bausteinweise Signal-Belegungsliste auszugeben.

In diesem Pulldown-Menü stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Signal-Belegungsliste drucken

Schriftkop: ein
Schriftkop: KOPF.DOK
[jusgabeeinheit: Bildschirm
Belegungs]odus Lokal (Bausteinweise)
Si[malliste: \*
[austeinliste: \*
Bausteinliste | Jaden
Bausteinliste | Sieichern
Seiten-Midus bausteinweise
Startseiten| ummer: 1

## BelegungsModus



- "Drucken", "Signal-Belegungsliste", "BelegungsModus"


Hier müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die globale, d.h. bausteinübergreifende, oder die lokale, d.h. bausteinweise Signal-Belegungsliste ausgegeben haben wollen. Sie können zwischen "global" und "lokal" toggeln.

lokal: die Belegungsliste betrifft nur den angegebenen Baustein global: die Belegungsliste betrifft den angegebenen Baustein und

alle Bausteine, die von diesem aufgerufen werden

In der "Bausteinliste" müssen Sie entscheiden, aus welchen Bausteinen die Signal-Belegungslisten ausgegeben werden sollen. Hinter der Nummer der Netzwerke, in denen das entsprechende Signal als Ausgang auftritt, erscheint ein "X".

Ein Beispiel für die Signal-Belegungsliste auf dem Bildschirm zeigt das folgende Bild.



# 4.6.7 Setup-STation



- "Drucken", "Setup-STation"

Mit der Funktion Setup-Station drucken werden alle zur Grundeinstellung gehörigen Daten ausgedruckt.

In diesem Pulldown-Menü können Sie folgende Funktionen anwählen und aufrufen:

	Setup - Station drucken =
Drucken Starten	ein
Schriftkop	Voor boy
Schriftkopf©atei	KOPF.DOK
[jusgabeeinheit:	Bildschirm
Startseiten <u>l</u> ummer:	<u> </u>

D:\AKF35\

ALU 021 275154/00 DIN

UEBUNG V. 24

ŠĠŌŌ

SYM 250

Zur Setup-Station gehören die im folgenden Bild aufgeführten Angaben:

#### Station Voreinstellung

Anlage Station Kopplungsart Übertragungsrate ALU - Typ Sach-Nr der GSW Adressart Adressierung Max. Bausteinanzahl

#### SPS - Erstparametrierung

AKF-RAM- / EPROM-Version : RAM
AKF-EPROM-Segment-Nr'n : 7,8
RAMZU-PUTE reserviert : ja
RAMZU-SEAB reserviert : nein
GSW-Segmente : 17,18,19,20,21,22,23
Reservierte Segmente : 5,6,9,10,11,12,13,14,15

Zusätzlich wird für Grundsoftware < Version 6.0 die Dolog SFB-Adreßtafel, eventuell ergänzt durch Angaben vorhandener Anwenderbausteine, ausgegeben.

# 4.6.8 KOmmandodatei



- "Drucken", "KOmmandodatei"

Hier wird die unter "Editieren" erstellte Kommandodatei bearbeitet. Die in der Datei enthaltenen Listen werden in den ebenfalls dort vorgegebenen Formaten ausgegeben. Dabei können mehrere Dateien mit einem Befehl ausdruckt werden.



**Hinweis:** Empfehlung: Schauen Sie sich die Kommandodatei zur Kontrolle vor dem Druck auf dem Bildschirm an.

In diesem Pulldown-Menü können Sie folgende Funktionen anwählen und aufrufen:

	Kommandodatei ausführen ——————
Ausgabe Starten	
Seiten-Mudus	listenweise
StartseitenLummer:	1
MommandoDateiname:	DOK .KMD
(Usgabeeinheit:	Bildschirm
Losganceriller C.	DITUSCHITH

# 4.6.9 SSP-Inhalt



- "Drucken", "SSP-Inhalt"

Hier wird die von der SPS geladene Datei mit dem Signalspeicher-Inhalt ausgegeben. Somit können archivierte Speicherinhalte nachträglich analysiert oder spezielle Maschinengrundstellungen dokumentiert werden.

In diesem Pulldown-Menü können Sie folgende Funktionen anwählen und aufrufen:

	nalspeicherinhalt drucken =====	
Drucken Starten	-:-	
Schriftkop    Schriftkopf Catei	ein KOPF.DOK	
[usgabeeinheit:	Bildschirm	
Dateinale :	ŞTATION .SSP	
StartseitenLummer:	1	

## 4.6.10 DatenstruKturen



- "Drucken", "DatenstruKturen"

Hier können Sie sich alle Datenstrukturen ausdrucken, die im Datenstruktur-Editor unter "Editieren" vorhanden sind (AEG vorgegebene und anwendereigene Datenstrukturen).

In diesem Pulldown-Menü können Sie folgende Funktionen anwählen und aufrufen:

Strukturen drucken

Drucken Starten
Schriftkopi ein
Schriftkopflatei KOPF.DOK
[jusgabeeinheit: Bildschirm
Startseiten]ummer: 1

Das folgende Bild zeigt eine Seite eines Ausdrucks.

D:\AKF35\UEBUNG AEG Modicon Dolog AKF : Datenstrukturen

Datenstrukturname : <E > Ext. ladb.: nein

Exemplare : 160 SYM/KOM : ja Onl. tauschb.: ja BES-Liste : ja Initialwerte : nein

Anzahl Elementtyp Attribute read write Sys-wr Art

032 Bit ja nein ja SDZ

Datenstrukturname : (BESLIS) Ext. ladb.: nein

Exemplare : 1 SYM/KOM : nein Onl. tauschb.: ja BES-Liste : nein Initialwerte : ja

Anzahl | Elementtyp | Attribute | Darst.-| Kommentar

# 4.7 Sonder

In diesem Menü stehen die Programmiergerät-bezogenen Funktionen.



**Hinweis:** Erscheint bei den folgenden Funktionen die Meldung "Befehl und Dateiname unbekannt", so achten Sie darauf, daß Ihr Anlagen-/Stationsverzeichnis bzw. Ihre Pfadangabe vollständig und richtig ist (s. auch MS-DOS-Handbuch).

Folgende Systemfunktionen stehen zur Verfügung:



## 4.7.1 Inhaltsverzeichnis



- "Sonder". "Inhaltsverzeichnis"

Mit dieser Funktion können Sie sich das Inhaltsverzeichnis Ihrer aktuellen Station anzeigen lassen. Sie erhalten dann einen Überblick über die dort befindlichen AKF-Bausteine oder DOS-Dateien.

#### Inhaltsverzeichnis AKF-Bausteine



- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "AKF-Bausteine"

Es erscheint ein Pulldown-Menü mit folgenden Funktionen:

# Inhaltsverzeichnis Start Ausgabe Suchbegriff(e) ([aske): Alsgabeart: Langform Schriftkop] ein Schriftkopf(atei KOPF.DOK [usgabeeinheit: Bildschirm

#### Start Ausgabe



- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "AKF-Bausteine", "Start Ausgabe"
- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "DOS-Dateien", "Start Ausgabe"

Nach Festlegung der übrigen Parameter kann hier mit dem Ausdruck begonnen werden.

# Suchbegriff(e) (Maske) AKF-Bausteine



- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "AKF-Bausteine", "Suchbegriff(e) (Maske)"

Geben Sie dazu mit Hilfe des Lineeditors eine Maske für die anzuzeigenden Dateien an:

z.B.: Leerzeile: alle Bausteine werden angezeigt

FB\* Anzeigen aller Funktionsbausteine PB2,FB\* Anzeige von PB2, dann aller FBs

# **AUsgabeart AKF-Bausteine**



- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "AKF-Bausteine", "AUsgabeart"

Mit dieser Funktion können Sie wählen, wie die Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses aussehen soll.

Sie können hier toggeln zwischen:

Langform / Kurzform.

Langform bedeutet: es werden alle Daten der Dateien ausgegeben (Länge,

Datum etc.). Die Dateien werden nach dem Alpha-

bet geordnet.

Kurzform bedeutet: es werden nur die Dateinamen ausgegeben. Die Dateien

werden nach dem Alphabet geordnet.

## Inhaltsverzeichnis DOS-Dateien



- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "DOS-Dateien"

Es erscheint ein Pulldown-Menü mit folgenden Funktionen:



\* hier Unterschied zu AKF-Bausteinen

# Suchbegriff(e) (Maske) DOS-Dateien



- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "DOS-Dateien", "Suchbegriff(e) (Maske)"

Geben Sie dazu mit Hilfe des Lineeditors eine Maske für die anzuzeigenden Dateien an:

- z.B. \*.\* Anzeigen aller Dateien
  - \*.txt Anzeigen aller Textdateien

# **AUsgabeart DOS-Dateien**



- "Sonder", "Inhaltsverzeichnis", "DOS-Dateien", "AUsgabeart"

Mit dieser Funktion können Sie wählen, wie die Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses aussehen soll.

Sie können hier toggeln zwischen:

Sortiert Langform / Unsortiert Langform

Sortiert Kurzform / Unsortiert Kurzform.

Langform bedeutet: es werden alle Daten der Dateien ausgegeben (Länge,

Datum etc.). "Sortiert" werden die Dateien nach dem Alpha-

bet geordnet.

Kurzform bedeutet: es werden nur die Dateinamen ausgegeben. "Sortiert" wer-

den die Dateien nach dem Alphabet geordnet.

# 4.7.2 Archivieren der Station



- "Sonder", "Archivieren der Station"

Mit dieser Funktion können alle Daten einer Station auf Diskette archiviert werden.



# Achtung:

- Alle "alten" Dateien auf der Diskette werden bei der Archivierung gelöscht.
- Beim Archivieren sollten Sie nicht vergessen, Ihre Disketten mit dem vollständigen Stationsnamen und der Diskettennummer zu beschriften. Ein Restaurieren ist nur unter dem gleichen Stationsnamen möglich.

Sie haben folgende Funktionen zur Verfügung:

Archivieren Starten
Unn Station: D:\AKF35\BEISP\\*.\*
Lach Station: A:

## **Archivieren Starten**



- "Sonder", "Archivieren der Station", "Archivieren Starten"

Nach Eingabe der zu archivierenden Station und der Zielanlage wird die Archivierung gestartet.

Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Achtung: alle "alten" Dateien auf der Diskette werden bei der Archivierung gelöscht.

Eine Unterbrechung während der Archivierung ist nur mit der gleichzeitigen Betätigung der Tasten <Ctrl>+<C> möglich.

Nach der Archivierung gelangen Sie sofort zurück ins Menü.

#### Von Station



- "Sonder", "Archivieren der Station", "Von Station"

Hier wird mit Hilfe der Schreibmaschinen-Tastatur (Lineeditor) die zu archivierende(n) Station(steile) eingetragen:

#### z.B.: C:\AKF35\BEISPIEL\\*.\*

Schritt 1 <Return> (Editieren einleiten)

Schritt 2 Stationsname eingeben

Schritt 3 Abschluß mit <Return>

## **Nach Station**



- "Sonder", "Archivieren der Station", "Nach Station"

Hier wird das Ziellaufwerk mit Hilfe der Schreibmaschinen-Tastatur (Lineeditor) eingetragen.

Hier sind die Eingaben "A:" und "B:" sinnvoll.

Schritt 1 <Return> (Editieren einleiten)

Schritt 2 Ziellaufwerk eingeben

Schritt 3 Abschluß mit <Return>

# 4.7.3 Restaurieren einer Station



- "Sonder", "Restaurieren einer Station"

Mit dieser Funktion werden die vorher archivierten Stationen unter dem gleichen Namen wie bei der Archivierung wieder restauriert.



Warnung: Existente Dateien gleichen Namens werden ohne Rückfrage überschrieben!

Sie haben folgende Funktionen zur Verfügung:



#### Restaurieren Starten



- "Sonder", "Restaurieren einer Station", "Restaurieren Starten"

Nach Angabe des Quell-Laufwerks und der zu restaurierenden Station wird mit dieser Funktion die Restaurierung gestartet.

Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Achtung: der Name der Zielanlage muß der Name sein, mit dem die Station archiviert wurde.

Eine Unterbrechung während der Restaurierung ist nur mit der gleichzeitigen Betätigung der Tasten <Ctrl>+<C> möglich.

Nach der Restaurierung gelangen Sie sofort zurück ins Menü.

#### Von Station



- "Sonder", "Restaurieren einer Station", "Von Station"

Hier wird das Quell-Laufwerk mit Hilfe der Schreibmaschinen-Tastatur (Lineeditor) eingetragen.

Hier sind die Eingaben "A:" und "B:" sinnvoll.

**Schritt 1** <Return> (Editieren einleiten)

Schritt 2 Quell-Laufwerk eingeben

Schritt 3 Abschluß mit <Return>

#### **Nach Station**



- "Sonder", "Restaurieren einer Station", "Nach Station"

Tragen Sie mit Hilfe der Schreibmaschinen-Tastatur (Lineeditor) die Zielanlage (mit Pfad) ein:

z.B.: C:\AKF35\BEISPIEL\\*.\*

Der Name muß mit dem Archivierungsnamen übereinstimmen.



286

Warnung: Existente Dateien gleichen Namens werden überschrieben!

**Schritt 1** <Return> (Editieren einleiten)

Schritt 2 Stationsname eingeben

Schritt 3 Abschluß mit <Return>

# 4.7.4 LOeschen einer Station



- "Sonder", "LOeschen einer Station"

Die angegebene Station wird nach einer Rückfrage unwiderruflich gelöscht. Nach Eingabe eines Leerzeichens und <Return> können Sie sich ein Auswahlfenster zeigen lassen.



**Hinweis:** Für diese Funktion ist der komplette Stationsname anzugeben, z.B. "C:\AKF35\BEISPIEL" und die zu löschende Station darf nicht mit der aktuellen Stationsbearbeitung übereinstimmen.

# 4.7.5 Formatieren von Disketten



- "Sonder", "Formatieren von Disketten"

Handelsübliche neue Disketten müssen zunächst formatiert werden, bevor sie als Datenträger verwendbar sind. Das Formatieren bereitet die Diskette so vor, daß vom Betriebssystem MS-DOS Daten abgespeichert und gelesen werden können.



Achtung: Beim Formatieren werden alle Daten auf dem Datenträger zerstört (kann auch zum kompletten Löschen einer Diskette benutzt werden).

Folgende Funktionen stehen Ihnen unter diesem Pulldown-Menü zur Verfügung:



#### Formatieren Starten



- "Sonder", "Formatieren von Disketten", "Formatieren Starten"

Nach Angabe des Laufwerkes und ggf. der Parameter wird hier das Formatieren gestartet.

Folgen Sie nach der Anwahl der Funktion den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Formatierung kann nicht abgebrochen werden.

#### Laufwerk



- "Sonder", "Formatieren von Disketten", "Laufwerk"

Hier wird der zu formatierende Datenträger mittels Toggeln eingetragen.

A: Diskette in Laufwerk A: wird formatiert

#### **Parameter**



- "Sonder", "Formatieren", "Parameter"

Hier können Sie zusätzliche Parameter zum Formatieren mittels Lineeditor angeben (zusätzliche Informationen finden Sie im MS-DOS Handbuch).

#### Parameter:

- /S Kopiert die Systemdateien auf den neuen Datenträger
- /1 Formatiert die Diskette einseitig
- /8 Formatiert die Diskette mit 8 Sektoren pro Spur
- √ Gibt Ihnen die Möglichkeit, dem Datenträger einen Namen zuzuweisen (max.11 Zeichen einschließlich Leerzeichen)
- /B Läßt Platz auf der Diskette für das Betriebssystem
- /4 Formatiert eine doppelseitige Diskette mit 360 KByte Kapazität auf einem Laufwerk mit hoher Kapazität. Eine solche Diskette kann auf 360 KByte Laufwerken nicht zuverlässig gelesen werden.
- /3 Formatiert eine doppelseitige 3,5 "Diskette mit 720 KByte Kapazität auf einem Laufwerk mit hoher Kapazität. Eine solche Diskette kann auf 720 KByte Laufwerken nicht zuverlässig gelesen werden.


## 4.7.6 KoPieren von Disketten



- "Sonder", "KoPieren von Disketten"

Mit dieser Funktion wird der gesamte Disketteninhalt einer Diskette auf eine andere Diskette (gleicher Kapazität) kopiert. Dabei werden eventuell auf der Zieldiskette befindliche Daten zerstört, da die Zieldiskette beim Kopieren formatiert wird.

In diesem Pulldown-Menü stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:



# Diskette kopieren Starten



- "Sonder", "KoPieren von Disketten", "Diskette kopieren Starten"

Nach Angabe von Quell- und Ziel-Laufwerk wird hier das Kopieren gestartet.

Nach Anwahl der Funktion folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach Start dieser Funktion ist ein Abbruch mit <Ctrl>+<C> möglich.

#### Quell-Laufwerk bzw. Ziel-Laufwerk



- "Sonder", "KoPieren von Disketten", "Quell-Laufwerk" bzw. "Ziel-Laufwerk"

Sie können mittels Lineeditor zweimal dasselbe oder verschiedene Laufwerke angeben.

Bsp.1, ein Laufwerk: Bsp.2, zwei Laufwerke: Quell-Laufwerk: A: Quell-Laufwerk: A: Ziel-Laufwerk: A: Ziel-Laufwerk: B:

- oder B nach A.

## 4.7.7 Löschen von Dateien



- "Sonder", "Löschen von Dateien"

Mit dieser Funktion können Sie eine beliebige Anzahl von AKF-Bausteinen in der aktuellen Station oder DOS-Dateien löschen.

#### Löschen von AKF-Bausteinen



- "Sonder", "Löschen von Dateien", "AKF-Bausteine"

Dazu wird mit Hilfe des Lineeditors eine Maske für die zu löschende(n) Baustein(e) angegeben. Nach Eingabe eines Leerzeichens und <Return> können Sie sich ein Auswahlfenster zeigen lassen. Diese Funktion gilt bei AKF-Bausteinen nur für die aktuelle Station.

z.B. \*.\* Löschen aller Dateien

FB Löschen aller FBs

Eine Unterbrechung während des Löschens ist nur mit der gleichzeitigen Betätigung der Tasten <Ctrl>+<C> möglich.

#### Löschen von DOS-Dateien



- "Sonder", "Löschen von Dateien", "DOS-Dateien"

Dazu wird mit Hilfe des Lineeditors eine Maske für die zu löschende(n) Datei(en) angegeben.

z.B. \*.\* Löschen aller Dateien

C:\AKF35\BSPANL\\*.TXT löscht auf der Festplatte in der Station

"BSPANL" alle Dateien mit der Erweiterung

.TXT

Eine Unterbrechung während des Löschens ist nur mit der gleichzeitigen Betätigung der Tasten <Ctrl>+<C> möglich.

# 4.7.8 Kopieren von Dateien



- "Sonder", "Kopieren von Dateien"

Mit diesem Befehl können Sie AKF-Bausteine der aktuellen Station oder DOS-Dateien auf oder von Diskette laden. Auch können AKF-Bausteine der aktuellen Station oder DOS-Dateien auf Festplatte von einer Station in eine andere kopiert werden.

#### Kopieren von AKF-Bausteinen



- "Sonder", "Kopieren von Dateien", "AKF-Bausteine"

Folgende Funktionen stehen Ihnen unter diesem Pulldown-Menü zur Verfügung:



Sie können mit dieser Funktion einen Baustein unter anderem Namen ablegen (d.h. kopieren).

## Dateien kopieren Starten



- "Sonder", "Kopieren von Dateien", "AKF-Bausteine", "Dateien kopieren Starten"
- "Sonder", "Kopieren von Dateien", "DOS-Dateien", "Dateien kopieren Starten"

Nach Angabe von Quelle, Ziel und ggf. Parameter wird hier der Kopiervorgang gestartet.

## Quelle



- "Sonder", "Kopieren von Dateien", "AKF-Bausteine", "Quelle"

Unter Quelle wird der zu kopierende Baustein angegeben (mit dem Lineeditor). Nach Eingabe eines Leerzeichens und <Return> können Sie sich ein Auswahlfenster zeigen lassen.

Wird kein Pfad, sondern nur ein Bausteinname eingegeben, so wird der Baustein der aktuellen Station kopiert.

#### Ziel



- "Sonder", "Kopieren", "AKF-Bausteine", "Ziel"

Hier wird der Zielbaustein angegeben (Bausteinname, unter dem der kopierte Baustein abgelegt wird). Nach Eingabe eines Leerzeichens und <Return> können Sie sich ein Auswahlfenster zeigen lassen.

Ziel z.B.: A: auf Diskette

C:\TEST auf Festplatte unter Verzeichnis "TEST"

C:\TEST\FB10 auf Festplatte unter Verzeichnis "TEST" wird die

Quelle nach "FB10" kopiert.


keine Angabe in die aktuelle Station

## Kopieren von DOS-Dateien



- "Sonder", "Kopieren von Dateien", "DOS-Dateien"

Folgende Funktionen stehen Ihnen unter diesem Pulldown-Menü zur Verfügung:



<sup>\*</sup> hier Unterschied zu AKF-Bausteinen

Sie können in den Namen der Quelle und des Ziels die Ersetzungszeichen ("Wildcards") "?" und "\*" verwenden.

Achten Sie bei der Verwendung von Ersetzungszeichen stets darauf, daß Sie nicht unbeabsichtigt wichtige Dateien überschreiben.

#### Quelle



- "Sonder", "Kopieren von Dateien", "DOS-Dateien", "Quelle"

Unter Quelle wird die zu kopierende Datei mit dem gesamten Pfad angegeben (mit dem Lineeditor).

Z.B.: C:\AKF35\BEISPIEL\GSW.SPS

Datei GSW.SPS der Station "BEISPIEL" im Verzeichnis AKF35 auf Festplatte wird nach "Ziel" kopiert.

#### Ziel



- "Sonder", "Kopieren", "DOS-Dateien, "Ziel"

Hier wird das Zielverzeichnis für die unter "Quelle" stehende(n) Datei(en) mit Hilfe des Lineeditors angegeben.

Ziel z.B.: A: auf Diskette

C:\TEST auf Festplatte unter Verzeichnis "TEST"

keine Angabe in die aktuelle Station

#### **Parameter**



- "Sonder", "Kopieren", "DOS-Dateien", "Parameter"

Hier können Sie zusätzliche Parameter zum Kopieren mittels Lineeditor angeben (zusätzliche Informationen finden Sie im MS-DOS Handbuch).

#### Parameter:

/V: Prüfen der Kopie

/A: Die Datei wird als Textdatei behandelt.

Quelle: Es wird bis zum EOF-Zeichen (ausschließlich) kopiert.

Ziel: Die Datei wird mit dem EOF-Zeichen abgeschlossen.

/B: Quelle: Es wird die gesamte Datei kopiert.

Ziel: Die Datei wird nicht mit EOF-Zeichen abgeschlossen.

# **4.7.9** Import



- "Sonder", "Import"

Mit dieser Funktion können Datenstrukturen, Bausteine und Symbole und Kommentare aus Importdateien importiert (d.h. in die aktuelle Station eingefügt) werden. Um mit dieser Funktion importieren zu können, müssen Sie vorher in einer anderen Station "Export" durchgeführt haben. oder mit einem beliebigen Editor eine ASCII-Importdatei (nur für SYM/KOM) erzeugt haben.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:




## Datenstrukturen importieren



- "Sonder", "Import", "DatenStrukturen"

Hier können die Datenstrukturen aus der eingetragenen Importdatei (Datenbank) eingelesen werden. Die Datenstrukturen unterliegen den gleichen Bedingungen wie im Datenstruktur-Editor und werden in die eingestellte Station integriert.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



# Importieren starten



- "Sonder", "Import", "DatenStrukturen", "Starten"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "Export-Datei", "Starten"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von Station", "Starten"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von DOS-Datei(en)", "Starten"
- "Sonder", "Import", "Symbole und Kommentare", "Starten"

Die zu importierenden Daten aus der eingetragenen Import-Datei werden in die eingestellte Station portiert.

#### Importieren Quellverzeichnis



- "Sonder", "Import", "DatenStrukturen", "Quell-Verzeichnis""
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "Export-Datei", "Quell-Verzeichnis"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von Station", "Quell-Verzeichnis"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von DOS-Datei(en)", "Quell-Verzeichnis"
- "Sonder", "Import", "Symbole und Kommentare", "Quell-Verzeichnis"

Hier wird der komplette Pfad eingetragen, in dem die Import-Datei steht.

Wird kein Pfad eingegeben, werden die Import-Datei im aktuellen Stationsverzeichnis erwartet.

# Importieren Import-Dateiname



- "Sonder", "Import", "DatenStrukturen", "Import-Dateiname"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von Export-Datei", "Import-Dateiname"
- "Sonder", "Import", "Symbole und Kommentare", "Import-Dateiname"

Hier wird der Name der Datei eingetragen die importiert werden soll.

- □ Datenstrukturen/Bausteine
   Dateiname: EXPORTnn.EXP (nn = 01 ... 99)
- ☐ Symbole und Kommentare
  Dateiname xxxxxx.ASD/FSD (FSD: Fehlerdatei, siehe Seite 301)

Erfolgt keine Eingabe, wird eine Liste aller im Quellverzeichnis vorhandener Import-Dateien generiert, die für die angewählte Funktion in Frage kommen. Aus dieser Liste kann dann eine Importdatei ausgewählt werden.

## Bausteine importieren



- "Sonder", "Import", "Bausteine"

Hier können Bausteine aus folgenden Quellen eingelesen werden:




# Bausteine importieren von Export-Datei



- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von Export-Datei"

Mit dieser Funktlion können Sie Bausteine aus einer Datenbank importieren



## **Bausteine importieren Bausteinliste**



- "Sonder", "Import", "Bausteine", "Export-Datei", "Bausteinliste"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von Station", "Bausteinliste"
- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von DOS-Datei(en)", "Bausteinliste"


Legen Sie hier die Bausteine fest, die Sie aus der Import-Datei importieren wollen.

## Bausteine importieren von Station



- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von Station"

Mit dieser Funktlion können Sie Bausteine aus einer angegebenen Quellstation in die aktuelle Station importieren




#### Bausteine importieren von DOS-Datei (en)



- "Sonder", "Import", "Bausteine", "von DOS-Datei (en)"

Mit dieser Funktlion können Sie Bausteine, die zuvor als DOS-Datei abgespeichert waren, aus einem angegebenen Quellverzeichnis importieren




## Symbole und Kommentare importieren



- "Sonder", "Import", "Symbole und Kommentare"

Hier können die Symbole, Kommentare und Initialwerte aus einer Import-Datei eingelesen werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:





Hinweis: Für die Verwendung der Regelungstechnik:

importieren Sie die Datei REGELN.ASD.

Für die Verwendung der intelligenten Funktionsbaugruppen POS 102

bzw. POS 112:

importieren Sie die Datei POS.ASD.

Die Symbole und Initialwerte unterliegen den gleichen Bedingungen wie im Symbol- und Kommentar-Editor und werden im System integriert.

Tritt beim Einlesen ein Fehler auf, wird im aktuellen Verzeichnis (der Station) eine Fehlerdatei mit dem Namen der Import-Datei, jedoch mit der Erweiterung '.FSD' angelegt. Diese Datei kann mit einem ASCII-Editor korrigiert und und anschließend erneut eingelesen werden.

#### **ASCII-Datei erstellen**

Um einen reibungslosen Ablauf der Funktion zu gewährleisten, müssen Sie bei der Erstellung der ASCII-Datei die folgenden Bedingungen beachten:

Das Symbol darf nicht für ein anderes Singal im SYM/KOM-Baustein enthalten sein.

Der Operand muß auch bezüglich der Bestückungsliste gültig sein.

Der Initialwert muß für die Datenbreite und die Darstellart des Operanden gültig sein.

Jede Zeile beginnt mit einem ':' gefolgt von einem Kennbuchstaben. Folgende Kennbuchstaben sind zulässig:

I,Q → Info-Zeilen

 $Z \longrightarrow Zeilenkommentar$ 

S  $\rightarrow$  Operanden-Zeile

 $K \rightarrow Kommentar-Zeile$ 

F, W → Meldungs-Zeile (Fehler, Hinweise)

Zeilen, die nicht mit einem Doppelpunkt beginnen werden ohne Kommentar ignoriert. Alle folgenden in Klammern [...] aufgeführten Zeilen sind optional.

#### □ Info-Zeilen

[:I AKF-Typ Version] Diese Zeile enthält AKF-Typ und -Version.
[:Q Anlage,Station,Datum] Diese Zeile enthält Anlagenname, Station und das Datum der Erstellung.

Diese Zeilen werden von der Export-Funktion erstellt und sind für den Import nicht von Belang.

# Operanden-Zeile

:S Operand,[Symbol],[Darstellart],[Initialwert]



**Hinweis:** Geben Sie die hier in Klammern angegebenen Parameter nicht an, so werden sie automatisch auf "0" gesetzt oder mit Leerzeichen überschrieben. Damit werden, in der Station in die importiert wird, gegebenenfalls Werte überschrieben.

Der Operand muß auch anhand der Bestückungsliste gültig sein.

Das Symbol darf max. 8 Zeichen lang sein. Es darf keine Kommata enthalten. Semikolon werden in Unterstriche gewandelt. Leerzeichen werden entfernt. Bereits bekannte Symbole werden abgelehnt.

Darstellart und Initialwert müssen schlüssig, und für den Elemettyp des Operanden gültig sein.

Gültige Darstellarten für Elementtypen:

Bit BIN

Byte BIN, DEZ, SDZ, HEX, OKT, CHR Wort BIN, DEZ, SDZ, HEX, OKT, CHR Doppelwort DEZ, SDZ, HEX, OKT, CHR

Gleitwort GLP Zeiger HEX

#### ☐ Kommentarzeilen

[:K Kommentar] Der Kommentar ist ein freier Text von max. 40 Zeichen.
[:Z Zeilenkommentar] Der Langkommentar ist ebenfalls ein freier Text. Es

können max. 100 Zeilen zu je 60 Zeichen eingegeben

werden.

Zu lange Texte werden ohne Meldung abgeschnitten.

Ein Eintrag besteht aus mindestens einer Operanden-Zeile.

Der Zeilenkommentar wird der folgenden Operanden-Zeile zugeordnet, der Kommentar wird der vorangegangenen Operanden-Zeile zugeordnet. ist zu einem Operand kein Kommentar vorhanden, kann die ensprechende Kommentarzeile entfallen.

Ein Eintrag ist mit einem Semikolon in der ersten Spalte zu beenden.

## Meldungszeilen

:F Fehlermeldung

:W Hinweis

Diese Zeilen werden in der Fehlerdatei abgelegt, wenn beim Importieren Fehler auftreten. Ist die Import-Datei eine Fehlerdatei, werden diese Zeilen ignoriert.

## **Beispiel**

Die folgende Datei ist ordnungsgemäß erstellt und fehlerfrei.

```
:I Systemname: AKF35 Version 6.0
:Q Anlage: C:\AKF35\, Station: TTT, Datum: 15.12.1991
:S A26.1, E01K11, BIN, -
:K Schuetz Rollenbahn Vor
                              Entstapler
:S A26.2, E01K18, BIN, -
:K Schuetz Rollenbahn Zurueck
                              Entstapler
:7 ****************
:Z Merker fuer PB-Freigabe
:7 ****************
:S M1.1, FRGPB1, BIN
:K Freigabe Variante PB TYP 1
:S M1.2, FRGPB2, BIN
:K Freigabe Variante PB TYP 2
:S M1.3, FRGPB3, BIN
:K Freigabe Variante PB TYP 3
;
:7 *************
:Z Datenstruktur KIPP
:Z *************
:S KIPP1, KIPPEN, -, -
:K interne Variablen FB Kippband Oberteil
:S KIPP1.80,,SDZ
:K Altzustand Statuswort 1
:S KIPP1.92,,SDZ,50
:K KofferEinfoerderzeit in Kippband
;
```

Zu Testzwecken werden die Zeilen 7, 17 und 29 wie folgt modifiziert

Zeile 7 :S A26.2,E01K11,BIN,Zeile 17 :S M1.2,FRGPB2,DEZ,5
Zeile 29 :S KIPP1.80,,DEZ,12FF

Die beim Importieren entstandene Fehlerdatei sieht aus wie folgt (Klammern sind Anmerkungen):

```
:F Symbol bereits vorhanden
:S A26.2,E01K11,BIN,- (gleiches Symbol wie A26.1)
:K Schuetz Rollenbahn Zurueck Entstapler
;
:F Darstellart unzulässing
:S M1.2,FRGPB2,DEZ,5 (Merker haben nur Darstellungsart BIN)
:K Freigabe Variante PB TYP 2
;
:F Initialwert unzulässig
:S KIPP1.80,,DEZ,12FF (Initialwert falsch, da hexadezimaler Wert)
:K Altzustand Statuswort 1
.
```

# 4.7.10 Export



- "Sonder", "Export"

Mit dieser Funktion können Datenstrukturen, Bausteine und Symbole und Kommentare exportiert (d.h. aus der aktuelle Station ausgelagert) werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:




## Datenstrukturen exportieren



- "Sonder", "Export", "DatenStrukturen"

Hier können Datenstrukturen in eine Export-Datei abgelegt werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



## Exportieren starten



- "Sonder", "Export", "DatenStrukturen", "Starten"
- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach Export-Datei", "Starten"
- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach DOS-Datei(en)", "Starten"
- "Sonder", "Export", "Symbole und Kommentare", "Starten"

Die zu exportierenden Daten werden in der Export-Datei abgelegt.

## **Exportieren Zielverzeichnis**



- "Sonder", "Export", "DatenStrukturen", "Ziel-Verzeichnis""
- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach Export-Datei", "Ziel-Verzeichnis"
- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach DOS-Datei(en)", "Ziel-Verzeichnis"
- "Sonder", "Export", "Symbole und Kommentare", "Ziel-Verzeichnis"

Hier wird der komplette Pfad eingetragen, in dem die Export-Datei abgelegt werden sollen. Existiert dieser Pfad nicht, wird er beim Starten der Funktion eingerichtet. Ist dies nicht möglich, wird die Funktion abgebrochen.

Wird kein Zielverzeichnis angegeben, werden die Export-Datei im aktuellen Stationsverzeichnis abgelegt.

Vorbelegung ist das aktuelle Stationsverzeichnis.

#### **Exportieren Export-Dateiname**



- "Sonder", "Export", "DatenStrukturen", "Export-Dateiname"
- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach Export-Datei", "Export-Dateiname"
- "Sonder", "Export", "Symbole und Kommentare", "Export-Dateiname"

Hier wird der Name der Datei eingetragen, in der die Daten abgelegt werden sollen. Der Name ist frei wählbar.

- Datenstrukturen/Bausteine Dateiname: EXPORTnn.EXP (nn = 01 ... 99)
- Symbole und Kommentare Dateiname xxxxxx.ASD

## Datenstruktur exportieren / Strukturliste



- "Sonder", "Export", "DatenStrukturen", "Strukturliste"

Es kann eine Liste von Datenstrukturnamen eingegeben werden. Diese Liste kann maximal 200 Zeichen enthalten. Die Einträge sind durch Kommata zu trennen.

Bei Eingabe eines leeren Feldes wird eine Liste aller Anwender-Datenstrukturen der eingestellten Station generiert. Hieraus können dann einzelne Datenstrukturnamen ausgewählt und zu einer Liste zusammengestellt werden.

# Bausteine exportieren



- "Sonder", "Export", "Bausteine"

Hier können Bausteine in eine Datenbank oder in DOS-Dateien abgelegt werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:




## Bausteine exportieren nach Export-Datei



- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach Export-Datei"

Hier können Bausteine in eine Datenbank in ein Zielverzeichnis abgelegt werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



## Bausteine exportieren / Bausteinliste



- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach Export-Datei, "Bausteinliste"
- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach DOS-Datei (en), "Bausteinliste"

In dieser Liste legen Sie fest, welche Bausteine exportiert werden sollen, z.B. PB, FB10 ...


# Bausteine exportieren nach DOS-Datei (en)



- "Sonder", "Export", "Bausteine", "nach DOS-Datei (en)"

Hier können Bausteine in DOS-Dateien in ein Zielverzeichnis abgelegt werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



# Symbole und Kommentare exportieren



- "Sonder", "Export", "Symbole und Kommentare"

Hier können Symbole, Kommentare und Initialwerte in eine Export-Datei abgelegt werden. Die Datei hat zwingend die Erweiterung .ASD. Um Importieren zu können, müssen Sie vorher in einer anderen Station "Export" durchgeführt haben oder mit einem beliebigen Editor eine ASCII-Importdatei (nur für SYM/KOM) erzeugt haben.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

#### Exportieren

Mielverzeichnis : D:\AKF35\UEBUNG Export-Mateiname: .ASD

# 4.7.11 Betriebssystem MS-DOS



- "Sonder", "Betriebssystem MS-DOS"

Auszug aus dem MS-DOS-Handbuch:

"Was ist MS-DOS?

MS-DOS steht für Microsoft Disk Operating System und ist ein "Betriebssystem". Es steuert die Grundfunktionen des Computers und verbindet die einzelnen Baugruppen des Geräts in einer Weise, daß Anwenderprogramme (Textverarbeitung, Kalkulation, Datenbank etc.) diese Baugruppe leicht benutzen können. MS-DOS ermöglicht es, Daten in Dateien auf Diskette oder Festplatte zu speichern und wieder abzurufen, Daten von der Tastatur aus ein- und am Drucker wieder auszugeben.

MS-DOS läßt Sie Dateien kopieren, löschen, vergleichen, umbenennen, sichern und zurücksichern von Diskette. Es erstellt Inhaltsverzeichnisse Ihrer Datenträger und versieht jeden Eintrag darin mit Zeit und Datum. Außerdem steuert es die Sicherung Ihrer Daten von der Festplatte auf ein Bandlaufwerk."

Sie können nun die im MS-DOS-Handbuch beschriebenen Funktionen durchführen. Mit der Eingabe "EXIT" kommen Sie wieder zurück in die Dolog AKF-Software.

# 4.7.12 Systeminformationen



- "Sonder", "Systeminformationen"

Diese Funktion informiert Sie über die Hardware-Konfiguration Ihrer PUTE, z.B. über den Prozessor, die DOS-Version, Schnittstellen und über den Hauptspeicher. Die Ausgabe beginnt nach folgendem Menü:

# = Systeminformationen\_drucken =

Drucken Starter

Schriftkop] ein Schriftkopf[atei KOPF.DOK [usgabeeinheit: Bildschirm

# 4.7.13 Ende der Stationsbearbeitung



- "Sonder", "Ende der Stationsbearbeitung"

Mit dieser Funktion beenden Sie die Bearbeitung der Dolog AKF Software für A350/A500.

Nun können Sie die AKF-Software nur wieder mit einem erneuten Aufruf starten.

# 4.8 SeTup


Die SeTup-Funktionen dienen zur Voreinstellung von festen Daten des Systems. Dazu gehören folgende Einstellungen:



Der Menüpunkt "Station" ist in jedem Fall vor dem Editieren des Anwenderprogramms zu bearbeiten.

#### Verzeichnisstruktur auf der PUTE

Die Installation der Dolog AKF Software erfolgt in zwei verschiedenen Verzeichnissen auf der Festplatte.



# 4.8.1 Anlage

- "SeTup", "Anlage"

Eine Anlage entspricht einem Verzeichnis auf der PUTE. Sie kann mehrere unterschiedliche Stationen enthalten. Jede Station ist en weiteres Verzeichnis

Mit der vorliegenden Funktion werden Anlagen eingestellt.

Falls die eingetragene Anlage noch nicht existiert, so wird sie nach einer Sicherheitsabfrage erzeugt.

Bei bestehenden Anlagen wird automatisch die letzte bearbeitete Station wieder eingestellt.

Beispiel: C:\AKF35

#### 4.8.2 SPS-Station



- "SeTup", "SPS-Station"

Unter dieser Funktion werden Voreinstellungen für die vom Anwender erstellte Station vorgenommen:



#### SPS-StationsName



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-StationsName"

Mit dieser Funktion können Sie über den Lineeditor (Schreibmaschinen-Tastatur) eine Station anwählen oder erstellen. Geben Sie ein Leerzeichen ein, so erscheint ein Fenster mit allen bestehenden Stationen der aktuellen Anlage. Aus diesem Fenster kann mit den Pfeiltasten und <Return> eine Station ausgewählt werden.

Existiert die eingetragene Station nicht, so wird sie nach einer Quittierung mit der <Return>-Taste erzeugt (entsprechend der Verzeichnisstruktur auf der PUTE).


Alle nachfolgenden Bearbeitungsfunktionen werden dann in dieser Station ausgeführt und die erzeugten Dateien unter diesem Verzeichnis abgelegt.

# **ALU-Typ**



- "SeTup", "SPS-Station", "ALU-Typ"

Nach Anwahl dieser Funktion öffnet sich ein Fenster, aus dem Sie sich das gewünschte Zentralgerät (ALU) auswählen können:





**Hinweis:** Das Konfigurieren der ladbaren Grundsoftware Version 6.0 ist nur mit ALU 021 und ALU 071 möglich. Dann wird die Funktion "Dolog SFB-Adreßtafel" nicht mehr benötigt.

#### Max. Bausteinanzahl



- "SeTup", "SPS-Station", "Max. Bausteinanzahl"

An dieser Stelle wird definiert, wieviele Bausteine (10 ... 1 999) in die SPS geladen werden können. Dann reserviert Dolog AKF beim Binden Ihres Programms entsprechend viel Platz. Ist die Anzahl zu gering eingestellt, ist ein Binden des Programms nicht möglich. Beim letzten Binden sollten Sie die Bausteinzahl (wird als Meldung angegeben) mit einer Zugabe von 10 - 20% an dieser Stelle eintragen.



**Hinweis:** Ist die Liste aufgefüllt, kann kein neuer Baustein on-line hinzugefügt werden.

#### **Binde-Modus**



- "SeTup", "SPS-Station", "Binde-Modus"

Der Bindemodus bestimmt, welche Zusatzinformationen zum Anwenderprogramm in der SPS abgelegt werden.

Es besteht die Auswahl zwischen:



#### Volle Rückdarstellung



- "SeTup", "SPS-Station", "Binde-Modus", "Volle Rückdarstellung"

Bei dieser Einstellung werden alle Zeilen- und Netzwerkkommentare und die Netzwerküberschriften mit dem Programm gebunden. Der hierfür erforderliche Platzbedarf in der SPS wird am Ende des Bindevorganges angezeigt.



**Hinweis:** Symbole und Kommentare aus "Editieren", "Symbole und Kommentare" werden nicht mit in die SPS übertragen und sind somit nicht rückdarstellbar. Die Initialwerte aus dem SYM/KOM-Baustein werden im Initialwertbaustein gesichert und in die SPS übertragen. Dieser Baustein wird bei der Rückdarstellung mit ausgelesen.

#### Ohne Kommentare



- "SeTup", "SPS-Station", "Binde-Modus", "Ohne Kommentare"

Bei dieser Einstellung ist eine Rückdarstellung des Programms ohne jegliche Kommentare möglich. Zeilen-/ Netzwerk-Kommentare und Netzwerk-Überschriften sind nicht mehr rückdarstellbar.

## Keine Rückdarstellung



- "SeTup", "SPS-Station", "Binde-Modus", "Keine Rückdarstellung"

Bei dieser Einstellung ist keine Rückdarstellung aus der SPS mehr möglich. Damit entfällt auch die Ladefunktion "SPS Auslesen".

#### Eingabemodus



- "SeTup", "SPS-Station", "EIngabemodus"

Hier können Sie zwischen Anweisungsliste (AWL), Kontaktplan (KOP) und Funktionsplan (FUP) toggeln. Eine Kurzbeschreibung der einzelnen Fachsprachen entnehmen Sie bitte Teil V, Kapitel 3

# SPS-Erstparametrierung



"SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung"



Achtung: Diese Funktion ist nur bei V.24-Kopplung möglich.

Mit dieser Funktion wird nach Angabe einiger Parameter durch einen Befehl die SPS-Erstparametrierung durchgeführt.

# Funktionen, die allen ALU-Typen gemeinsam sind:

Unter "Erstparametrierung" stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

SPS-Erstparametrierung

AKF-RAM-/EPROM-Version : RAM

AKF-RAM-Segment-Nr'n : 5,6,7

RCMZU-PUTE einrichten : ja

RAMZU-SEAB eilrichten : nein

ReServierte Segment-Nr'n : 8,9,10,11,12,13,14,15,18

\* Für ALU 021 / ALU 071 s. auch Seite 323

#### **Funktion starten**



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "Funktion starten"

Nach Einstellung der übrigen Parameter und nach einigen Sicherheitsabfragen wird mit dieser Funktion die Erstparametrierung gestartet. Die SPS wird eingerichtet und vorbelegt.

Pflichteingaben: RAM oder EPROM

RAMZU-PUTE "ja"

RAMZU-SEAB "ja" für Modnet 1/SFB bzw. Modnet 2/NP
Optionen: Alle übrigen Funktionen können mit ei-

nem Leerzeichen belegt

werden. Die Eintragung erfolgt dann automatisch auf die freien Segmente. Es wird eine Syntaxüberprüfung von der Software vorgenommen (vergleichen Sie auch "Reservierte Segmente").

Ist die Parametrierung erfolgreich verlaufen, erscheint eine Übersicht am Bildschirm.

Beispiel für eine beliebige SPS-Konfiguration mit ALU 021:

	SPS-Speicherbele	gung für :	275154/00
Speicherber	. Segment		Verwendung
1-3	5-7		AKF/RAM
31	19		RAMZU-PUTE
32	16		SYKON
[ <u></u>			

#### AKF-RAM-/EPROM-Version



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "AKF-RAM-/EPROM-Version"

Hier erfolgt der Eintrag, ob Ihr AKF-Programm im RAM oder EPROM ablaufen soll. Bei Programmlauf im schreibgeschützen RAM, Vorgehensweise s. Kapitel 4.4.14.

Die Vorbelegung steht auf RAM.



**Hinweis:** Bei der EPROM-Version ist ein On-line-Tauschen nicht mehr möglich. Außerdem muß trotzdem die Funktion "Programm zur SPS" durchgeführt werden, um die Bestückungsliste und die Initialwerte zu übertragen.

# AKF-EPROM-Segment-Nr'n



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "AKF-EPROM-Segment-Nr'n"

Falls Ihr Programm im EPROM gespeichert ist, werden hier die Segmente des EPROM-Bereiches eingetragen. Sollte dies der Fall sein, so ist zusätzlich mindestens ein Segment bei "AKF-RAM-Segment-Nr'n" einzutragen. Hier ist als keine Vorbelegung eingestellt (≜ keine Reservierung).

## AKF-RAM-Segment-Nr'n



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "RAM-Segment-Nummern"

Falls Ihr Programm im RAM ablaufen soll, werden hier die Segmentnummern eingetragen. Erfolgt hier keine Angabe oder ein Leerzeichen werden die Segmente automatisch eingetragen, wenn die Funktion Erstparametrierung abläuft. Der restliche RAM wird den "ReServierten Segmentnummern" zugeordnet.

#### **RAMZU-PUTE** einrichten



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "RAMZU-PUTE einrichten"

Hier wird der Speicherbedarf für den Betrieb mit der PUTE eingerichtet. Die Belegung ist für die dynamische Zustandsanzeige unerläßlich. Der Speicher wird automatisch eingetragen, wenn "ja" eingestellt ist.



**Hinweis:** Für RAMZU-PUTE und RAMZU-SEAB muß zusammen ein Segment zur Verfügung gestellt werden. Dieses Segment darf nicht bei "AKF-RAM Segment-Nr'n", "Reservierte Segment-Nr'n" oder "GSW-Segmente" eingetragen werden. RAMZU-PUTE belegt 10 kByte, RAMZU-SEAB belegt 4 kByte. Die restlichen 18 kByte des Segmentes können Sie frei benutzen.

#### RAMZU-SEAB eiNrichten



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "RAMZU-SEAB eiNrichten

Hier wird der Speicherbedarf für Modnet-Kopplung eingerichtet. Die Belegung ist für die Modnet 1/SFB und Modnet 2/NP Kopplung unerläßlich. Der Speicher wird automatisch eingetragen, wenn "ja" eingestellt ist.

### ReServierte Segment-Nr'n



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "ReServierte Segment-Nr'n"

Hier kann der Anwender Segmente definieren, die er für andere Zwecke verwenden will und die nicht für Dolog AKF benutzt werden dürfen (z.B. für Dolog B Programme in der gleichen SPS).

#### Zusätzliche Funktionen für ALU 021 und ALU 071

\* gleiche Funktionen wie für ALU 821, ALU 150, ALU 286, ALU 011, ALU 061

GSM-Segmente GSW-<u>K</u>onfigurieren : 20,21,22,23,24

## **GSW-Segmente**



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Segmente"

In dieser Funktion werden die Segmente für die ladbare Grundsoftware reserviert (1 Segment = 32 768 Bytes, die Modulgröße wird im GSW-Editor angegeben). Achten Sie darauf, immer ausreichend Segmente für die Grundsoftware (≥ Version 6.0) zur reservieren.

Es können die Segmente 5 ... 24 (außer 16) eingetragen werden. Die Einträge sollten möglichst zusammenhängend sein.

#### **GSW-Konfigurieren**



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren"

Mit dieser Funktion wird der Editor gestartet, in dem Sie sich Ihre Grundsoftware zusammenstellen.

Voraussetzung: "ALU-Typ": ALU 021 oder ALU 071



Achtung: Informationen über die Inhalte der einzelnen Module finden Sie in der Dokumentation der Grundsoftware Version 6.0: A500
Grundsoftware Version 6.0


Grundsoftware Version 6.0 Benutzerhandbuch A91M.12-279344

## **Grundsoftware-Editor (Modulliste)**




 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>

Nach Anwahl der Funktion erscheint ein Fenster zur Moduleingabe.



In der linken Spalte werden nun die Module angewählt, in der rechten Spalte kann danach der Kommentar geändert werden.

In der Spalte "Modulname" sind mit <Return> folgende Eingaben möglich:



ALU-Typ nicht anwählbar

#### Einfügen Modul / SFB



"SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen"

Sie können sich nun entscheiden, ob Sie Module oder SFBs auswählen.

☐ Benötigen Sie einen bestimmten SFB, wissen jedoch nicht, in welchem Modul er sich befindet, so entscheiden Sie sich für "SFB". Sie erhalten dann eine Liste von allen in der ladbaren GSW erhältlichen SFBs. Bei Auswahl eines SFBs wird dann automatisch das richtige Modul in die Modulliste eingetragen.



Achtung: Informationen über die Inhalte der einzelnen Module finden Sie in der Dokumentation der Grundsoftware Version 6.0: A500
Grundsoftware Version 6.0
Benutzerhandbuch




**Hinweis:** Folgende SFBs sind nicht Bestandteil der ladbaren GSW, sondern werden automatisch beim Programm Binden mitgebunden:

für Intelligent VIP+ VIPS+ ISTD_POS	e Funktionsba SFB1 SFB2 SFB61	ugruppen EINR_POS HAND_POS AUTO_POS	SFB62 SFB63 SFB64		
für Regelungstechnik					
KPID	SFB300	PT2	SFB331		
PID	SFB302	DT1	SFB335		
PIDP	SFB304	PDT1	SFB340		
PI	SFB308	IB	SFB345		
ZR	SFB310	AB1	SFB350		
DR	SFB315	AB2	SFB351		
PBM	SFB320	TZ	SFB355		
PDM	SFB325	STOE	SFB360		
PT1	SFB330	O-REG	SFB390		

A91M.12-279344

Wissen Sie genau, welche Module der Software Sie benötigen, können Sie die Direktauswahl mit "Modul" vornehmen.

Generell kann jedes Modul nur genau einmal in die Modulliste eingetragen werden.



Nach Eintrag des ersten Moduls steht Ihnen folgendes Menü zur Verfügung:



nicht anwählbar

#### Einfügen



"SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Einfügen"

Mit dieser Funktion können Sie weitere Module/SFBs in die Modulliste einfügen.

Eine Aufzählung der Module finden Sie in Kapitel 2.10.1.

#### Löschen



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Löschen"


Mit dieser Funktion können Sie Module aus der Modulliste löschen. Es wird das Modul gelöscht, auf dem der Cursor steht.

#### Drucken



"SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Drucken"

Mit dieser Funktion können Sie die Modulliste ausdrucken. Es gibt folgende Einstellungen:



#### **Druckmodus**



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Drucken", "MOdus"

Hier können Sie auswählen zwischen Ausdruck der

- Grundsoftware auf der SPS (alle Module auf der SPS werden ausgedruckt); für diesen Ausdruck muß die SPS angeschlossen sein.
- Grundsoftware auf der PUTE (Modulliste wird ausgedruckt); dieser Ausdruck erfolgt off-line.

#### Modul(liste)



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Drucken", "Modul(liste)"

Tragen Sie hier die Module ein, die Sie drucken möchten. Einzelne Module werden durch Komma getrennt. Mit "\*" oder Leerzeile werden alle Module ausgedruckt.

Bei der Einstellung "Grundsoftware auf SPS" wird diese Eintragung ignoriert. Es werden dann alle Module ausgedruckt, die sich auf der SPS befinden.

Mit <Ctrl>+<Referenbuchstabe> können Sie die folgenden Funktionen direkt im Editor (außerhalb des Pulldown-Menüs) aufrufen.

#### Info



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Info"

Mit dieser Funktion bekommen Sie zum angewählten Modulnamen die zugehörigen SFBs ausgegeben. Mit <↓>, <↑>, <PgDn> oder <PgUp> können Sie in der SFB-Liste blättern.

#### Blättern Hoch



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Blättern Hoch"

Mit dieser Funktion können Sie sich die vorige Seite der Modulliste anschauen.

Außerhalb des Pulldown-Menüs können Sie mit <PgUp> auf die vorige Seite blättern.

#### Blättern Runter



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Blättern Runter"

Mit dieser Funktion können Sie sich die nächste Seite der Modulliste anschauen.

Außerhalb des Pulldown-Menüs können Sie mit <PgDn> auf die nächste Seite blättern.

#### **Abbrechen**



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Abbrechen"
- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Abbrechen"

Mit dieser Funktion wird die Modulliste ohne Speicherung verlassen.

Außerhalb des Pulldown-Menüs können Sie mit < Esc> abbrechen.

#### Normieren



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "NorMieren"

Mit dieser Funktion wird die Modulliste vollständig gelöscht. Es sind sofort neue Eintragungen möglich.

#### Beenden



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Beenden"
- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Beenden"

Mit dieser Funktion wird die Modulliste gespeichert und der Editor beendet.

Außerhalb des Pulldown-Menüs können Sie mit <F2> oder <Ctrl>+<B> beenden.

#### Sortieren



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "Sortieren"

Mit dieser Funktion werden die Module in der Modulliste alphabetisch geordnet.

#### **ALU-Typ**



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "ALU-Typ"
- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "ALU-Typ"

Diese Funktion ist nicht anwählbar; sie ist reserviert für eine Standalone-Version der ladbaren Grundsoftware.

#### Grundsoftware binden



 "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "BiNden(GSW.SPS)"

Mit dieser Funktion wird die Grundsoftware zur Übertragung zur SPS vorbereitet (gebunden). Es wird die Datei GSW.SPS erstellt.

Die Grundsoftware kann nur gebunden werden, wenn die benötigte Anzahl Segmente angegeben wurde, in die die GSW abgelegt werden soll (1 Segment = 32 768 Bytes, die Modulgröße wird im Editor angezeigt). (s. Funktion "SPS-Erst-parametrierung", "GSW-Segmente")

#### Grundsoftware in SPS laden



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung", "GSW-Konfigurieren >=V6.0", <Return>, "Einfügen", Modul oder SFB auswählen, <Return>, "in SPS laden"



**Hinweis:** Diese Funktion ist nur online möglich. Ein "Online tauschen" (Laden/Nachladen) der ladbaren Grundsoftware-Module ist nicht möglich.

Mit dieser Funktion wird die Grundsoftware zur SPS übertragen. Dies sollte erstmals nur nach der SPS-Erstparametrierung erfolgen.

Das Laden der Grundsoftware 6.0 ist wie folgt möglich:

- mit der vorliegenden Funktion wird die Grundsoftware unabhängig vom Anwenderprogramm übertragen; dies ist dann sinnvoll, wenn das Anwenderprogramm nachträglich erweitert wird, die dazu benötigten Module aber vorher schon, bekannt sind
- beim "Laden", "Programm Binden" wird die im Anwenderprogramm benötigte Grundsoftware mitgebunden (GSW.SPS) und anschließend mit dem Programm zur SPS übertragen

#### **SPS Einrichten (SYRES)**



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS Einrichten (SYRES)"



Achtung: Diese Funktion ist nur bei V.24-Kopplung möglich. Nach der BSDOL-Funktion "SSN" darf nur eine Systemkonserve restauriert werden (SYRES), die bereits nach der Funktion "SSN" konserviert wurde (SYKON).

Die mit der Funktion "SPS Daten lesen" erzeugte Datei wird in die SPS übertragen und aktiviert.

Dadurch werden Systemvariablen schnell restauriert. Außerdem sind somit mehrere SPS mit gleichen Informationen herstellbar (Duplizierung).

#### SPS Daten Lesen (SYKON)



- "SeTup", "SPS-Station", "SPS Daten Lesen (SYKON)"



Achtung: Diese Funktion ist nur bei V.24-Kopplung möglich. Es wird Ihnen empfohlen, die Funktion SYKON erst nach der BSDOL-Funktion "SSN" durchzuführen.

Folgende Funktionen stehen Ihnen unter diesem Pulldown-Menü zur Verfügung:



Mit dieser Funktion werden die Systemvariablen in das dafür vorgesehene Segment der SPS konserviert, d.h. archiviert

(ALU 150/ALU 286/ALU 011/ALU 061/ALU 021/ALU 071: Segment 16; ALU 821: Segment 28).

Die Systemkonserve kann mit der Funktion "SPS Einrichten (SYRES)" wieder in die SPS zurückgeladen werden.

Die mit dieser Funktion archivierten Systemvariablen werden mit "SPS Einrichten (SYRES)" schnell in der SPS restauriert.

Somit sind mehrere SPS mit gleichen Informationen herstellbar (Duplizierung). Es wird ein definiertes Startverhalten erreicht, da auch gezielte Bit-/Wortbereiche archiviert und restauriert werden können.




**Hinweis:** Das Sichern der Systemkonserve sollte nach dem Programmstart erfolgen, damit die aktuelle Startadresse mit in die Konserve aufgenommen wird.

#### 4.8.3 Kopplung



- "SeTup", "Kopplung"

Folgende Kopplungsarten können zwischen SPS und PUTE hergestellt werden:



Mit den Pfeiltasten und <Return> wählen Sie die gewünschte Kopplungsart an.

Mit <Esc> wird das Fenster geschlossen und die Einstellung aktiviert.

#### V.24



- "SeTup", "Kopplung", "V.24"

In dieser Kopplungsart wird die Projektierung mit Dolog AKF über eine RS 232 C bzw. V.24 Schnittstelle durchgeführt.

PUTE und ALU werden miteinander verbunden. Nach <Return> wird durch Toggeln die Übertragungsrate eingetragen.

Die voreingestellte Übertragungsrate ist 9600 Baud.

Die jeweilige Übertragungsrate muß mit der auf der SPS-Programmierschnittstelle übereinstimmen:

A350: Brücke auf der SCU 150 und DIP-Schalter auf ALU 150 festlegen.

A500: Drehschalter auf ALU 011/ALU 021,

DIP-Schalter auf ALU 061/ALU 071 (K1 ... K4),

Brücke auf UKA 024 und DIP-Schalter auf ALU 150/ ALU 821/

ALU 286 festlegen.

#### Modnet 1/SFB



- "SeTup", "Kopplung", "Modnet 1/SFB"



**Hinweis:** Es kann nur Modnet 1/SFB **oder** Modnet 2/NP betrieben werden. Die gleichzeitige Kopplung ist nicht möglich. Modnet 2/NP ist nur mit A500 möglich.

Unter folgenden Voraussetzungen kann über Modnet 1/SFB programmiert werden:

- □ Dolog AKF → A350/A500 ≥ Version 5.0 auf PUTE installiert, dabei Modnet 1/SFB Treiber installiert. Bei der Treiberinstallation muß die aktuelle Hardware-Adreßeinstellung eingetragen werden
- $\blacksquare$  PUTE-Stationsnummer mit COM  $\to$  AKF festgelegt
- □ RAMZU-SEAB in V.24-Kopplung mit Dolog AKF eingerichtet
- $\square$  Systemnachrichten mit Software COM  $\rightarrow$  AKF projektiert
- □ A350 oder A500 mit Grundsoftware ≥ Version 5.0
- □ BIK 001 / 002 / 003 in PUTE vorhanden
- □ BIK in SPS vorhanden

In dieser Kopplungsart werden BIK in der PUTE und BIK in der SPS verbunden.



**Hinweis:** Folgende Programmierfunktionen können in dieser Kopplungsart nicht ausgeführt werden:

Erstparametrierung, DSG-Emulation, SYKON und SYRES.

#### Modnet 2/NP



- "SeTup", "Kopplung", "Modnet 2/NP"



**Hinweis:** Es kann nur Modnet 1/SFB **oder** Modnet 2/NP betrieben werden. Die gleichzeitige Kopplung ist nicht möglich. Modnet 2/NP ist nur mit A500 möglich.

Unter folgenden Voraussetzungen kann über Modnet 2/NP programmiert werden:

- □ Dolog AKF → A350/A500 ≥ Version 5.0 auf PUTE installiert, dabei Modnet 2/NP Treiber installiert. Bei der Treiberinstallation müssen die aktuellen Hardware-Einstellungen eingetragen werden
- $\square$  PUTE-Stationsnummer mit COM  $\rightarrow$  AKF festgelegt
- □ RAMZU-SEAB in V.24-Kopplung mit Dolog AKF eingerichtet
- ☐ Systemnachrichten mit Software COM → AKF projektiert
- ☐ A500 mit Grundsoftware ≥ Version 5.0
- □ KP4 in PUTE vorhanden
- ¬ KP1 in A500 vorhanden

In dieser Kopplungsart werden KP4 in der PUTE und KP1 in der A500 verbunden.

Bei der Software-Installation wurden bereits der Treiber installiert und die PUTE-Stationsnummer festgelegt.



**Hinweis:** Folgende Programmierfunktionen können in dieser Kopplungsart nicht ausgeführt werden: Erstparametrierung, DSG-Emulation, SYKON und SYRES.

#### Keine



- "SeTup", "Kopplung", "Keine"

Bei Kopplungsart "keine" oder beim Softwareaufruf mit Parameter /NOSPS kann die Maus an Schnittstelle COM1 betrieben werden.

Die Einstellung "keine" dient zur Off-line-Programmierung Ihres Anwenderprogramms.

#### 4.8.4 Drucken



- "SeTup", "Drucken"

Folgende Voreinstellungen sind möglich:

	——Drucken Voreinstellung
Ausgabeeinheit:	Bildschirm
⊵eilen/Seite:	66
Seiten <u>L</u> orschub	ein

#### Ausgabeeinheit



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit"

Als Ausgabeeinheit stehen zur Verfügung:



Ausgabe erfolgt auf Bildschirm Hier erscheint eine Druckerauswahl Ausgabe erfolgt in eine Datei

Vergleichen Sie auch unter "Drucken", "Programm-Protokoll", "Ausgabeeinheit".

#### Drucker



- "SeTup", "Drucken", "Drucker"

Das Menü bietet Ihnen einige Druckertypen an, unter denen Sie den an Ihrer PUTE betriebenen Drucker auswählen können:



Bei DIN A4-Druckern mit Normalschrift ist die Zeilenlänge zu beachten: der Signalkommentar darf bis zu 32 Zeichen enthalten. Anderenfalls ist Schmalschrift einzustellen (frei konfigurierbar).

Die Parameter entnehmen Sie bitte den Druckerbeschreibungen.

#### Freikonfigurierbare V.24-Schnittstelle (seriell)



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit", "Drucker", "Freikonfig.V24"

Folgende Parameter müssen für einen Drucker mit frei konfigurierbarer V.24-Schnittstelle eingetragen werden:

```
Drucker Initialisierung

SerielleSchnittstelle(CUNx): CUNI
Eaudrate: 9500
Farity: none
DallenBits: 8 Bit
Etop-Bits: 1
Unitialisierung:
No!mal-Schrift:
Schial-Schrift: 0F
Ilstalliere Drucker
```

#### **DRU 096**



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit", "Drucker", "DRU096"

Hier erfolgt die Auswahl zwischen:



#### **DRU 120**



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit", "Drucker", "DRU120"

Hier erfolgt die Auswahl zwischen:



#### **DRU 292**



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit", "Drucker", "DRU292"

Hier erfolgt die Auswahl zwischen:



#### **DRU 293**



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit", "Drucker", "DRU293"

Hier erfolgt die Auswahl zwischen:



#### **DRU 1200**



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit", "Drucker", "DRU1200"

Hier erfolgt die Auswahl zwischen:



#### Epson EX-800



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit", "Drucker", "Epson EX-800"

Hier erfolgt die Auswahl zwischen:



#### **Epson FX-80**



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit", "Drucker", "Epson FX-80"

Hier erfolgt die Auswahl zwischen:

```
Schnittstelle

A: ParalleleSchnittstelle 1 (LPI1)

E: ParalleleSchnittstelle 2 (LPI2)

0: SerielleSchnittstelle 1 (COM1)

1: SerielleSchnittstelle 2 (COM2)
```

#### **NEC LP60/P70**



- "SeTup", "Drucken", "Ausgabeeinheit", "Drucker", "NEC P60/P70"

Mit dieser Einstellung sind PRT 294 und PRT 295 initialisierbar. Hier erfolgt die Auswahl zwischen:

```
Schnittstelle

A: Paral ReSchnittstelle 1 (LPI1)

E: ParalleleSchnittstelle 2 (LPI2)

0: SerielleSchnittstelle 1 (COM1)

1: SerielleSchnittstelle 2 (COM2)
```

#### Zeilen/Seite



- "SeTup", "Drucken", "Zeilen/Seite"

Hier können Sie mit Hilfe des Lineeditors die Anzahl der Zeilen je Seite entsprechend dem in Ihrem Drucker verwendeten Papierformat angeben.

**Schritt 1** <Return> (Editieren einleiten)

Schritt 2 Zeilenzahl eingeben (0-99)

Schritt 3 Abschluß mit <Return>

Empfehlung: Z-gefaltetes DINA4 Papier, bis 68 Zeilen/Seite für DRU 1200. bis 85 Zeilen/Seite



**Hinweis:** Bei Verwendung von DIN A4-Druckern dürfen nicht mehr als 32 Zeichen Signalkommentar eingegeben werden, da sonst ein Umbruch nach 132 Zeichen einen Zeilenversatz bewirkt. Von den AEG Druckern sind DRU 120 und DRU 292 betroffen.

#### **SeitenVorschub**



- "SeTup", "Drucken", "SeitenVorschub"

Je nach verwendetem Druckertyp können die Ausgaben mit oder ohne Seitenvorschub (Formfeed) erfolgen. Bei ausgeschaltetem Seitenvorschub gibt das Druckprogramm eine der Zeilenzahl entsprechende Anzahl Leerzeilen aus.

Sie können zwischen "ein" und "aus" toggeln.

#### 4.8.5 Farben



- "SeTup", "Farben"

Falls Sie einen Farbmonitor mit entsprechender Karte an der PUTE besitzen, können Sie selbst Farbeinstellungen vornehmen. Sie können die Farbeinstellungen für die Pulldown-Fenster, Help-Fenster und Meldungen-Fenster nach Ihrem Geschmack einstellen.

Voraussetzung ist beim Software-Aufruf die Erweiterung "/COL".

Außerdem können Sie beim Aufruf auch die Bildschirmparameter "/GR" für Graustufen und "/BW" für schwarz/weiß einstellen.

Beim Aufruf mit diesen Parametern werden vom System feste Einstellungen verwendet.

Empfehlung: Farbbildschirm "/COL", Flüssigkristallanzeige "/BW", Monochromschirm "/GR".

Wird die Software mit dem Parameter /COL aufgerufen erscheint für jede Fenster-Art ein weiteres Pulldown-Menü. In diesem können für die Farbeinstellung folgende Teile eines Fensters für die Farbwahl selektiert werden:

#### **Pulldown-Fenster**



#### **Help-Fenster**



#### Meldungen-Fenster



Durch Auswahl einer dieser Menüzeilen erscheint ein Fenster mit einer Farbpalette, aus der Sie einen Farbwert auswählen können.

In den Demonstrationsfenstern wird Ihnen die aktuelle Einstellung gezeigt. Mit <Esc> verlassen Sie das "Farben"-Menü.

Die neuen Farbeinstellungen erscheinen nach dem Ausstieg aus dem Se-Tup-Pulldown-Menü.

# **Kapitel 5 Für GSW < 6.0-Anwender**

#### 5.1 Ladbare Grundsoftware Version 6.0

Die ladbare Grundsoftware ist nur bei Einsatz von ALU 021 und ALU 071 verwendbar. Diese Zentraleinheiten sind lediglich im Automatisierungsgerät A500 einsetzbar. Die Zentraleinheiten ALU 821, ALU 150, ALU 286, ALU 011 und ALU 061 sind nur mit Grundsoftware kleiner Version 6.0 verwendbar.

# 5.2 Grundsoftware konfigurieren

Bei der Grundsoftware kleiner 6.0 kann keine Modulkonfiguration über die Software erfolgen. Dies ist nur mit ALU 021 oder ALU 071 und somit mit GSW 6.0 möglich.

## 5.3 Dolog SFB-Adreßtafel

Die Funktion "Editieren", "Dolog SFB-Adreßtafel" ist nur für Grundsoftware kleiner Version 6.0 verfügbar.



**Hinweis:** Falls für eine Station die Dateien DOLOG1/2.BAU aus einer älteren AKF-Version vorliegen, müssen diese unbedingt gelöscht werden. Wenn Sie eigene SFBs in Verbindung mit einer GSW V5.x verwenden, so müssen Sie diese SFBs in der Dolog SFB-Adreßtafel danach erneut eintragen und die Adreßtafel sichern. Dabei entsteht eine neue Datei "DOLOG1/2.BAU".

# 5.4 POS 102/POS 112 mit AKF35 und GSW Version 6.0

Die Positionierung mit den Baugruppen POS 102 und POS 112 ist nur mit ALU 021 und ALU 071 (ladbare Grundsoftware, Version 6.0) und somit nur für A500 verwendbar.

## 5.5 Intelligente Funktionsbaugruppen (Front)

Beim Einsatz von intelligenten Funktionsbaugruppen unter Grundsoftware Version kleiner 6.0 und mit AKF35 Version 6.0 ist das im folgenden beschriebene Vorgehen zu beachten. Es gilt für die mit der GSW 5.0 einsetzbaren intelligenten Funktionsbaugruppen in Frontanschlußtechnik.

### 5.5.1 Ablaufplan

Der folgende Ablaufplan gibt grob den Arbeitsverlauf wieder, der zur Benutzung von intelligenten Funktionbaugruppen (Frontanschlußtechnik) im Zusammenhang mit Grundsoftware-Version < 6.0 durchzuführen ist. Die schrittweise Bearbeitung wird in Kapitel 5.5.2 ff. dokumentiert.




Bild 20 Besonderheiten GSW < 6.0 mit intelligenten Funktionsbaugruppen

#### 5.5.2 SPS-Erstparametrierung

Spätestens nach Fertigstellung des Anwenderprogramms muß die SPS-Erstparametrierung durchgeführt werden. Dazu müssen die Bereiche berücksichtigt werden, die mit Dolog B programmiert werden oder die mit der DSG-Emulation bearbeitet werden sollen.

Für die intelligenten Funktionsbaugruppen der Frontanschlußtechnik wird mit der DSG-Emulation ein Speicherbereich eingerichtet. Dieser Speicherbereich muß dem AKF-Anteil entzogen werden. Dazu wird bei der SPS-Erstparametrierung ("SeTup", "SPS-Station", "SPS-Erstparametrierung") mindestens ein Segment bei "ReServierte Segment-Nr'n" eingetragen.

	SPS-Erstparametrierung —
Funktion starten	
AKF-RAM-/EPROM-Lersion	: RAM
AKF-⊡PROM-Segment-Nr'n	:
AKF-LAM-Segment-Nr n	: 5,6
R:MZU-PUTE einrichten	: ja
RAMZU-SEAB eilrichten	: ja
Refervierte Segment-Nr'n	: 7.8,9,10,11,12,13,14



**Hinweis:** Merken Sie sich unbedingt die Nummer der reservierten Segmente.

Nach Beendigung der Erstparametrierung wird die AKF-Speicherbelegung in einem Fenster angegeben, z.B.:

	SPS-Speicherbeleg	ung für	: 2719	597/00
Speicherber	·. Segment			Verwendung
1-2	5 <u>-</u> 6			AKF/RAM
31	15			RAMZU-PUTE
32	16			SYKON

#### 5.5.3 Einrichten "RAMZU-Experte" über DSG-Emulation

Im Folgenden wird schrittweise beschrieben, wie Sie die Eintragungen in der Funktion "DSG-Fmulation" machen.

#### 5.5.3.1 DSG-Emulation anwählen

Mit angeschlossener SPS wählen Sie die Funktion "Online", "DSG-Emulation" an. Die SPS meldet sich nun on-line mit "Dolog B:".

#### 5.5.3.2 Speicherbereich auswählen


Zunächst muß ein freier Speicherbereich ermittelt werden.

Schritt 1 Geben Sie DSB für "Dokumentiere SpeicherBereich" ein.

Reakt. Es erscheint ein Ausdruck aller unbelegten und reservier-

ten Speicherbereiche mit ihrer Größe (s. Beispiel unten).





#### 5.5.3.3 Speicherbereich einrichten

Nun wird ein Speicherbereich aus dem RAM-Bereich für die intelligenten Funktionsbaugruppen belegt. Dazu wird dem Speicherbereich ein ganzes Segment (32 768 Byte) zugeordnet mit der Funktion ASB.

> Schritt 1 Geben Sie ASB für "Anlegen SpeicherBereich" ein.

Reakt. Sie werden nach der Nummer des einzurichtenden Speicherbereichs gefragt.

Schritt 2 Geben Sie eine Speicherbereichsnummer an. Die belegten Speicherbereiche (von 1 ... 32) werden Ihnen in der Funktion DSB unter "Reservierte Speicherbereiche" angegeben. (Im Beispiel wurde 5 gwählt)

Reakt. Sie werden nach der Nummer und Größe des Segmentes gefragt, das dem Speicherbereich zugeordnet wird.

Schritt 3 Geben Sie eines der Segmente ein, das Sie in der Funktion DSB unter "Freie RAM-Bereiche" finden. Beachten. Sie, daß das angegebene Segment 32 768 Byte frei hat. (Im Beispiel wurde 7 gewählt)

Reakt. Sie werden nach der Anfangsadresse des Speicherbereiches gefragt.

Schritt 4 Geben Sie bei von 1 und bei bis 32768 ein

Reakt. Der nächste Speicherbereich wird angefordert.

Schritt 5 Geben Sie E für Ende ein.

DOLOG B: ASB

NUMMER DES SPEICHER-BEREICHES: 5

SPEICHER-BEREICH S KEINE EINTRAGUNG SEGMENT: 7 VON: 1

ĎÍŠ: 32768 TYP=RAM

SPEICHER-BEREICH 6 KEINE EINTRAGUNG SEGMENT: E

DOLOG B:

#### 5.5.3.4 "RAMZU-Expert" eintragen

Der eben festgelegte Speicherbereich muß nun noch den intelligenten Funktionsbaugruppen zugeordnet werden. Dies wird mit der Funktion BES durchgeführt

> Schritt 1 Geben Sie BES für "Bestückungsliste" ein. Folgendes Menü erscheint:

DOLOG B: BES \*\*\* E/A-BESTUECKUNGSLISTE.

жжж

Listenbereich von..bis loeschen

Listenelemente anzeigen und aendern

Fehlermeldungen anzeigen

1: Listenbereich von... 3: Listenelemente anzei 5: Fehlermeldungen anze 7: Trace-Funktion 9: Experten-Funktionen H: Hilfe-Funktion

6: Eintragungen initialisieren 8: Sonderfunktionen

E: Rueckkehr zu DOLOG

4: Fehlermeldungen loeschen

2: Listenbereich von..bis anzeigen

Geben Sie 9 für "Experten-Funktionen" ein Schritt 2 Es erscheint das nächste Menü.

Einoabe: 9

RAMZU-Experten Experten-Status DPM-Zugriff

Ende

Auswahl: 1



Hinweis: Die Bestückungsliste muß initialisiert sein, um diese Funktionen auszuführen. Falls an dieser Stelle wieder die Forderung nach "Eingabe" erscheint, so geben Sie zunächst 6 für "Eintragungen initialisieren" ein.

Schritt 3 Geben 1 für "RAMZU-Experten" ein

Es werden alle "Freien RAM-Bereiche" angezeigt. Reakt.

SB 2 = 6 : 1 - 32768 SB 30 = 15 : 18433 - 22528 SB 32 = 16 : 1 - 32768

Keine RAM-Zuordnung

Ende: E SB-Liste: N Loeschen: -SB-Mindestlaenge 2000

Maximal 8 Speicherbereiche durch Leerzeichen getrennt eingeben

Auswahl:

Schritt 4 Geben Sie den Speicherbereich an, den Sie mit ASB angelegt haben. (Im Beispiel 5)

Schritt 5 Geben Sie bei "Auswahl" dreimal E für "Ende" ein

Speicherbereiche fuer Experten: 5

SB-Liste: N Loeschen: -

SB-Mindestlaenge 2000

Maximal 8 Speicherbereiche durch Leerzeichen getrennt eingeben

Auswahl: E

RAMZU-Experten Ž: 3: Experten-Status DPM-Zugriff

Ende

Auswahl: E

Einoabe: E

Initialisierung laeuft...

Initialisierung ohne Fehler abgeschlossen

DOLOG B:

Schritt 6 Verlassen Sie die DSG-Emulation mit der Taste <F9>.

Die SPS ist nun für intelligente Funktionsbaugruppen eingerichtet. Nun können Sie Ihr Anwenderprogramm zur SPS übertragen.

# 5.6 Verbindung Anwenderprogramm Dolog B/ Dolog AKF



**Hinweis:** Diese Funktion ist bei Grundsoftware-Version < 6.0 uneingeschränkt möglich.

Bei Grundsoftware-Versionen  $\geq 6.0$  darf die ladbare Grundsoftware nach der Dolog B Progammerstellung nicht mehr verändert werden. Die Dolog B Programmierung muß nach dem Laden der Grundsoftware online durchgeführt werden.

Zum Beispiel bei Anlagenerweiterungen kann es angebracht sein, zusätzlich zu Dolog B VListen Dolog AKF Programmteile zu verwenden. Hierbei sind einige Regeln zu beachten.

- Für Dolog AKF und Dolog B werden getrennte Speicherbereiche in der SPS benutzt
- Das Dolog AKF Programm und die Dolog B VListe k\u00f6nnen jeweils in beliebigen Segmenten stehen. Dabei ist zu beachten, da\u00df sich in den Ladebausteinen (s. Beispiel) bei "R2" immer die Nummer des AKF Speicherbereichs befindet.
- Das Programm wird im Dolog B Speicherbereich gestartet und im Dolog AKF Speicherbereich bis zum Ende weitergeführt.
- In der Dolog AKF Erstparametrierung müssen die für Dolog B vorgesehenen Segmente bei "ReServierte Segment-Nr'n" eingetragen werden.
- Es wird mit der Bsdol-Funktion "S" im Speicherbereich der Dolog B VListe gestartet. Bei "S" dürfen nur die Speicherbereiche angegeben werden, die die VListe enthalten, nicht jedoch die AKF Speicherbereiche.

Es folgt ein Beispiel mit Funktions-Erklärung. Der Programmaufbau der Dolog VListe ist zwingend dem Beispiel zu entnehmen.

#### Beispiel:




**Hinweis:** Diese Funktion ist bei Grundsoftware-Version < 6.0 uneingeschränkt möglich.

Bei Grundsoftware-Versionen ≥ 6.0 darf die ladbare Grundsoftware nach der Dolog B Progammerstellung nicht mehr verändert werden. Die Dolog B Programmierung muß nach dem Laden der Grundsoftware online durchgeführt werden.

#### Speicherbereich 1 Speicherbereich 10

Dolog AKF Programm



# Teil IV Formaloperanden der SFBs

<sup>22</sup> 359

# Kapitel 1 SFB-Formaloperanden

Dieses Kapitel beinhaltet die Formaloperanden aller in Version 6.x verfügbaren Standard-Funktionsbausteine (SFBs). Die SFBs sind alphabetisch geordnet.

#### 1.1 **Allgemeines**

Grundsätzlicher Aufbau der Tabellen am Beispiel vom INV:

INV	Wort inventieren	(SFB101)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
INV		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
DW	MW - Adr.	<dw> = Eingangs-Wert</dw>
DK	MW - Adr.	<dk> = <dw> invertiert</dw></dk>

Die ausführliche Dokumentation entnehmen Sie bitte den folgenden Handbüchern:

#### A350/A500

Dolog AKF Standard-Funktionsbausteine (AKF35 Version 5.x) Bausteinbibliothek A91M.12-271874 (ab .22)

#### A350/A500

Dolog AKF Standard-Funktionsbausteine (AKF35 Version 6.x) Bausteinbibliothek A91M.12-279346



Hinweis: Die Bausteinbibliothek A91M.12-279346 enthält die neuen Standard-Funktionsbausteine der Version 6. Falls Sie AKF35 Version 6.0 voll nutzen wollen, so benötigen Sie beide Dokumentationen.

# 1.2 Tabellen der Formaloperanden

A5DBS	Datenverkehr A500 → DBS	(SFB50)
-------	-------------------------	---------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
A5DBS		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Hardware-Reset auf DBS 001
EASY	Bit - Adr.	Übertragung asynchron zum DBS-Programm
SP	MW - Adr.	Platzadresse der DBS (höhere Adresse)
WTUE	MW - Adr.	Überwachungszeit für den PEAB (x ∗ 100 ms)
QWA	MW - Adr.	Quelle 1. Wortadresse in der DBS
LW	MW - Adr.	Länge des Wortfeldes
ZWA	MW - Adr.	Ziel 1. Wortadresse in der SPS
QBA	MW - Adr.	Quelle 1. Bitadresse in der DBS
LB	MW - Adr.	Länge des Bitfeldes
ZBA	MW - Adr.	Ziel 1. Bitadresse in SPS
VI7	MW - Adr.	interne Verwaltungsinformation
RDY	Bit - Adr.	<rdy> = 0: Datenübertragung läuft</rdy>
		<rdy> = 1: Ausgangspuffer leer oder Übertragung abgebrochen,</rdy>
MRYA	Bit - Adr.	Synchronisationbit für alle Bausteine, die auf die- selbe Hardware zugreifen. Die richtige Verdrahtung muß sichergestellt werden.
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

# AB1 Anstiegsbegrenzer 1. Ordnung (SFB350)

Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
AB1			Operation (Aufruf)	
STAT	Wort - Adr.		Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,	
			0 = Anlauf, 1 = Laufend	
RST	Bit - Adr.		Betriebsart Reset ("1" = Reset)	
HALT	Bit - Adr.		Betriebsart Halt ("1" = Halt)	
PARA	PAB?		Datenstruktur Parameter (siehe unten)	
X	GWort - Adr.		Eingang	
YRST	GWort - Adr.		Rücksetzwert Ausgang	
Υ	GWort - Adr		Ausgang	
YAO	Bit - Adr.		Meldung: Ausgang hat obere Grenze erreicht = "1"	
YAU	Bit - Adr		Meldung: Ausgang hat untere Grenze erreicht = "1"	
AF	Bit - Adr.		AF = "1": Fehler	
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort	
VI	VIA?	16 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation	

## PAB

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PABn			Datenstruktur Parameter von AB1, n = 50
PABn.1	Gleitwort	GVM	Maximale Anstiegsbegrenzung (maximales x')
PABn.2	Gleitwort	OG	Obere Stellgrenze
PABn.3	Gleitwort	UG	Untere Stellgrenze

#### Anstiegsbegrenzer 2. Ordnung AB2 (SFB351)

Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
AB2 STAT	Wort - Adr.		Operation (Aufruf) Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,	
OTAL	Wort - Adi.		0 = Anlauf, 1 = Laufend	
RST	Bit - Adr.		Betriebsart Reset ("1" = Reset)	
HALT	Bit - Adr.		Betriebsart Halt ("1" = Halt)	
PARA	PABB?		Datenstruktur Parameter (siehe unten)	
X	GWort - Adr		Eingang	
YRST	GWort - Adr		Rücksetzwert Ausgang	
Υ	GWort - Adr		Ausgang	
AF	Bit - Adr.		AF = "1": Fehler	
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort	
VI	VIA?	16 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation	

## **PABB**

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PABBn PABBn.1 PABBn.2	Gleitwort Gleitwort	GVM GBM	Datenstruktur Parameter von AB2, N = 50 Maximale Anstiegsbegrenzung (maximales x') Maximale Anstiegsbeschleunigung (maximales x'')

#### ABS Absolutwertbildung Wort (SFB152)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
ABS WE WA AV	MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) <we> = Vorzeichenbehaftete Zahl  <wa> = Betrag von <we>  AV = 0: <we> ist eine positive Zahl  AV = 1: <we> ist eine negative Zahl</we></we></we></wa></we>

ACOS	Arcus Cosinus Funktion		(SFB280)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
ACOS/ARGEF GE GA AF WAF	CCOS Bit - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Eingangsgröße Ausgangsgröße im Bogenmaß AF=1: Fehler Fehlerkennwort	
ADE	Addition Wort		(SFB156)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
ADE WE/WE2 WE/WE1		Operation (Aufruf) <we2> = Summand 2 <we1> = Summand 1</we1></we2>	

<WA> = Ergebnis

AF = 1: Fehler

AEK	Änderungsmeld	dung (SFB253)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
AEK		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
EQ	Bit - Adr.	Quittierung
BK	Bit - Adr.	Kleinste Bitadresse der Bitspur (entspricht höchstwertigstes Bit)
BL	Bit - Adr.	Letzte Bitadresse der Bitspur (entspricht niedrigstwertigstes Bit)
WZ	MW - Adr.	<wz> = Altzustand der Bitfolge BK BL</wz>
WG	MW - Adr.	<wg> = Änderungsmeldung von 1 → 0</wg>
WK	MW - Adr.	<wk> = Änderungsmeldung von 0 → 1</wk>
AE	Bit - Adr.	AE = 1 bei Änderung (1 für einen Zyklus)

WA

ΑF

MW - Adr.

Bit - Adr.

AEM	Änderungsmeldung 16 Bit	(SFB115)
-----	-------------------------	----------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
AEM		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
EQ	Bit - Adr.	Quittierung
BK	Bit - Adr.	Kleinste Bitadresse der Bitspur (entspricht höchstwertigstes Bit)
BL	Bit - Adr.	Letzte Bitadresse der Bitspur (entspricht niedrigstwertigstes Bit)
WZ AE	MW - Adr. Bit - Adr.	<wz> = Altzustand der Bitfolge BK BL AE = 1 bei Änderung (1 für ein Zyklus)</wz>

# AEQ Äquivalenz Wort (SFB108)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
AEQ		Operation (Aufruf)
WI	MW - Adr.	Istwert
WV	MW - Adr.	Vergleichswert
AK	Bit - Adr.	Ausgang <wi> &lt; <wv></wv></wi>
AA	Bit - Adr.	Ausgang <wi> = <wv></wv></wi>
AG	Bit - Adr.	Ausgang <wi> &gt; <wv></wv></wi>

# **ALARM** Eintragung in die Alarm-Liste B500 (SFB260)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
ALARM			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.		Freigabe
PVN	MW - Adr.		<pvn> = PV-Nummer</pvn>
EO	Bit - Adr.		EO = 1: obere Grenzwertverletzung
OG	MW - Adr.	1 bzw. 2	<og> = oberer Grenzwert, bei MG-Format</og>
			2 MW reservieren
EU	Bit - Adr		EU = 1: untere Grenzwertverletzung
			(Auslöse-Eingang)
UG	MW - Adr.	1 bzw. 2	<ug> = unterer Grenzwert, bei MG-Format</ug>
			2 MW reservieren
VI1	MW - Adr.		<vi1> = Altzustände der Signale EO, EU</vi1>

ASIN	Arcus Sinus Funkt	ion	(SFB279)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
ASIN/ARC EF GE	SIN Bit - Adr. MG - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Eingangsgröße	
GA AF	MG - Adr. Bit - Adr.	Ausgangsgröße im Bogenmaß AF=1: Fehler	
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort	
ATAN	Arcus Tangens Fu	nktion	(SFB281)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
ATAN/ARC	CTAN	Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
GEZ	MG - Adr.	Eingangsgröße (Zähler dY)	
GEN	MG - Adr.	Eingangsgröße (Nenner dX)	
GA	MG - Adr.	Ausgangsgröße im Bogenmaß	
AF WAF	Bit - Adr. MW - Adr.	AF=1: Fehler	
***		Fehlerkennwort	
AUS	Direkte Ausgabe z	Fehlerkennwort u einer Pin-Reihe	(SFB188)
AUS Formal operand			(SFB188)
Formal	Direkte Ausgabe z	u einer Pin-Reihe	(SFB188)
Formal operand	Direkte Ausgabe z	u einer Pin-Reihe Bedeutung	(SFB188)

Formal- operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
AUTO_PC	)S		Operation (Aufruf)
ER	Bit - Adr.		Rücksetzen (siehe Projektierung)
AKEN	Wort - Adr.		Auftragskennung (siehe Projektierung)
TN / SP	TN - Adr.		bei A250: <tn> = logische Teilnehmernummer,</tn>
			1 31; bei A500: <sp> = physikalische Platz-</sp>
			adresse, 2 160
ACHS	Wort - Adr.		<achs> = Achsnummer</achs>
			"0" = Verbundachsbetrieb
			"1" = Einzelachsbetrieb, Achse 1
			"2" = Einzelachsbetrieb, Achse 2
ESAT	Bit - Adr.		"0" = Betriebsart Automatik "1" = Betriebsart
			Automatik-Einzelschritt (siehe Projektierung)
UNTB	Bit - Adr.		"1" = Unterbrechung des Verfahrprogramms
ANW	Bit - Adr.		Steuerung zur Anwahl eines Verfahrprogramms)
SS	Bit - Adr.		Start-/Stop-Flag (siehe Projektierung)
PARA	APOA?		Datenstruktur "Parameter für SFB AUTO_POS" (siehe unten)
RDY	Bit - Adr.		"1" = Meldung Auftrag ausgeführt; während der
			Datenübertragung zwischen SPS und POS ist
			<rdy> = 0 (siehe Projektierung)</rdy>
ACCE	Bit - Adr.		Quittierung, "1" = Auftrag angenommen (accepted)
			(siehe Projektlierung)
MELD	MPOA?		Datenstruktur "Meldungen vom SFB AUTO_POS"
			(siehe unten)
AUFA	Bit - Adr.		"1" = Auftragsfehler (siehe Projektierung)
VI	VIPO?		Datenstruktur "Verwaltungsinformation"
AF	Bit - Adr.		Fehlermerker, AF = "1": Fehler
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort, <waf> = Fehlernummer</waf>

### **APOA**

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
APOAn			Datenstruktur Parameter für SFB AUTO_POS n = 1, 64
APOAn.1	Wort	NR_VP	<>= Nummer des anzuwählenden Verfahrprogramms, 1 65
APOAn.2	Wort	NR_SATZ	<> = Satznummer, an der das Verfahrprogramm startet, siehe Projektierung (0 bedeutet: Start mit dem 1. Satz des Verfahrpro- gramms, Zahl > 0: Start ab dem Satz, dessen Nummer angezeigt wird)
APOAn.3	Wort	OVERR_A	<> = Overridefaktor für Automatikbetrieb in % (0 100)
APOAn.4	Bit	SATZUN	"1" = Satzunterdrückung einschalten, "0" = Satzunterdrückung ausschalten
APOAn.5.	APOAn.13		Reserve

## MPOA

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
MPOAn			Datenstruktur Meldungen vom SFB AUTO_POS n = 1,, 64
MPOAn.1	Wort	H_BTR_VP	<> = Hauptbetriebsart bei Automatik,
			"0" = Verbundachsbetrieb
			"1" = Einzelachsbetrieb
MPOAn.2	Bit	VP_AN_HL	"1" = Verfahrprogramm läuft,
			"0" = Verfahrprogramm wurde angehalten bzw.
			nicht gestartet
MPOAn.3	Bit	BEW_AUTO	"1" = Betriebsart Automatik ist aktiv
MPOAn.4	Bit	BEW_AUEZ	"1" = Betriebsart Automatik-Einzelschritt ist aktiv
MPOAn.5	Bit	SATZEND	"1" = Es wird auf ein Startbefehl gewartet, z.B.
			nach Ablauf eines Satzes
			in der Betriebsart Automatik-Einzelschritt oder nach
			Anwahl eines Programms in der Betriebsart Automatik
MPOAn.6	Bit	M_30	"1" = Verfahrprogramm ist mit M30 beendet
MPOAn.7.	MPOAn.17		Reserve

## AWA1 Analogwertausgabe zu der MWA 16 PN -8 Bit- (SFB191)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
AWA1		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen
SP	MW - Adr.	<sp> = Platzadresse der MWA 16 PN, 2 160</sp>
KA	MW - Adr.	<ka> = Kanal, ab dem ausgegeben wird, 1 16</ka>
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl der auszugebenen Kanäle, 1 16-<ka></ka></kn>
WE	MW - Adr.	<we> = Wort für den 1. Meßwert (Kanal)</we>
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler

# AWA3 Analogwertausgabe zu der MWA 16 PN -10 Bit- (SFB192)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
AWA3		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen
SP	MW - Adr.	<sp> = Platzadresse der MWA 16 PN, 2 160</sp>
KA	MW - Adr.	<ka> = Kanal, ab dem ausgegeben wird, 1 16</ka>
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl der auszugebenen Kanäle, 1 16-<ka></ka></kn>
WE	MW - Adr.	<we> = Wort für den 1. Meßwert (Kanal)</we>
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler

AWA8 Analogwertausgabe zu der DAU104 / DAU 108 (SFE	B197)
---	-------

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
AWA8 EF	B - Adr		Operation (Aufruf) Baustein-Freigabe
ER SP	Bit - Adr. MW - Adr.		Rücksetzen <sp> = Steckplatz; 1 bzw. 2 160 je nach ver- wendetem ALU-Typ, entsprechend dem Eintrag in der Bestückungsliste</sp>
KA	MW - Adr.		<ka> = Kanal, ab dem ausgegeben wird (Kanal 1 4 bzw. 1 8)</ka>
KN	MW - Adr.		<kn> = Anzahl auszugebender Kanäle (Anzahl 1 4 bzw. 1 8)</kn>
VI3 WA SKA SKE AF WAF	MW - Adr. MW- Adr. MW- Adr. MW- Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	3	Verwaltungsinformation; Inhalt nicht verändern! <wa> = 1. auszugebender Wert <ska> = Skalenanfang <ske> = Skalenende Fehlermerker, AF = 1 bei Fehler <waf> = Fehlerkennwort</waf></ske></ska></wa>

#### AWE1 Analogwerteingabe von der ADU S9 (SFB190)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
AWE1		Operation <aufruf></aufruf>
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen
SP	MW - Adr.	<sp> = Platzadresse der ADU S9, 2160</sp>
KA	MW - Adr.	<ka> = Kanal, ab dem eingelesen wird, 2256</ka>
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl der einzulesenen Kanäle,</kn>
		2256- <ka>*)</ka>
WA	MW - Adr.	<wa> = Wort für den 1. Meßwert (Kanal)</wa>
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
*)	116 für ADU S9 ohne	5 11

<sup>2...256</sup> für ADU S9 mit Baugruppe MWE 32

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
AWE13			Operation <aufruf></aufruf>
EF	Bit - Adr.		Freigabe
ER	Bit - Adr.		Rücksetzen
BT	Bit - Adr.		Beauftragung: Wandelbeginn bei 0/1-Flanke
SP	MW - Adr.		Platzadresse der ADU I13.2
KA	MW - Adr.		<ka> = 1. einzugebender Kanal, 1 256*)</ka>
KN	MW - Adr.		<kn> = Anzahl einzugebender Kanäle,</kn>
			1 255- <ka>*)</ka>
PAR	MW - Adr.		<par> = Parameter für Verstärkung und</par>
			Meßstellen-Charakteristik
MRY	Bit - Adr.		Memory-Signal: 0: ein AWE13-Baustein wandelt;
			1: kein AWE13-Baustein wandelt
VI5	MW - Adr.	5	interne Verwaltungsinformation
WA	MW - Adr.		Wort für den ersten Meßwert (Kanal). Für jeden
			zu wandelnden Kanal ist ein Wort für das
			Wandelergebnis freizuhalten.
RDY	Bit - Adr.		Ready-Signal: 0: dieser Baustein wandelt;
			1: wandelt nicht
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.		Fehlerkennwort
*)	entsprecher	nd der bestüc	kten Kanalzahl

# AWE16 Analogwerteingabe von der ADU 115/116, DAU 104 (SFB196)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
AWE16			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.		Baustein-Freigabe
ER	Bit - Adr.		Rücksetzen
EW	Bit - Adr.		Meßbereichs-Einstellung
			- EW = 0: ohne unterdrückten Nullpunkt (ohne
			Drahtbruch-Prüfung)
			- EW = 1: mit unterdrücktem Nullpunkt (mit
			Drahtbruch-Prüfung)
EP	Bit - Adr.		- EP = 0: Meßbereich bipolar
			- EP = 1: Meßbereich unipolar
SP	MW - Adr.		<sp> = Steckplatz; 1 bzw. 2 160, je nach ver-</sp>
			wendeter ALU; entsprechend dem Eintrag in der
			Bestückungsliste
KA	MW - Adr.		<ka> = Kanal, ab dem eingelesen wird (Kanal</ka>
			1 16 bzw. 8 bei DAU 104)
KN	MW - Adr.		<kn> = Anzahl einzulesender Kanäle (Anzahl</kn>
			1 16 bzw. 8 bei DAU 104)
VI3	MW - Adr.	3	Verwaltungsinformation; Inhalt darf nicht verändert werden
SKA	MW- Adr.		<ska> = Skalenanfang</ska>
SKE	MW- Adr.		<ske> = Skalenende</ske>
OG	MW- Adr.		<og> = Oberer Grenzwert</og>
UG	MW- Adr.		<ug> = Unterer Grenzwert</ug>
WE	MW- Adr.		<we> = 1. gewandelter Meßwert (Adresse des</we>
			1. Kanals)
AO	Bit - Adr.		AO = 1: Oberer Grenzwert verletzt
AU	Bit - Adr.		AU = 1: Unterer Grenzwert verletzt
AF	Bit - Adr.		Fehlermerker, AF = 1 bei Fehler
WAF	MW - Adr.		<waf> = Fehlerstatus</waf>

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
AWE4		Operation <aufruf></aufruf>
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen
EP	Bit - Adr.	Betriebsart-Umschaltung 0: bipolar/1: unipolar
EW	Bit - Adr.	Meßbereichs-Einstellung für Betriebsart unipolar
EV	Bit - Adr.	Umschaltung Verstärkungsfaktor V = 1/ V = 8
SP	MW - Adr.	Platzadresse der AEM 2511, 2 160
KA	MW - Adr.	<ka> = 1. einzugebender Kanal, 1 256*)</ka>
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl einzugebender Kanäle,</kn>
		1 255- <ka>*)</ka>
WA	MW - Adr.	Wort für den ersten Meßwert (Kanal).
AD	Bit - Adr.	AD = 1: Drahtbruch
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
*)	entsprechend der b	pestückten Kanalzahl

BALK Balkendarstellung eines Merker-Gleitpunktwortes (SFB220)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
BALK		Operation (Aufruf)
GE	MG - Adr.	<ge> = als Balken anzuzeigender MG-Wert</ge>
GSKA	MG - Adr.	<gska> = Skalenanfang (Anfangswert des Balkens)</gska>
GSKE	MG - Adr.	<gske> = Skalenende (Endwert des Balkens)</gske>
ZABL	MW - Adr.	<zabl> = Anzahl Zeichen für den Balken (Balkenlänge): max. 100 Zeichen; in der Ausgabe Datei keinen Wert in Zeile 1 angeben.</zabl>
SBN	MW - Adr.	<sbn> = Speicherbereichs-Nummer der Balkendatei</sbn>
DNR	MW - Adr.	<dnr> = Dateinummer der Balkendatei</dnr>
ZN1	MW - Adr.	<zn1> = 1. Zeilennummer für spezielle Steuerzeichen in der Balkendatei; 2 Zeilen müssen angegeben werden.</zn1>
ZN2	MW - Adr.	<zn2> = 1. Zeilennummer für allgemeine Steuerzeichen in der Balkendatei; 4 Zeilen müssen angegeben werden.</zn2>
PI7B	MW - Adr.	<pi7b> = 1. Wort interne Verwaltungsinfor- mation; wird als P-Parameter in der Signaldatei angegeben</pi7b>

BAUS	Direkte Au	sgabe zu einer Pin-Reihe, Modnet 1/SFB	(SFB194)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
BAUS EF AK	Bit - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Anfangsadresse der Bitspur (E/As)	
BAW	Bitausgabe	aus Wort	(SFB133)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
BAW EF DE DZ AS	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Aus diesem M-Wort wird das Bit ausg <dz> = Bit-Nummer Ausgabe-Bit</dz>	elesen
BEIN	Direkte Ein	gabe einer Pin-Reihe, Modnet 1/SFB	(SFB193)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
BEIN EF EK	Bit - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Anfangsadresse der Bitspur (E/As)	
BEW	Biteingaben nach Wort		(SFB134)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
BEW EF ES DZ DE	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Eingabe-Bit <dz> = Bit-Nummer In dieses M-Wort wird das Bit eingesc</dz>	hrieben

BISAx Bitsammler Bit	(SFB164-166)
----------------------	--------------

Formal operand			Kenn- zeichen	Bedeutung
BISA4	BISA8	BIS16		Operation (Aufruf)
EF	EF	EF	Bit - Adr.	Freigabe
E1	E1	E1	Bit - Adr.	Eingangsbit
E2	E2	E2	Bit - Adr.	2. Eingangsbit
E3				
E4	E8	E16	Bit - Adr.	X. Eingangsbit
Α	Α	Α	Bit - Adr.	Zielbit für E1

BIVEx Bitverteiler Bit (SFB167-169)

Formal operand			Kenn- zeichen	Bedeutung
BIVE4	BIVE8	BIV16		Operation (Aufruf)
EF	EF	EF	Bit - Adr.	Freigabe
E	E	E	Bit - Adr.	Bit der Quell-Bitspur
A1	A1	A1	Bit - Adr.	Zielbit für E
A2	A2	A2	Bit - Adr.	Zielbit für E+1
A4	A8	A16	Bit - Adr.	Zielbit für E+(x-1)

#### Datenübertragung Backup-Regler → Viewstar 100 (SFB54) BSPC1

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
BSPC1		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Hardware-Reset auf BUR 001
SP	MW - Adr.	Platzadresse
KA	MW - Adr.	Reglerkanal
ELF	Bit - Adr.	Leitgeräte-Freigabe
TUE	MG - Adr.	Überwachungszeit für den PEAB
WSPC	MG - Adr.	Sollwert von SPS
KZ	MG - Adr.	Verstärkung Störgröße
AZ	MG - Adr.	Arbeitspunkt Störgröße
UZ	MG - Adr.	Unempfindlichkeitszone W-X
XSKA	MG - Adr.	Skalenanfang; Voreinstellung: 0; 77 = abgeschaltet
XSKE	MG - Adr.	Skalenende; Voreinstellung: 100; 77 = abgeschaltet
EBU1	Bit - Adr.	EBU1/2: 00 = Folgeregler; sonst SPC-Regler mit
EBU2	Bit - Adr.	kodierter Backup-Betriebsart: 10 = HAND,
		01 = AUTO, 11 = KASK
EGUM	Bit - Adr.	Umschaltung Grenzwertüberwachung
WKB	MW - Adr.	Kreisbildnummer Viewstar 100
VI1	MW - Adr.	interne Verwaltungsinformation
FERN	MW - Adr.	Fernbedienungsausgang für Viewstar B500
AY0	Bit - Adr.	BUR hat Reglersperre
ABS	Bit - Adr.	BUR bzw. Übertragungsstörung
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

BWEIN	Direkte Eigabe von einer Pin-Reihe in ein Wort, Modnet 1/SFB		(SFB195)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
BWEIN EF EK WA	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Anfangsadresse der Bitspur (E/As) <wa> = Binärwerte der 16 Signal</wa>	
cos	Cosinus		(SFB277)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
COS EF GE GA AF WAF	Bit - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Eingangsgröße im Bogenmaß Ausgangsgröße AF=1: Fehler Fehlerkennwort	
DABS	Absolutwertbildung	Doppelwort	(SFB153)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
DABS		Operation (Aufruf)	

<WE> = Vorzeichenbehaftete Zahl

AV = 0: <WE> ist eine positive Zahl AV = 1: <WE> ist eine negative Zahl

<WA> = Betrag von <WE>

MD - Adr.

MD - Adr.

Bit - Adr.

WE

WA

 $\mathsf{AV}$ 

DADD	Addition Doppelwort	(SFB160)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DADD DE1 DE2 DA FM	MD - Adr. MD - Adr. MD - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) <de1> = M-Doppelwort-Summand 1  <de2> = M-Doppelwort-Summand 2  <da> = M-Doppelwort-Ergebnis  FM = 1: Fehler</da></de2></de1>

**DAEQ** Äquivalenz Doppelwort (SFB109)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DAEQ		Operation (Aufruf)
WI	MD - Adr.	Istwert
WV	MD - Adr.	Vergleichswert
AK	Bit - Adr.	Ausgang <wi> &lt; <wv></wv></wi>
AA	Bit - Adr.	Ausgang <wi> = <wv></wv></wi>
AG	Bit - Adr.	Ausgang <wi> &gt; <wv></wv></wi>

DBSA5	Dater	overkehr DBS	$S \rightarrow A500$ (SFB51)
Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
DBSA5 EF ER EASY SP WTUE ZWA LW QWA ZBA LB QBA VI7 RDY MRYD	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	7	Operation (Aufruf) Freigabe Hardware-Reset auf DBS 001 Übertragung asynchron zum DBS-Programm Platzadresse der DBS Überwachungszeit für den PEAB (x * 100 ms) Ziel 1. Wortadresse in der SPS Länge des Wortfeldes Quelle 1. Wortadresse in der DBS Ziel 1. Bitadresse in SPS Länge des Bitfeldes Quelle 1. Bitadresse in der DBS interne Verwaltungsinformation <rdy> = 0: Datenübertragung läuft; <rdy> = 1, Ausgangspuffer leer od. Übertragung abgebrochen Synchronisationsbit für alle Bausteine, die auf dieselbe Hardware zugreifen. Die richtige Verdrahtung muß sichergestellt werden. AF = 1: Fehler Fehlerkennwort</rdy></rdy>
DCR	Decre	ementierer	(SFB155)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung
DCR EF WE WA	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) Freigabe Eingangs - M-Wort Ausgangs - M-Wort

<b>DDIV</b> Div	rision Doppelwort (	SFB163)
-----------------	---------------------	---------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DDIV DE1 DE2 DQ DR FM	MD - Adr. MD - Adr. MD - Adr. MD - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) <de1> = M-Doppelwort-Dividend  <de2> = M-Doppelwort-Divisor  <da> = M-Doppelwort-Quotient  <dr> = Divisionsrest  FM = 1: Fehler</dr></da></de2></de1>

**DGW1** Wandeln Doppelwort nach Gleitpunktwort (SFB229)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DGW1		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
DWE	MD - Adr.	Eingangsgröße Doppelwort 32 Bit
GA	MG - Adr.	Gleitpunkt-Ausgangsgröße

**DIE** Division Wort (SFB159)

Formal Kenn- operand zeichen	Bedeutung
DIE WE2 MW - Adr. WE1 MW - Adr. WA MW - Adr. WR MW - Adr. AF Bit - Adr.	Operation (Aufruf) <we2> = Divisor <we1> = Dividend <wa> = Quotient <wr> = Divisions-Rest AF = 1: Fehler</wr></wa></we1></we2>

# **DLAx** Doppelwort laden, Wirkung s. entsprechender LAx (SFB141-144)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DLA1,		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
R2	MW - Adr.	Quelle = Konstante
R1	MD - Adr.	Ziel s. Projektierung
DLA2		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
R2	MD - Adr.	Quelle s. Projektierung
R1	MD - Adr.	Ziel s. Projektierung
DLA4		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
R2	MD - Adr.	Quelle s. Projektierung
R1	MW - Adr.	Ziel s. Projektierung
DLA5		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
R2	MW - Adr.	Quelle s. Projektierung
R1	MD - Adr.	Ziel s. Projektierung

# **DLBW** Lade Bitspur nach Doppelwort (SFB132)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DLBW		Operation (Aufruf)
BK	Bit - Adr.	Kleinste Bitadresse der Bitspur (entspricht höchstwertigstes Bit)
BL	Bit - Adr.	Letzte Bitadresse der Bitspur (entspricht niedrigstwertigstes Bit)
WA	MD - Adr.	Ausgabe - M-Doppelwort

DLWB	Lade Doppelwort nach Bitspur	(SFB130)
DEVID	Lade Dopperwort flacif Ditaput	(01 0100

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DLWB		Operation (Aufruf)
WE	MD - Adr.	Eingabe M-Doppelwort
BK	Bit - Adr.	Kleinste Bitadresse der Bitspur (entspricht höchstwertigstes Bit)
BL	Bit - Adr.	Letzte Bitadresse der Bitspur (entspricht niedrigstwertigstes Bit)

**DMUL** Multiplikation Doppelwort (SFB162)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DMUL DE1 DE2 DA FM	MD - Adr. MD - Adr. MD - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) <de1> = M-Doppelwort-Multiplikant  <de2> = M-Doppelwort-Multiplikator  <da> = M-Doppelwort-Ergebnis  FM = 1: Fehler</da></de2></de1>

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DOZ1		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Hardware-Reset DOZ 001
SP	MW - Adr.	Platzadresse
KA	MW - Adr.	Kanaladresse
EZRD	Bit - Adr.	Rücksetzen des Istwertes mit 0/1-Flanke; 1-Signal muß mindestens 110 ms anstehen, unabhängig von der Zykluszeit
EQ	Bit - Adr.	kanalspezifische Quittierung; Kanal = <ka></ka>
ELF	Bit - Adr.	Freigabe für Leitgerät; 0: SPS; 1: Leitger. und SPS
EVF	Bit - Adr.	Freigabe Ausgabeverstärker: EVF/VFn 01: Abschalten VOR und END, 11: Freigabe von VOR und END; VFn = Hardware-Ein; VFn dominiert vor EVF, ein Abschalten von END und VOR ist also auch im Backup-Fall möglich.
EBUA	Bit - Adr.	Verhalten im Backup-Fall; 0: AVOR/AEND abgeschaltet; 1: Zählen
TUE	MG - Adr.	PEAB-Überwachungszeit in Sekunden
TGEB	MG - Adr.	Lebenszeichen-Überwachung des Gebers; 0.1 25.5 s; (00: keine Überwachung)
KF	MG - Adr.	Korrekturfaktor, z.B. bei Temperatureinflüssen, Feuchte
UF	MG - Adr.	Wert = Zählerstand / UF; UF = 3600 · f <sub>max</sub> / max Meßbereich · KF *)
VOR	MG - Adr.	Vorabschaltwert (prestop); AVOR aus wenn <vor> &gt; Istwert *)</vor>
END	MG - Adr.	Enabschaltwert (stop); AEND aus wenn <end> ≥ Istwert *)</end>
IST	MG - Adr.	Istwert des Zählers
DFH	MG - Adr.	Durchflußmenge pro Stunde
VI1	MW - Adr.	interne Verwaltungsinformation
AVF	Bit - Adr.	In Abhängigkeit vom binären Ausgang VFn wird Ausgang gesetzt
AVOR	Bit - Adr.	In Abhängigkeit von VOR, EVF und VFn wird Ausgang gesetzt
AEND	Bit - Adr.	In Abhängigkeit von END, EVF und VFn wird Ausgang gesetzt
ALG	Bit - Adr.	Leitgerät-Eingriff
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort
*)	Veränderbar mit DOZ ode	r SPS in Abhängigkeit von ELF

DR	Dreipunktregler	(SFB315)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
DR STAT	Wort - Adr.		Operation (Aufruf) Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset, 0 = An-
lauf,			1 = Laufend
BT	BZR?		Datenstruktur Betriebsarten (siehe unten)
PARA	PDR?		Datenstruktur Parameter (siehe unten)
W	GWort - Adr.		Sollwerteingang
Χ	GWort - Adr.		Istwerteingang
NG	GWort - Adr.		Normiergröße
XRR	GWort - Adr.		Rücksetzwert der Rückführung (%)
YHP	Bit - Adr.		Handwert für YP
YHN	Bit - Adr.		Handwert für YN
YP	Bit - Adr.		Ausgang positive Stellgröße
YN	Bit - Adr.		Ausgang negative Stellgröße
AF	Bit - Adr.		AF = "1": Fehler
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort
VI	VIC?	48 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation

## BZR

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
BZRn.x 100			Datenstruktur Betriebsarten von DR (= ZR), n =
BZRn.1	Bit	Reset	Steuereingang für Betriebsart Reset ("1" = Reset)
BZRn.2	Bit	Hand	Steuereingang für Betriebsart Hand ("1" = Hand)
BZRn.3	Bit	Halt	Steuereingang für Betriebsart Halt ("1" = Halt)
BZRn.4	Bit	PID-Par	Verwendung des PID-Parameter-Satzes (Pid-
Par=1)			
			(ansonsten Rückführ-Parameter aktiv)

### **PDR**

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PDRn.x			Datenstrukturn Parameter von DR, n = 50
PDRn.1	Gleitwort	Kp	Proportionalbeiwert \( \cap \) (Verstärkungsfaktor)
PDRn.2	Gleitwort	Tn	Nachstellzeit (in sec)   PID-Parameter-Satz
PDRn.3	Gleitwort	Tv	Vorhaltezeit (in sec)
PDRn.4	Gleitwort	Kr	Rückführungsverstärkung ]
PDRn.5	Gleitwort	T1	Zeitkonstante der schnellen
			Rückführung (in sec)   Rückführ-ParSatz
PDRn.6	Gleitwort	T2	Zeitkonstante der langsamen
			Rückführung (in sec)
PDRn.7	Gleitwort	HYS	Hysterese vom Dreipunktschalter
PDRn.8	Gleitwort	GUZ	Unempfindlichkeitszone

DSUB	Subtraktion Doppelwort		(SFB161)	
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung		
DSUB		Operation (Aufruf)		
DE1	MD - Adr.	<de1> = M-Doppelwort-Subtrahend</de1>		
DE2	MD - Adr.	<de2> = M-Doppelwort-Minuend</de2>		
DA	MD - Adr.	<da> = M-Doppelwort-Ergebnis</da>		
FM	Bit - Adr	FM = 1. Fehler		

#### DT1 Diffenrenzierer mit Glättung

(SF	B335)
-----	-------

Formal operand	Kenn- Anzahl zeichen	Bedeutung
DT1		Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.	Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
		0 = Anlauf, 1 = Laufend
RST	Bit - Adr.	Steuereingang für Betriebsart Reset ("1" = Reset)
HALT	Bit - Adr.	Steuereingang für Betriebsart Halt ("1" = Halt)
PARA	PDT?	Datenstruktur Parameter (siehe unten)
Χ	GWort - Adr.	Eingang
YRST	GWort - Adr.	Rücksetzwert Ausgang
YD	GWort - Adr.	Ausgang Differenzierer ohne Glättung
Υ	GWort - Adr.	Ausgang Differenzierer mit Glättung
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.	Fehlerkennwort
VI	VIA? 16 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation

## PDT

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PDTn.x PDTn.1 PDTn.2	Gleitwort Gleitwort	KD T1	Datenstruktur Parameter von DT1, n = 50 Verstärkung der Differenzierung Verzögerungszeitkonstante (in sec)

DWDN Wandle BCD -40 Bit- nach Doppelwort BCN (SFB150)

Formal operand	<b>3</b>	
DWDN		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
BK	Bit - Adr.	Kleinste Bitadresse der Bitspur
BL	Bit - Adr.	Letzte Bitadresse der Bitspur
EV	Bit - Adr.	Vorzeichen-Eingang, EV=1: negativ
WA	MD - Adr.	<wa> = in BCN-Code gewandelte Zahl</wa>

DWND	Wandle Doppelwort BCN nach BCD -40 Bit-	(SFB148)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DWND		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
WE	MD - Adr.	<we> = in BCN-Code zu wandelnde Zahl</we>
BK	Bit - Adr.	Kleinste Bitadresse der Bitspur
BL	Bit - Adr.	Letzte Bitadresse der Bitspur
AV	Bit - Adr.	Vorzeichen-Ausgang, AV=1: negativ

Wortsammler Doppelworte (SFB173-175) DWSAx

Formal operand			Kenn- zeichen	Bedeutung
DWSA4	DWSA8	DWS16		Operation (Aufruf)
EF	EF	EF	Bit - Adr.	Freigabe
DE1	DE1	DE1	MD - Adr.	1. Eingangs - M-Doppelwort
DE2	DE2	DE2	MD - Adr.	2. Eingangs - M-Doppelwort
DE3				
DE4	DE8	DE16	MD - Adr.	X. Eingangs - M-Doppelwort
DA	DA	DA	MD - Adr.	Ziel - M-Doppelwort für DE1

Wortverteiler Doppelwort DWVEx (SFB179-181)

Formal operand			Kenn- zeichen	Bedeutung
DWVE4	DWVE8	DWV16		Operation (Aufruf)
EF	EF	EF	Bit - Adr.	Freigabe
DE	DE	DE	MD - Adr.	1. M-Doppelwort der Quellwortspur
DA1	DA1	DA1	MD - Adr.	Ziel - M-Doppelwort für DE
DA2	DA2	DA2	MD - Adr.	Ziel - M-Doppelwort für DE+1
DA4	DA8	DA16	MD - Adr.	Ziel - M-Doppelwort für DE+(x-1)

DZVR	Vor-Rückwärts-Zähler Doppelwort	SFB104)
------	---------------------------------	---------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
DZVR		Operation (Aufruf)
E	Bit - Adr.	Zähleingang, dynamisch (0/1-Flanke)
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen Istwert: 0
EF	Bit - Adr.	Freigabe
EZ	Bit - Adr.	Zählrichtung, EZ=0: vorwärts
WS	MD - Adr.	Sollwert
AZ	Bit - Adr.	Signal-Altzustand
WI	MD - Adr.	Istwert
AV	Bit - Adr.	Ausgang-Vorzeichen von WI, AV=1: negativ
WD	MD - Adr.	Differenzwert
AD	Bit - Adr.	Ausgang-Vorzeichen von WD, AD=1: negativ
AG	Bit - Adr.	Ausgang "Größer", ( <wi>&gt; <ws>)</ws></wi>
AA	Bit - Adr.	Ausgang "Gleich", ( <ws> = <wi>)</wi></ws>
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler

EIN	Direkte Eingabe von einer Pin-Reihe	(SFB187)
-----	-------------------------------------	----------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
EIN		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
EK	Bit - Adr.	Anfangsadresse der Bitspur (E/As)

# **EINR\_POS** Einrichten POS 102/112; A500 ab GSW 6.0 (SFB62)

Formal- operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
EINR_PO	S		Operation (Aufruf)
ER	Bit - Adr.		Rücksetzen
AKEN	Wort - Adr.		Auftragskennung
SP/TN	TN - Adr.		bei A250: <tn> = logische Teilnehmernummer, 1 31</tn>
			bei A500: <sp> = physikalische Platzadresse,</sp>
			2 160
ACHS	Wort - Adr.		<achs> = Achsnummer</achs>
			"0" = Verbundachsbetrieb
			"1" = Einzelachsbetrieb, Achse 1
			"2" = Einzelachsbetrieb, Achse 2
SS	Bit - Adr.		Start-/Stop-Flag
			$0 \rightarrow$ 1-Flanke: Anwahl und Startbefehl für eine
			Betriebsart,
			1 → 0-Flanke: Stop und Abwahl einer Betriebsart
PARA	EPOA?		Datenstruktur "Parameter des SFB EINR_POS"
ACCE	Bit - Adr.		Quittierung; "1" = Auftrag angenommen (accepted)
AUFA	Bit - Adr.		"1" = Kennung Auftragsfehle
RDY	Bit - Adr.		"1" = Meldung Auftrag ausgeführt; während der
			Datenübertragung zwischen SPS und POS ist <rdy> = 0</rdy>
VI	VIPO?		Datenstruktur Verwaltungsinformation
AF	Bit - Adr.		Fehlermerker: AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort, <waf> = Fehlernummer</waf>
V V /~\I	wort - Aur.		remember ( < v/Ar> = remember

## **EPOA**

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
EPOAn			Datenstruktur "Parameter des SFB EINR_POS", n = 1,, 64
EPOAn.1	Wort	NRBTR	<>= Nummer der angewählten Betriebsart "0" = keine Wirkung auf die POS, jedoch Fehlermel- dung "1" = Referenzpunktfahrt (nur bei POS 102 zulässig) "2" = Handeingabe
EPOAn.2	Bit	BE_KE	<> = Maßfestlegung für Verbund- und Einzel- achsbetrieb, "0" = Bezugsmaß, "1" = Kettenmaß
EPOAn.3	Wort	OVERRIDE	<> = Override-Faktor für Handeingabe im Verbund- und Einzelachsbetrieb, einstellbar in % (0 100)
EPOAn.4	Gleitwort	VB_SOLL	<> = Soll-Bahngeschwindigkeit für Handeingabe im Verbundachsbetrieb
EPOAn.5	Gleitwort	EB1_SOLL	<> = Soll-Geschwindigkeit für Achse 1 bei Hand- eingabe im Einzelachsbetrieb
EPOAn.6	Gleitwort	EB2_SOLL	<> = Soll-Geschwindigkeit für Achse 2 bei Handeingabe im Einzelachsbetrieb
EPOAn.7	Gleitwort	P1_SOLL	<> = Soll-Position für Achse 1 bei Handeinga- be im Verbund- und Einzelachsbetrieb
EPOAn.8	Gleitwort	P2_SOLL	Soll-Position für Achse 2 bei Handeingabe im Verbund- und Einzelachsbetrieb
EPOAn.9.	EPOAn.15		Reserve

EWM	Erstwertmeldung	(SFB117)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
EWM EF QF QE ZW SE SF SQ SM AM	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Quittierung der folgenden Meldungen Quittierung der ersten Meldung <zw> = aktuelle Zustände der Meldungen <se> = Wert der ersten Meldungen <sf> = Wert der folgenden Meldungen <sq> = alle quittierten noch anstehenden Meldungen <sm> = Meldesignale die zur Anzeige kommen Signal für Erstwert-Meldungen</sm></sq></sf></se></zw>
EWMV	Erstwertmeldung,	verknüpfbar (SFB118)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
EWMV EF EV QF QE ZW SE SF SQ SM AV AM AH	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe EV: = 1 Erstwert-Meldung wird nicht ausgewertet Quittierung der folgenden Meldungen (Folgewert) Quittierung der ersten Meldung (Erstwert) <zw> = Aktuelle Zustände der Meldungen <se> = Wert der ersten Meldung <sf> = Wert der folgenden Meldungen <sq> = alle quittierten noch anstehenden Meldungen <sm> = Meldesignale die zur Anzeige kommen Signal für Erstwert-Meldung (verknüpfbar) Signal für Erstwert-Meldung Signal für Hupen - Ansteuerung (1 Zyklus)</sm></sq></sf></se></zw>

EX	Exponentialfunktio	on	(SFB282)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
EX EF GE GA AF WAF	Bit - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Eingangsgröße Exponent Ausgangsgröße AF=1: Fehler Fehlerkennwort	
FEA	Flankenerkennung	ე 0 ↔ 1	(SFB114)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
FEA E AZ A	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Eingang Altzustand von E Ausgang	
FLA	Flankenerkennung	$_{\mathrm{0}}$ 1 $ ightarrow$ 0	(SFB113)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
FLA E AZ A	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Eingang Altzustand von E Ausgang	
FLE	Flankenerkennung	9 0 → 1	(SFB112)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
FLE E AZ A	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Eingang Altzustand von E Ausgang	

FRB	Füllregister Bitverarbeitung	(SFB232)
—	i amogicioi bittorarboitarig	(0. 5202)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
FRB			Operation (Aufruf)
VI	MW - Adr.	2	interne Verwaltungsinformation
RL	MW - Adr.		<rl> = Registerlänge, Bitfeldlänge</rl>
RR	Bit - Adr.		Normieren, Rückstellen Ein-/Ausgabefenster
TE	Bit - Adr.		dynamischer Eingabetakt
E	Bit - Adr.		Registereingang
TA	Bit - Adr.		dynamischer Ausgabetakt
ER	Bit - Adr.		ER = 1: älteste Information überspringen
RA	Bit - Adr.		Registeranfang, niedrigste Bitfeldadresse
RQ	MW - Adr.		<rq> = aktueller Füllstand (0 <rl>)</rl></rq>
Α	Bit - Adr.		Registerausgang
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler

FRW Füllregister Wortverarbeitung (SFB233)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
FRW			Operation (Aufruf)
VI	MW - Adr.	2	interne Verwaltungsinformation
RA	MW - Adr.		Registeranfang, niedrigste Wortdadresse
RL	MW - Adr.		<rl> = Registerlänge, Wortfeldlänge: 1</rl>
RB	MW - Adr.		<rb> = Registerbreite, Anzahl Bit, 18</rb>
RR	Bit - Adr.		Normieren, Rückstellen Ein-/Ausgabefenster
TE	Bit - Adr.		dynamischer Eingabetakt
WE	MW - Adr.		Registereingang
TA	Bit - Adr.		dynamischer Ausgabetakt
ER	Bit - Adr.		ER = 1: älteste Information überspringen
RQ	MW - Adr.		<rq> = aktueller Füllstand, 0 <rl></rl></rq>
WA	MW - Adr.		Registerausgang
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler

GABS	Absolutwertbildung, Gleitpunktwort	(SFB273)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GABS		Operation (Aufruf)
GE	MG - Adr.	Eingangsgröße
AV	Bit - Adr.	Vorzeichenmerker, AV=1: negativ
GA	MG - Adr.	Ausgangsgröße
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

GADD Addition (SFB222)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
GADD		Operation (Aufruf)	
GE1	MG - Adr.	Summand 1	
GE2	MG - Adr.	Summand 2	
GA	MG - Adr.	Ergebnis	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort	

GAEM Änderungsmeldung, Gleitpunktwort (SFRB293)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GAEM		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE	MG - Adr.	Eingangsgröße
GUZ	MG - Adr.	Unempfindlichkeits-Zone
VI2	MG - Adr.	interne Verwaltungsinformation   GE <sub>alt</sub>
AA	Bit - Adr.	Meldeausgang
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

# GAEQ Äquivalenz -Vergleichen- (SFB226)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GAEQ		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE1	MG - Adr.	Eingangsgröße 1
GE2	MG - Adr.	Eingangsgröße 2
GUZ	MG - Adr.	Unempfindlichkeits-Zone (UZ)
AK	Bit - Adr.	<ge1> &lt; <ge2> außerhalb UZ</ge2></ge1>
AA	Bit - Adr.	<ge1> = <ge2> innerhalb UZ (+/-GUZ)</ge2></ge1>
AG	Bit - Adr.	<ge1> &gt; <ge2> außerhalb UZ</ge2></ge1>
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GAWA2		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr	Baustein-Freigabe
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen
EP	Bit - Adr.	Ausgabe bipolar: EP = 0
		Ausgabe unipolar: EP = 1
EW	Bit - Adr.	Ausgabebereichs-Einstellung
		- ohne unterdrückten Nullpunkt (ohne
		Drahtbruch-Prüfung):
		EW = 0: 0 10 V / -10 +10 V
		0 20 mA / -20 +20 mA
		<ul> <li>mit unterdrücktem Nullpunkt (mit Drahtbruch- Prüfung)</li> </ul>
		EW = 1: 2 10 V
		4 20 mA
EBUA	Bit - Adr.	Verhalten der Ausgänge nachdem die Über-
		wachungszeit GTUE abgelaufen ist. 0 = Ausgänge
		gehen auf 0 mA oder 0 V (4 mA-Ausgabe bei
		Drahtbruchprüfung ist nicht möglich) 1 = Ausgänge
		behalten alten Wert bei
SP	MW - Adr.	<sp> = PEAB-Steckplatz der MWA 012</sp>
		2 - 160 entsprechend dem Eintrag in der
		Bestückungsliste
KA	MW - Adr.	<ka> = Kanal, ab dem ausgegeben wird</ka>
		(Kanal 1 - 8)
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl auszugebender Kanäle</kn>
		(Anzahl 1 - 8)
GTUE	MG- Adr.	<gtue> = Überwachungszeit in s von 0.2 25.2 s</gtue>
GE	MG- Adr.	<ge> = 1. auszugebender Wert</ge>
GSKA	MG- Adr.	<gska> = Skalenanfang</gska>
GSKE	MG- Adr.	<gske> = Skalenende</gske>
AF	Bit - Adr.	Fehlermerker, AF = 1 bei Fehler
WAF	MW - Adr.	<waf> = Fehlerkennwort</waf>

## **GAWA3** Analogwertausgabe zu der MWA 16 Pin -Gleitpunkt- (SFB218)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GAWA3		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Steuereingang für Rücksetzen
EW	Bit - Adr.	Meßbereichs-Einstellung für BA unipolar
SP	MW - Adr.	<sp> = Platzadresse der MWA 16PN, 2 160</sp>
KA	MW - Adr.	<ka> = Kanal, ab dem ausgelesenen wird, 1 16</ka>
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl auszulesender Kanäle,</kn>
		1 17- <ka></ka>
GE	MG - Adr.	<ge> = Digitaler Wert des 1. auszugebenden</ge>
		Analogwertes (Kanal)
GSKA	MG - Adr.	Skalen-Anfang (= Offset)
GSKE	MG - Adr.	Skalen-Ende
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

## GAWA8 Analogwertausgabe mit DAU 104/ 108 (Modnet 1/SFB) (SFB252)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GAWA8		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr	Baustein-Freigabe
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen
EW	Bit - Adr.	reserviert
SP	MW - Adr.	<sp> = Steckplatz; 1 bzw. 2 160, je nach ver- wendetem ALU-Typ, entsprechend dem Eintrag in der Bestückungsliste</sp>
KA	MW - Adr.	<ka> = Kanal, ab dem ausgegeben wird (Kanal 1 4 bzw. 1 8)</ka>
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl auszugebender Kanäle (Anzahl 1 4 bzw. 1 8)</kn>
GE	MG- Adr.	<ge> = 1. auszugebender Wert</ge>
GSKA	MG- Adr.	<gska> = Skalenanfang</gska>
GSKE	MG- Adr.	<gske> = Skalenende</gske>
AF	Bit - Adr.	Fehlermerker, AF = 1 bei Fehler
WAF	MW - Adr.	<waf> = Fehlerkennwort</waf>

GAWE1	Analogwerteingabe von der ADU S9 -Gleitpunkt-	(SFB217)
-------	---	----------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GAWE1		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Steuereingang für Rücksetzen
SP	MW - Adr.	<sp> = Platzadresse der ADU S9, 2 160</sp>
KA	MW - Adr.	<ka> = Kanal, ab dem eingelesenen wird, 1 256 *)</ka>
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl einzulesender Kanäle, 1255 *)</kn>
GSKA	MG - Adr.	Skalen-Anfang (= Offset)
GSKE	MG - Adr.	Skalen-Ende
GOG	MG - Adr.	obere Grenze der Eingangsgröße (in %)
GUG	MG - Adr.	untere Grenze der Eingangsgröße (in %)
GA	MG - Adr.	1. Ausgangsgröße (Adresse des 1.Kanals)
AO	Bit - Adr.	Merker, obere Grenze GA überschritten
AU	Bit - Adr.	Merker, untere Grenze GA überschritten
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

<sup>\*)</sup> entsprechend der bestückten Kanalzahl

## **GAWE2** Gleitpunkt-Analogwert-Eingabe mit ADU S12 (SFB256)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GAWE2		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr	Baustein-Freigabe
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen
EP	Bit - Adr.	Meßbereich bipolar
		EP=0: -20 +20 mA / -10 +10 V
		Meßbereich unipolar
		EP=1: 0 +20 mA / 0 +10 V
EW	Bit - Adr.	Meßbereichs-Einstellung
		- ohne unterdrückten Nullpunkt (ohne
		Drahtbruch-Prüfung)
		EW=0: 0 20 mA / 0 10 V / -20 +20 mA /
		-10 +10 V
		- mit unterdrücktem Nullpunkt (mit
		Drahtbruch-Prüfung)
		EW=1: 4 20 mA / 2 10 V
SP	MW - Adr.	<sp> = PEAB-Steckplatz 2 - 160</sp>
KA	MW - Adr.	<ka> = Kanal, ab dem eingelesen wird (Kanal</ka>
		1 - 14); Kanal 15 und 16 nicht erlaubt
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl einzulesender Kanäle</kn>
		(Anzahl 1 - 14)
GSKA	MG- Adr.	<gska> = Skalenanfang</gska>
GSKE	MG- Adr.	<gske> = Skalenende</gske>
GOG	MG- Adr.	<gog> = Oberer Grenzwert</gog>
GUG	MG- Adr.	<gug> = Unterer Grenzwert</gug>
GA	MG- Adr.	<ga> = 1. gewandelter Meßwert (Adresse des</ga>
		1. Kanals)
AO	Bit - Adr.	AO = 1: Oberer Grenzwert verletzt
AU	Bit - Adr.	AU = 1: Unterer Grenzwert verletzt
WAG	MW - Adr.	<wag> = Meldung bei Grenzwertverletzung</wag>
AF	Bit - Adr.	Fehlermerker, AF = 1 bei Fehler
WAF	MW - Adr.	<waf> = Fehlerstatus</waf>

Gleitpunkt Analogwerteingabe AEM 2511, EMU 2610 (SFB265) GAWE4

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
GAWE4			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr		EF = 1: Freigabe
ER	Bit - Adr		Steuereingang für Rücksetzen
SP	MW - Adr.		<sp> = Steckplatz der AEM 2511 2160</sp>
KA	MW - Adr.		<ka> = Kanal, ab dem eingelesen wird 1256 *)</ka>
KN	MW - Adr.		<kn> = Anzahl einzulesender Kanäle 1255 *)</kn>
GSKA	MG - Adr.		Skalenanfang (=Offset)
GSKE	MG - Adr.		Skalenende
GOG	MG - Adr.		obere Grenze der Eingangsgröße (in %)
GUG	MG - Adr.		untere Grenze der Eingangsgröße (in %)
EP	MW - Adr.		Betriebsartumschaltung (BA), <ep>=0: bipolar, <ep>=1: unipolar</ep></ep>
EW	MW - Adr.		Meßbereichseinstellung für BA unipolar (EP=1), <ew>=0: ohne Drahtbruchüberwachung, <ew>=1: mit Drahtbruchüberwachung</ew></ew>
EV	MW - Adr.		Umschaltung Verstärkungsfaktor <ev>=0: V=1, <ev>=1: V=8</ev></ev>
GA	MG - Adr.		1. Ausgangsgröße (Adresse des 1. Kanals)
AO	Bit - Adr		AO = 1: obere Grenze GA überschritten
AU	Bit - Adr		AU = 1: untere Grenze GA überschritten
AF	Bit - Adr		AF=1: Fehler
WAF	MW - Adr.		Fehlerkennwort

<sup>\*)</sup> entsprechend der bestückten Kanalzahl

# GAWE6 Analogwerteingabe ADU 115/116, DAU 104,

Modnet 1/SFB (SFB251)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
GAWE6		Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Baustein-Freigabe	
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen	
EP	Bit - Adr.	- EP = 0: Meßbereich bipolar	
		- EP = 1: Meßbereich unipolar	
EW	Bit - Adr.	Meßbereichs-Einstellung	
		- EW = 0: ohne unterdrückten Nullpunkt (ohne	
		Drahtbruch-Prüfung)	
		<ul> <li>EW = 1: mit unterdrücktem Nullpunkt (mit</li> </ul>	
		Drahtbruch-Prüfung)	
EV	Bit - Adr.	Ohne Funktion	
SP	MW - Adr.	<sp> = Steckplatz; 1 bzw. 2 160 je nach ver-</sp>	
		wendeter ALU, entsprechend dem Eintrag in der	
		Bestückungsliste	
KA	MW - Adr.	<ka> = Kanal, ab dem eingelesen wird (Kanal</ka>	
		1 16 bzw. 8 bei DAU 104)	
KN	MW - Adr.	<kn> = Anzahl einzulesender Kanäle (Anzahl</kn>	
00144		1 16 bzw. 8 bei DAU 104)	
GSKA	MG - Adr.	<gska> = Skalenanfang</gska>	
GSKE	MG - Adr.	<gske> = Skalenende</gske>	
GOG	MG - Adr.	<gog> = Oberer Grenzwert</gog>	
GUG GA	MG - Adr. MG - Adr.	<gug> = Unterer Grenzwert</gug>	
GA	MG - Adr.	<ga> = 1. gewandelter Meßwert (Adresse des</ga>	
AO	Bit - Adr.	Kanals)  AO = 1: Oberer Grenzwert verletzt	
AU	Bit - Adr. Bit - Adr.	AU = 1: Oberer Grenzwert verletzt  AU = 1: Unterer Grenzwert verletzt	
AF	Bit - Adr.	Fehlermerker, AF = 1 bei Fehler	
WAF	MW - Adr.	<waf> = Fehlerkennwort</waf>	
v v /~\ I	IVIVV - AUI.	✓VVU ✓ — I CHICIVCHIIMOH	

GAWS	Analogwertschalter	(SFB227)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
GAWS		Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
EA	Bit - Adr.	Auswahl Eingang GE1 oder GE2	
GE1	MG - Adr.	Eingangsgröße 1	
GE2	MG - Adr.	Eingangsgröße 2	
GA	MG - Adr.	Ausgangsgröße	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort	

**GBGRZ** Analogwert-Begrenzer, Gleitpunktwort (SFB290)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
GBGRZ		Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
GE	MG - Adr.	Eingangsgröße	
GOG	MG - Adr.	Oberer Grenzwert	
GUG	MG - Adr.	Unterer Grenzwert	
GA	MG - Adr.	Ausgangsgröße	
AO	Bit - Adr.	Merker obere Begrenzung	
AU	Bit - Adr.	Merker untere Begrenzung	
SM	Bit - Adr.	Sammelmeldung, Begrenzung erreicht	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort	

**GDIV** Division (SFB225)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GDIV		Operation (Aufruf)
GE1	MG - Adr.	Dividend
GE2	MG - Adr.	Divisor
GA	MG - Adr.	Ergebnis
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

GDW1	Wandeln Gl	(SFB231)	
Formal Kenn- Bedeutung operand zeichen		Bedeutung	
GDW1		Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
GE	MG - Adr.	Gleitpunkt-Eingangsgröße	
DWA	MD - Adr.	Ausgangs-Doppelwort	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	
WAF	MW - Adr	Fehlerkennwort	

GIW1	Wandeln Gleitpunktwort nach Wort	(SFB230)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
GIW1		Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
GE	MG - Adr.	Gleitpunkt-Eingangsgröße	
WA	MW - Adr.	Integer-Ausgangswort	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort	

GKSAx Wortsammler Gleitpunktworte	(SFB211-213)
-----------------------------------	--------------

Formal operand			Kenn- zeichen	Bedeutung
GKSA4	GKSA8	GKS16		Operation (Aufruf)
EF	EF	EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE1	GE1	GE1	MG - Adr .	<ol> <li>Eingangs-Gleitpunktwort</li> </ol>
GE2	GE2	GE2	MG - Adr.	<ol><li>Eingangs-Gleitpunktwort</li></ol>
GE3				
GE4	GE8	GE16	MG - Adr.	X. Eingangs-Gleitpunktwort
GA	GA	GA	MG - Adr.	Ziel-Gleitpunktwort für GE1

GKVEx	Wortverteiler Gleitpunktworte	(SFB214-216)

Formal operand			Kenn- zeichen	Bedeutung
GKVE4	GKVE8	GKV16		Operation (Aufruf)
EF	EF	EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE	GE	GE	MG - Adr.	Gleitpunktwort der Quell-Wortspur
GA1	GA1	GA1	MG - Adr.	Ziel-Gleitpunktwort für GE
GA2	GA2	GA2	MG - Adr.	Ziel-Gleitpunktwort für GE+1
 GA4	 GA8	 GA16	 MG - Adr.	Ziel-Gleitpunktwort für GE+(x-1)

## GLAx Gleitpunkt laden, Wirkung wie entsprechender LAx (SFB207-210)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GLA1		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
R2	MW - Adr.	Quelle = Konstante
R1	MG - Adr.	Ziel s. Projektierung
GLA2		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
R2	MG - Adr.	Quelle s. Projektierung
R1	MG - Adr.	Ziel s. Projektierung
GLA4		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
R2	MG - Adr.	Quelle s. Projektierung
R1	MW - Adr.	Ziel s. Projektierung
GLA5		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
R2	MW - Adr.	Quelle s. Projektierung
R1	MG - Adr.	Ziel s. Projektierung

GMAXI	Maximalwert-Auswahl.	Gleitnunktwort	(SFB287)
GIVIANI	waxiiiaiwcit-Auswaiii,	Gienbanktwort	(3) 02011

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GMAXI		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE1	MG - Adr.	Eingangsgröße 1
GE2	MG - Adr.	Eingangsgröße 2
GE3	MG - Adr.	Eingangsgröße 3
GE4	MG - Adr.	Eingangsgröße 4
GA	MG - Adr.	Ausgangsgröße, ausgewählter Maximalwert
A1	Bit - Adr.	Auswahlmerker 1
A2	Bit - Adr.	Auswahlmerker 2
A3	Bit - Adr.	Auswahlmerker 3
A4	Bit - Adr.	Auswahlmerker 4
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

**GMINI** Minimalwert-Auswahl, Gleitpunktwort (SFB286)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GMINI		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE1	MG - Adr.	Eingangsgröße 1
GE2	MG - Adr.	Eingangsgröße 2
GE3	MG - Adr.	Eingangsgröße 3
GE4	MG - Adr.	Eingangsgröße 4
GA	MG - Adr.	Ausgangsgröße, ausgewählter Minimalwert
A1	Bit - Adr.	Auswahlmerker 1
A2	Bit - Adr.	Auswahlmerker 2
A3	Bit - Adr.	Auswahlmerker 3
A4	Bit - Adr.	Auswahlmerker 4
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

GMUL	Multiplikation	(SFB224)	

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
GMUL		Operation (Aufruf)	
GE1	MG - Adr.	Multiplikand	
GE2	MG - Adr.	Multiplikator	
GA	MG - Adr.	Ergebnis	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort	

GNEG Vorzeichen-Umkehr (Negation), Gleitpunktwort (SFB272)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GNEG		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
EV	Bit - Adr.	Wandel-Freigabe
GE	MG - Adr.	Eingangsgröße
GA	MG - Adr.	Ausgangsgröße (Ergebnis)
AF	Bit - Adr.	AF=1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

**GPGON** Polygonenzug interpolieren, Gleitpunktwort (SFB289)

Kenn- zeichen	Bedeutung
	Operation (Aufruf)
Bit - Adr.	Freigabe
MW - Adr.	Anfangsadresse Datenfeld, Anzahl der Stützpunkte
	(s. Projektierung)
MG - Adr.	Eingangsgröße
MG - Adr.	Ausgangsgröße
Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
MW - Adr.	Fehlerkennwort
	Bit - Adr. MW - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr.

GQAD1	Quadrieren, Gleitpunktwort		(SFB274)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
GQAD1 GE AV GA AF WAF	MG - Adr. Bit - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Eingangsgröße Vorzeichenmerker, AV=1: negativ Ausgangsgröße AF = 1: Fehler Fehlerkennwort	
GQAD2	Quadrieren mit Vo	orzeichen, Gleitpunktwort	(SFB275)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
GQAD2 GE GA AF WAF	MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Eingangsgröße Ausgangsgröße AF = 1: Fehler Fehlerkennwort	
GRAD1	Radizieren, Gleitp	unktwort	(SFB270)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
GRAD1 GE AV	MG - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Eingangsgröße (Radikand) Vorzeichen des Radikanden (Bit-Ausganegativ	ang), AV=1:
GA AF	MG - Adr. Bit - Adr.	Ergebnis AF=1: Fehler	

Fehlerkennwort

MW - Adr.

WAF

GRAD2	Radizierer mit Vorzeichen,	Gleitpunktwort	(SFB271)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GRAD2 GE GA AF WAF	MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Eingangsgröße (Radikand) Ergebnis AF=1: Fehler Fehlerkennwort

**GRZMH** Grenzwertmeldung mit Hysterese, Gleitpunktwort (SFB294)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GRZMH		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE	MG - Adr.	Eingangsgröße
GOG	MG - Adr.	Oberer Grenzwert
GHO	MG - Adr.	Hysterese oberer Grenzwert
GUG	MG - Adr.	Unterer Grenzwert
GHU	MG - Adr.	Hysterese unterer Grenzwert
AO	Bit - Adr.	Merker, oberer Grenzwert erreicht
AU	Bit - Adr.	Merker, unterer Grenzwert erreicht
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

**GSPM** Spitzenwert-Meldung, Gleitpunktwort (SFB292)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GSPM		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Reset-Eingang für oberen/unteren Anfangswert
GE	MG - Adr.	Gleitpunkt-Eingangsgröße
GERO	MG - Adr.	oberer Anfangswert
GERU	MG - Adr.	unterer Anfangswert
GAO	MG - Adr.	oberer Spitzenwert (speichernd)
GAU	MG - Adr.	unterer Spitzenwert (speichernd)
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

GSUB	Subtr	aktion		(SFB223)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
GSUB GE1 GE2 GA AF WAF	MG - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) Summand 1 Summand 2 Ergebnis AF = 1 bei Fehler Fehlerkennwort	
GVERH	Verhä	iltnisbildung/0	Geradengleichung	(SFB285)
Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung	
GVERH EF GE GKA GKB GA AF WAF	Bit - Adr. MG - Adr. MG - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) EF = 1: Freigabe <ge> = Eingangsgröße (Wert X-Achse <gka> = Verstärkungsfaktor (Geradens <gkb> = Nullpunkt-Offset Y-Achse (Ko <ga> = Ausgangsgröße (Wert Y-Achse AF = 1: Fehler Fehlerkennwort</ga></gkb></gka></ge>	steigung) nstante)
GVORL	Vorlas	st-Bildung (U	mkehrung der Totzone)	(SFB288)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
GVORL EF GE GK GKA GKB GA AF	Bit - Adr. MG - Adr. MG - Adr. MG - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) Freigabe Eingangsgröße Verstärkungsfaktor GK = dGA / dGE Offset für GE < 0 Offset für GE ≥ 0 Ausgangsgröße AF = 1: Fehler Fehlerkennwort	

GWV	Grenzwertvergleich	(SFB182)
-----	--------------------	----------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
GWV		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
EQ	Bit - Adr.	Quittierung
MWA	MW - Adr.	Adresse des 1. Meßwertes
MWE	MW - Adr.	Adresse des letzten Meßwertes
OG	MW - Adr.	<og> = oberer Grenzwert</og>
UG	MW - Adr.	<ug> = unterer Grenzwert</ug>
GWO	MW - Adr.	<gwo> = Kennung für obere Grenzwertverletzung</gwo>
GWU	MW - Adr.	<gwu> = Kennung f. untere Grenzwertverletzung</gwu>
AO	Bit - Adr.	AO = 1: obere Grenzwertverletzung
AU	Bit - Adr.	AU = 1: untere Grenzwertverletzung

(SFB250) HAD Hand fahren

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
HAD		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
SP	MW - Adr.	Platzadresse POS
EP	Bit - Adr.	(positiv) Richtung
EM	Bit - Adr.	(negativ) Richtung
FR	Bit - Adr.	Fehler rücksetzen
DWV	MD - Adr.	Vorschub
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

HAND\_POS Handsteuerung POS 102/112; A500 ab GSW 6.0 (SFB63)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
HAND_PC			Operation (Aufruf)
ER	Bit - Adr.		"1" = Rücksetzen
AKEN	Wort - Adr.		Auftragskennung
TN / SP	TN - Adr.		bei A250: <tn> = logische</tn>
			Teilnehmernummer, 1 31
			bei A500: <sp> = physikalische</sp>
			Platzadresse, 2 160
ACHS	Wort - Adr.		<achs> = Achsnummer</achs>
			"0" = Verbundachsbetrieb
			"1" = Einzelachsbetrieb, Achse 1
			"2" = Einzelachsbetrieb, Achse 2
SS	Bit - Adr.		Start-/Stop-Flag
PARA	HPOA?		Datenstruktur "Parameter für SFB HAND_POS"
ACCE	Bit - Adr.		Quittierung, "1" = Auftrag angenommen (accepted)
AUFA	Bit - Adr.		"1" = Auftragsfehler
VI	VIPO?		Datenstruktur Verwaltungsinformation
AF	Bit - Adr.		Fehlermerker, AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort, <waf> = Fehlernummer</waf>

#### **HPOA**

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
HPOAn			Datenstruktur "Parameter für SFB HAND_POS" n = 1,, 64
HPOAn.1	Wort	NRBTR_H	<> = Nummer der angewählten Betriebsart "0" = keine Wirkung auf die POS außer Fehlermel- dung "1" = Handsteuerung
HPOAn.2	Wort	OVERR_H	Overridefaktor für Handsteuerung in % (0 100)
HPOAn.3	Bit	F_POSX	"1" = Fahren von Achse 1 in positive Richtung
HPOAn.4	Bit	F_NEGX	"1" = Fahren von Achse 1 in negative Richtung
HPOAn.5	Bit	F_POSY	"1" = Fahren von Achse 2 in positive Richtung
HPOAn.6	Bit	F_NEGY	"1" = Fahren von Achse 2 in negative Richtung
HPOAn.7	Gleitwort	VX_H	<> = Sollgeschwindigkeit Achse 1; Gleitwort ist stets positiv. Die Richtung wird durch die voranstehenden Bits angegeben. Die Bewegung erfolgt solange SS = "1" ist.
HPOAn.8 HPOAn.9 .	Gleitwort HPOAn.16	VY_H	<> = Sollgeschwindigkeit Achse 2; s. HPOAn.7 Reserve

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
IB			Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.		Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
			0 = Anlauf, 1 = Laufend
RST	Bit - Adr.		Steuereingang für Betriebsart Reset ("1" = Reset)
HALT	Bit - Adr.		Steuereingang für Betriebsart Halt ("1" = Halt)
PARA	PIB?		Datenstruktur Parameter (siehe unten)
Χ	GWort - Adr.		Eingang
YRST	GWort - Adr.		Rücksetzwert Ausgang
Υ	GWort - Adr.		Ausgang
YAO	Bit - Adr.		Ausgang hat obere Grenze erreicht (YAO = "1")
YAU	Bit - Adr.		Ausgang hat untere Grenze erreicht (YAU = "1")
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwert
VI	VIA?	16 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation

### PIB

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung	
PIBn.x PIBn.1 PIBn.2 PIBn.3	Gleitwort Gleitwort Gleitwort	KI OG UG	Datenstruktur Parameter von IB Integrierverstärkung Obere Stellgrenze Untere Stellgrenze	
ICR	Incrementie	erer		(SFB154)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
ICR EF WE WA	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) Freigabe Eingangs - M-Wort Ausgangs - M-Wort	

IDS IDST			(SFB490) (SFB491)
		umention zu SFB490 und SFB491 er Informationen von Hrn. Krick, Tel. 06	
IGW1	Wandeln Wort nach	Gleitpunktwort	(SFB228)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
IGW1 EF WE GA	Bit - Adr. MW - Adr. MG - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Integer-Eingangswort Gleitpunkt-Ausgangsgröße	
IMA	Maschinenparamete	r übertragen POS $ ightarrow$ SPS	(SFB246)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
IMA EF SP WB WA VI2 RDY	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Platzadresse POS Speicherbereich Offset interne Verwaltungsinformation Fertigungsmeldung	
INV	Wort inventieren		(SFB101)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
INV EF DW	Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe <dw>=Eingangs-Wert</dw>	

<DW>=Eingangs-Wert

<DK>=<DW> invertiert

MW - Adr.

MW - Adr.

DW DK

III Trogrammonchang roo to o	IPR	Programmsicherung POS → SPS	(SFB243)
------------------------------	-----	-----------------------------	----------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
IPR EF SP WB WA VI2 RDY	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Platzadresse POS Speicherbereich Offset interne Verwaltungsinformation Fertigmeldung

IST Istposition einlesen (SFB247)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
IST		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
SP	MW - Adr.	Platzadresse POS
RA	Bit - Adr.	Referenzpunkt anfahren
PO	Bit - Adr.	in Position
WBA	MW - Adr.	<wba> = Betriebsart; 1: Referenzpunkt anfahren; 2: Positionsvoreinstellung; 4: Einzelsatz; 16: Handsteuern; 32: Handeingabe; 64: Automatik; 128: Speicherein-/ausgabe</wba>
WST	MW - Adr.	Statusmeldung Ein-/Ausgaben
DWI	MD - Adr.	Istposition
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

#### **VBPA**

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung	
VBPAn			Datenstruktur "baugruppenspezifische Istdaten für POS", n = 1,, 64	
VBPAn.1	Wort	POSTYP	<> = Typ der gesteckten POS (102 $\triangleq$ POS102, 112 $\triangleq$ POS 112)	
VBPAn.2	Wort	HAUPTBTR	<>= aktive Hauptbetriebsart "0" = Verbundachsbetrieb, "1" = Einzelachsbetrieb	
VBPAn.3	Wort	BEWMODE	<ul> <li>S = Aktuelle Betriebsart im Verbundachsbetrieb</li> <li>-2: Die POS kann keine Bewegungen ausführen, da ihr Projektierungsdaten fehlen</li> <li>-1: Baugruppe muß Referenzpunktfahrt durchführen (nur POS 102)</li> <li>0: Grundstellung</li> <li>1: Referenzpunktfahrt</li> <li>3: Handeingabe</li> <li>4: Handsteuerung bzw. Teach-in (Teach-in z.Zt. nur über PUTE mögl.)</li> <li>6: Programm Automatik</li> <li>7: Programm Automatik Einzelschritt</li> <li>8: Programm Automatik extern (in Vorbereitung)</li> </ul>	
VBPAn.4	Wort	ST_CASE	<> = letzter Startmodus der Baugruppe "1" = Kaltstart. "2" = Neustart. "3" = Warmstart	
VBPAn.5	Wort	OR_BAHN	= aktueller Override-Faktor im Verbundachs- betrieb, Anzeige in % (0 100)	
VBPAn.6	Gleitwort	V_BAHN	<ul> <li>aktuelle Bahngeschwindigkeit (Verbundachsbetrieb); Gilt für Verbund- und Einzelachsbetrieb. Die Einheiten entsprechen den über die PUTE in der POS-Voreinstellung getroffenen Vorgaben.</li> </ul>	
VBPAn.7 VBPAn.8	Bit Bit	MD_KOMPL V24_ZUST		
VBPAn.9	Bit	STOP_W	"1" = Stop-Signal ist wirksam (Verbundachsbetrieb)	
VBPAn.10	Bit	HALT_W	"1" = Halt-Signal ist wirksam (Verbundachsbetrieb)	
VBPAn.11	Bit	GRUND_W	"1" = Grundstellung ist wirksam (Verbundachsbetrieb)	
VBPAn.12	Wort	VP_NR	<> = Nummer des aktuellen Verfahrprogramms (Verbundachsbetrieb), 1 65	
VBPAn.13	Wort	SATZ_NR	"0" bedeutet: kein Verfahrprogramm angewählt <> = aktuelle Satznummer des aktiven Verfahrprogramms (Verbundachsbetr.)	
Fortsetzung nächste Seite				

### **VBPA**

	Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
-	Fortsetzung	g		
,	VBPAn.14	Wort	VP_STS	<> = aktueller Verfahrprogramm-Status
				(Verbundachsbetrieb)
				0: kein Verfahrprogramm angewählt
				1: Verfahrprogramm wird abgearbeitet
				2: Verfahrprogramm angewählt, es wird auf Startbe-
				fehl gewartet
				3: Verfahrprogramm wurde mit M30 beendet
				4: Verfahrprogramm wurde mit M02 beendet
				5: Verfahrprogramm wurde mit Satzanwahl (Bandlauf) gestartet
,	VBPAn.15	Bit	VP_HALT	"1" = Halt für aktuelles Verfahrprogramm ist
				wirksam (Verbundachsbetrieb)
١,	VBPAn.16	Bit	SATZ_UNT	"1" = Satzunterdrückung ist wirksam (Verbund-
				achsbetrieb)
'	VBPAn.17	Bit	EINZ_STP	"1" = Einzelschrittbetrieb ist wirksam (Verbund-
				achsbetrieb)
١,	VBPAn.18	Bit	SIM_WIRK	"1" = Simulationsmodus ist wirksam (Verbund-
				achsbetrieb)
,	VBPAn.19	Wort	TOOL_NR	<> = Nummer des wirksamen Werkzeug-
				korrekturspeichers bei aktiver Werkzeugkorrektur
				(Verbundachsbetrieb), 1 20
				"0" bedeutet: kein Werkzeugkorrekturspeicher
				angewählt
	VBPAn.20	Wort	AE1	Eingangswert des analogen Eingangs 1 (10 VDC = 32 000)
,	VBPAn.21	Wort	AE2	Eingangswert des analogen Eingangs 2
				(10 VDC = 32 000)
,	VBPAn.22	Bit	E1	Valenz des Eingangs 1 auf der Baugruppe
,	VBPAn.23	Bit	E2	Valenz des Eingangs 2 auf der Baugruppe
	VBPAn.24		E3	Valenz des Eingangs 3 auf der Baugruppe
,	VBPAn.25	Bit	E4	Valenz des Eingangs 4 auf der Baugruppe
	VBPAn.26		E5	Valenz des Eingangs 5 auf der Baugruppe
	VBPAn.27		E6	Valenz des Eingangs 6 auf der Baugruppe
	VBPAn.28		E7	Valenz des Eingangs 7 auf der Baugruppe
	VBPAn.29		E8	Valenz des Eingangs 8 auf der Baugruppe
	VBPAn.30		A1	Valenz des Ausgangs 1 auf der Baugruppe
	VBPAn.31		A2	Valenz des Ausgangs 2 auf der Baugruppe
	VBPAn.32		A3	Valenz des Ausgangs 3 auf der Baugruppe
	VBPAn.33		A4	Valenz des Ausgangs 4 auf der Baugruppe
	VBPAn.34		A5	Valenz des Ausgangs 5 auf der Baugruppe
	VBPAn.35		A6	Valenz des Ausgangs 6 auf der Baugruppe
	rortsetzunç	g nächste Sei	te	

### **VBPA**

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
Fortsetzun	g		
VBPAn.36	Bit	A7	Valenz des Ausgangs 7 auf der Baugruppe
VBPAn.37	Bit	A8	Valenz des Ausgangs 8 auf der Baugruppe
VBPAn.38	Wort	LEB_VB	Durchlaufzähler, wird bei jedem Durchlauf der Datenstruktur inkrementiert. Er zeigt an, ob POS aktiv an die SPS angekoppelt ist und betriebsbereit oder in Betrieb ist. Alle Istdaten im Baustein werden mit gleichem Zyklus aktualisiert.
VBPAn.39	VBPAn.49		Reserve

#### **APXA**

chsspezifische Istdaten für Achse",
Betriebsart der Achse (Einzelachs- ann keine Bewegungen ausführen, ngsdaten fehlen Referenzpunktfahrt durchführen 2) g ktfahrt e Reglereinstellung (in Vorberei- e ng bzw. Teach-in (Teach-in z.Zt. nögl.) hführbetrieb utomatik utomatik Einzelschritt utomatik extern (in Vorbereitung)
Override-Faktor für Achse im Ein- nzeige in % (0 100)
Achsgeschwindigkeit bei Verbund- etrieb
Schleppabstand der Achse Position der Achse

### AXPA

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
Fortsetzun	g		
AXPAn.6	Bit	STOP_EB	"1" = Stop-Signal für die Achse ist wirksam (Einzelachsbetrieb)
AXPAn.7	Bit	HALT_EB zelachsbetrie	"1" = Halt-Signal für die Achse ist wirksam (Einb)
AXPAn.8	Bit	GRUND_EB	,
AXPAn.9	Wort	VP_NR_EB	<> = aktuelle Nr. eines für die Achse angewählten Verfahrprogramms (Einzelachsbetrieb), 1 65, "0" bedeutet: kein Verfahrprogramm angewählt
AXPAn.10	Wort	ST_NR_EB	<> = aktuelle Satznummer eines für die Achse aktiven Verfahrprogramms (Einzelachsbetrieb)
AXPAn.11	Wort	VP_ST_EB	<> = aktueller Verfahrprogramm-Status (Einzel-achsbetrieb) <ol> <li>kein Verfahrprogramm angewählt</li> <li>Verfahrprogramm wird abgearbeitet</li> <li>Verfahrprogramm angewählt, es wird auf Startbefehl gewartet</li> <li>Verfahrprogramm wurde mit M30 beendet</li> <li>Verfahrprogramm wurde mit M02 beendet</li> <li>Verfahrprogramm wurde mit Satzanwahl (Bandlauf) gestartet</li> </ol>
AXPAn.12	Bit	VP_HT_EB	"1" = Halt für aktuelles Verfahrprogramm ist wirk- sam (Einzelachsbetrieb)
AXPAn.13	Bit	ST_UN_EB	"1" = Satzunterdrückung ist wirksam (Einzelachsbetrieb)
AXPAn.14	Bit	VP_EZ_EB	"1" = Einzelschrittbetrieb ist wirksam (Einzelachsbetrieb)
AXPAn.15	Bit	SIM_EB	"1" = Simulationsmodus ist wirksam (Einzelachsbetrieb)
AXPAn.16	Wort	TO_NR_EB	Schreby Schrebberg in Schre
AXPAn.17 AXPAn.18 AXPAn.19 AXPAn.20 AXPAn.21 AXPAn.22 AXPAn.23	Bit Bit Bit Bit Bit	REF_ACHS REG_BERT BREMS_AS REG_FREI FAHR_AS AX_IN_PO MAX_SCHL	"1" = Achse ist referiert "1" = Reglerbereitmeldung für Achse ist wirksam "1" = Bremse für Achse ist gelöst "1" = Reglerfreigabe für Achse ist wirksam "1" = Fahrbefehl für Achse ist wirksam "1" = Achse ist in Position "1" = maximaler Schleppabstand der Achse ist erreicht

Fortsetzung nächste Seite

### AXPA

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeu	tung
Fortsetzung	g			
AXPAn.24	Bit	R_SW_SW	"1" =	positiver Software-Endschalter ist erreicht
AXPAn.25	Bit	L_SW_SW	"1" =	negativer Software-Endschalter ist erreicht
AXPAn.26	Bit	R_HW_SW	"1" =	positiver Hardware-Endschalter ist erreicht
AXPAn.27	Bit	L_HW_SW	"1" =	negativer Hardware-Endschalter ist erreicht
AXPAn.28	Bit	FAHR_POS	"1" =	fahren in positiver Richtung ist verboten
AXPAn.29	Bit	FAHR_NEG	"1" =	fahren in negativer Richtung ist verboten
AXPAn.30	Bit	REG_SPER	"1" =	Reglersperre für Achse ist wirksam
AXPAn.31	Bit	FLIEG_AU	"1" =	fliegende M-Ausgabe ist wirksam
AXPAn.32	Wort	FEHL_NR	<>=	aktuelle achsspezifische Fehlernummer auf
			,	angezeigt wird die Fehlernummer des letzten, uittierten Fehlers)
AXPAn.33	Wort	LEB_EB	Durchla	aufzähler, wird bei jedem Durchlauf der Da-
			tenstru	ktur inkrementiert. Er zeigt an, ob POS aktiv
			an die	SPS angekoppelt ist und betriebsbereit oder
			in Betri	eb ist. Alle Istdaten im Baustein werden mit
			gleiche	m Zyklus aktualisiert.
AXPAn.34	AXPAn.63		Reserv	re

KOS-Steuerbaustein für KOS 151/882 KOS (SFB40)

Formal- operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
KOST			Operation (Bausteinaufruf)
EF	Bit-Adr.		Bausteinfreigabe
KONR	MW-Adr.		<konr> = KP-Nummer: KOS Nr. 1 7</konr>
SPBI	Bit-Adr.	9	Anfangsadresse der Sperrbit
STBI	Bit-Adr.	9	Anfangsadresse der Störbit
ZKBI	Bit-Adr.	126	Anfangsadresse der ZKA-Fehlerbit
KOWO	MW-Adr.	27	Anfangsadresse KOS-Steuerbyte
KOZK	MW-Adr.	4	Anfangsadresse ZKA-Umlaufzähler

Rompiezer i ib R	(el 2000)
Kenn- zeichen	Bedeutung
	Operation (Aufruf)
Wort - Adr.	Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
	0 = Anlauf, 1 = Laufend
BKID?	Datenstruktur Betriebsarten (siehe unten)
PKID?	Datenstruktur Parameter (siehe unten)
GWort - Adr.	Sollwerteingang für Kaskade
GWort - Adr.	Sollwerteingang
GWort - Adr.	Istwerteingang
GWort - Adr.	Handwert Stellgröße
GWort - Adr.	Rücksetzwert Stellgröße
GWort - Adr.	Störgrößeneingang
GWort - Adr.	Arbeitspunkt
GWort - Adr.	Ausgang Regeldifferenz
GWort - Adr.	Stellgröße
MKID?	Datenstruktur Meldungen (siehe unten)
Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
Wort - Adr.	Fehlerkennwort
VIB?	Datenstruktur Verwaltungsinformation
	Kennzeichen  Wort - Adr.  BKID? PKID? GWort - Adr. Wort - Adr. Wort - Adr. Wort - Adr.

Komplexer PID-Regler

#### BKID

KPID

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeu	itung
BKIDn.x			Datens	struktur Betriebsarten von KPID, n = 30
BKIDn.1	Bit	Reset	Steuer	eingang für Reset ("1" = Reset, Y = YRST)
BKIDn.2	Bit	Hand	Steuer Y =YH	eingang für Handstellwert ("1" = Hand, ND)
BKIDn.3	Bit	Halt	Steuereingang für Betriebsart Halt ("1" = Halt, Y unverändert)	
BKIDn.4	Bit	Kaskade		eingang für Betriebsart Kaskade Kaskade)
BKIDn.5	Bit	P-Ein	"1" =	P-Anteil ein
BKIDn.6	Bit	I-Ein	"1" =	I-Anteil ein
BKIDn.7	Bit	D-Ein	"1" =	D-Anteil ein
BKIDn.8	Bit	EDUM	"1" =	D-Anteil auf Regelgröße, "0" = D-Anteil auf
			Regelo	differenz
BKIDn.9	Bit	EBUM	"1" =	Antiwindup Halt, "0" = Antiwindup Reset
BKIDn.10	Bit	STOS	"1" =	Umschaltung, "0" = Stoßfreie Umschaltung
BKIDn.11	Bit	YH-Nach	"1" =	YH nachführen

(SFB300)

### PKID

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PKIDn.x			Datenstruktur Parameter von KPID, n = 30
PKIDn.1	Gleitwort	Kp	Proportionalbeiwert (Verstärkungsfaktor)
PKIDn.2	Gleitwort	Tn	Nachstellzeit (in sec)
PKIDn.3	Gleitwort	Tv	Vorhaltezeit (in sec)
PKIDn.4	Gleitwort	T1	Verzögerungszeitkonstante für D-Anteil (in sec)
PKIDn.5	Gleitwort	UZ	Unempfindlichkeitszone
PKIDn.6	Gleitwort	KUZ	Verstärkungsreduktion innerhalb UZ
PKIDn.7	Gleitwort	VWH	Anstiegsbegrenzer für W
PKIDn.8	Gleitwort	VYH	Anstiegsbegrenzer für YH
PKIDn.9	Gleitwort	YOH	Obere Stellgrenze
PKIDn.10	Gleitwort	YUH	Untere Stellgrenze
PKIDn.11	Gleitwort	DYAW	Aufweitung der Stellgrenze für Antiwindup

## MKID

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
MKIDn.x			Datenstruktur Meldungen von KPIDR, n = 30
MKIDn.1	Bit	Reset	"1" = Meldung: KPID in Betriebsart Reset
MKIDn.2	Bit	Hand	"1" = Meldung: KPID in Betriebsart Hand
MKIDn.3	Bit	Halt	"1" = Meldung: KPID in Betriebsart Halt
MKIDn.4	Bit	Auto	"1" = Meldung: KPID in Betriebsart Automatik
MKIDn.5	Bit	Kaskade	"1" = Meldung: KPID in Betriebsart Kaskade
MKIDn.6	Bit	YAO	"1" = Meldung: Y hat obere Stellgrenze erreicht
MKIDn.7	Bit	YAU	"1" = Meldung: Y hat untere Stellgrenze erreicht

KPT	Komplement Wort -Vorzeichenwechsel-		(SFB151)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
KPT EF DW DK	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe <dw> = Zahl, deren Vorzeichen &lt; DK&gt; = Ergebnis = &lt;-DW&gt;</dw>	umzukehren ist
LAx	Laden von Quelle nac	h Ziel	(SFB135-140)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
LA1, LA3		Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
R2	MW - Adr.	Quelle = Konstante	
R1	MW - Adr.	Ziel (LA3: Ziel indirekt) s. Projekti	erung
LA2, LA4.	LA6	Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
D0	B 43 A / A   I	0 " " 45 1140 0 " ' "	1.0 5 1.1.

Quelle (LA5 und LA6: Quelle indirekt) s. Projekt. Ziel (LA4 und LA6: Ziel indirekt) s. Projektierung

R2

R1

MW - Adr.

MW - Adr.

## **LB500** Leiteingriff B500 → A500

(SFB261)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LB500		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
LB	Bit - Adr.	Leitbit
SB	Bit - Adr.	Sendebit SEAB -Telegramm
OW	MW - Adr.	<ow> = Offset Zieladresse Wort</ow>
OGW	MW - Adr.	<ogw> = Offset Zieladresse Wort</ogw>
OB	MW - Adr.	<ob> = Offset Zieladresse Bit</ob>
PV	MW - Adr.	<pv> = PV-Nr. der geleiteten</pv>
		Prozeßvariablen
UA	MW - Adr.	<ua> = Ursprungsadresse</ua>
ZA	MW - Adr.	<za> = Zieladresse</za>
AW	MW - Adr.	<aw> =Wert der geleiteten Prozeßvariablen Wort</aw>
AGW	MG - Adr.	<agw> = Wert der geleiteten Prozeßvariablen</agw>
		Gleitpunktwort
AB	Bit - Adr.	<ab> = Wert der geleiteten Prozeßvariablen Bit</ab>
KW	Bit - Adr.	Kennung Wort
KGW	Bit - Adr.	Kennung Gleitpunktwort
KB	Bit - Adr.	Kennung Bit
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler

### LBF Lade Bitfeld -Merker-

(SFB127)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LBF		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
WBU	MW - Adr.	<wbu> = Speicherbereich der Ursprungs-Daten</wbu>
WU	MW - Adr.	<wu> = Anfangsadresse der Ursprungs-Daten</wu>
WN	MW - Adr.	<wn> = Anzahl der Ursprungs-Daten</wn>
WBZ	MW - Adr.	<wbz> = Speicherbereich der Ziel-Daten</wbz>
WZ	MW - Adr.	<wz> = Anfangsadresse der Ziel-Daten</wz>

LBS	Lade Bitspur -indirekt-	(SFB128)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LBS EF WBKU WBLU WBKZ AF	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe <wbku> = Anfang der Merkerspur-Urspsrung <wblu> = Ende der Merkerspur-Ursprung <wbkz> = Anfang der Merkerspur-Ziel AF = 1: Fehler</wbkz></wblu></wbku>
LBW	Lade Bitspur nach Wort	(SFB131)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LBW BK	Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Kleinste Bitadresse der Bitspur (entspricht höchstwertigstes Bit)
BL	Bit - Adr.	Letzte Bitadresse der Bitspur (entspricht niedrigstwertigstes Bit)
WA	MW - Adr.	Ausgabe - M-Wort
LDF	Lade Datenfeld -Worte-	(SFB126)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LDF EF WBU WU	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe <wbu>= Speicherbereich der Ursprungs-Daten <wu> = Anfangsadresse der Ursprungs-Daten</wu></wbu>

<WN>

<WZ>

MW - Adr.

MW - Adr.

MW - Adr.

WN

WBZ

WZ

= Anzahl der Ursprungs-Daten

= Anfangs-Adresse der Ziel-Daten

<WBZ> = Speicherbereich der Ziel-Daten

LDSG	Lade Segment	(SFB263)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LDSG EF WSGU WU WN WSGZ WZ	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe <wsgu> = Segmentnr. der Ursprungs-Daten  <wu> = Anfangsadr. der Ursprungs-Daten  <wn> = Anzahl der Ursprungs-Daten  <wsgz> = Segmentnummer der Ziel-Daten  <wz> = Anfangsadresse der Ziel-Daten</wz></wsgz></wn></wu></wsgu>
LEB	Lösche Bitbereich	(SFB119)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LEB EF BK BL	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Kleinste Bitadresse der Bitspur Letzte Bitadresse der Bitspur
LED	Lösche Doppelwortbere	ich (SFB121)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LED EF DK DL	Bit - Adr. MD - Adr. MD - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Erstes M-Doppelwort Letztes M-Doppelwort
LEG	Lösche Gleitpunktwortb	ereich (SFB206)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LEG EF GK GL	Bit - Adr. MG - Adr. MG - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Erstes Gleitpunktwort Letztes Gleitpunktwort

LEW	Lösche Wortbereich		(SFB120)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
LEW EF WK WL	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Erstes Wort Letztes Wort	
LG	Brigg'scher Logarithmus (dekadischer)		(SFB284)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
LG EF GE GA AV AF WAF	Bit - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Eingangsgröße Ausgangsgröße Ausgang Vorzeichen, AV=1: negativ AF=1: Fehler Fehlerkennwort	
LIN	Meßwert linearisieren		(SFB186)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
LIN EF TN MA ME WRA WRE	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe TN = 1: Tangens berechnen Anfangsadresse der Wertetabelle Endadresse der Wertetabelle Anfangsadresse der Meßwerte Endadresse der Meßwerte Anfangsadresse der physikalischen We WRA WRE	erte von

LN	Natürlicher Logarithmus	(SFB283)
----	-------------------------	----------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LN		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE	MG - Adr.	Eingangsgröße
GA	MG - Adr.	Ausgangsgröße
AV	Bit - Adr.	Eingang Vorzeichen, AV=1: negativ
AF	Bit - Adr.	AF=1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

**LWB** Lade Wort nach Bitspur (SFB129)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
LWB		Operation (Aufruf)
WE	MW - Adr.	Eingabe - M-Wort
BK	Bit - Adr.	Kleinste Bitadresse der Bitspur (entspricht höchstwertigstes Bit)
BL	Bit - Adr.	Letzte Bitadresse der Bitspur (entspricht niedrigstwertigstes Bit)

Maschinenparameter übertragen SPS ightarrow POS MAP (SFB245)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
MAP		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
SP	MW - Adr.	Platzadresse POS
WB	MW - Adr.	Speicherbereich - SPS
WA	MW - Adr.	Offset SPS
VI2	MW - Adr.	interne Verwaltungsinformation
RDY	Bit - Adr.	Fertigungsmeldung

MARK (SFB221)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung	
MARK XOG XOW XUW XUG PI7M PI7B	MG - Adr. MG - Adr. MG - Adr. MG - Adr. MW - Adr. MW - Adr.	7 Worte	Operation (Aufruf) Oberer Grenzwert Oberer Warnwert Unterer Warnwert Unterer Grenzwert Verwaltungsinform., (P-Parameter in Signaldatei) PI7B des zugehörigen Balkenbausteins	)
MUE	Multiplikati	on Wort	(SFB15	58)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
MUE WE WE WA AF	MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.		Operation (Aufruf) <we> = Faktor  <we> = Faktor  <wa> = Ergebnis  AF = 1: Fehler</wa></we></we>	
MWB	Mittelwertb	ildung	(SFB18	85)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
MWB EF ER MW SU IZ MI	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MD - Adr. MW - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) Freigabe Rückseite <mw> = aktueller Meßwert <su> = Summe der Meßwerte <iz> = Anzahl der summierten Meßwerte <mi> = Mittelwert</mi></iz></su></mw>	

NOK	Übertragung NOK 116 → A500
NON	Obertiaguity NON 110 / A300

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
NOK			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.		Freigabe
ER	Bit - Adr.		Rücksetzen des Bausteins
SP	MW - Adr.		Steckplatz (muß mit der Eintragung in der
			Bestückungsliste übereinstimmen)
VI2	MW - Adr.	2	interne Verwaltungsinformationen
DREH	MW - Adr.		aktuelle Drehzahl (0 800)
HWWI	MW - Adr.		aktueller Hauptwellenwinkel (0 359°)
HUBI	MW - Adr.		aktueller Hub (0 999 mm)
NACH	MW - Adr.		Nachlaufwinkel (0 359°)
IST1	MD - Adr.		Ist-Stückzahl 1 (0 999 999)
IST2	MD - Adr.		Ist-Stückzahl 2 (0 999 999)
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.		<waf> = Fehlerkennwort</waf>

NOKI Intialisierung NOK 116 (SFB11)

(SFB10)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
NOKI			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.		Freigabe
ER	Bit - Adr.		Rücksetzen des Bausteins
UEBR	Bit - Adr.		Festlegung der Übertragungsrichtung:
			$0 = NOK 116 \rightarrow SPS$
			$1 = SPS \rightarrow NOK 116$
ES	Bit - Adr.		Zugriffssperre für V.24-Schnittstelle der NOK 116:
			0 → Zugriff gesperrt
			1 → Zugriff möglich
EQ	Bit - Adr.		EQ: $0 \rightarrow 1$ : Kurzschlußquittierung (reagiert nur auf
			die Flanke). Nach der Übertragung an die NOK 116
			wird das Bit zurückgesetzt.
EBUA	MW - Adr.		Verhalten der NOK 116 nach Ablauf der Überwa-
			chungszeit: 0 = Funktion der NOK 116 aufrecht
			erhalten 1 = NOK 116 hält im oberen Totpunkt
TUE	MW - Adr.		Uberwachungszeit: <tue> = 1 255; Schrittweite</tue>
			25 ms, Voreinstellung der NOK 116 = 100
			$TUE_{max} = 255 \times 25 \text{ ms} = 6.375 \text{ s}$
SP	MW - Adr.		Steckplatz (muß mit der Eintragung in der
			Bestückungsliste übereinstimmen)
Fortsetzung nächste Seite			

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung		
Fortsetzung NOKI					
EFB1	Bit - Adr.		Blockfreigabe 1. Block (Werkzeugdaten)		
IST1	MD - Adr.		Ist-Stückzahl 1 (0 999 999)		
IST2	MD - Adr.		Ist-Stückzahl 2 (0 999 999)		
END1	MD - Adr.		End-Stückzahl 1 (0 999 999). Bei Erreichen der		
			End-Stückzahl wird der entsprechende Ausgang 1. Die Presse wird nicht angehalten.		
END2	MD - Adr.		End-Stückzahl 2 (0 999 999). Bei Erreichen der End-Stückzahl wird der entsprechende Ausgang 1.		
			Die Presse wird nicht angehalten.		
SCH1	MW - Adr.		Schrittweitenmultiplikator 1; 1 99 ≙ Produktion		
			von n Stück pro Pressenhub 0 ≙ Zähler inaktiv		
SCH2	MW - Adr.		Schrittweitenmultiplikator 2; 1 99   △ Produktion		
			von n Stück pro Pressenhub 0   Zähler inaktiv		
HUBW	MW - Adr.		Gewünschter Hub (0 999 mm)		
HUBO	MW - Adr.		aktueller Huboffset (0 359°)		
NK	MW - Adr.		Nockenzahl ab Nocken 1 (1 16)		
STAT	MW - Adr.		Statusfeld. Pro Nocken ein Wort (Anzahl der		
			Nocken wird durch NK definiert, d.h. max. 16		
			Worte). Der Nockenstatus wird entsprechend		
			folgender Tabelle definiert:		
			0 = Nocken inaktiv		
			1 = Winkel/Winkel Nocken		
			2 = Winkel/Zeit Nocken		
			3 = wie bei 1		
			4 = wie 0		
			5 = Winkel/winkel Nocken mit Vorlaufkorrektur		
			6 = Winkel/Zeit Nocken mit Vorlaufkorrektur		
			Alle anderen Werte sind nicht zulässig.		
NOKA	MW - Adr.		Nockenanfangsfeld. Pro Nocken ein Wort (Anzahl		
			der Nocken wird durch NK definiert, d.h. max 16		
			Worte). Der Inahlt der betreffenden Worte gibt		
			den Nockenanfangswinkel an (0 359°).		
NOKE	MW - Adr.		Nockenendfeld/Nockenzeit. Pro Nocken ein Wort		
			(Anzahl der Nocken wird durch NK definiert, d.h.		
			max 16 Worte). Der Inahlt der betreffenden		
			Worte gibt die Nockenendwinkel bzw. die Nocken-		
			zeit an (0 359°, 0 999 ms).		
NOKV	MW - Adr.		Nockenvorlaufzeitfeld. Pro Nocken ein Wort (Anzahl		
			der Nocken wird durch NK definiert, d.h. max 16		
			Worte). Der Inahlt der betreffenden Worte gibt die		
			Nockenvorlaufzeit an (0 250 ms).		

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
Fortsetzun EFB2 WB WN	ng NOKI Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.		Blockfreigabe 2. Block (Maschinendaten) Speicherbereich der SPS (1 32) $<$ WN $>$ = Anfangsadresse der Daten im Speicherbereich (1 x) mit x $\leq$ (Endadresse im Speicherbereich - 800).
VI2 RDY AF WAF	MW - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	2	aufeinanderfolgend, für Verwaltungsinformationen Fertigmeldung: RDY = 1 △ Ruhezustand AF = 1: Fehler Fehlerstatus

NWM	Neuwertmeldung	(SFB116)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
NWM EF QS RV ZW ZQ ZA ZV ZM AM	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Quittierung der Neuwert-Meldungen Quittierung der gehenden Meldungen <zw> = aktuelle Zustände der Meldungen <zq> = Neuwert-Meldungen <za> = mit QS quittierte anstehende Meldungen <zv> = mit QS quittierte gehende Meldungen <zm> = Meldesignale die zur Anzeige kommen Signal für Neuwert-Meldung</zm></zv></za></zq></zw>
O-REG	Organisationsbau	stein Regelungstechnik (SFB390)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
O-REG CRT	Bit - Adr.	Operation (Aufruf) "1" = Aktivierung des Organisationsbausteins, der bei OB eingetragen ist
ZVT	ZVT?	Datenstruktur Zeitverwaltungstabelle, s. Handbuch "A350/A500, Regeln mit Dolog AKF, Benutzerhandbuch"
ОВ	OB?	Organisationsbaustein, in dem die Regelung projektiert ist (z.B. OB2)
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler

Fehlerkennwort

Wort - Adr.

WAF

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
PBM		Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.	Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
		0 = Anlauf,.1 = Laufend
RST	Bit - Adr.	Betriebsart Reset ("1" = Reset)
PARA	PPBM?	Datenstruktur Parameter (siehe unten)
X	GWort - Adr.	Eingangsgröße
AUF	Bit - Adr.	Ausgang AUF
ZU	Bit - Adr.	Ausgang ZU
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.	Fehlerkennwort
VI	VIA?	Datenstruktur Verwaltungsinformation

#### PPBM

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PPBMn.x			Datenstruktur Parameter von PBM, n = 100
PPBMn.1	Gleitwort	t-period	Periodendauer in sec
PPBMn.2	Gleitwort	tmin	Minimalzeit für Stellimpuls
PPBMn.3	Gleitwort	tmax	Maximalzeit für Stellimpuls
PPBMn.4	Gleitwort	t-pause	Pausenzeit in sec
PPBMn.5	Gleitwort	t-brems	Bremszeit in sec
PPBMn.6	Gleitwort	gob-pos	Oberer Eckwert für X positiv
PPBMn.7	Gleitwort	gob-neg	Oberer Eckwert für X negativ

PDM	Pulsdauermodulation	(SFB325)
		(00-0)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
PDM		Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.	Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
		0 = Anlauf, 1 = Laufend
RST	Bit - Adr.	Betriebsart Reset ("1" = Reset)
PARA	PPDM?	Datenstruktur Parameter (siehe unten)
X	GWort - Adr.	Eingangsgröße
AUF	Bit - Adr.	Ausgang AUF
ZU	Bit - Adr.	Ausgang ZU
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.	Fehlerkennwort
VI	VIA?	Datenstruktur Verwaltungsinformation

#### PPDM

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PPDMn.x			Datenstruktur Parameter von PDMO, n = 50
PPDMn.1	Gleitwort	t-ein	Impulsdauer in sec
PPDMn.2	Gleitwort	t-pause	Pausenzeit in sec
PPDMn.3	Gleitwort	t-brems	Bremszeit in sec
PPDMn.4	Gleitwort	gob-pos	Oberer Eckwert für X positiv
PPDMn.5	Gleitwort	tmin-auf	Minimale Taktzeit für AUF (bei x = gob-pos)
PPDMn.6	Gleitwort	gub-pos	Unterer Eckwert für X positiv
PPDMn.7	Gleitwort	tmax-auf	Maximale Taktzeit für AUF (bei x = gub-pos)
PPDMn.8	Gleitwort	gob-neg	Oberer Eckwert für X negativ
PPDMn.9	Gleitwort	tmin-zu	Minimale Taktzeit für ZU (bei x = -gob-neg)
PPDMn.10	Gleitwort	gub-neg	Unterer Eckwert für X negativ
PPDMn.11	Gleitwort	tmax-zu	Maximale Taktzeit für ZU (bei x = -gub-neg)

# PDT1 PD-Glied mit Glättung

Formal operand	Kenn- Anzahl zeichen	Bedeutung
PDT1		Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.	Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
		0 = Anlauf, 1 = Laufend
RST	Bit - Adr.	Betriebsart Reset ("1" = Reset)
HALT	Bit - Adr.	Betriebsart Halt ("1" = Halt)
PARA	PPDT?	Datenstruktur Parameter (siehe unten)
X	GWort - Adr.	Eingang
YRST	GWort - Adr.	Rücksetzwert Ausgang
Υ	GWort - Adr.	Ausgang
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.	Fehlerkennwert
VI	VIA? 16 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation

## PPDT

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PPDTn			Datenstruktur Parameter von PDT1, n = 50
PPDTn.1	Gleitwort	GK	Verstärkungsfaktor
PPDTn.2	Gleitwort	TD	Differenzierzeitkonstante
PPDTn.3	Gleitwort	T1	Verzögerungszeitkonstante

(SFB340)

PI	PI-Regler	(SFB308)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
PI			Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.		Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset, 0 = Anlauf, 1 = Laufend
HAND	Bit - Adr.		Betriebsart Hand ("1" = Hand)
HALT	Bit - Adr.		Betriebsart Halt ("1" = Halt)
PARA	PPI?		Datenstruktur Parameter (siehe unten)
W	GWort - Adr		Sollwerteingang
X	GWort - Adr		Istwerteingang
YHND	GWort - Adr		Handwert Stellgröße
XD	GWort - Adr		Ausgang Regeldifferenz
Υ	GWort - Adr		Stellgröße
MELD	MPID?		Datenstruktur Meldungen (siehe unten)
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort
VI	VIA?	16 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation

## PPI

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PPIn			Datenstruktur Parameter von PI, n = 99
PPIn.1	Gleitwort	Kp	Proportionalbeiwert (Verstärkungsfaktor)
PPIn.2	Gleitwort	Tn	Nachstellzeit
PPIn.3	Gleitwort	OG	Obere Stellgrenze
PPIn.4	Gleitwort	UG	Untere Stellgrenze

#### MPID

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
MPIDn			Datenstruktur Meldungen, n = 227
MPIDn.1	Bit	YAO	"1" = Meldung: Y hat obere Stellgrenze erreicht
MPIDn.2	Bit	YAU	"1" = Meldung: Y hat untere Stellgrenze erreicht

PID PID-Regler (SFB302)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
PID			Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.		Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
			0 = Anlauf, 1 = Laufend
BT	BPID		Datenstruktur Betriebsarten (siehe unten)
PARA	PPID		Datenstruktur Parameter (siehe unten)
W	GWort - Adr.		Sollwerteingang
Χ	GWort - Adr.		Istwerteingang
YHND	GWort - Adr.		Handwert Stellgröße
Z	GWort - Adr.		Störgrößeneingang
XD	GWort - Adr.		Ausgang Regeldifferenz
Υ	GWort - Adr.		Stellgröße
MELD	MPID?		Datenstruktur Meldungen
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort
VI	VIB?	32 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation

## BPID

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
BPIDn			Datenstruktur Betriebsarten von PID, n = 99
BPIDn1.	Bit	Hand	Steuereingang für Betriebsart Hand ("1" = Hand)
BPIDn.2	Bit	Halt	Steuereingang für Betriebsart Halt ("1" = Halt)
BPIDn.3	Bit	P-Ein	"1" = P-Anteil ein
BPIDn.4	Bit	I-Ein	"1" = I-Anteil ein
BPIDn.5	Bit	D-Ein	"1" = D-Anteil ein
BPIDn.6	Bit	EDUM	"1" = D-Anteil auf Regelgröße, "0" = D-Anteil auf Regeldifferenz

## PPID

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PPIDn			Datenstruktur Parameter von PID, n = 99
PPIDn.1	Gleitwort	KP	Proportionalbeiwert (Verstärkungsfaktor)
PPIDn.2	Gleitwort	Tn	Nachstellzeit
PPIDn.3	Gleitwort	Tv	Vorhaltezeit
PPIDn.4	Gleitwort	OH	Obere Stellgrenze
PPIDn.5	Gleitwort	UH	Untere Stellgrenze

## MPID

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
MPIDn			Datenstruktur Meldungen, n = 227
MPIDn.1	Bit	YAO	"1" = Meldung: Y hat obere Stellgrenze erreicht
MPIDn.2	Bit	YAU	"1" = Meldung: Y hat untere Stellgrenze erreicht

#### PIDP PID-Regler mit paralleler Struktur

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
PIDP			Operation (Aufruf)
STAT	GWort - Adr.		Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
			0 = Anlauf, 1 = Laufend
BT	BIDP?		Datenstruktur Betriebsarten (siehe unten)
PARA	PIDP?		Datenstruktur Parameter (siehe unten)
W	GWort - Adr.		Sollwerteingang
Χ	GWort - Adr.		Istwerteingang
YHND	GWort - Adr.		Handwert Stellgröße
Z	GWort - Adr.	•	Störgrößen
XD	GWort - Adr.		Ausgang Regeldifferenz
Υ	GWort - Adr.		Stellgröße
MELD	MPID?		Datenstruktur Meldungen
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort
VI	VIB?	32 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation

## BIDP

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
BIDPn			Datenstruktur Betriebsarten von PIDP, n = 30
BIDPn.1	Bit	Hand	Steuereingang für Betriebsart Hand ("1" = Hand)
BIDPn.2	Bit	Halt	Steuereingang für Betriebsart Halt ("1" = Halt)
BIDPn.3	Bit	EDUM	"1" = D-Anteil auf Regelgröße, "0" = D-Anteil auf
			Regeldifferenz

(SFB304)

## PIDP

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PIDPn			Datenstruktur Parameter von PIDP, n = 30
PIDPn.1	Gleitwort	KP	Proportionalbeiwert (Verstärkungsfaktor)
PIDPn.2	Gleitwort	KI	Integrierbeiwert
PIDPn.3	Gleitwort	KD	Differenzierbeiwert
PIDPn.4	Gleitwort	OG	Obere Stellgrenze
PIDPn.5	Gleitwort	UG	Untere Stellgrenze

## MPID

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
MPIDn			Datenstruktur Meldungen, n = 227
MPIDn.1	Bit	YAO	"1" = Meldung: Y hat obere Stellgrenze erreicht
MPIDn.2	Bit	YAU	"1" = Meldung: Y hat untere Stellgrenze erreicht

PLA	Programmübertragung SPS → POS	(SFB242)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
PLA		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
SP	MW - Adr.	Platzadresse POS
WB	MW - Adr.	Speicherbereich
WA	MW - Adr.	Offset SPS
VI2	MW - Adr.	interne Verwaltungsinformation
RDY	Bit - Adr.	Fertigmeldung

POLY Polynomberechnung (SFB295)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
POLY EF	Bit - Adr.		Operation (Aufruf) EF = 1: Freigabe
WEN	MW - Adr.	1+10MG	<wen> = Polynomgrad (0 10), nachfolgende 10 MG-Adressen beinhalten die Faktoren (a<sub>0</sub> a<sub>10</sub>)</wen>
GE	MG - Adr.		<ge> = Basis der Potenz</ge>
GA	MG - Adr.		<ga> = Ergebnis der Polynomberechnung</ga>
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.		Fehlerkennwort

POS	Positions-Übergabe			(SFB248)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
POS EF BT SP EB EE EK DWV DWW DWZ VI1 RDY WAF	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MD - Adr. MD - Adr. MD - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) Freigabe Auftrag Platzadresse POS Beschleunigung Eilgang Kettenmaß Vorschub Wegwert Zusatzfunktion Verwaltung Fertigmeldung Fehlerkennwort ( <mw> 768/1024/3072)</mw>	
РОТ	Potenzieren			(SFB296)
Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung	
POT EF GE GEX GA AV AF WAF	Bit - Adr. MG - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) EF = 1: Freigabe <ge> = Eingangsgröße Basis  <gex> = Eingangsgröße Exponent  <ga> = Ausgangsgröße Potenz  Vorzeichen der Potenz  AF = 1: Fehler  <waf> = Fehlerkennwort</waf></ga></gex></ge>	

POV	Positions-Voreinstellung	(SFB249)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
POV		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
BT	Bit - Adr.	Auftrag
SP	MW - Adr.	Platzadresse POS
ABS	Bit - Adr.	Absolutwertangabe
DWP	MD - Adr.	Position
VI1	MW - Adr.	interne Verwaltungsinformation
RDY	Bit - Adr.	Fertigmeldung
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

PRT Protokollier-Baustein	(SFB199)
---------------------------	----------

Kenn- zeichen	Bedeutung
	Operation (Aufruf)
Bit - Adr.	Freigabe
Bit - Adr.	Rücksetzen
Bit - Adr.	1. auslösendes Signal
Bit - Adr.	letztes auslösendes Signal
MW - Adr.	<ssb> = Speicherbereich der Signaldatei</ssb>
MW - Adr.	<snr> = Dateinummer der Signaldatei</snr>
MW - Adr.	<gnr>= Gerätenummer</gnr>
MW - Adr.	Pufferanfang (im Signalspeicher)
MW - Adr.	Pufferende (im Signalspeicher)
MW - Adr.	Fehlerkennwort
Bit - Adr.	automatische Ausgabebegrenzung; 1 = drohender
	Pufferüberlauf
Bit - Adr.	Fertigmeldung; 0 = Ausgabe; 1 sonst
	Bit - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.

PT1	Verzögerungsglied 1. Ordnung	(SFB330)
-----	------------------------------	----------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung-
PT1		Operation (Aufruf)
STAT	WORT-Adr.	Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
		0 = Anlauf, 1 = Laufend
RST	BIT-Adr.	Betriebsart Reset ("1" = Reset)
HALT	BIT-Adr.	Betriebsart Halt ("1" = Halt)
PARA	PPT?	Datenstruktur Parameter (siehe unten)
Χ	GWORT-Adr.	Eingang
YRST	GWORT-Adr.	Rücksetzwert Ausgang
Υ	GWORT-Adr.	Ausgang
AF	BIT-Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	WORT-Adr.	Fehlerkennwert
VI	VIA?	Datenstruktur Verwaltungsinformation

# PPT

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PPTn.x			Datenstruktur Parameter von PT1, n = 99
PPTn.1	Gleitwort	GK	Verstärkungsfaktor
PPTn.2	Gleitwort	T1	Verzögerungszeitkonstante

PT2	Verzögerungsglied 2. Ordnung
-----	------------------------------

S	FE	33	31	)

Formal operand	Kenn- Anzahl zeichen	Bedeutung
PT2		Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.	Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
		0 = Anlauf, 1 = Laufend
RST	Bit - Adr.	Betriebsart Reset ("1" = Reset)
HALT	Bit - Adr.	Betriebsart Halt ("1" = Halt)
PARA	PPTT?	Datenstruktur Parameter (siehe unten)
X	GWort - Adr.	Eingang
YRST	GWort - Adr.	Rücksetzwert Ausgang
Υ	GWort - Adr.	Ausgang
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.	Fehlerkennwert
VI	VIA? 16 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation

## PPTT

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PPTTn.x			Datenstruktur Parameter von PT2, n = 50
PPTTn.1	Gleitwort	GK	Verstärkungsfaktor
PPTTn.2	Gleitwort	d	Dämpfung
PPTTn.3	Gleitwort	omega	Eigenkreisfrequenz

(SFB244)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
REF			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.		Freigabe
SP	MW - Adr.		Platzadresse POS
EP	Bit - Adr.		Richtung <ep> = 0: minus, <ep> = 1: plus</ep></ep>
DWV	MD - Adr.		Vorschub
RDY	Bit - Adr.		Fertigmeldung
WAF	MW - Adr.		Fehlerkennwort ( <mw> 256/512/2816)</mw>

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
SA03			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	1	Freigabe
ER	Bit - Adr.	1	Rücksetzen des Bausteins
ES	Bit - Adr.	1	Schreibzugriffsfreigabe für die RS 232 C Schnitt- stelle der SAA/SAI 103, ES = 1; Datenänderung über die RS 232 C Schnittstelle möglich
SP	MW - Adr.	1	<sp> = Platzadresse (Steckplatz); 2 160</sp>
UF	MD - Adr.	3	Skalierungsfaktor zum Umrechnen von IW
UNP	MD - Adr.	3	Nullpunktverschiebung zum Umrechnen von IW
VI2	MW - Adr.	2	Verwaltungsinformation
AAK	Bit - Adr.	3	AAK = 1: Achse aktiviert
MEA	MW - Adr	3	Momentan bearbeitete Endabschaltung;
11.47	MD Ada	0	<mea> = 1 5</mea>
IW	MD - Adr.	3	Istwert (Position)
VA1E	Bit - Adr.	3	Valenz der Vorabschaltung 1; Negieren der Ausgänge (NVAA) wird ignoriert
VA2E	Bit - Adr.	3	Valenz der Vorabschaltung 2; Negieren der Aus-
			gänge (NVAA) wird ignoriert
VA3E	Bit - Adr.	3	Valenz der Vorabschaltung 1; Negieren der Aus-
			gänge (NVAA) wird ignoriert
VA4E	Bit - Adr.	3	Valenz der Vorabschaltung 2; Negieren der Aus-
		_	gänge (NVAA) wird ignoriert
PRE	Bit - Adr.	3	Valenz der Plusrichtung; Negieren des Ausgangs (NRA) wird ignoriert
MRE	B - Adr.	3	Valenz der Minusrichtung; Negieren des Ausgangs
	<i>D</i> , (d).	Ü	(NRA) wird ignoriert
RIUE	Bit - Adr.	3	Richtungsangabe RIUE = 0 → positive Richtung
			RIUE = 1 $\rightarrow$ negative Richtung
EAE	Bit - Adr.	3	Valenz der Endabschaltung
IWRE	Bit - Adr.	3	nur SAI; IWRE = 1: Istwertreset erfolgt
VEAE	Bit - Adr.	3	VEAE = 1: Vorzeitige Endabschaltung erfolgt
REFE	Bit - Adr.	3	nur SAI; REFE = 1: Referenzpunkt erreicht
EE	Bit - Adr.	8	Valenz der Prozeßeingänge 1 8 der SAA/SAI
AP1	Bit - Adr.	1	AP1 = 1: Sollwertfeldänderung
AP2	Bit - Adr.	1	AP2 = 1: Initialisierungsfeldänderung
AF	Bit - Adr.	1	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	1	Fehlerkennwort

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung	
SA03E			Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.		Freigabe	
ER	Bit - Adr.	1	Rücksetzen des Bausteins	
BA	MW - Adr.	1	Baugruppenauswahl <ba> = 1; SAI 103 <ba> = 2; SAA 103</ba></ba>	
UEBR	Bit - Adr.	1	Übertragungsrichtung: UEBR = 0; SAA/SAI → Steuerung UEBR = 1; Steuerung → SAA/SAI	
ES	Bit - Adr.	1	Schreibzugriffsfreigabe für die RS 232 C Schnitt- stelle der SAA/SAI, ES = 1: Datenänderung über die RS 232 C Schnittstelle möglich	
ESR	Bit - Adr.	1	Übertragungsrichtung nur Steuerung → SAA/SAI Rückgewinnung der Schreibzugriffsberechtigung auf SAA/SAI für die Steuerung bei 0 → 1 Flanke Übertragungsrichtung nur Steuerung → SAA/SAI	
EQ	Bit - Adr.	1	Kurzschlußquittierung bei 0 → 1 Flanke Übertragungsrichtung nur Steuerung → SAA/SAI	
VI2	MW - Adr.	2	Verwaltungsinformation	
SP	MW - Adr.	1	<sp> = Platzadresse (Steckplatz); 2 160</sp>	
UF	MD - Adr.	3	Skalierungsfaktor	
UNP	MD - Adr.	3	Nullpunktverschiebung	
EFB1	Bit - Adr.	1	Blockfreigabe 1 (Sollwertfeld)	
FA	Bit - Adr.	3	Fahrauftrag; Starten der Achse bei FA = 1 unter Berücksichtigung des Fahrauftrag-Eingangs	
EA1	MD - Adr.	15	Endabschaltungswerte (ein Endabschaltungswert	
DDEC	Dit Adv	2	pro Schaltachse):	
BRES	Bit - Adr.	3	Achse rücksetzen; BRES = 1: Standardwerte für die betreffende Achse vorgeben	
EFB2	Bit - Adr.	1	Blockfreigabe 2 (Initialisierungsdaten)	
AK	Bit - Adr.	3	Achse aktivieren; nur die aktivierten Achsen der	
			SAA/SAI werden bearbeitet AK = 1: Achse aktiviert	
MA	MW-Adr.	3	Auflösung des Gebers, d. h. Anzahl der Inkremente	
NAL I	N 41 A / A - I	2	pro Umdrehung; <ma> = 1 30 000</ma>	
MU	MW - Adr.	3	für SAI: Impulsauswertungsart; <mu> = 1: 1 Logik <mu> = 2: 1/2 Logik; <mu> = 4: 1/4 Logik</mu></mu></mu>	
			für SAA: Umdrehungsanzahl des Gebers;	
			<mu> = 1 30 000</mu>	
TZ	MW - Adr.	3	nur SAA; Taktanzahl des Gebers;	
		-	<tz> = 0: Taktanzahl wirdautomatisch ermittelt</tz>	
			<tz> = 1 30: direkte Angabe der Takanzahl</tz>	
Fortsetzung nächste Seite				

Formal- operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
Fortsetzun	g SA03E		
BETR	MW - Adr.	3	Betriebsart; 1 = nur SAI; Referenzfahrt Linearbetrieb 2 = Linearbetrieb 3 = Rundachsenbetrieb 4 = nur SAI; Referenzfahrt Rundachsenbetrieb
VA1	MD - Adr.	12	Vorabschaltwerte (je ein Vorabschaltwert für Achse 1 und 2)
GO	MD - Adr.	3	nur SAA 103; Geberoffset
IEA	Bit - Adr.	3	IEA = 1; Endabschaltungseingang freigeben (Eingang 8)
RDY	Bit - Adr.	1	Fertigmeldung; während der Datenübertragung zwischen SPS und SAA/SAI ist RDY = 0
AF WAF	Bit - Adr. W - Adr.	1 1	Fehlerbit; wenn Fehler aufgetreten ist, ist AF = 1 Fehlerkennwort; <waf> = Fehlernummer</waf>

SA03I Parametrierung für SAA/SAI 103 (SFB15)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung		
SA03I			Operation (Aufruf)		
EF	Bit - Adr.		Freigabe		
ER	Bit - Adr.	1	Rücksetzen des Bausteins		
BA	MW - Adr.	1	Baugruppenauswahl <ba> = 1: SAI 103 <ba> = 2: SAA 103</ba></ba>		
UEBR	Bit - Adr.	1	Übertragungsrichtung; UEBR = 0: SAA/SAI → Steuerung UEBR = 1: Steuerung → SAA/SAI		
ES	Bit - Adr.	1	Schreibzugriffsfreigabe für die RS 232 C Schnitt- stelle der SAA/SAI, ES = 1: Datenänderung über die RS 232 C Schnittstelle möglich Übertragungsrichtung nur Steuerung → SAA/SAI		
ESR	Bit - Adr.	1	Rückgewinnung der Schreibzugriffsberechtigung auf SAA/SAI für die Steuerung bei 0 → 1 Flanke Übertragungsrichtung nur Steuerung → SAA/SAI		
EQ	Bit - Adr.	1	Kurzschlußquittierung bei 0 → 1 Flanke Übertragungsrichtung nur Steuerung → SAA/SAI 103		
VI2	MW - Adr.	2	Verwaltungsinformation		
SP	MW - Adr.	1	<sp> = Platzadresse (Steckplatz); 2 160</sp>		
UF	MD - Adr.	3	Skalierungsfaktor		
Fortsetzur	Fortsetzung nächste Seite				

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung		
Fortsetzur UNP	ng SA03I MD - Adr.	3	Nullpunktverschiebung		
EFB1 FA	Bit - Adr. Bit - Adr.	1 3	Blockfreigabe 1 (Sollwertfeld) Fahrauftrag; Starten der Achse bei FA = 1 unter Berücksichtigung von UVO und IS		
EA1	MD - Adr.	15	Endabschaltungswerte (5 Endabschaltungswerte pro Schaltachse): 3 x EA1, 3 x EA2,, 3 x EA5		
LEA	MW - Adr.	3	letzte anzufahrende Endabschaltung; <lea> = 1 5</lea>		
BEA	Bit - Adr.	3	vorzeitige Endabschaltung; BEA = 1: Vor- und End- abschaltung auslösen		
IWR	Bit - Adr.	3	nur SAI; Istwert rücksetzen; nur bei Betriebsart 1 und 4 erlaubt; IWR = 1: Istwert wird auf 0 gesetzt		
BRES	Bit - Adr.	3	Achse rücksetzen; BRES = 1: Standardwerte für die betreffende Achse vorgeben		
EFB2	 Bit - Adr.	1	Blockfreigabe 2 (Initialisierungsdaten		
AK	Bit - Adr.	3	Achse aktivieren; nur die aktivierten Achsen der SAA/SAI werden bearbeitet AK = 1: Achse aktiviert		
PK	Bit - Adr.	3	Achse parametrieren; die Initialisierungsdaten werden nur für die Achsen übernommen, für die PK = 1 ist.		
EBUA	Bit - Adr.	3	Ausschaltverhalten der SAA/SAI nach Ablauf der SPS-Überwachungszeit; EBUA = 1: Vor- und Endabschaltung auslösen EBUA = 0: Funktion der SAA/SAI aufrecht erhalten		
TUE	MW - Adr.	1	<ul> <li>a) SPS-Überwachungszeit 1 255 x 100 ms; nach Ablauf der Überwachungszeit erfolgt die bei EBUA definierte Reaktion</li> <li>b) Verlängerung der maximal zuläsigen Pro-</li> </ul>		
			grammzykluszeit der SPS über 100 ms hinaus um 1 255 x 10 ms		
MA	MW-Adr.	3	Auflösung des Gebers, d. h. Anzahl der Inkremente pro Umdrehung; <ma> = 1 30 000</ma>		
MU	MW - Adr.	3	für SAI: Impulsauswertungsart; <mu> = 1: Vollogik; <mu> = 2: 1/2 Logik; <mu> = 4: 1/4 Logik für SAA: Umdrehungsanzahl des Gebers;</mu></mu></mu>		
TZ	MW - Adr.	3	<mu> = 1 30 000 nur SAA; Taktanzahl des Gebers; <tz> = 0: Takt- anzahl wird automatisch ermittelt <tz> = 1 30: direkte Angabe der Taktanzahl</tz></tz></mu>		
GC	B -Adr.	3	nur SAA; Gebercode; GC = 0: Graycode GC = 1: Binärcode		
Fortsetzur	Fortsetzung nächste Seite				

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
Fortsetzur	na SA03I		
GFU	Bit - Adr.	3	Geberfehlerunterdrückung: GFU = 0: keine Unterdrückung GFU = 1: bei SAA Doppellesen unterdrücken bei SAI Phasenfehler unterdrücken
BETR	MW - Adr.	3	Betriebsart;  1 = nur SAI; Referenzfahrt Linearbetrieb 2 = Linearbetrieb 3 = Rundachsenbetrieb 4 = nur SAI; Referenzfahrt Rundachsenbetrieb
AVA	Bit - Adr.	3	Art der Vorabschaltung; AVA = 0: parallele Vorabschaltungen, AVA = 1: serielle Vorabschaltungen
EAF	Bit - Adr.	3	Fliegende Endabschaltung; EAF = 0: Normalbetrieb EAF = 1: kein Anhalten bei den einzelnen Endabschaltwerten
WZ	MW - Adr.	3	Wartezeit zwischen Endabschaltg. und Weiterstart <wz> = 0 255 x ca. 20 ms + ca. 20 ms (ca. 20 ms = 5 fache Zykluszeit der SAA/SAI)</wz>
VA1	MD - Adr.	12	Vorabschaltwerte (4 Vorabschaltwerte pro Schaltachse)
STBP	MD - Adr.	6	Stillstandsbreite; erst Plusrichtung für alle Schalt- achsen, dann Minusrichtung
ESO	MD - Adr.	6	Endabschaltwerte; erst obere dann untere Werte
GO	MD - Adr.	3	nur SAA 103; Geberoffset
NE	Bit - Adr.	8	Prozeßeingang negieren; NE = 1: Eingang negieren
UVO	Bit - Adr.	3	Verknüpfungsart für die mit IS definierten Starteingänge; UVO = 0: Undverknüpfung der Eingänge, UVO = 1: Oderverknüpfung der Eingänge
IS	MW - Adr.	3	Eingängeauswahl für den Fahrauftrag (FA) der Achse. Maximal 3 Eingänge pro Achse
IER	MW - Adr.	3	Eingängeauswahl für Achse Rücksetzen (BRES), vorzeitige Endabschaltung (BEA) und Referenzpunktsignal (nur bei SAI), bei SAA: 1 Eingang für BRES pro Achse maximal 3 Eingänge für BEA pro Achse, bei SAI: 1 Eingang für BRES pro Achse 1 Eingang für den Referenzpunkt pro Achse, maximal 2 Eingänge für BEA pro Achse
ISMP	MW - Adr.	3	Eingänge tür BEA pro Adrise Eingängeauswahl für die Handsteuerung der Ausgänge MRE und PRE und Anwahl des Schnell- gangs (die Vorabschaltausgänge VA1 VA4 werden entsprechend gesetzt)
IMPE	MW - Adr.	3	Eingängeauswahl für die Endabschalter der Plusbzw. der Minusrichtung
VAA	MW - Adr.	3	Ausgängeauswahl für die Vorabschaltungen (VA1E VA4E)
Fortsetzung nächste Seite			

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
Fortsetzun	g SA03I		
NVAA	MW - Adr.	3	Negieren der bei VAA definierten Ausgäng
RA	MW - Adr.	3	Ausgängeauswahl für den Fahrbefehl, die End- abschaltung (EAE), Plusrichtung (PRE) und Minus- richtung (MRE)
NRA	MW - Adr.	3	Negieren der bei RA definierten Ausgänge
RDY	Bit - Adr.	1	Fertigmeldung; während der Datenübertragung zwischen SPS und SAA/SAI ist RDY = 0
AF	Bit - Adr.	1	Fehlerbit; wenn Fehler aufgetreten ist, ist AF = 1
WAF	W - Adr.	1	Fehlerkennwort; <waf> = Fehlernummer</waf>

SAB	Ausgabest	ation für SRE	3	(SFB236)
Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung	
SAB VI EP ER A	MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr.	4	Operation (Aufruf) Anfangsadresse interne Verwaltungsinform <ep> = Position am Register : 0 <i (registerzelle)="" (ziel="" ausgang="" er="1:" im="" löscher="" position="" signalspeicher)<="" td=""><td>RL&gt;-1</td></i></ep>	RL>-1
SAS	Ausgabest	ation seriell f	ür SRW	(SFB241)
Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung	
SAS VI EP ER AK	MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr.	4	Operation (Aufruf) Anfangsadresse interne Verwaltungsinform (EP) = Position am Register : 0 <   ER = 1: Position (Register-Wortzelle)     Ausgang (niedigste Adresse Zielbereich Signalspeicher)	RL> - 1 schen
SAW	Ausgabest	ation Wort fü	r SRW	(SFB240)
Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung	
SAW VI EP	MW - Adr. MW - Adr.	4	Operation (Aufruf) Anfangsadresse interne Verwaltungsinfor <ep> = Position am Register: 0 <rl< td=""><td>&gt;-1</td></rl<></ep>	>-1

ER = 1: Position (Register-Wortzelle) löschen Ausgang (Zielwort im Signalspeicher)

Bit - Adr.

MW - Adr.

ER

WA

#### Schiebe Bits im Merkerbereich SB

(SFB122)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
SB			Operation (Aufruf)
RR	Bit - Adr.		Rücksetzen
EF	Bit - Adr.		Freigabe
ST	Bit - Adr.		Schiebetakt
K	Bit - Adr.		Längen - Kennung: K = 0: 8 Bit, K = 1: 16 Bit
E	Bit - Adr.		Schieberegister - Eingang
FK	Bit - Adr.		Altzustand von ST
Α	Bit - Adr.		Ausgänge (1. Adresse von 8 oder 16 Bit)

#### SBVE Speicherbereich voreinstellen

(SFB264)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
SBVE			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.		Freigabe
WBU	MW - Adr.		<wbu> = zu normierender Speicherbereich</wbu>
WZ	MW - Adr.		<wz> = Anfangsadresse</wz>
WN	MW - Adr.		<wn> = Anzahl Daten</wn>
WE	MW - Adr.		<we> = Wert, mit dem normiert wird</we>

#### SEB Eingabestation für SRB

(SFB235)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
SEB VI	MW - Adr	4	Operation (Aufruf) Anfangsadresse interne Verwaltungsinformation
EP	MW - Adr.	7	<ep> = Position am Register: 0 <rl>-1</rl></ep>
EU	Bit - Adr.		EU = 1: Einlesen von E nach <ep> EU = 0: nicht einlesen</ep>
E AE	Bit - Adr. Bit - Adr.		Eingang (Quelle im Signalspeicher) AE = 1: Position leer, Einlesen ist möglich

SEIG	Schnittstelle einles		sen, gerätebezogen	(SFB262)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
SEIG EF ER GNR FN	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) Freigabe Rücksetzen <gnr>= Gerätenummer Fehlernummer</gnr>	
SEIN	Schnittstel	le einlesen		(SFB198)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
SEIN EF	Bit - Adr.		Operation (Aufruf) Freigabe	
SES	Eingabesta	ation seriell fü	ùr SRW	(SFB239)
Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung	
SES VI EP EU EK	MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr.	4	Operation (Aufruf)  Anfangsadresse interne Verwaltungsinform <ep> = Position am Register: 0 <rl> EU = 1: Einlesen <ek> → <ep>, nicht einlesen  Eingang niedrigste Bitadresse von <rb (quellbereich="" ae="1:" einlesen="" ist="" leer,="" mögli<="" position="" signalspeicher)="" td=""><td>&gt;-1 EU = 0: &gt; Bits,</td></rb></ep></ek></rl></ep>	>-1 EU = 0: > Bits,

SEW	Eingabesta	tion Wort für	SRW (S	SFB238)
Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung	
SEW VI EP EU WE AE	MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	4	Operation (Aufruf) Anfangsadresse interne Verwaltungsinform <ep> = Position am Register: 0 <rl>-1 EU = 1: Einlesen <we> → <ep>, EU = nicht einlesen Eingang (Quellwort im Signalspeicher) AE = 1: Position leer, Einlesen ist möglich</ep></we></rl></ep>	
SFW	Schiebe Bit	im Wort	(8	SFB123)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
SFW EF LR RS DW DA AB	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.		Operation (Aufruf) Freigabe Schieberichtung: LR = 0: rechts, LR = 1: lir 1 = Ringschieben rechts <dw> = zu schiebendes Wort <da> = Anzahl der Schiebetakte (1 - 16) Valenz des letzten herausgeschobenen Bit</da></dw>	
SHF	Shift Feld V	Vortbereich	(5	SFB125)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
SHF EF EK WN WEN WK	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr.		Operation (Aufruf) Freigabe Schieberichtung, 0 = rechts, 1 = links schie <wn> = Anzahl der Shifts (0 - 16) <wen>= nachzuschiebende Information <wk> = Adresse des ersten zu schiebe Wortes <wl> = Adresse des letzten zu schiebe Wortes</wl></wk></wen></wn>	enden

SHW	Shift Wort	(SFB124)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
SHW EF EK WN WE WEN WA	Bit - Adr. B -Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Shift-Richtung: <ek>=0: rechts; <ek>=1: links <wn> = Anzahl der Shifts (1 - 15) <we> = zu schiebendes Wort <wen> = nachzuschiebende Information <wa> = Ausgabewort</wa></wen></we></wn></ek></ek>
SIN	Sinus Funktion	(SFB276)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
SIN EF GE GA AF WAF	Bit - Adr. MG - Adr. MG - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe <ge> = Eingangsgröße im Bogenmaß  <ga> = Ausgangsgröße  AF=1: Fehler Fehlerkennwort</ga></ge>
SPM	Spitzenwerterfassung	(SFB184)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
SPM EF ER MW	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Rücksetzen <mw> = aktueller Meßwert</mw>

<WG> = bisher größter Meßwert

MW - Adr.

WG

#### SRB Schieberegister für Bitverarbeitung (SFB234)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
SRB	NAVA/ A de	4	Operation (Aufruf)
VI RL	MW - Adr. MW - Adr.	4	interne Verwaltungsinformation <rl> = Registerlänge: 1</rl>
RR	Bit - Adr.		Löschen gesamt (Registerzellen, Zeigerlage)
ST	Bit - Adr.		Schiebetakt
SI EP	Bit - Adr. MW - Adr.		Schieberichtung
EU	Bit - Adr.		<ep> = Beobachtungsposition: 0 <rl> - 1 EU = 1: Zelle überscheiben mit Valenz von EI EU = 0: Zelleninhalt nach EI kopiert</rl></ep>
RA El	Bit - Adr. Bit - Adr.		Registeranfang direkt, niedrigste Bitfeldadresse Information der Beobachtungsposition

#### (SFB237) SRW Schieberegister für Wortverarbeitung

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
SRW			Operation (Aufruf)
VI	MW - Adr.	4	interne Verwaltungsinformation
RA	MW - Adr.		Registeranfang direkt, niedrigste Wortfeldadresse
RL	MW - Adr.		<rl> = Registerlänge: 1</rl>
RB	MW - Adr.		<rb> = Registerbreite: 1 8</rb>
RR	Bit - Adr.		Löschen gesamt (Registerzellen, Zeigerlage)
ST	Bit - Adr.		Schiebetakt
SI	Bit - Adr.		Schieberichtung
EP	MW - Adr.		<ep> = Beobachtungsposition</ep>
EU	Bit - Adr.		EU = 1: Zelle überscheiben mit Valenz von EI,
			EU = 0: Zelleninhalt nach EI kopiert
EI	MW - Adr.		Information der Beobachtungsposition

STOE	Meldel	baustein	3)	SFB360)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	
STOE PARA X STOE Y OK INIT STA	PSTO GWort - Adr. Bit - Adr. GWort - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr.		Operation (Aufruf) Datenstruktur Parameter (siehe unten) Istwerteingang Meldeeingang, X ist gestört (=1) Ausgang "1" = Y ist OK "1" = 1. Wert von Y nach Störung Altwert Störung	
PSTO				
Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung	
PSTOn.x PSTOn.1 PSTOn.2	Gleitwort Gleitwort	OG UG	Datenstruktur Parameter von STOE, n = 50 Obere Grenze für X (Wert darüber: Störun Untere Grenze für X (Wert darunter: Störun	g)
SUE	Subtraktion	Wort	(\$	SFB157)
Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung	

SWM	Schwellwertvergleich	(SFB183)
-----	----------------------	----------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
SWM		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen
SW	MW - Adr.	<sw> = vorzugebender Schwellwert</sw>
MW	MW - Adr.	<mw> = aktueller Meßwert</mw>
WA	MW - Adr.	<wa> = alter Meßwert</wa>
WN	MW - Adr.	<wn> = ausgerechneter Änderungswert</wn>
		<mw> - <wa></wa></mw>
AS	Bit - Adr.	AS = 1: $\langle SW \rangle$ verletzt; $\langle WN \rangle \geq \langle SW \rangle$
AF	Bit - Adr.	Fehlerbit hat keine Bedeutung

(SFB278) TAN Tangens Funktion

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
TAN		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE	MG - Adr.	<ge> = Eingangsgröße im Bogenmaß</ge>
GA	MG - Adr.	<ga> = Ausgangsgröße</ga>
AF	Bit - Adr.	AF=1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

TEA	Text-Ausgabe		(SFB203)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
TEA EF BT GNR TBO RDY MRY FN	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Beauftragung: Ausgeben bei 0/1-Flanke <gnr> = Gerätenummer <tbo> = Textblock obere Grenze Fertigmeldung; 0 = Ausgabe; 1 sonst Arbeitsspeicher für TEA Fehlerkennwort</tbo></gnr>	
TEE	Text-Eingabe		(SFB200)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
TEE EF BT GNR ZA RDY TBO TBU MRY FN	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Beauftragung: Einlesen bei 0/1-Flanke <gnr> = Gerätenummer <za> = Maximale Anzahl Zeichen Fertigmeldung; 0 = Ausgabe; 1 sonst <tbo> = Textblock obere Grenze <tbu> = Textblock untere Grenze Arbeitsspeicher für TEE Fehlerkennwort</tbu></tbo></za></gnr>	
TEEI	Text-Eingabe, interruptgesteuert		(SFB202)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
TEEI EF ER GNR ZA RDY TBO TBU AF	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Rücksetzen <gnr> = Gerätenummer <za> = Maximale Anzahl Zeichen Fertigmeldung; 0-1-0 nach Einlesen/Abb 0 sonst <tbo> = Textblock obere Grenze <tbu> = Textblock untere Grenze AF = 1: Fehler</tbu></tbo></za></gnr>	oruch;

Text-Eingabe mit Zeitbegrenzung TEEZ

(SFB201)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
TEEZ	D:: 4.1	Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
BT	Bit - Adr.	Beauftragung: Einlesen bei 0/1-Flanke
GNR	MW - Adr.	<gnr> = Gerätenummer</gnr>
ZA	MW - Adr.	<za> = Maximale Anzahl Zeichen</za>
WT	MW - Adr.	<wt> = Wartezeit 1 255 s; <wt> &gt; 255: Wartezeit unendlich</wt></wt>
RDY	Bit - Adr.	Fertigmeldung; 0 = beim Einlesen; 1 sonst
TBO	MW - Adr.	<tbo> = Textblock obere Grenze</tbo>
TBU	MW - Adr.	<tbu> = Textblock untere Grenze</tbu>
MRY	MW - Adr.	Arbeitsspeicher für TEEZ
FN	MW - Adr.	Fehlerkennwort

TEV Text vergleichen (SFB204)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
TEV		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
BT	Bit - Adr.	Beauftragung: Vergleichen bei 0/1-Flanke
TBO	MW - Adr.	<tbo> = Textblock obere Grenze</tbo>
TSB	MW - Adr.	<tsb> = Speicherbereich der Vergleichstexte</tsb>
TDN	MW - Adr.	<tdn> = Dateinummer der Vergleichstexte</tdn>
TZN	MW - Adr.	<tzn> = 1. Zeile der Datei, ab der verglichen wird</tzn>
AZ	Bit - Adr.	Altzustand von Signal BT
BK	Bit - Adr.	Bit für 1. zu vergleichende Textzeile
BL	Bit - Adr.	Bit für letzte zu vergleichende Textzeile
RZN	MW - Adr.	<rzn> = gleiche Zeilennummer, relativ zu <tzn>; <rzn> = 0: ungleich</rzn></tzn></rzn>
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler

TKA	Kopplung Ausgabe	(SFB255)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
TKA EF ER BT CHK GNR TBO EBO ZE WT RDY SBO MRY FN	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Rücksetzen Beauftragen: Senden bei 0/1-Flanke Checksummenbyte; 1 = hinzufügen <gnr>= Gerätenummer <tbo> = obere Grenze Textblock-Adresse <ebo> = Textblock-Adresse für Echoempfang <ze> = Anzahl der Zeichen Echo <wt> = Wartezeit; Einheit = 10 ms Fertigmeldung; 0 = beim Senden; 1 sonst <sbo> = Textblock-Adresse für Aufruf; <sbo>-1 = Anzahl interner Speicher Fehlerkennwort</sbo></sbo></wt></ze></ebo></tbo></gnr>
TKE	Kopplung Eingabe	(SFB254)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
TKE EF ER BT CHK GNR TBO ZA ZE WT RDY SBO MRY FN	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Rücksetzen Beauftragen: Senden bei 0/1-Flanke Checksummenbyte; 1 = hinzufügen <gnr>= Gerätenummer <tbo> = obere Grenze Textblock-Adresse <za> = Anzahl der Zeichen insgesamt <ze> = Anzahl der Zeichen Echo <wt> = Wartezeit; Einheit = 10 ms Fertigmeldung; 0 = beim Einlesen; 1 sonst <sbo> = Textblock-Adresse für Aufruf; <sbo>-1 = Anzahl interner Speicher Fehlerkennwort</sbo></sbo></wt></ze></za></tbo></gnr>

ΤZ Totzeitglied (SFB355)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
TZ		Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.	Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
		0 = Anlauf, 1 = Laufend
RST	Bit - Adr.	Betriebsart Reset ("1" = Reset)
HALT	Bit - Adr.	Betriebsart Halt ("1" = Halt)
TT	GWort - Adr.	Totzeit in Sekunden
Χ	GWort - Adr.	Eingang
YRST	GWort - Adr.	Rücksetzwert Ausgang
Υ	GWort - Adr.	Ausgang
ALT	Bit - Adr.	"1" = Keine Altwerte
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.	Fehlerkennwort
VI	VTZ?	Datenstruktur Verwaltungsinformation

UZONE Unempfindlichkeit, Totzone (SFB291)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
UZONE		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
GE	MG - Adr.	Eingangsgröße
GK	MG - Adr.	<pre><gk> = Steigung außerhalb der Unempfindlich- keits-Zone</gk></pre>
GUZ	MG - Adr.	<guz> = Halbe Breite der Unempfindlichkeits- Zone</guz>
GKZ	MG - Adr.	<gkz> = Steigung innerhalb der Unempfindlich- keits-Zone</gkz>
GA	MG - Adr.	Ausgangsgröße
AF	Bit - Adr.	AF=1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerkennwort

VAB	Abschaltverzögerung 100 ms-Takt		(SFB106)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
VAB E WS WI A	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Eingang <ws> = Sollwert <wi> = Istwert Ausgang</wi></ws>	
VAL	Anschaltverzögerung, 1	s-Takt, Halteeingang	(SFB107)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
VAL E EH WS WI A	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Eingang Halte-Eingang <ws> = Sollwert <wi> = Istwert Ausgang</wi></ws>	
VAN	Anschaltverzögerung, 100 ms-Takt		(SFB105)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
VAN E WS WI A	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr. Bit - Adr.	Operation (Aufruf) Eingang <ws> = Sollwert <wi> = Istwert Ausgang</wi></ws>	

### **VBS** Vergleich von zwei Bitspuren (SFB111)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung		
VBS		Operation (Aufruf)		
EF	Bit - Adr.	Freigabe		
WBI	MW - Adr.	<wbi> = Anfgang der 1. Merkerspur (Istwert)</wbi>		
WN	MW - Adr.	<wn> = Länge der Merkerspur</wn>		
WBV	MW - Adr.	<wbv>= Anfang der 2. Merkerspur (Vergleichswert)</wbv>		
AA	Bit - Adr.	Merkerspuren: gleich (AA = 1), ungleich (AA = 0)		
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler		

### VIP+ Kommunikationsbaustein für Viewstar 200 XA (SFB1)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
VIP+		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	EF = 1: Freigabe
SP	TN - Adr.	Exemplarnummer in der Bestückungsliste (1 10)
VVZ	VVZ?	Datenstruktur "VIP-Verzeichnis"; hier wird der aktuelle VS200-Stationsname eingetragen, der im AKF SYM/KOM-Editor dem Exemplar der Datenstruktur VVZ zugeordnet wurde.
VVI	VVI?	Datenstruktur "interne Verwaltungsinformationen"
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	Fehlerwort

VIPS+ Kommunikationsbaustein für Viewstar 200PC (	(SFB2)	
---	--------	--

Formal operand	Kenn- zeichen		Bedeutung
VIPS+			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.		EF = 1: Freigabe
KEF	Bit - Adr.		Trigger für Kurvendaten; Senden bei 0 → 1 Flanke
BEF	Bit - Adr.		Trigger für Bilddaten; Senden bei 0 → 1 Flanke
ABF	M - Adr.		Empfangsbit für Auftrags-/Befehlstelegramm
STG	MW - Adr.	52	<stg> = erstes Wort des Beauftragungs- telegramms</stg>
MTG	MW - Adr.	52	<mtg> = erstes Wort des Meldetelegramms;</mtg>
VVZ	VVZ?		Datenstruktur "VIP-Verzeichnis"; hier wird der aktuelle VS200-Stationsname eingetragen, der im AKF SYM/KOM-Editor dem Exemplar der Datenstruktur VVZ zugeordnet wurde.
VVI	VVI?		Datenstruktur "interne Verwaltungsinformationen"
MSF	M - Adr.		MSF = 1: Senden; Sendebit für Koppeltelegramm
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.		Fehlerwort

VWS Vergleich von zwei Wortspuren (SFB110)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
VWS		Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
WBI	MW - Adr.	<wbi> = Anfang der 1. Wortspur (Istwert)</wbi>	
WN	MW - Adr.	<wn> = Länge der Wortspur</wn>	
WBV	MW - Adr.	<wbv>= Anfang der 2. Wortspur (Vergleichswerte)</wbv>	
AA	Bit - Adr.	Wortspuren: gleich (=1), ungleich (=0)	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	

WAG V	Vandeln ASCII nach Gleitpunktwort (	SFB219)
-------	-------------------------------------	---------

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
WAG		Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
BT	Bit - Adr.	Beauftragung: Wandeln bei 0/1-Flanke	
TBO	MW - Adr.	<tbo> = obere Grenze Textblock-Adresse</tbo>	
AZ	Bit - Adr.	Altzustand von Signal BT	
WA	MG - Adr.	Wort für den gewandelten Wert	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	

**WAH** Wandeln ASCII nach Wort oder Doppelwort (SFB205)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
WAH		Operation (Aufruf)	
EF	Bit - Adr.	Freigabe	
BT	Bit - Adr.	Beauftragung: Wandeln bei 0/1-Flanke	
TBO	MW - Adr.	<tbo> = obere Grenze Textblock-Adresse</tbo>	
K1	Bit - Adr.	0 = Wandeln Wort; 1 = Wandeln Doppelwort	
AZ	Bit - Adr.	Altzustand von Signal BT	
WA	MW - Adr.	Wort für den gewandelten Wert	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	

WDE Wandle Doppelwort nachWort (SFB146)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
WED		Operation (Aufruf)	
WE	MD - Adr.	Quelle	
WA	MW - Adr.	Ziel	
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler	

WDN	Wandle BCD -20 Bit- nachWort BCN		(SFB149)
Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung	
WDN EF BK BL EV WA	Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Kleinste Bitadresse der Bitspur Letzte Bitadresse der Bitspur Vorzeichen-Eingang (1 = negativ) <wa> = in BCN-Code gewandelte Zahl</wa>	
WED	Wandle Wort nach Doppelwort		(SFB145)
Formal operand	Kenn- Bedeutung zeichen		
WED WE WA	MW - Adr. MD - Adr.	Operation (Aufruf) Quelle Ziel	
WEIN	Direkte Eingabe von einer Pin-Reihe in ein Wort (SFB18		
Formal operand	Kenn- Bedeutung zeichen		
WEIN EF EK WA	Bit - Adr. Bit - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe Kleinste Bitadresse der Bitspur (E/As) <wa> = Binärwerte der 16 Signale</wa>	
WND	Wandle Wort BCN nach BCD -20 Bit-		(SFB147)
Formal operand	Kenn- Bedeutung zeichen		
WND EF WE BK	Bit - Adr MW - Adr Bit - Adr	Operation (Aufruf) Freigabe <we> = auszugebende BCN - Zahl Kleinste Bitadresse der Bitspur</we>	

### WOSAx Wortsammler Worte

(SFB170-172)

Formal operand			Kenn- zeichen	Bedeutung
WOSA4 EF WE1 WE2 WE3 WE4 WA	WOSA8 EF WE1 WE2  WE8 WA	WOS16 EF WE1 WE2  WE16 WA	Bit - Adr. MW - Adr. MW - Adr.  MW - Adr. MW - Adr.	Operation (Aufruf) Freigabe 1. Eingangs - M-Wort 2. Eingangs - M-Wort x. Eingangs - M-Wort Ziel - M-Wort für WE1

### WOVEx Wortverteiler Wort

(SFB176-178)

Formal operand			Kenn- zeichen	Bedeutung
WOVE4	WOVE8	WOV16		Operation (Aufruf)
EF	EF	EF	Bit - Adr.	Freigabe
WE	WE	WE	MW - Adr.	Adresse 1. M-Wort der Quellwort- spur
WA1	WA1	WA1	MW - Adr.	Ziel - M-Wort für WE
WA2	WA2	WA2	MW - Adr.	Ziel - M-Wort für WE+1
WA4	WA8	 WA16	 MW - Adr.	Ziel - M-Wort für WE+(x-1)

### WXOR Wort-Exklusiv-ODER

(SFB102)

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
WXOR		Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	Freigabe
WU	MW - Adr.	<wu> = 1. zu verknüpfende M-Wortadresse</wu>
WN	MW - Adr.	<wn> = Anzahl der zu verknüpfenden M-Worte</wn>
WA	MW - Adr.	<wa> = Ergebnis der Verknüpfung</wa>

### ZA05 Übertragung der ZAE 105 Daten zur SPS

(SFB35)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
ZA05			Bausteinaufruf
EF	Bit - Adr.	1	Freigabe
ER	Bit - Adr.	1	Rücksetzen des Bausteins und Laden der Standardwerte
SP	MW - Adr.	1	<sp> = Platzadresse (Steckplatz); 2 160</sp>
UF	MD - Adr.	5	Skalierungsfaktor; Impulszahl wird durch den angegebenen Wert dividiert und in IW abgelegt.
VI2	MW - Adr.	2	Verwaltungsinformation
AAK	Bit - Adr.	5	AAK = 1: Zähler aktiviert
IW	MD - Adr.	5	Zählerwer
VA1E	Bit - Adr.	5	Valenz der Vorabschaltung 1; Negieren der Ausgänge (NAUS) wird ignoriert
VA2E	Bit - Adr.	5	Valenz der Vorabschaltung 2; Negieren der Ausgänge (NAUS) wird ignoriert
EAE	Bit - Adr.	5	Valenz der Endabschaltung; Negieren der Ausgänge (NAUS) wird ignoriert
VLSE	Bit - Adr.	5	VLSE = 1: Vorzeitiges Laden/Starten erfolgt
VEAE	Bit - Adr.	5	VEAE = 1: Vorzeitige Endabschaltung erfolgt
RSE	Bit - Adr.	5	RSE = 1: Impulseingang freigegeben
EE	Bit - Adr.	7	Valenz der Prozeßeingänge 1 7 der ZAE 105
AP1	Bit - Adr.	1	AP1 = 1: Sollwertfeldänderung
AP2	Bit - Adr.	1	AP2 = 1: Initialisierungsfeldänderung
AF	Bit - Adr.	1	AF = 1: Fehler
WAF	MW - Adr.	1	Fehlerkennwort

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
ZA05E			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	1	Freigabe
ER	Bit - Adr.	1	Rücksetzen des Bausteins und Laden der Standardwerte
ES	Bit - Adr.	1	Schreibzugriffsfreigabe für die RS 232 C Schnitt- stelle der ZAE 105 ES = 1; Datenänderung über die RS 232 C Schnittstelle möglich
EQ	Bit - Adr.	1	Kurzschlußquittierung bei 0 → 1 Flanke
SP	MW - Adr.	1	<sp> = Platzadresse (Steckplatz); 2 160</sp>
UF	MD - Adr.	5	Skalierungsfaktor
LS	Bit - Adr.	5	Laden und Starten des Zähler bei $0 \rightarrow 1$ Flanke
VE	MD - Adr.	5	Voreinstellwert
VA1	MD - Adr.	5	Vorabschaltwert 1; Vorgabe nur für die Zähler 1 3 möglich
IEA	Bit - Adr.	5	IEA = 1; Endabschaltungseingang freigeben
VI3	MW - Adr.	3	Verwaltungsinformation
RDY	Bit - Adr.	1	Fertigmeldung; während der Datenübertragung zwischen SPS und ZAE 105 ist RDY = 0
AF	Bit - Adr.	1	Fehlerbit; wenn Fehler aufgetreten ist, ist AF = 1
WAF	W - Adr.	1	Fehlerkennwort; <waf> = Fehlernummer</waf>

ZA05I Parametrierung für ZAE 105 (SFB36)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
ZA05I			Operation (Aufruf)
EF	Bit - Adr.	1	Freigabe
ER	Bit - Adr.	1	Rücksetzen des Bausteins und Laden der Standardwerte
UEBR	Bit - Adr.	1	Übertragungsrichtung: UEBR = 0; ZAE 105 → Steuerung, UEBR = 1; Steuerung → ZAE 105
ES	Bit - Adr.	1	Schreibzugriffsfreigabe für die RS 232 C Schnittstelle der ZAE 105 ES = 1; Datenänderung über die RS 232 C Schnittstelle möglich, Übertragungsrichtung nur Steuerung → ZAE 105
EQ	Bit - Adr.	1	Kurzschlußquittierung bei 0 → 1 Flanke Übertragungsrichtung nur Steuerung → ZAE 105
SP	MW - Adr.	1	<sp> = Platzadresse (Steckplatz); 2 160</sp>
UF Fortsetzun	MD - Adr. g nächste Se	5 ite	Skalierungsfaktor

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
Fortsetzur	ng ZA05I		
EFB1 STRT	Bit - Adr. Bit - Adr.	1 5	Blockfreigabe 1 (Sollwertfeld) Starten des Zählers bei 0 → 1 Flanke unter Berücksichtigung von UVO und IS
LS	Bit - Adr.	5	Laden und Starten des Zähler bei 0 → 1 Flanke unter Berücksichtigung von UVO und IS
RS	Bit - Adr.	5	Impulseingang freigeben (Software-Torfunktion) Nur wenn RS = 1 und das Hardware-Tor (TAE) offen ist, werden Impulse gezählt
VE	MD - Adr.	5	Voreinstellwert
VA1	MD - Adr.	5	Vorabschaltwert 1
VA2	MD - Adr.	5	Vorabschaltwert 2
EA	MD - Adr.	5	Endabschaltwert
IMP	MW - Adr.	5	Impulsüberwachungszeit für Geberimpulse <imp> = 1 255 (x 100 ms) <imp> = 0; keine Impulsüberwachung</imp></imp>
BEA	Bit - Adr.	5	Vorzeitige Endabschaltung; BEA = 1: Vor- und Endabschaltung auslösen
BRES	Bit - Adr.	5	Zähler rücksetzen: BRES = 1
EFB2	Bit - Adr.	1	Blockfreigabe 2 (Initialisierungsdaten)
AK	Bit - Adr.	5	Zähler aktivieren; nur die aktivierten Zähler der ZAE 105 werden bearbeitet, AK = 1: Zähler aktiviert
PK	Bit - Adr.	5	Zähler parametrieren; die Initialisierungsdaten werden nur für die Zähler übernommen, für die PK = 1 ist.
EBUA	Bit - Adr.	5	Ausschaltverhalten der ZAE 105 nach Ablauf der Überwachungszeit EBUA = 1; Vor- und Endabschaltung auslösen EBUA = 0; Funktion der ZAE 105 aufrecht erhalten
TUE	MW - Adr.	1	Überwachungszeit 1 255 x 100ms; nach Ablauf der Überwachungszeit erfolgt die bei EBUA definierte Reaktion
BETR	MW - Adr.	5	Betriebsart;  1 = Ereigniszähler 1 mit paralleler Vorabschaltung  2 = Ereigniszähler 2 mit serieller Vorabschaltung  3 = Differenzzähler 1 mit paralleler Vorabschaltung; nur für Zähler 1/3 zugelassen  4 = Differenzzähler 2 mit serieller Vorabschaltung; nur für Zähler 1/3 zugelassen  5 = Repetierzähler  6 = Geschwindigkeitszähler mir T = 1 s  7 = Geschwindigkeitszähler mir T = 10 s

Fortsetzung nächste Seite

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
Fortsetzur	ng ZA05I		
EAS	Bit - Adr.	5	Endabschaltungsart; EAS = 0; normale Endabschaltung; 5 ms typisch, EAS = 1; schnelle Endabschaltung; 200 µs typisch
VAR	Bit - Adr.	5	Vorabschaltungsart:VAR = 0: absolute Werte; VAR = 1: relative Werte
TAE	Bit - Adr.	5	Tor belegen; HW-Torfunktion freigeben oder sperren: TAE = 0: ohne HW-Tor; TAE = 1: mit HW-Tor
NC	Bit - Adr.	5	Zähleingang (Clock) negieren; NC = 1; Zähleingang negieren
NE	Bit - Adr.	7	Prozeßeingang negieren; NE = 1: Eingang negieren
UVO	Bit - Adr.	5	Verknüpfungsart für die mit IS definierten Startein- gänge: UVO = 0: Undverknüpfung der Eingänge UVO = 1: Oderverknüpfung der Eingänge
IS	MW - Adr.	5	Eingängeauswahl für die Befehle Laden/Starten (LS) bzw. Starten (STRT) des Zählers. Maximal 3 Eingänge pro Zähler
IER	MW - Adr.	5	Eingängeauswahl für BRES (Zähler Rücksetzen) und BEA (vorzeitige Endabschaltung) 1 Eingang für BRES pro Zähler, maximal 3 Eingänge für BEA pro Zähler.
AUSA	MW - Adr.	5	Ausgängeauswahl für VA1, VA2 und EA
NAUS	MW - Adr.	5	Auswahl der zu negierenden Ausgänge
VI3	MW - Adr.	3	Verwaltungsinformation
RDY	Bit - Adr.	1	Fertigmeldung; während der Datenübertragung zwischen SPS und ZAE 105 ist RDY = 0
AF	Bit - Adr.	1	Fehlerbit; wenn Fehler aufgetreten ist, ist $AF = 1$
WAF	MW - Adr.	1	Fehlerkennwort; <waf> = Fehlernummer</waf>
AW	Bit - Adr.	1	Warnungsbit; wenn eine Warnung aufgetreten ist, ist AW = 1
WARN	MW - Adr.	1	Warnungskennwort; <warn> = Warnungsnummer</warn>

### **ZR** Zweipunktregler (SFB310)

Formal operand	Kenn- zeichen	Anzahl	Bedeutung
ZR			Operation (Aufruf)
STAT	Wort - Adr.		Status Regelkreis: -2 = Halt, -1 = Reset,
			40 = Anlauf, 1 = Laufend
BT	BZR?		Datenstruktur Betriebsarten (siehe unten)
PARA	PZR?		Datenstruktur Parameter (siehe unten)
W	GWort - Adr.		Sollwerteingang
X	GWort - Adr.		Istwerteingang
NG	GWort - Adr.		Normiergröße
XRR	GWort - Adr.		Rücksetzwert der Rückführung (%)
YHND	Bit - Adr.		Handwert für Y
Υ	Bit - Adr.		Ausgang Stellgröße
AF	Bit - Adr.		AF = 1: Fehler
WAF	Wort - Adr.		Fehlerkennwort
VI	VIC?	48 Byte	Datenstruktur Verwaltungsinformation

### BZR

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
BZRn			Datenstruktur Betriebsarten von ZR, n = 100
BZRn.1	Bit	Reset	Steuereingang für Betriebsart Reset ("1" = Reset)
BZRn.2	Bit	Hand	Steuereingang für Betriebsart Hand ("1" = Hand)
BZRn.3	Bit	Halt	Steuereingang für Betriebsart Halt ("1" = Halt)
BZRn.4	Bit	PID-Par	Verwendung der PID-Parameter (PID-Par = 1)

### PZR

Element	Elementtyp	Symbol- vorschlag	Bedeutung
PZRn			Datenstruktur Parameter von ZR, n = 50
PZRn.1	Gleitwort	Kp	Proportionalbeiwert (Verstärkungsfaktor)
PZRn.2	Gleitwort	Tn	Nachstellzeit
PZRn.3	Gleitwort	Tv	Vorhaltezeit
PZRn.4	Gleitwort	Kr	Rückführ-Verstärkung
PZRn.5	Gleitwort	T1	Zeitkonstante der schnellen Rückführung
PZRn.6	Gleitwort	T2	Zeitkonstante der langsamen Rückführung
PZRn.7	Gleitwort	HYS	Hysterese vom Zweipunktschalter

(SFB103) **ZVR** Vor-Rückwärts-Zähler Wort

Formal operand	Kenn- zeichen	Bedeutung
ZVR		Operation (Aufruf)
E	Bit - Adr.	Zähleingang dynamisch (0/1-Flanke)
ER	Bit - Adr.	Rücksetzen Istwert: 0 → <wi></wi>
EF	Bit - Adr.	Freigabe
EZ	Bit - Adr.	Zählrichtung
WS	MW - Adr.	<ws> = Sollwert</ws>
AZ	Bit - Adr.	Signal-Altzustand
WI	MW -Adr.	<wi> = Istwert</wi>
AV	Bit - Adr.	Ausgang-Vorzeichen von WI
WD	MW - Adr.	<wd> = Differenzwert</wd>
AD	Bit - Adr.	Ausgang-Vorzeichen von WD
AG	Bit - Adr.	Ausgang "Größer", ( <wi> &gt; <ws>)</ws></wi>
AA	Bit - Adr.	Ausgang "Gleich", ( <ws> = <wi>)</wi></ws>
AF	Bit - Adr.	AF = 1: Fehler

### Teil V Dolog AKF für Einsteiger

22 481

# Kapitel 1 Einleitung

Dieses Kapitel gibt Ihnen eine kurze Übersicht, welche Bestandteile zur Programmierung mit Dolog AKF bestehen. Außerdem werde Ihnen die Grundfunktionen der Software angegeben.

Einleitung 483

### 1.1 Allgemeines

Die Software Dolog AKF dient zur strukturierten Programmierung von SPS-Anwenderprogrammen mit Hilfe der modernen Fenster-Technik.

Hierbei werden in drei Fachsprachen, der Anweisungsliste, dem Kontaktplan und dem Funktionsplan, Programme erstellt und dargestellt (s. dazu auch Norm-Entwurf IEC 65A(SEC)65).

Die Programme bestehen aus verschiedenen Bausteinarten, welche, je nach Anwendungszweck und Komplexität der Aufgabe, miteinander verbunden werden. Dabei kommen den Bausteinen Organisationsbaustein, Programmierbaustein, Funktionsbaustein, Standard-Funktionsbaustein und SYM/KOM-Baustein verschiedene Aufgaben zu (s. auch Kapitel 4):

- Organisation des Gesamtprogramms
- Zusammenfassen technologischer Programmteile
- Erleichtern von Programmwiederholungen ("Unterprogramme")
- Programmier-Erleichterung durch vorgegebene Teilprogramme
- Ermöglichen von symbolischer Programmierung

Nach der Kurzeinführung in die "Strukturierte Programmierung" mit ihren Programmteilen wird in weiteren Kapiteln näher auf AKF35 eingegangen. Nach der kurzen Leistungsübersicht erfolgt ein Anwenderbeispiel, in dem die "ersten Handgriffe" mit dem Programm geübt werden. Zusätzlich wird Ihnen eine Aufgabenbeschreibung des Beispiels geliefert, das Sie auf Ihren AKF35 Originaldisketten finden.

484 Einleitung 22

### 1.2 Programmierbestandteile

Was brauchen Sie zur Programmierung Ihrer speicherprogrammierbaren Steuerung?




Bild 21 Bestandteile zur Programmierung einer SPS

22 Einleitung 485

### 1.3 Grundfunktionen

In Dolog AKF werden Anwenderprogramme off-line erstellt und anschließend in die SPS überspielt. Anschließend sind dann auch Online-Funktionen möglich, wie z.B. die Ansicht des Programms während des Zyklus.

Folgende Grundfunktionen werden mit Dolog AKF ausgeführt:

☐ Editieren (Erstellung / Änderung) - off-line

□ Laden (zur / von SPS) - off- bzw. on-line

Vergleichen (PUTE / SPS) - on-line

□ Online - on-line

□ Drucken - off-line

□ Sonder - off-line

□ Setup - off-line

486 Einleitung

22

### Kapitel 2 Strukturierte Programmierung

Nach einer allgemeinen Erklärung werden die verschiedenen Bausteintypen in Dolog AKF erläutert. Die Strukturebenen werden mit einem Bild verdeutlicht.

### 2.1 Allgemeines

Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit eines Programmiersystems ist von mehreren konzeptionellen Eigenschaften geprägt.

Strukturierungs- und Standardisierungsmöglichkeiten, die Verwendung universeller Personal Computer als Programmiergeräte (PUTE) und eine komfortable Bedienoberfläche summieren sich zu Vorteilen, die Software- und Inbetriebnahmekosten so niedrig wie möglich halten.

Bei den heute üblichen Informationsmengen und Programmvolumen bei speicherprogrammierbaren Steuerungen dienen Programmteilungen auch der Optimierung von Zykluszeiten. Zeitkritische Vorgänge erfordern schnelle Reaktionen. Die erzielt man mit einer geschickten Projektierung, indem Programmteile, die aktuell nicht bearbeitet werden müssen, auch nicht durchlaufen werden.

Die Aufteilung eines Aufgabenkomplexes macht den Gesamtzusammenhang übersichtlich.

Programmabschnitte sind als in sich geschlossene Software-Bausteine einzeln leichter zu erstellen und auszutesten. Dagegen wird die Übersichtlichkeit bei Integration zusammengehöriger Abläufe in umfangreichere "monolithische" Gesamtprogramme verringert.

Die Projektierung mit der komfortablen Programmiersoftware erspart dem Anwender unübersichtliche Sprungverwaltungen.

488

### 2.2 Programmaufbau

Mit den Fachsprachen lassen sich Programme strukturieren und eingeben. Programmeingabe und -darstellung sind in Anweisungsliste, Kontaktplan und Funktionsplan möglich.

Unter Strukturierung eines Programmes versteht man die Erstellung von transparenten, überschaubaren, in sich abgeschlossenen Anwenderprogramm-Teilen, den sogenannten Bausteinen.

Technologiespezifische und wiederholbare Abläufe können als ausgetestete Teilprogramme innerhalb einer Anlage oder als Technologiebausteine mehrfach verwendet werden. Funktionsbausteine lassen sich sowohl zu universellen als auch zu anwenderspezifischen Programmbibliotheken zusammenstellen. In die SPS integrierte Standardfunktionsbausteine für komplexe Steuerungs-, Datenhandlings- und Bedienfunktionen bilden die Grundlage zum einfachen Aufbau komplexer anwendungsspezifischer Softwarebausteine.

Die Bausteine sind aus Netzwerken zusammengesetzt. Letztere stellen die unterste Strukturebene dar. In den Netzwerken befindet sich die Logik. Sie setzt sich aus Operationen zusammen, die mit Parametern versehen werden (in Anweisungsliste auch Anweisung genannt).

Der Ordnung in einem Aufgabenkomplex dienen die folgenden fünf Bausteintypen (siehe Kapitel 4).

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel der verschiedenen Strukturebenen.




Bild 22 Beispiel für den Ausschnitt eines strukturierten Programms

# Kapitel 3 Fachsprachen der Programmierung

Dieses Kapitel gibt eine kurze Erklärung der einzelnen Fachsprachen

Anweisungliste AWL Kontaktplan KOP und Funktionsplan FUP. Die Dolog AKF Software basiert auf dem System der strukturierten Programmierung in den genormten Fachsprachen. Zu den normierten Festlegungen (Aufbau etc.) lesen Sie bitte DIN 19239 bzw. Norm-Entwurf IEC 65A(SEC)65.

- Anweisungsliste (AWL)
- Kontaktplan (KOP)
- Funktionsplan (FUP)

Es besteht die Möglichkeit, die in den einzelnen Fachsprachen programmierten Bausteine in einer anderen Fachsprache darzustellen.




Bild 23 Darstellung in verschiedenen Fachsprachen

### 3.1 Anweisungsliste AWL

Die Anweisungsliste ist eine genormte Darstellungsart in alphanumerischer Form.

Bei der Programmerstellung in AWL werden Anweisungen zeilenweise aneinandergereiht.

Es gibt zwei verschiedene Arten der Anweisungen. Die folgenden beiden Anweisungen können gleichwertig verwendet werden (AF ist frei gewählt):

: O E3.1 : O =AF




Bild 24 Begriffserläuterungen in Anweisungsliste

Die Anweisungsliste eines Netzwerkes schließt mit dem Zeichen Netzwerkende "\*\*\*\*".

Das Ende eines Bausteins wird mit "BE", Bausteinende, gekennzeichnet.

Für die einzelnen Steuerungen gibt es Tabellen der Operationen und Operanden/Datenstrukturen (zu Datenstrukturen s. auch Kapitel 4.6).

In AWL sind Organisationbausteine (OBs), Programmbausteine (PBs) und Funktionsbausteine (FBs) programmierbar.

In Anweisungliste sind Sprünge und Bausteinaufrufe möglich.



**Hinweis:** Genauere Informationen, z.B. über die Erstellung von Programmen in Anweisungsliste, sind im Teil "Projektierung" enthalten.

### 3.2 Kontaktplan KOP

Der Kontaktplan ist eine genormte graphische Darstellungsart.

Folgende Grundsymbole sind bei der Kontaktplanerstellung möglich.

$\dashv$ $\vdash$	Schließer
<b>∃</b> ⁄E	Öffner
	Verbindung von parallel verlaufenden Strompfaden
	Weiterführung im Parallelpfad ohne Kontakte
<del>()</del>	Ausgang

Die Kontaktplanoperationen werden mit Operanden/Datenstrukturen parametriert (zu Datenstrukturen s. auch Kapitel 4.6).

Zu Begriffserläuterungen, s. Bild 24.

Das Ende eines Bausteins wird durch ein Kästchen mit "Bausteinende", gekennzeichnet.

In Kontaktplan sind OBs und PBs programmierbar.

In Kontaktplan sind keine Sprünge, jedoch Bausteinaufrufe möglich.




**Hinweis:** Genauere Informationen, z.B. über die Erstellung von Programmen in Kontaktplan, sind im Teil "Projektierung" enthalten.

### 3.3 Funktionsplan FUP

Der Funktionsplan ist eine genormte graphische Darstellungsart.

Folgende Grundsymbole sind bei der Funktionsplanerstellung möglich.



Die Funktionsplanoperationen werden noch mit Operanden/Datenstrukturen parametriert (zu Datenstrukturen s. auch Kapitel 4.6).

In FUP sind OBs und PBs programmierbar.

Das Ende eines Bausteins wird durch ein Kästchen mit "Bausteinende", gekennzeichnet.

Zu Begriffserläuterungen, s. Bild 24.

In Funktionsplan sind keine Sprünge, jedoch Bausteinaufrufe möglich.



**Hinweis:** Genauere Informationen, z.B. über die Erstellung von Programmen in Funktionsplan, sind im Teil "Projektierung" enthalten.

## Kapitel 4 Bausteine

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Funktionen und Leistungen der einzelnen Bausteintypen beschrieben.

### 4.1 Bausteintypen

### Der Organisationsbaustein OB

enthält die Grobstruktur und legt fest, in welcher Reihenfolge die weiteren Bausteine bearbeitet werden sollen.

### Der Programmbaustein PB

faßt Anwenderprogramm-Teile nach technologischen Gesichtspunkten wie zum Beispiel nach Baugruppen, Maschinenteilen und Anlagenabschnitten zusammen

### □ Der Funktionsbaustein FB

bearbeitet häufig wiederkehrende Programmteile als separate Unterprogramme.

### □ Der Standardfunktionsbaustein SFB

hat die gleiche Aufgabe wie der FB und ist integrierter Bestandteil vom SPS-Standardfunktionsumfang.

Einzelne Netzwerke in der Darstellung als AWL, KOP oder FUP sind die "Unterstrukturen", aus denen Programmbausteine und Funktionsbausteine (FBs und SFBs) bestehen. Die einzelnen Netzwerke bilden das Programm mit der Anweisungsfolge für die jeweilige Prozeßsteuerung.

Das Anwenderprogramm in Dolog AKF setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Die Auswahl richtet sich nach der Komplexität der Aufgabenstellung und dem entsprechend möglichst geringen Projektierungsaufwand. Die Bausteintechnik dient demnach der strukturierten Programmierung.

### □ Der SYM/KOM-Baustein

enthält und organisiert die Zuordnung zwischen Hardwareadressen, symbolischen Adressen und Kommentaren. Er kann nicht in ein Netzwerk eingebunden werden, sondern wird mit dem SYM/KOM-Editor separat erstellt.

### 4.2 Organisationsbausteine OB

Im AKF35 stehen Ihnen zwei Arten von Organisationsbaustein zur Verfügung.

OB1
 Der OB1 legt die Struktur für das komplette Anwenderprogramm fest.

OBi aus OB2 bis OB999
 Bei Verwendung von Regelungstechnik liegen die Regelkreise im OBi (OB2 bis OB999). Dabei wird im OB1 festgelegt, wann der Regel-OB aufgerufen wird

Organisationsbausteine können in AWL, KOP oder FUP erstellt werden.

Der OB wird zyklisch bearbeitet. Jeder Zyklus beginnt mit der Bearbeitung des Netzwerkes 001 und endet mit der Bearbeitung des letzten im OB enthaltenen Netzwerkes.

### 4.2.1 OB1

Der Organisationsbaustein OB legt die Struktur für das komplette Anwenderprogramm fest.

Vom OB aus werden die Programm- und Funktionsbausteine PB, FB und SFB in der benötigten Reihenfolge aufgerufen und bearbeitet.

PBs und FBs stehen hier in einer Aneinanderreihung von Netzwerken mit fortlaufender Numerierung, beginnend bei Netzwerk 001.

Jedes Netzwerk enthält nur einen PB-, FB- oder SFB-Aufruf (mit Ausnahme bei AWL) oder einen Anwenderprogramm-Teil in AWL, KOP oder FUP.




Bild 25 Beispiel für Netzwerke in einem Organisationsbaustein

Einem Bausteinaufruf folgt, eventuell in Abhängigkeit einer Bedingung, die Abarbeitung des zugehörigen Bausteins (PB, FB oder SFB). Danach erfolgt der Rücksprung zu nächsten Netzwerk des OB.

### 4.2.2 OBi

Aus OB2 bis OB999 wird ein Baustein ausgewählt, um in ihm die Regelungstechnik zu verwalten.

Der Eintrag des Anwenderprogramms erfolgt in einem Standard-Funktionsbaustein, dem SFB 390. Der SFB 390 wird einmal im OB1 aufgerufen. Am Formaloperand OB wird der gewünschte Regelungs-Organisationsbaustein eingetragen (z.B. OBi = OB4).




Bild 26 Beispiel für Regelunngs-OB (OBi, hier OB4) im OB1

### 4.3 Programmbaustein PB

Ein Programmbaustein enthält im allgemeinen technologisch zusammengehörige Teile des Anwenderprogramms, z. B. eine von x verschiedenen Maschinen.

Programmbausteine können in AWL, KOP oder FUP erstellt werden.

### Aufbau:

Ein PB besteht aus der Aneinanderreihung von Netzwerken mit fortlaufender Numerierung, beginnend mit Netzwerk 001. In den Netzwerken können Sie AWL-, KOP- oder FUP-Programmteile erstellen oder bedingt bzw. unbedingt PBs, FBs und SFBs aufrufen

#### Aufruf:

PBs werden vom OB, einem anderen PB oder einem FB aufgerufen.

Sie können ein und denselben PB mehrfach aufrufen.

Ein aufzurufender Baustein wird als rechteckiges Kästchen (in KOP/FUP) im Netzwerk dargestellt. Die PB-Nummer steht über dem Rechteck. Bei bedingten PBs steht die Signal-Adresse der Bedingung links neben dem Rechteck. Ein PB, der von keiner Stelle aufgerufen wird, wird nie bearbeitet.




Bild 27 Beispiel für Netzwerke in einem Programmbaustein

### 4.4 Funktionsbaustein FB

FBs dienen zum Erstellen sich häufig wiederholender Programmteile. Sie sind parametrierbare Unterprogramme, d.h. ein FB kann mehrfach an verschiedenen Stellen aufgerufen und parametriert werden.

Funktionsbausteine können nur in AWL erstellt werden.

Man muß zwischen dem Funktionsbaustein und dem Aufruf eines Funktionsbausteins unterscheiden. Der Funktionsbaustein enthält einen Anwenderprogrammteil. Der Aufruf eines FB sorgt dafür, daß der FB zur Laufzeit genau dann abgearbeitet wird, wenn im Anwenderprogramm auf den entsprechenden Aufruf gestoßen wird. Vor der Abarbeitung des Bausteins wird die Parametrierung des FB an das Unterprogramm übergeben (Formaloperanden durch Aktualoperanden/Datenstruktur ersetzt). Ein FB, der von keiner Stelle aus aufgerufen wird, wird auch nie bearbeitet.

#### Aufbau:

Das Programm des Funktionsbausteins besteht aus dem Deklarations- und dem Anweisungsteil.

### □ Deklarationsteil

Der Deklarationsteil befindet sich immer im ersten Netzwerk eines FBs.

Im Deklarationsteil tragen Sie den Namen des Funktionsbausteins und die Liste der Formaloperanden mit Angabe des Typs ein.

Der Deklarationsteil beinhaltet zusätzlich Informationen zum graphischen Aufbau des Bausteinrechtecks und der Parameterreihenfolge.

Der Deklarationsteil kann eingeschränkt nachträglich geändert werden.

### □ Anweisungsteil

Im Anweisungsteil erstellen Sie die Anweisungsliste, die logische und algorithmische Zusammenhänge zwischen den Formaloperanden im Deklarationsteil herstellt.

Den Namen der Formaloperanden muß in der Anweisungsliste immer ein "="-Zeichen vorangehen.

Rechts neben der Anweisungsliste steht ggf. eine Zahl, die die Klammertiefe der betreffenden Zeile angibt.

### Aufruf

Bedingung
BIT?
WORT?
WORT?

FB1			
	BSP		
EF		ERG	MW?
OP1		FEHL	BIT
OP2			?
			J

Bedingter Aufruf eines Funktionsbausteins in Kontaktplan oder Funktionsplan. Im Baustein sieht man die Formaloperanden. Anstelle der Fragezeichen sind noch

Anstelle der Fragezeichen sind noch Aktualoperanden/Datenstrukturen (M3.3, A3.1, ZVT1...) einzusetzen.

### Bild 28 Beispiel für bedingten Aufruf

Ein FB kann aus einem anderen FB, einem PB oder einem OB aufgerufen werden. Der FB wird dann in KOP/FUP als Rechteck im Netzwerk dargestellt.

Im Rechteck wird noch einmal sein Name in Kurzschreibweise angezeigt. Im Rechteck links stehen die Eingangs-Formaloperanden und links außerhalb die Aktualoperanden/Datenstrukturen, darüber eventuell noch eine Bedingung, im Rechteck rechts die Ausgangs-Formaloperanden und rechts außerhalb die Aktualoperanden/Datenstrukturen. Nach dem FB-Aufruf tragen Sie lediglich noch die Parameter außerhalb des Rechtecks ein.

Ändern Sie Formaloperanden im Deklarationsteil eines FBs, müssen Sie alle betroffenen FB-Aufrufe neu parametrieren. An welchen Stellen in Anwenderprogramm sich FB-Aufrufe des betreffenden FBs befinden, kann schnell mit der Programmübersicht oder der globalen Querverweisliste herausgefunden werden.

Sie können auch einen FB im Anweisungsteil eines anderen Funktionsbausteins aufrufen (Verschachtelung, Rekursion). Der so aufgerufene Funktionsbaustein kann die Formaloperanden des aufrufenden FBs als Aktualoperanden enthalten.

#### 4.5 Standard-Funktionsbaustein SFB

In der Dolog AKF Software wird Ihnen eine Bibliothek von Standard-Funktionsbausteinen mitgeliefert. Diese Bausteine sind bereits vorgegeben und werden nur noch an der vom Anwender gewünschten Stelle aufgerufen (bedingt oder unbedingt) und parametriert.

Deklarationsteil und Anweisungsteil des SFBs sind in der Software bereits vorhanden und können vom Anwender nachträglich nicht geändert werden. Die Formaloperanden sind vorgeschrieben. Der Projektierer ruft den Baustein an der im Programm benötigten Stelle auf und parametriert ihn mit Aktualoperanden oder Datenstrukturen seiner Wahl (s. auch Kapitel 4.6).




Bild 29 Beispiel für den Aufruf eines SFBs im Netzwerk eines PBs (NW1)

#### 4.6 Datenstrukturen

Datenstrukturen stehen Ihnen in AKF35 ab Version 6.0 zur Verfügung.

Bei der Datenstruktur handelt es sich um eine Tabelle von Parametern, die technologisch zusammengehören. Dabei wird unterschieden zwischen:

- A: Operanden (Aktualoperanden) die bereits aus früheren AKF-Versionen bekannt sind
- ☐ B: Datenstrukturen, die von der AEG vorgegeben werden und zur Parametrierung von SFBs und intelligenten Funktionsbaugruppen dienen
- ☐ C: Datenstrukturen, die von Ihnen selbst erstellt werden können

Alle Datenstrukturen können Sie sich im AKF35 Menü "Editieren", "Datenstrukturen" ansehen.

Vorgaben für AEG Datenstrukturelemente werden im Menü "Editieren", "Symbole und Kommentare" gemacht.

Anwendereigene Datenstrukturen werden im Menü "Editieren", "Datenstrukturen" angelegt und definiert. Die Vorgaben für die Elemente werden im Menü "Editieren", "Symbole und Kommentare" gemacht.

Zur Unterscheidung der verschiedenen Gruppen dienen die folgende Tabelle und das FB-Beispiel.

Tabelle 16 Definitionsmerkmale von Datenstrukturen


Kriterium	Α	В	С
Ersteller	AEG	AEG	Anwender
Kategorie	allgemein	anwendungs- spezifisch	anwendungs- spezifisch
Signalspeicher	ja	nein	nein
im AKF35 Datenstruktur- Editor	ansehbar	ansehbar	erstellbar
Namen z.B.	12 Buchstaben E, A, MW	34 Buchstaben ZVT, APOA	ab 4 Buchstaben HUGO, BEISP
Elementtypen*	BIT, WORT, DOPPEL- WORT, GLEITWORT	DOPPELWORT,	BIT, BYTE, WORT, DOPPELWORT, GLEITWORT, ZEIGER, STREAM
Verwendung	nur einzeln	gemischt möglich	gemischt möglich
Struktur	E, A, M: NameExemplar.Elemen MW, MD, MG: Name110000	•	nt NameExemplar.Element
z.B.	E3.8, MW999	ZVT1.3, ZVT1	EGON2.7, EGON2
im FB als For- maloperand ver- wendbar z.B.	alle U M12.20 entspricht U =OPA	nur einzelne Elemente U ZVT1.3 entspricht U =OMA	nur einzelne Elemente U EGON2.7 entspricht U =EVA

<sup>\*</sup> in Datenstruktur-Editor; Darstellung bei Typ A in FB oder SFB: E, A, M, MW, MD, MG



**Hinweis:** Eine Aufstellung der Gruppen A und B finden Sie im Teil "Programmierung" im Kapitel "Gültigkeitsbereiche und Systemoperanden".

Der folgende FB soll als Beispiel alle Arten von Datenstrukturen beinhalten. Die Zuordnung von Formaloperanden und Datenstruktur findet im Deklarationsteil des Funktionsbausteins statt. In diesem Fall ist nur der FB-Aufruf angegeben.



**Hinweis:** Standard-Funktionsbausteine, die schon vor der Version 6.0 existierten dürfen nur mit Typ A (Operanden) parametriert werden.

**Hinweis:** Eine Aufstellung der AEG Datenstrukturen im SYM/KOM-Baustein finden Sie in Teil III, "Projektierung" im Kapitel "Gültigkeitsbereiche und Systemmerkmale".

#### 4.7 SYM/KOM-Baustein

Um den Zusammenhang zwischen einer absoluten Adresse (Ein- / Ausgänge, Merker etc.) und ihrer technologischen Funktion zu verdeutlichen, ist es möglich, absolute Adressen mit symbolischen Namen und Kommentaren zu versehen.

Der Text der symbolischen Namen und Kommentare wird im SYM/KOM-Baustein unter dem aktuellen Stationsnamen abgelegt.

Nach Aktivieren des SYM/KOM-Bausteins können beim Programmieren alternativ zu den absoluten Adressen die im SYM/KOM-Baustein eingetragenen symbolischen Namen verwendet werden.

Der SYM/KOM-Baustein kann zusätzlich dokumentiert werden.

Signal	Symbol	Initialwert	Kommentar	>>
E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 E3.5 E3.6 E3.7 E3.8 E3.9	EIN MOT_RE MOT_LI HALIT PUMP_1 PUMP_2		Motor 1 ein Motor rechts ein Motor links ein Taste Notaus Pumpe 1 ein Pumpe 2 ein	
E3.10 E3.11 E3.12 E3.13 E3.14 E3.15 E3.16	ZANG_AUF ZANG_AB		Zange auf Zange ab	

Bild 30 Beispiel für die Eintragungen im SYM/KOM-Baustein

# Kapitel 5 Erste Programmierhandgriffe mit AKF35

Dieses Kapitel enthält ein kleines, in allen Einzelheiten ausgeführtes Anwendungsbeispiel für AKF35. Es wurde mit der Software Version 6.0 ausgearbeitet.

## 5.1 Allgemeines

In diesem Kapitel sollen Sie als AKF35-Einsteiger die ersten Handgriffe der Programmierung machen. Dazu wird ein einfaches Programm in AKF35 programmiert, in die SPS überspielt und anschließend mit der dynamischen Zustandsanzeige angeschaut.

## 5.2 Vorbereitungen

Folgende Vorbereitungen sollten Sie bereits getroffen haben:

Auf dem Programmiergerät (PUTE, hier P610) haben Sie die Software auf Laufwerk C: installiert (s. Teil II)



**Hinweis:** Für das Beispiel wird keine Modnet 2/NP oder Modnet 1/SFB Installation durchgeführt. Das Beispielprogramm der Software wird mitinstalliert.

Es liegt für das Beispiel eine A500 vor mit den folgenden wichtigen Baugruppen:

ALU 021 (GSW 6.0) mit arithmetischem Coprozessor, BIK 151, DEA 106, DAP 102 (auf Platzadresse 2) und als Simulator zwei SIM 011 auf DAP-Eingängen E2.17 bis E2.32.

Bitte denken Sie auch an die zugehörigen Kabel.

# 5.3 Aufgabenstellung

Es soll ein Programm erstellt werden, bei dem auf 16 Bit einer Ausgabebaugruppe ein 8 Bit breites Bitmuster läuft ("Lauflicht"). Das zu verwendende Bitmuster wird über die Eingänge E2.25 bis E2.32 eingestellt und durch den Eingang E2.18 übernommen. Es ist möglich, die Ausgabe mit E2.17 = 1 zu stoppen (alle 16 Ausgaben = 0) oder den aktuellen Zustand "einzufrieren" mit E2.19 = 0. Die Programmierung erfolgt in der Fachsprache Anweisungsliste in DIN-Adressierung und symbolisch.

Die Beispielanlage heißt "AKF35", das Beispielprogramm heißt "UEBUNG".



**Hinweis:** Die Logik des Programmes ist vorhanden, es geht hier nur um die Übung der AKF-Handhabung.

# 5.4 Parameter des Beispielprogramms

Tabelle 17 Operanden im Beispielprogramm

Signal	Symbol	Initialwert	Kommentar
E2.17	AUS	_	Aus=1: alle Ausg. Aus=0: Anzeige
E2.18	LADEN	_	Mit 0->1 Flanke wird Bitspur geladen
E2.19	FREI	_	Frei=0: einfrieren, Frei=1: laufen
E2.25	BIT1	_	Erstes Bit der Bitspur
E2.26	BIT2	_	Zweites Bit der Bitspur
E2.27	BIT3	_	Drittes Bit der Bitspur
E2.28	BIT4	_	Viertes Bit der Bitspur
E2.29	BIT5	_	Fuenftes Bit der Bitspur
E2.30	BIT6	_	Sechstes Bit der Bitspur
E2.31	BIT7	_	Siebtes Bit der Bitspur
E2.32	BIT8	_	Achtes Bit der Bitspur
A2.1	LAUF1	-	
A2.2	LAUF2	-	
A2.3	LAUF3	-	
A2.4	LAUF4	-	
A2.5	LAUF5	-	
A2.6	LAUF6	-	
A2.7	LAUF7	-	
A2.8	LAUF8	- \	Ausgaenge, auf die das Bitmuster
A2.9	LAUF9	- (	abwechselnd ausgegeben wird
A2.10	LAUF10	-	(Lauflicht)
A2.11	LAUF11	-	
A2.12	LAUF12	-	
A2.13	LAUF13	-	
A2.14	LAUF14	-	
A2.15	LAUF15	-	
A2.16	LAUF16	_ )	
M1.6	TAKT_5	_	5.0 Hz Blinktakt
M1.10	NULL	_	Konstante 0
M1.11	EINS	_	Konstante 1
M15.1	HILF1	0	Hilfsmerker 1
M15.2	HILF2	0	Hilfsmerker 2
M15.3	HILF3	0	Hilfsmerker 3
M15.4	HILF4	0	Hilfsmerker 4
M15.5	HILF5	0	Hilfsmerker 5
M15.6	HILF6	0	Hilfsmerker 6
MW1100	ROTIERT	0	Dieses Wort beinhaltet die rotierte Info
MW1200	SCHIEB	1	Schiebetakt SFB123

# 5.5 Programmierung

**Hinweis:** Menüfunktionen sind in "Hochkommas" angegeben, z.B. "Editieren", "Bausteine". Eingaben, die Sie machen (tippen), sind in Courier geschrieben, z.B. AKF35. Tastenkombinationen/Sondertasten sind in Klammern angegeben, z.B. <Ctrl>+<S>. "Toggeln" bedeutet mehrmals <Return> betätigen.

#### 5.5.1 Programm aufrufen

Schritt 1 Rufen Sie vom Anwenderlaufwerk C: die Software auf mit AKF35

Reakt. Das Hauptmenü wird auf dem Bildschirm sichtbar. Der Auswahlbalken steht auf der Funktion, die bei der letzten AKF-Projektierung zuletzt benutzt wurde. Nach der Installation steht der Balken auf "Editieren".

**Hinweis:** Mit <↑>, <↓>, <←>, <→> können Sie den Balken auf die gewünschte Menüzeile bewegen. Mit <Return> können Sie das mit dem Balken markierte Menü aufrufen.

Die markierten, andersfarbigen Großbuchstaben (Referenzbuchstaben) dienen zum direkten Aufruf des Menüs.

Alle im folgenden angegeben Schritte sind chronologisch durchzuführen (auch wenn sie in der Numerierung bei jedem Teilschritt wieder bei "1" beginnen).

#### 5.5.2 Anlage/Station einstellen

Schritt 1 T für "SeTup" eingeben

Reakt. Das Setup-Menü öffnet sich

Schritt 2 A für "Anlage" eingeben

**Reakt.** Es wird der Anlagenpfad der letzten Projektierung angezeigt. Die Voreinstellung nach der Installation ist C:\AKF35.

Schritt 3 Geben Sie C:\AKF35 ein und bestätigen Sie mit <Return>

**Reakt.** a) Ist die Anlage AKF35 noch nicht vorhanden, so wird gleich nach dem Stationsnamen gefragt. Geben Sie UEBUNG ein

b) Existiert die Anlage bereits, so wird das Setup-Menü wieder angezeigt

Schritt 4 S für "SPS-Station" eingeben

**Reakt.** Das eigentliche Setup-Menü öffnet sich, der Auswahlbalken steht auf "SPS-StationsName"

Schritt 5 Bei "SPS-StationsName" mit <Return> die Eingabe ermöglichen

Reakt. Der Balken öffnet sich in Eingabebreite

Schritt 6 UEBUNG eingeben

**Reakt.** Es erscheint eine Meldung, in der gefragt wird, ob Sie die Station wirklich erzeugen wollen

**Schritt 7** j für ja eingeben. Die Meldung "Keine Bestückungsliste vorhanden..." mit <Return> zur Kenntnis nehmen.

Reakt. Die Station ist nun eingetragen

516

#### 5.5.3 Programmier-Voreinstellungen

Die folgenden Einstellungen werden, wie der Stationsname, im Menü "SeTup", "SPS-Station" durchgeführt.

Schritt 1 L für "ALU-Typ" eingeben

Reakt. Ein Fenster mit den vorgegebenen ALU-Typen öffnet sich

Schritt 2 Bewegen Sie den Menübalken mit den Pfeiltasten auf

"ALU021" und betätigen Sie <Return>.

Schritt 3 A für "Adreßart" eingeben; solange toggeln, bis "DIN" er-

scheint

Schritt 4 D für "ADressierung" eingeben; solange toggeln bis "SYM"

erscheint (symbolische Programmierung)

**Schritt 5** I für "Elngabemodus" eingeben; solange toggeln bis

"AWL" erscheint (Programmierung in Anweisungsliste)

Schritt 6 Zweimal <Esc> betätigen

Reakt. Der Menüs werden geschlossen und der Balken steht nur

bei "SeTup" in der Hauptmenüzeile. Damit sind die Setup-

Einstellungen übernommen.

#### 5.5.4 Bestückungsliste editieren

#### 5.5.4.1 Bestückungslisten-Editor aktivieren

Schritt 1 E für "Editieren" eingeben

Reakt. Das Editieren-Menü öffnet sich

Schritt 2 L für "BestückungsListe" eingeben

Reakt. Der Bestückungslisten-Editor erscheint auf dem Bild-

schirm. Bei ALU-Typ ALU021 (SeTup) ist die erste Zeile

standardmäßig leer.

#### 5.5.4.2 Baugruppenträger einstellen

**Schritt 1** Mit <↓> auf SP2 springen (Balken in der 2. Spalte)

Schritt 2 Mit <Ctrl>+<Return> das Bearbeitungsmenü öffnen (geht

nur in der 2. Spalte)

Schritt 3 F für "Frontanschlusstechnik" eingeben

Schritt 4 Mit <↓> den Baugruppenträger "DTA 102" anwählen und

mit <Return> bestätigen (generell: bei Baugruppenträgern mit 4 Steckplätzen wird immer DTA 102 eingetragen, auch

wenn es sich um ein DTA 150 handelt)

**Reakt.** Der Baugruppenträger wird in die Spalten eingetragen

(über 4 Zeilen, da vier Steckplätze im Baugruppenträger

zur Verfügung stehen)

#### 5.5.4.3 Baugruppe eintragen

Schritt 1 Wechseln Sie auf "SP" Nr. 2 mit <→> in die 3. Spalte

Schritt 2 Öffnen Sie das Baugruppen-Menü mit <Return> (geht nur in der 3. Spalte)

Schritt 3 Mit <↓> die Baugruppe "DAP 102" anwählen und mit <Return> bestätigen

**Reakt.** Die Baugruppe erscheint nun in Zeile SP2 in der 3. Spalte. In der Fußzeile des Bildschirms wird der Kommentar der Baugruppe angegeben. Diesen ändern wir nun.

Das folgende Bild zeigt, wie Ihre Bestückungsliste nun aussehen sollte.




Bild 31 Bestückungsliste Beispielprogramm

#### 5.5.4.4 Kommentar für Baugruppe eingeben/ändern

**Hinweis:** Mit <Ctrl>+<Referenzbuchstabe> kann man eine Funktion auch außerhalb des Menüs durchführen, als Beispiel der folgende Schritt.

Schritt 1 <Ctrl>+<R> (für KommentaR) eingeben

**Reakt.** Cursor ist in der Fußzeile, die Änderung des Kommentars ist nun möglich.

Schritt 2 Löschen Sie den Kommentar mit <Del>

Schritt 3 Geben Sie folgenden Kommentar ein: Dies ist eine Eingabe-/Ausgabebaugruppe <Return>

**Reakt.** Mit dem <Return> ist die Eingabe abgeschlossen und der Cursor befindet sich wieder im Bestückungslisten-Editor

#### 5.5.4.5 Bestückungsliste beenden und abspeichern

Schritt 1 Mit <Ctrl>+<B> (für Beenden) wird die Bestückungsliste abgespeichert und der Bestückungslisten-Editor verlassen.

Reakt. Das Editieren-Menü ist wieder sichtbar

# 5.5.5 Symbole und Kommentare vergeben (SYMKOM-Baustein)

Für symbolische Programmierung müssen die Signal-Symbole zunächst festgelegt werden. Dies sollte vor der Programmerstellung erfolgen.

Schritt 1 K für "Symbole und Kommentare" eingeben

Reakt. Der Symbol- und Kommentareditor erscheint auf dem

Bildschirm

Schritt 2 Mit <Ctrl>+<Return> das Bearbeitungsmenü öffnen

Schritt 3 S für "Suchfunktion" eingeben

Reakt. Es erscheint ein Fenster, in das Sie das gesuchte Signal

eingeben

Schritt 4 Geben Sie E2.17 und <Return> ein

Reakt. Im Editor springt der Cursor in die Spalte "Symbol" des

angegebenen Signals

Signal	Symbol	SYN Initialwert	KOM - Editor = Kommentar		
E2.17	1	-			
A2.16 A2.15 A2.14 A2.13 A2.12 A2.11 A2.10 A2.9 A2.8 A2.7 A2.8 A2.7 A2.6 A2.3		-			
Zeile: 1 • Überschr	Spalte: eiben ∢	: 1 Grundtyr <ctrl-e< td=""><td>o: Bit NTER&gt; ≡ Kommano</td><td>reine Lesedaten: los</td><td>ja</td></ctrl-e<>	o: Bit NTER> ≡ Kommano	reine Lesedaten: los	ja

Bild 32 Symbol- und Kommentareditor

Schritt 5 Geben Sie Aus und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Kommentar"

Schritt 6 Geben Sie als Kommentar ein: Aus=1: alle Ausg.

Aus=1: Anzeige und bestätigen Sie mit < Return>

Reakt. Der Cursor springt in die nächste Zeile, hier zu A2.16

Schritt 7 Bewegen Sie den Cursor mit <↑> zu E2.18

Schritt 8 Geben Sie LADEN und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Kommentar"

Schritt 9 Geben Sie als Kommentar ein: Mit 0->1 Flanke

wird Bitspur geladen und bestätigen Sie mit <Re-

turn>

Reakt. Der Cursor springt in die nächste Zeile

Schritt 10 Bewegen Sie den Cursor mit <↑> zu E2.19

Schritt 11 Geben Sie Frei und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Kommentar"

Schritt 12 Geben Sie als Kommentar ein: Frei=0:einfrieren.

Frei=1: laufen und bestätigen Sie mit <Return>

Reakt. Der Cursor springt in die nächste Zeile

Schritt 13 Geben Sie <Ctrl>+<S> für den nächsten Suchvorgang ein

Reakt. Das Suchen-Fenster öffnet sich

Schritt 14 Geben Sie E2.32 und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Symbol" des angegebe-

nen Signals

Schritt 15 Geben Sie BIT8 und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Kommentar"

Schritt 16 Geben Sie Achtes Bit der Bitspur und <Return>

ein

**Reakt.** Der Cursor springt in die nächste Zeile (E2.31)

Schritt 17 Wiederholen Sie Schritt 15 und Schritt 16 mit folgenden

Eingaben:

BIT7	<return></return>	Siebtes Bit der Bitspur	<return></return>
BII/	<\retuin>	Siebles Bit der Bitspur	
BIT6	<return></return>	Sechstes Bit der Bitspur	<return></return>
BIT5	<return></return>	Fuenftes Bit der Bitspur	<return></return>
BIT4	<return></return>	Viertes Bit der Bitspur	<return></return>
BIT3	<return></return>	Drittes Bit der Bitspur	<return></return>
BIT2	<return></return>	Zweites Bit der Bitspur	<return></return>
BIT1	<return></return>	Erstes Bit der Bitspur	<return></return>

**Reakt.** Der Cursor springt in die nächste Zeile (E2.24)

Schritt 18 Geben Sie <Ctrl>+<S> für den nächsten Suchvorgang ein

Reakt. Das Suchen-Fenster öffnet sich

Schritt 19 Geben Sie A2.16 und <Return> ein

Reakt. Im Editor springt der Cursor in die Spalte "Symbol" des

angegebenen Signals

Schritt 20 Geben Sie LAUF16 und zweimal <Return> ein

**Reakt.** Der Cursor springt in die nächste Zeile (A2.15)

Schritt 21 Geben Sie LAUF15 und zweimal <Return> ein

**Reakt.** Der Cursor springt in die nächste Zeile (A2.14)

Schritt 22 Wiederholen Sie Schritt 21 mit folgenden Eingaben

LAUF14 zweimal <Return>
LAUF13 zweimal <Return>
LAUF12 zweimal <Return>
LAUF11 zweimal <Return>

Reakt. Der Cursor springt in die nächste Zeile (A2.10)

Schritt 23 Geben Sie LAUF10 und <Return> ein

**Reakt.** Der Cursor springt in die Spalte "Kommentar"

Schritt 24 Geben Sie als Kommentar ein: (Lauflicht) und bestä-

tigen Sie mit <Return>

Schritt 25 Wiederholen Sie Schritt 23 und Schritt 24 mit folgenden

Eingaben

LAUF9 <Return> abwechselnd ausgegeben wird <Return> LAUF8 <Return> Ausgaenge, auf die das Bitmuster <Return>

Reakt. Der Cursor springt in die nächste Zeile (A2.7)

Schritt 26 Wiederholen Sie Schritt 21 mit folgenden Eingaben

LAUF7 zweimal <Return>
LAUF6 zweimal <Return>
LAUF5 zweimal <Return>
LAUF4 zweimal <Return>
LAUF3 zweimal <Return>
LAUF2 zweimal <Return>
LAUF1 zweimal <Return>

**Reakt.** Der Cursor springt in die nächste Zeile (M1.1)

Schritt 27 Geben Sie <Ctrl>+<S> für den nächsten Suchvorgang ein

Reakt. Das Suchen-Fenster öffnet sich

Schritt 28 Geben Sie M15.1 und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Symbol"

Schritt 29 Geben Sie HILF1 und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Initialwert"

Schritt 30 Geben Sie 0 und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Kommentar"

Schritt 31 Geben Sie Hilfsmerker 1 und <Return> ein

**Reakt.** Der Cursor springt in die nächste Zeile (M15.2)

Schritt 32 Wiederholen Sie Schritt 29 bis Schritt 31 mit folgenden

Eingaben:

```
HILF2
       <Return>
                  0 <Return>
                               Hilfsmerker 2
                                               <Return>
       <Return>
                  0 <Return>
                               Hilfsmerker 3
                                               <Return>
HILF3
                 0 <Return>
       <Return>
                               Hilfsmerker 4
                                               <Return>
HILF4
HILF5
       <Return>
                  0 <Return>
                               Hilfsmerker 5
                                               <Return>
HILF6
       <Return>
                  0 <Return>
                               Hilfsmerker 6
                                               <Return>
```

**Reakt.** Der Cursor springt in die nächste Zeile (M15.7)

Schritt 33 Geben Sie <Ctrl>+<S> für den nächsten Suchvorgang ein

Reakt. Das Suchen-Fenster öffnet sich

Schritt 34 Geben Sie MW1100 und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Symbol"

Schritt 35 Geben Sie ROTIERT und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Initialwert"

Schritt 36 Geben Sie 0 und <Return> ein

**Reakt.** Der Cursor springt in die Spalte "Kommentar"

Schritt 37 Geben Sie Dieses Wort beinhaltet die rotierte Info und <Return> ein

**Reakt.** Der Cursor springt in die nächste Zeile (MW1101)

Schritt 38 Geben Sie <Ctrl>+<S> für den nächsten Suchvorgang ein

Reakt. Das Suchen-Fenster öffnet sich

Schritt 39 Geben Sie MW1200 und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Symbol"

Schritt 40 Geben Sie SCHIEB und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Initialwert"

Schritt 41 Geben Sie 1 und <Return> ein

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte "Kommentar"

Schritt 42 Geben Sie Schiebetakt fuer SFB123 und <Return>

ein

**Reakt.** Der Cursor springt in die nächste Zeile (MW1201)

Schritt 43 Geben Sie <Ctrl>+<B> zum Beenden und Sichern des

SYMKOM-Bausteins ein.

Reakt. Das Editieren-Menü ist wieder sichtbar

526

#### 5.5.6 Programm (Bausteine) editieren

In diesem Kapitel wird das Anwenderprogramm in AKF35 eingegeben.

Zunächst wird der Funktionsbaustein (FB) editiert, in dem sich das Programm für das Lauflicht befindet. Der FB1 besteht aus dem Deklarationsteil in Netzwerk 1, dem Anweisungsteil in Netzwerk 2 und Netzwerk 3 mit dem "BE" für Bausteinende

#### 5.5.6.1 Baustein-Editor öffnen

Schritt 1 B für "Bausteine" eingeben

Reakt. Es wird eine Zeile eröffnet, in die Sie den zu editierenden

Baustein eintippen.

Schritt 2 FB1 für Baustein und <Return> eingeben

Reakt. Der Bausteineditor wird geöffnet und es erscheint das De-

klarationsteil-Netzwerk des FB1 (Netzwerk 1).

#### 5.5.6.2 FB1 editieren

#### □ Deklarationsteil des FB editieren (Netzwerk 1)

Im Deklarationsteil wird die Maske für den späteren FB1-Aufruf festgelegt. Dazu werden die Formaloperanden definiert, die im Programm verknüpft und beim Aufruf mit Aktualoperanden (z.B. E..., A...., MW... etc.) versehen werden.

Schritt 1 Geben Sie LAUFL<Return> für den Namen des Bausteins

ein.

Reakt. Unter der Zeile <Bezeichner Solltyp Attribut>

wird eine neue Zeile eröffnet

Schritt 2 Geben Sie AUS <Return> ein.

Reakt. Der Cursor springt in die Zeile Solltyp

Schritt 3 Geben Sie ein Leerzeichen und <Return> ein

Reakt. Ein Fenster mit allen möglichen Solltypen wird geöffnet

Schritt 4 Wählen Sie mit den Pfeiltasten BIT aus und bestätigen

Sie mit <Return>

Reakt. Der Cursor springt in die Spalte Attribut.

Dort steht bereits I.

Schritt 5 Geben Sie zu dem I ein Q ein.

Reakt. Es wird eine neue Zeile eröffnet.

Schritt 6 Wieder holen Sie Schritt 2 bis Schritt 5 mit folgenden Ein-

gaben:

LADE	<return></return>	BIT	<return></return>	IQ
FREI	<return></return>	BIT	<return></return>	IQ
BKE	<return></return>	BIT	<return></return>	IQ
BLE	<return></return>	BIT	<return></return>	IQ
ROTI	<return></return>	MW	<return></return>	IQ
BKA	<return></return>	BIT	<return></return>	OQ
BLA	<return></return>	BIT	<return></return>	00

**Reakt.** Der Cursor befindet sich nun in einer neuen Zeile, die Sie

nun löschen.

Schritt 7 <Ctrl>+<Return> betätigen

Reakt. Das Bearbeitungsmenü öffnet sich



528

Schritt 8 L für Zeile löschen betätigen

Schritt 9 Speichern Sie das Netzwerk mit <Ctrl>+<B> für Beenden.

Schritt 10 Blättern Sie mit <PgDn> auf das nächste Netzwerk (NW2).

Das erste Netzwerk des FBs ist somit abgeschlossen.

#### □ Netzwerk einfügen

Um im Baustein das Programm zu editieren muß zunächst ein leeres Netzwerk eingefügt werden.

Schritt 1 <Ctrl>+<Return> betätigen

Reakt. Das Bearbeitungsmenü öffnet sich



Schritt 2 E für "Einfügen" (Netzwerk) eingeben

**Reakt.** Mit der Funktion "Einfügen" wird immer vor dem aktuellen Netzwerk ein neues Netzwerk eingefügt. In diesem Fall ist nun Netzwerk 2 leer (enthält nur :\*\*\*), in Netzwerk 3 befindet sich "BF" für Bausteinende.

#### ☐ Anweisungsteil des FB editieren (Netzwerk 2)

Der Anweisungsteil, der in unserem Beispiel nur aus einem Netzwerk besteht, enthält das Anwenderprogramm des FB1. (Netzwerk 3 beinhaltet nur :BE für "Bausteinende"). Funktionsbausteine werden generell in Anweisungsliste erstellt

Schritt 1 <Ctrl>+<Return> betätigen

Reakt. Das Bearbeitungsmenü öffnet sich



530

Schritt 2 E für "Zeile Einfügen" betätigen

Schritt 3 Mehrfach <Return> betätigen, damit noch mehr Zeilen ein-

gefügt werden



Schritt 4 Geben Sie nun die folgenden Zeilen ein. Dabei können Sie während des Editierens oberhalb des Cursors mit <Return> weitere leere Zeilen einfügen.

UN <Tab> =AUS <Return>

SPB =JUM1 <Return>

L <Tab> K0 <Return>

T <Tab> =ROTI <Return>

SP <Tab> =JUM3 <Return>

Schritt 5 Für das Sprungziel JUM1 bewegen Sie in der leeren Zeile den Cursor mit der Pfeiltaste nach links an den Bildschirmrand:

JUM1 (nach:) BA <Tab> SFB112 <Return>

Schritt 6 Der SFB muß nun parametriert werden. Geben Sie folgende Zeilen ein:

bei E: =LADE <Return>
bei AZ: HILF1 <Return>
bei A: HILF2 <Return>

Schritt 7 Geben Sie entsprechend Schritt 4 folgende Zeilen ein:

UN <Tab> HILF2 <Return>

SPB =JUM2 <Return>

BA <Tab> SFB131 <Return>

**Schritt 8** Der SFB muß nun parametriert werden. Geben Sie folgende Zeilen ein:

bei BK: =BKE <Return>
bei BL: =BLE <Return>
bei WA: =ROTI <Return>

**Schritt 9** Die folgende Zeile entsprechend Schritt 5 eingeben:

JUM2 (nach:) U <Tab> TAKT\_5 <Return>

**Schritt 10** Geben Sie entsprechend Schritt 4 folgende Zeilen ein:

U <Tab> =FREI <Return>

= <Tab> HILF5 <Return>

BA <Tab> SFB112 <Return>

Schritt 11 Der SFB muß nun parametriert werden. Geben Sie folgende Zeilen ein:

bei E: HILF5 <Return>
bei AZ: HILF3 <Return>
bei A: HILF4 <Return>

Schritt 12 Geben Sie entsprechend Schritt 4 folgende Zeilen ein:

UN <Tab> HILF4 <Return>
SPB =JUM4 <Return>
BA <Tab> SFB123 <Return>

Schritt 13 Der SFB muß nun parametriert werden. Geben Sie folgende Zeilen ein:

bei EF: EINS <Return>
bei LR: NULL <Return>
bei RS: EINS <Return>
bei DW: =ROTI <Return>
bei DA: SCHIEB <Return>
bei AB: HILF6 <Return>

- Schritt 14 Die folgende Zeile entsprechend Schritt 5 eingeben:

  JUM3 (nach:) BA <Tab> SFB129 <Return>
- Schritt 15 Der SFB muß nun parametriert werden. Geben Sie folgende Zeilen ein:

bei BK: =BKA <Return>
bei BL: =BLA <Return>
bei WE: =ROTI <Return>

**Schritt 16** Die folgende Zeile entsprechend Schritt 5 eingeben:

JUM4 (nach:) NOP <Return> .\*\*\*

#### □ Löschen von überzähligen leeren Anweisungszeilen

Das Netzwerk ist mit :\*\*\* abgeschlossen. Überzählige leere Zeilen können Sie löschen indem Sie vorgehen wie folgt:

Schritt 1 Cursor mit Pfeiltasten in die leere Zeile bewegen

Schritt 2 <Ctrl>+<L> für "Zeile Löschen" eingeben

□ Netzwerk beenden und sichern

Schritt 1 <Ctrl>+<B> für "Beenden" eingeben

□ Baustein beenden und sichern

Schritt 1 <Ctrl>+<B> für "Beenden" eingeben

Der Baustein FB1 ist nun abgeschlossen. Der FB1 muß nun in den Organisationsbaustein eingebunden werden, da in diesem die "Fäden des Programms zusammenlaufen". Ohne Organisationsbaustein ist das Programm nicht lauffähig.

#### 5.5.6.3 OB1 editieren

#### □ OB eröffnen

Schritt 1 B für "Bausteine" eingeben

**Reakt.** Es wird eine Zeile eröffnet, in die Sie den zu editierenden

Baustein eintippen.

Schritt 2 OB1 für Baustein und <Return> eingeben

Reakt. Der Bausteineditor wird geöffnet und es erscheint das

letzte Netzwerk des OB1 mit "BE" für Bausteinende.

Schritt 3 <Ctrl>+<Return> zum Öffnen des Bearbeitungsmenüs be-

tätigen

Schritt 4 G für "Voreinstellung" eingeben

Schritt 5 M für "EingabeModus" solange eingeben, bis AWL einge-

stellt ist.

Schritt 6 < Esc> eingeben

**Schritt 7** <Ctrl>+<E> für "Einfügen" (Netzwerk) eingeben

**Reakt.** Mit der Funktion "Einfügen" wird immer vor dem aktuellen

Netzwerk ein neues Netzwerk eingefügt. In diesem Fall ist nun Netzwerk 1 leer (enthält nur :\*\*\*), in Netzwerk 2 be-

findet sich "BE" für Bausteinende.

#### ☐ FB in OB aufrufen (unbedingt, d.h er wird in jedem Zyklus aufgerufen)

Schritt 1 <Ctrl>+<E> für "Zeile Einfügen" eingeben

Schritt 2 Geben Sie folgenden Text für den Bausteinaufruf ein:

BA < Tab > FB1 < Return >

Reakt. Folgendes Bild erscheint:

: BA FB1
NAME : LAUFL
AUS : BIT?
LADE : BIT?
FREI : BIT?
BKE : BIT?
BLE : BIT?
ROTI : MW?
BKA : BIT?
BKA : BIT?
BLA : ####

#### ☐ FB im OB1 parametrieren

Schritt 1 Der FB muß nun parametriert werden. Geben Sie folgen-

de Zeilen ein:

bei AUS: AUS <Return>
bei LADE: LADEN <Return>
bei FREI: FREI <Return>
bei BKE: BIT8 <Return>
bei BLE: BIT1 <Return>
bei ROTI: ROTIERT <Return>
bei BKA: LAUF16 <Return>

bei BLA: LAUF1

#### Netzwerk beenden und sichern

Schritt 1 <Ctrl>+<B> für "Beenden" eingeben

#### □ OB1 beenden und sichern

Schritt 1 <Ctrl>+<B> für "Beenden" eingeben

Schritt 2 Mit < Esc > das Menü "Editieren" verlassen.

Reakt. Der Auswahlbalken steht in der Zeile "Editieren"

Die Programmeingabe ist hiermit abgeschlossen.

#### Programm im Editor anschauen

Wollen Sie das Programm mit dem Ausdruck der folgenden Seite vergleichen, so können Sie die Bausteine erneut im Editor anwählen ("Editieren", "Bausteine"). Mit <PgDn> und <PgUp> und den Pfeiltasten können Sie in den Netzwerken blättern und Ihre Bausteine mit dem folgenden Ausdruck vergleichen. Den Editor schließen Sie anschließend mit <Ctrl>+<B>.

#### □ Eventuelle Tippfehler im Programm ändern

Falls Sie sich im Programm vertippt haben, so öffnen Sie im Bausteineditor das Bearbeitungsmenü mit <Ctrl>+<Return>. Wählen Sie die Funktion "Modifizieren" an. Dann können Sie mit den Pfeiltasten die entsprechende Anweisung anwählen und ändern.

Den Editor schließen Sie anschließend mit zweimal <Ctrl>+<B>.

Im Folgenden wird ein Ausdruck des Programmes gezeigt, das programmiert wurde.

```
NETZWERK: 0001
:BA FB1
NAME:LAUFL
AUS_: AUS_
 NETZWERK: 0002
:BE
 C:\AKF35\UEBUNG\FB1
NETZWERK: 0001
NAME: LAUFL
BEZ: AUS
BEZ: LADE
BEZ: FREI
BEZ: BKE
BEZ: BLE
BEZ: BLE
BEZ: BKA
BEZ: BKA
BEZ: BKA
                                                           BIT
BIT
BIT
BIT
BIT
MW
BIT
BIT
NETZWERK: 0002
: UN = AUS
: SPB = JUM:
: L K 0
: T_ = ROT:
                                 = HUS
= JUM1
K Ø
= ROTI
= JUM3
SFB112
JUM1
NAME
E
AZ
A
                 :
:UN
:SPB
:BA
:LBW
NAME
BK
BL
WA
JUM2
                 : U
: U
NAME
E
Az
A
                                  HILFS
HILF3
HILF4
HILF4
= JUM4
SFB123
=ROTI
SCHIEB
HILF6
SFB129
                                  =BKA
=BLA
=ROTI
```

C:\AKF35\UEBUNG\OB1

#### 5.5.7 SPS anschließen / Kopplung SPS ↔ PUTE

**Hinweis:** Die nun folgenden Funktionen aus Kapitel 5.5.7 bis Kapitel 5.5.12 sind nur mit ordnungsgemäß angeschlossener SPS möglich.

Schließen Sie nun das Verbindungskabel PUTE (COM1) ↔ SPS (RS 232C) an.

☐ Kopplung in AKF35 einstellen

Schritt 1 T für "SeTup" eingeben

Reakt. Das Setup-Menü öffnet sich

Schritt 2 K für "Kopplung" eingeben

Reakt. Das Kopplungs-Menü öffnet sich, der Auswahlbalken steht

auf "V.24"

Schritt 3 Bestätigen Sie "V.24" mit <Return>

Reakt. Es erscheint ein Menü zur Festlegung der Übertragungs-

rate, die Voreinstellung steht auf 9 600 Bit/s

Schritt 4 Zweimal <Esc> betätigen

**Hinweis:** Falls in Ihrer SPS ein Programm läuft, bekommen Sie nun zwei Meldungen angezeigt, die Sie beide mit "N" für nein bestätigen.

Reakt. Das Setup-Menü ist wieder sichtbar. Die Kopplungs-Ein-

stellungen werden übernommen: V.24 und 9 600 Bit/s.

Der Verbindungsaufbau findet statt.

**Hinweis:** Falls in Ihrer SPS ein Programm läuft, wechseln Sie mit <→> zu "Online" und betätigen Sie die Funktion "StOppe SPS"

#### 5.5.8 SPS Erstparametrierung

Die SPS wird mit der folgenden Funktion normiert und für die Programmaufnahme vorbereitet.

Schritt 1 S für SPS-Station eingeben

Reakt. Das eigentliche Setup-Menü öffnet sich, der Auswahlbal-

ken steht auf "SPS-StationsName"

Schritt 2 P für "SPS-Erstparametrierung" eingeben

Reakt. Der Auswahlbalken steht auf "Funktion starten"

Die Zeile "AKF-RAM/EPROM-Version" bleibt auf RAM, da das Programm auf RAM geladen werden soll (Voreinstellung).

Die Zeile "AKF-EPROM-Segment-Nr'n" bleibt unbelegt (Voreinstellung).

Da das Programm sehr klein ist, werden als RAM-Segmente nur 2 Segmente eingegeben.

Schritt 3 R für "AKF-RAM-Segment-Nr'n" eingeben

Reakt. Der Balken öffnet sich in Eingabebreite

Schritt 4 7,8 und <Return> eingeben

Reakt. Die Eingabe wird übernommen

Die Zeile "RAMZU-PUTE einrichten" bleibt auf "ja" (Voreinstellung).

Die Zeile "RAMZU-SEAB einrichten" bleibt auf "nein" (Voreinstellung).

Die Zeile "ReServierte Segment-Nr'n" wird von der Software selbständig belegt.

Hinweis: Das Segment mit der höchsten Nummer, das nicht reserviert wurde, wird für RAMZU-PUTE benutzt (in unserem Fall Segment 24, s. u. bei GSW Segmente).

Da das Programm mit ladbarer Grundsoftware betrieben wird, müssen für die Grundsoftware Segmente belegt werden.

Schritt 5 w für "GSW-Segmente" eingeben

Reakt. Der Balken öffnet sich in Eingabebreite

**Schritt 6** 19, 20, 21, 22, 23 und < Return > eingeben

Reakt. Die Eingabe wird übernommen

Schritt 7 F für "Funktion starten" eingeben

Reakt. Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob

Sie die Funktion wirklich durchführen wollen

Schritt 8 j für "ja" eingeben

Reakt. Die Erstparametrierung wird durchgeführt (Meldung). Nach

Beenden erscheint wieder eine Meldung.

Schritt 9 <Return> betätigen, um Meldung zu bestätigen

Schritt 10 Dreimal < Esc > betätigen um das Setup-Menü abzuschlie-

ßen und zu verlassen.

Die SPS ist nun für die Programmaufnahme vorbereitet.

### 5.5.9 Programm binden

Mit der folgenden Funktion wird das Programm SPS-gerecht aufbereitet

Schritt 1 L für "Laden" eingeben

Reakt. Das Laden-Menü öffnet sich, der Auswahlbalken steht auf

"Programm Binden"

Schritt 2 Bestätigen Sie "Programm Binden" mit <Return>

Reakt. Die Funktion "Programm Binden" wird durchgeführt und es

erscheint eine Meldung, in der die Programmgröße ange-

geben wird.

Schritt 3 Mit <Return> die Meldung bestätigen

Das Programm ist nun bereit zur Übertragung in die SPS.

### 5.5.10 Grundsoftware und Programm zur SPS laden

Mit der folgenden Funktion werden die verwendeten Grundsoftwaremodule, das Programm, die Bestückungsliste und die Initialwerte in die SPS übertragen.

Schritt 1 P für "Programm zur SPS" eingeben

**Reakt.** Die Übertragung wird durchgeführt (Meldungen)

Hinweis: Da die Grundsoftware bei ALU 021 (und ALU 071) mitübertragen wird, ist die Funktion zeitintensiv.

Das Programm kann nun gestartet werden.

### 5.5.11 Programm starten

Schritt 1 Mit <→> zu "Online" wechseln

Reakt. Das Laden-Menü schließt sich, das Online-Menü öffnet

sich; der Auswahlbalken steht auf "StArte SPS"

Schritt 2 Bestätigen Sie "StArte SPS" mit <Return>

Reakt. Es erscheint eine Meldung, ob Sie wirklich starten wollen

Schritt 3 j für "ja" betätigen

Reakt. Auf der SPS leuchtet die grüne "run" LED auf ALU 021.

Schritt 4 Stecken Sie die Simulatoren auf den Bereich der Eingän-

ge der DAP 102 (Fehlsteckung vermeiden!).

Schritt 5 Betätigen Sie die Schalter der Simulatoren entsprechend

der Aufgabenstellung (s. Seite 513).

Reakt. Auf DAP 102 läuft das Programm: auf A2.1 bis A2.16 wird

das 8 Bit breite Bitmuster angezeigt.

### 5.5.12 Dynamische Zustandsanzeige

Sie können sich nun die Operanden des Programms während des Programmlaufs anzeigen lassen.

Schritt 1 z für "Dyn. Zustandsanzeige" eingeben

Reakt. Das Menü öffnet sich

Schritt 2 L für "Laufende Anzeige" eingeben

Reakt. Eine Menüzeile zur Bausteinauswahl öffnet sich

**Schritt 3** <Leerzeichen> und <Return> eingeben

Reakt. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem sich alle Bau-

steine der Station befinden

Schritt 4 Mit <→> FB1 anwählen und <Return> betätigen

Reakt. Das erste Netzwerk des FB1 wird angezeigt

Schritt 5 Blättern Sie nun mit <PgDn> und <PgUp> durch die Netz-

werke des Bausteins

Schritt 6 Mit <Ctrl>+<Return> können Sie sich ein Bearbeitungsme-

nü aufrufen.

Die feste Vorgabe der Schritte ist nun abgeschlossen.

Es bleibt Ihnen jetzt die freie Wahl Ihrer weiteren Schritte. Mit der Status-Liste können Sie sich den Status der einzelnen Operanden anschauen. Mit der Steuer-Liste können Sie kurzfristig Signalzustände ändern.

# 5.6 Weitergehende Übung (Lösungsansatz)

Vorschlag zur weiteren Übung: die Modifikation des vorliegenden Programms. Das Programm wird dahingehend geändert, daß das Bitmuster nicht mehr mit Eingängen sondern über Hilfsmerker eingestellt wird.

- □ Wählen Sie unter "Editieren", "Bausteine" den OB1 und Netzwerk 1 an
- ☐ Stellen Sie im Bearbeitungsmenü "Modifizieren" an
- Ändern Sie das Bitmuster von E2.25 bis E2.3 indem Sie statt BIT1 den Merker M12.1 und statt BIT 8 den Merker M12.8 eintragen
- □ Beenden Sie das Netzwerk und den Baustein
- Übertragen Sie den so entstandenen Baustein ohne vorheriges Binden online in die SPS ("Laden", "Online tauschen")
- Ändern Sie anschließend die Steuer-Liste ab, indem Sie statt Bit1 ... Bit8 M12.1 ... M12.8 eintragen
- Dann vergeben Sie den Merkern das gewünschte Bitmuster in der Spalte "Binär"
- ☐ Starten Sie das Steuern mit <F1>
- $\square$  Mit 0  $\rightarrow$  1 Flanke an E2.26 wird das neue Bitmuster an die Ausgänge übergeben.

# 5.7 Anmerkungen zur Programm-Dokumentation

Im Menü "Drucken" können Sie die Programmdokumentation durchführen. Mit einer Kommandodatei können Sie sich alle wichtigen Daten auf einem Ausdruck ausgegeben.

Dabei haben Sie die Auswahl, ob die Listen auf Bildschirm, in eine Datei oder auf Drucker ausgegeben werden sollen.

Die Dateien können Sie mit einem beliebigen ASCII-Editor bearbeiten. Sie befinden sich unter dem aktuellen Stationsverzeichnis. Den Namen der Datei vergeben Sie bei der Auswahl von "Ausgabeeinheit", "Datei" selbst.

Bei Ausgabe auf Drucker muß der Drucker initialisiert werden. Die Initialisierung wird im Menü "SeTup", "Drucken" durchgeführt.



**Hinweis:** Bitte beachten Sie die Dokumentation der Menüs in Teil III.

# 5.8 Anmerkungen zur Datensicherung

Im Menü "Sonder" können Sie die gesamte Station archivieren ("Backup") oder restaurieren.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie die Dokumentation der Menüs in Teil III.

# Kapitel 6 Aufgabenstellung AKF-Station "Beispiel"

Die Software enthält eine Beispielanlage mit drei Stationen. Sie hat die Aufgabe, die Strukturierungsmöglichkeiten mit Dolog AKF zu verdeutlichen.

Das Kapitel gibt keinen genauen Programmausdruck, sondern erklärt nur den Programmaufbau.

Die Listen der einzelnen Programme können mit Dolog AKF unter "Drucken" ausgegeben werden.

# 6.1 Allgemeines

Es handlt sich bei dieser exemplarischen Anlage um eine Ablaufsteuerung für einen Rundtischautomaten mit drei Stationen, wobei jede Station in 8 Schritte einer Ablaufsteuerung unterteilt ist. Im Vordergrund stehen bei der nachfolgenden Beschreibung Gesichtspunkte, die die verschiedenen Vorgehensweisen bei der Projektierung aufzeigen sollen.

Anhand drei identischer Stationen eines Rundtischautomaten sollen drei Lösungswege zur strukturierten Anwenderprogramm-Erstellung aufgezeigt werden. Dieses Programm hat nicht zur Aufgabe, die Ablaufsteuerung eines Rundtischautomaten lückenlos zu beschreiben, sondern einen Einblick in die verschiedenen Strukturierungsmöglichkeiten von Anwenderprogrammen mit der Dolog AKF Software zu geben.




Bild 33 Skizze eines Rundtischautomaten

# 6.2 Aufgabenstellung

Der Rundtischautomat besteht aus drei Stationen und der Drehbewegung. Der Schwerpunkt wurde auf die Stationen gelegt. Der Betriebsarten-Wahlschalter wurde nur durch vereinfachte Darstellung der Untergruppen bezogen auf die einzelnen Stationen dargestellt.

Ebenfalls wurde die Drehbewegung des Tisches nicht behandelt, da sie sich prinzipiell wie der funktionale Ablauf einer Station verhält.

Bei dem vorliegenden Beispiel handelt es sich um eine pneumatisch gesteuerte Anlage mit zum Teil 100% Ansteuerung, wobei in spannungslosem Zustand die Zange offen ist und sich in der linken oberen Endlage befindet. Ist die Maschine in der Grundstellung "Oben/Links" und der Betriebsarten-Wahlschalter ungleich "Hand"-Betrieb, dann wird nach der Betätigung der Materialfluß-Freigabetaste der erste Schritt gestartet.




Bild 34 Schrittfolge in einer Station

Ist die Zange geöffnet und befindet sich wieder in der Grundstellung ("Oben/Links"), so wird für diesen Ablauf die Fertigmeldung der betreffenden Station gegeben. Nach Beendigung der Drehung werden die Fertigmeldungen gelöscht. Die acht Schritte sind in jeder Station gleich. Aus diesem Grund wird jede Station durch einen eigenen Lösungsweg beschrieben, wobei alle Stationen in einem einzigen Organisationsbaustein realisiert werden.




Bild 35 Bewegung der Zange in einer Station

Jeder Programmteil, der jeweils eine Station beschreibt, hat seine Vor- und Nachteile. Inwieweit der Projektierer von den angebotenen Strukturierungsmöglichkeiten Gebrauch machen sollte, ist abhängig von einigen Kriterien wie z.B.:

- der Zykluszeit
- der Programmlänge (physikalischer Speicherplatz)
- der Programmerstellungszeit.

Die folgenden Darstellungen zeigen einen zu jeder Anlage gehörigen Betriebsartenschalter, der es ermöglicht, jede Station in einer anderen Betriebsart zu betreiben.

Der übergeordnete Betriebsarten-Wahlschalter wird bei den nun folgenden drei Stationsbeschreibungen vernachlässigt.



**Hinweis:** Die Bausteinnummern bei den folgenden schematischen Darstellungen entsprechen der Station "Beispiel", die auf Ihren Disketten mitgeliefert ist.

# 6.3 Station 1

Das Beispiel 1 beschreibt eine Projektierung, die einem sequentiellen Abarbeiten ohne Feinstrukturen gleichkommt. Diese Station erhält nur Programmbausteine. Der Aufbau der Station ist dadurch am einfachsten zu erkennen. Empfehlenswert ist dieser Programmaufbau bei kleineren Anlagen, bei denen weniger Wert auf Schnelligkeit gelegt wird. Der Projektierungsaufwand ist gegenüber den Stationen 2 und 3 größer, da hier auf anwendereigene Funktionsbausteine verzichtet wurde. Jedoch müssen dafür keine FB-lokale Formalparameter deklariert werden. Der Komplexitätsgrad bleibt gering, da alles ausschließlich sequentiell abläuft.

Dies heißt jedoch auch, daß alle Bausteine im Zyklus bearbeitet werden und geprüft werden müssen. So darf sich z.B. die Zange nicht öffnen, wenn der Antrieb rechts/llinks durchgeführt wird.




Bild 36 Schematische Darstellung Station 1

# 6.4 Station 2

Das Beispiel 2 zeigt eine sinnvolle Strukturierung durch Verwendung von Programm- und Funktionsbausteinen. Die Bearbeitung der Schrittkette Schritt 1 bis 4 bzw. Schrittkette Schritt 5 bis 8 erfolgt ereignisgesteuert. Diese Station bietet die optimalste Transparenz bezüglich der Projektierung und Instandhaltung. Beispiel 2 gilt als Projektierungsbeispiel für mittlere und große Anlagen. Es werden anwendereigene Funktionsbausteine verwandt, die nach Einbindung in einen Programmbaustein nur noch parametriert werden müssen. Somit ist gegenüber Beispiel 1 ein geringerer Projektierungsaufwand und Speicherplatz nötig, denn FB23 wird beispielsweise nur einmal programmiert (belegt somit den einfachen Speicherplatz) und wird jedoch dreimal mit wechselnden Parametern aufgerufen. Die ereignisgesteuerte Bearbeitung der Schrittketten (Schritt 1-4 bzw. Schritt 5-8) ermöglicht bei größeren Anlagen eine Reduzierung der Zykluszeiten. Durch die Benutzung von anwendereigenen Funktionsbausteinen wird außerdem noch Speicherplatz gespart.

Je mehr Schritte zur Anwendung kommen, um so günstiger wird die Speicherplatznutzung.




Bild 37 Schematische Darstellung Station 2

# 6.5 Station 3

Das Beispiel 3 unterscheidet sich vom Beispiel 2 durch eine noch feinere Strukturierung. Auch hier wird, wie in Beispiel 2, die Schrittkette in zwei Einheiten unterteilt, wobei nur noch je eine ereignisgesteuert freigegeben wird. Im Gegensatz zu Station 2 gliedert sich hier die Ausgabeeinheit in 6 Bausteineinheiten auf. Dieser Aufbau ist nur sinnvoll bei komplexen Automatisierungsaufgaben, bei denen auch Wert auf kürzeste Zykluszeiten gelegt wird. Daher erfolgt die Freigabe jeder der 6 Ausgabeeinheiten ereignisgesteuert. Der Projektierungsaufwand von Beispiel 3 ist größer als bei Beispiel 2. Die Parametrierung der Freigabebausteine erfolgt in Station 3 direkt im Organisationsbaustein OB1. Dadurch wird der Aufruf eines Programmbausteins vermieden. Die Aufgaben der Antriebseinheiten wurde nochmals geteilt, womit nochmals Zykluszeit gegenüber Beispiel 2 eingespart wurde. Dadurch sind jedoch während des Programmlaufs nur Parameteränderungen möglich, wenn der OB1 tauschbar ist.




Bild 38 Schematische Darstellung Station 3

# **AKF User Club**

Um für Sie die Möglichkeit der Zeit- und damit Kosteneinsparung für Projektierungsleistungen optimal auszuschöpfen, wurde der AKF User Club eingerichtet.

### Leistungen

Als User Club-Mitglied erhalten sie ohne besondere Aufforderung Informationen über:

Leistungserweiterungen,

Software-Pflege.

ergänzende Dokumentation,

Applikationen,

Schulung, Seminare, Workshops,

aktuelle Einsatzfälle (universell, technologisch orientiert).

Durch Ihr Beitreten zum AKF User Club erhalten Sie die Möglichkeit zum direkten Erfahrungsaustausch mit Anwendern und Anregungen für Software-Austausch zwischen Nutzern.

Es wird Ihnen ein vorbereiteter DIN A4-Ordner im Schuber, mit Register zum Einordnen der entsprechenden Informationen, zur Verfügung gestellt.

### Mitgliedschaft

Die Mitglieder des AKF User Club sind grundsätzlich namentlich bekannte Mitarbeiter von Kunden oder AEG Stellen.

Die Aufnahme erfolgt durch Mitteilung auf dem Software-Überlassungsschein.



**Hinweis:** Bitte vergessen Sie nicht die Rücksendung des Überlassungsscheins unter vollständiger Angabe des Namens und der (Firmen-) Anschrift.

### Betreuung und Vermittlung von Applikationen

### Adresse AKF User Club:

AEG Aktiengesellschaft Geschäftsfeld Automatisierungstechnik Internationaler Fachbereich Automatisierungstechnik MODICON AKF USER CLUB, H. Herforth Steinheimer Str. 117

63500 Seligenstadt

### Adresse Applikationsbörse:

AEG Aktiengesellschaft Geschäftsfeld Automatisierungstechnik Internationaler Fachbereich Automatisierungstechnik MODICON A91D/V12, H. Kämmerer Steinheimer Str. 117

63500 Seligenstadt

# Teil VI Index

22 559

A Abbrechen AWL-/KOP-/FUP-Korrektur: Teil III 122 AWL/KOP/FUP: Teil III 127 Abtastzeit, Online-LZS: Teil III 210, 261 Adreßart: Teil III 132–133 Adreßeingabe FUP: Teil III 146 Adreßeingabe KOP: Teil III 135 Adressierung: Teil III 132 AKF User Club: Teil V 557, 558 Betreuung: Teil V 557 Mitgliedschaft: Teil V 557 AKF-EPROM-Segmentnr., SPS-Erstparametrierung: Teil III 321 AKF-RAM-/EPROM-Version, SPS-Erstparametrierung: Teil III 321 AKF-RAM-Segmentnr., SPS-Erstparametrierung: Teil III 321 AKF-RAM-Segmentnr., SPS-Erstparametrierung: Teil III 321 Aktualoperand: Teil III 51 Altes bzw. neues Signal: Teil III 175	Aufruf Parameter /COL: Teil III 344 Aufruf Parameter /GR: Teil III 344 Aufruf Parameter /GR: Teil III 344 Aufrufmerker Laufzeitsystem: Teil III 201 Aufrufmerker Regelkreis: Teil III 200 Ausgabeart (Inhaltsverzeichnis Station) AKF-Bausteine: Teil III 279 DOS-Dateien: Teil III 281 Ausgabeeinheit: Teil III 183, 338 Ausgabemodus: Teil III 183, 338 Ausgabemodus: Teil III 183 vorhandenes Netzwerk: Teil III 139 vorhandenes Netzwerk: Teil III 139 Ausgangsüberwachung: Teil III 125 Ausschaltverzögerung TA, AWL: Teil III 100 Ausschaltverzögerung TA, KOP/FUP: Teil III 111 Auto-Repeat-Funktion: Teil III 70 AWL-Editor: Teil III 115, 116, 118 Korrekturmodus: Teil III 119, 120, 121, 122, 123, 124
ALU-Typ: Teil III 317 angeschlossene SPS: Teil III 211, 219, 236 Anweisungsliste Aufbau: Teil V 493 Anweisungsliste AWL: Teil III 42, 85, 95, 265; Teil V 489, 493–494, 498, 499, 502, 503 Archivieren nach Station: Teil III 284 Archivieren von Station: Teil III 283 Aufbau Anweisungszeile: Teil V 493 Aufruf der Software: Teil II 30	B Baustein-Editoren: Teil III 84 Bausteinaufruf bedingt: Teil III 87 Bausteine exportieren: Teil III 308 nach Export-Datei: Teil III 309 Bausteine importieren: Teil III 298 von Export-Datei: Teil III 299 von Station: Teil III 299, 300

22 Index **561** 

Aufruf Parameter /BW: Teil III 344

Bausteinliste: Teil III 176 Bausteinliste (Bausteine exportieren): Teil III 309 Bausteinliste (Bausteine importieren): Teil III 299 Bausteinliste laden: Teil III 177 Bausteinliste speichern: Teil III 177 Bausteinpakete: Teil III 187 Bedienfunktionen, START: Teil III 236 Beenden (sichern) AWL-/KOP-/FUP-Korrektur: Teil III 121 AWL/KOP/FUP: Teil III 127 Beenden, Online-LZS: Teil III 210. 262 Beispiel Programmierung: Teil V 547-556 Belegungsmodus: Teil III 272 Bereich kopieren, SYM/KOM-Baustein: Teil III 157 Bereich löschen, SYM/KOM-Baustein: Teil III 158 Bereich verschieben, SYM/KOM-Baustein: Teil III 158 Bestandteile zur Programmierung: Teil V 485 Bestückungsliste abbrechen: Teil III 164 Bestückungsliste beenden: Teil III 164 Bestückungsliste editieren, Beispiel: Teil III 170 Bestückungsliste Frontanschlußtechnik: Teil III 164 Bestückungsliste Heckanschlußtechnik: Teil III 165 Bestückungsliste Kommentar: Teil III 166 Bestückungsliste normieren: Teil III 165 Bestückungsliste Spalte 1: Teil III 163 Bestückungsliste Spalte 2: Teil III 163-166

Bestückungsliste Spalte 3: Teil III 166 Bestückungsliste Spalte 4: Teil III 167 Bestückungsliste Spalte 5: Teil III 167 Bestückungsliste Spalte 6: Teil III 167-169 Bestückungsliste Spalte 7: Teil III 169 Betriebbsvstem MS-DOS: Teil III 40 Betriebssystem MS-DOS. siehe MS-DOS Bibliothek Standard-Funktionsbausteine. siehe STDFB-Bibliothek Bildschirm-Kopie: Teil III 68 Bildschirm-Statuszeile: Teil III 76 Bildschirmausgabe, Ausgabeeinheit: Teil III 219. 265 Binde-Modus: Teil III 318 Keine Rückdarstellung: Teil III 319 Ohne Kommentare: Teil III 318 Volle Rückdarstellung: Teil III 318 Bitspuren und Frontanschlußtechnik: Teil III 132 Bitspuren und Heckanschlußtechnik: Teil III 132 Blocknummern: Teil III 186 Bsdol Bedienfunktionen: Teil III 255 SSN: Teil III 255

#### C

Checkliste: Teil I 6-7 EPROM-Betrieb: Teil I 7 Inbetriebnahme: Teil I 7 Installation: Teil I 6

Bytevergleich: Teil III 220

Programmübertragung: Teil 17

Projektierung: Teil I 6

Test: Teil 17

Ctrl + Referenzbuchstaben: *Teil III* 71 Cursorpositionierung, AWL/KOP/FUP:

Teil III 125

Darstellungsarten AWL, KOP, FUP. siehe Eingabe-Modus Dateiausgabe, Ausgabeeinheit: Teil III 219, 265 Datensichtgeräte-Betrieb. siehe Online, DSG-Emulation Datenstruktur abbrechen: Teil III 198 Datenstruktur an SFBs: Teil III 94 Datenstruktur beenden (sichern): Teil III 198 Datenstruktur kopieren: Teil III 197 Datenstruktur läden: Teil III 197 Datenstruktur löschen: Teil III 197 Datenstruktur voreinstellung ändern: Teil III 199–204 Datenstruktur-Editor Editorfunktionen: Teil III 193 Spalte Anzahl: Teil III 193 Spalte Attribute: Teil III 193 Spalte Grundtyp: Teil III 193 Spalte Grundtyp: Teil III 195 Zusammenhang Namen, Ausfertigungen, Variablen: Teil III 192 Datenstruktur-Name: Teil III 196 Datenstrukturen	Drucken: Teil III 39, 263–276; Teil V 486 Bestückungsliste: Teil III 39 Datenstrukturen: Teil III 39 Kommandodatei: Teil III 39 Programm-Protokoll: Teil III 39 Querverweisliste: Teil III 39 Setup-Station: Teil III 39 Signal-Belegungsliste: Teil III 39 Symbole und Kommentar: Teil III 39 Übersicht: Teil III 39 Drucken ProgProtokoll mit Symbol und Kommentar: Teil III 266 Drucken Startseitennummer: Teil III 264 Drucken, Bestückungsliste: Teil III 263, 268 Drucken, Datenstrukturen: Teil III 263, 276 Drucken, Kommandodatei: Teil III 263, 274 Drucken, Prog. Prot., lokale Querverweisliste: Teil III 266 Drucken, Programm-Protokoll: Teil III 265–267 Drucken, Querverweisliste:
Datenstrukturname: Teil III 192 Exemplar: Teil III 192	Teil III 269–270 Drucken, Setup-Station: Teil III 263,
Datenstrukturen exportieren:	273
Teil III 306 Datenstrukturen importieren:	Drucken, Signal-Belegungsliste: Teil III 271–272
Teil III 296	Drucken, Signalspeicher-Inhalt:
Datenstrukturliste (Datenstr. exportieren): Teil III 308	Teil III 263 Drucken, SSP-Inhalt (Signalspeicher):
DIN 19239: Teil V 492	Teil III 275
directory: <i>Teil III</i> 278, 316  Dolog AKF Hauptmenü: <i>Teil III</i> 75	Drucken, Symbole und Kommentar: <i>Teil III</i> 263, 268
DRU 096: Teil III 340	Drucken, Übersicht: Teil III 263-264
DRU 120: Teil III 340	Druckerausgabe, Ausgabeeinheit: Teil III 219, 265
DRU 1200: Teil III 341 DRU 292: Teil III 340	Druckerauswahl: Teil III 339
DRU 293: Teil III 341	DSG-Emulation: Teil III 236

Dynamische Zustandsanzeige:  Teil III 130, 237–250  Abbrechen: Teil III 239  Anzeige starten, getriggerte  Aufzeichnung: Teil III 245  Anzeige-Modus: Teil III 238  Einzelzyklus starten: Teil III 242,  243  Einzelzyklus-Bearbeitung:  Teil III 242  Getriggerte Aufzeichnung:  Teil III 245  Beispiel: Teil III 249  nächste Aufzeichnung:  Teil III 246  Triggerbedingungen: Teil III 248  vorherige Aufzeichnung:  Teil III 247  Wähle Aufzeichnung: Teil III 247  Laufende Anzeige: Teil III 238  MW-Modus: Teil III 240  NW-Kommentar anzeigen:  Teil III 241  Statusliste anzeigen: Teil III 244,  247  Voreinstellung: Teil III 241	Editieren in verschiedenen Darstellungsarten. siehe AWL-Editor, FUP-Editor, KOP-Editor Editieren, Bausteine: Teil III 83–133 Editieren, Bausteine, eingabe Starten: Teil III 114 Editieren, Bestückungsliste: Teil III 162–170 Editieren, Dolog SFB Adreßtafel (GSW < V6.0), Bedingungen: Teil III 184–187 Editieren, Dolog SFB Adreßtafel (GSW kleiner V6.0): Teil III 184–187 Editieren, Dolog-SFB Adreßtafel: Teil III 186 Editieren, Ersetzen von Signalen: Teil III 174–177 Editieren, Ersetzen von Signalen, Starten: Teil III 175 Editieren, Kommandodatei: Teil III 188–190 Editieren, Schriftkopf: Teil III 171–173 Editieren, Schriftkopf, Starten: Teil III 171 Editieren, Struktur-Editor: Teil III 191–199
F	Editieren, Symbole und Kommentar: <i>Teil III</i> 152–161
<b>E</b> Editieren: <i>Teil III</i> 38, 78; <i>Teil V</i> 486	Editieren, Übersetzen (Bausteine):
Bausteine: Teil III 38	Teil III 178 Editieren, Übersetzen
Bestückungsliste: Teil III 38 Datenstrukturen: Teil III 38	(SYM/KOM-Baustein) starten:
Dolog-SFB Adreßtafel: <i>Teil III</i> 38	Teil III 179
Ersetzen von Signalen: Teil III 38	Editieren, Übersetzen
Kommandodatei: Teil III 38	(SYM/KOM-Bausteine):
Regeln Laufzeitsystem: Teil III 38	Teil III 179–183
Schriftkopf: Teil III 38	Eingabe Symbole und Kommentar:
SPS auslesen: Teil III 38	Teil III 153
Symbole und Kommentar:	Eingabe-Modus: <i>Teil III</i> 131 Darstellungsarten AWL, KOP, FUP:
Teil III 38	Teil III 95
Ubersetzen Bausteine: Teil III 38 Übersetzen Daten-Bausteine:	Eingang negiert, FUP-Korrektur:
Teil III 38	Teil III 149
Übersicht: <i>Teil III</i> 38, 79–82	Eingang, FUP-Korrektur: Teil III 149
000.0.0.1. 1011111 00, 10 02	

Einschaltverzögerung speich. TS, KOP/FUP: <i>Teil III</i> 111	Funktionsplan FUP: Teil III 42, 43, 85, 107, 110, 111, 265; Teil V 489, 496,	
Einschaltverzögerung TE, AWL:	498, 499, 502	
Teil III 100	Funktionstasten: Teil III 66	
Einschaltverzögerung TE, KOP/FUP: Teil III 111	FUP-Editor: <i>Teil III</i> 145 FUP-Editor, Korrekturmodus:	
Einsteiger-Beispiel AKF35:	Teil III 147, 148, 149, 150, 151	
Teil V 511–546	FUP-Element einfügen: Teil III 135,	
Einzelzyklus starten, dyn.	146	
Zustandsanzeige: Teil III 242	FUP-Element löschen: Teil III 135,	
Einzelzyklus-Bearbeitung, dyn.	146	
Zustandsanzeige: Teil III 242	FUP-Elemente: Teil III 106, 107, 108,	
EPROM programmieren (über EPS,	109, 110, 113	
nicht mit AKF): Teil III 232-235	FUP-Elemente, KOP-Korrektur:	
Epson EX-800: Teil III 341	Teil III 141	
Epson FX-80: Teil III 342	FUP-Symbole: Teil III 107	
Ersetzungszeichen: Teil III 294		
Erste Programmierhandgriffe AKF35:	G	
Teil V 511–546	gemischte Bestückung,	
Erstinbetriebnahme der SPS:	Frontanschluß/Heckanschluß:	
Teil III 255 Erststart der SPS: Teil III 236	Teil III 170	
EXIT. siehe MS-DOS	Geräteauswahl, SW-Installation:	
Export-Dateiname (exportieren):	Teil II 24	
Teil III 307	Getriggerte Anzeige, dyn.	
7011 III 001	Zustandsanzeige, Anzeige starten: Teil III 246	
F	Getriggerte Aufzeichnung, dyn.	
Feld / Zeile löschen,	Zustandsanzeige: Teil III 245	
SYM/KOM-Baustein: Teil III 156	Getriggerte Aufzeichung, dyn.	
Formaloperand: <i>Teil III</i> 51	Zustandsanzeige, Anzeige starten:	
Freikonfigurierbare V.24-Schnittstelle:	Teil III 245	
Teil III 339	getriggerte Zustandsanzeige,	
Funktionsbaustein FB: Teil III 42, 88;	Beispiele: Teil III 249	
Teil V 489, 494, 498, 499, 503, 504	gleich, AWL: Teil III 101	
Aktualoperanden: Teil V 503	globale Querverweisliste: Teil III 269	
Anweisungsteil: Teil III 89, 92;	Globaler Modus, Aktivieren:	
Teil V 503	Teil III 205	
Aufruf: Teil III 92	Globaler Modus, Normieren:	
Deklarationsteil: Teil III 89;	Teil III 206	
Teil V 503, 504	Globaler Modus, Online-LZS:	
Deklarationsteil editieren: <i>Teil III</i> 90	Teil III 204, 257	
editieren: <i>Teil III</i> 89 Formaloperanden: <i>Teil V</i> 503	Globaler Modus, Passivieren:  Teil III 205–206	
Online tauschen: <i>Teil III</i> 215	Grafikzeichen. siehe Tastentabelle	
Chinio tadounon. Ton In 210	Ciamizoloricii. Sicric rasioniabelle	

größer, AWL: Teil III 101 größer/gleich, AWL: Teil III 101 Grundabtastzeit. Online-LZS: Teil III 207, 258 Grundsoftware-Editor (V. größer gleich 6.0): Teil III 323 Grundsoftware-Version: Teil III 186 GSW < 6.0-Anwender Dolog SFB-Adreßtafel: Teil III 348 GSW konfigurieren (nur mit >= 6.0 möglich): Teil III 348 Intelligente Funktionsbaugruppen (Front): Teil III 349 ladbare GSW (nur mit >= 6.0 möglich): Teil III 348 POS102/POS112 (nur mit >= 6.0 möglich): Teil III 349 GSW-Editor, Abbrechen: Teil III 329 GSW-Editor, ALU-Typ: Teil III 330 GSW-Editor, Beenden: Teil III 330 GSW-Editor, Blättern Hoch (rückwärts): Teil III 329 GSW-Editor, Blättern Runter (vorwärts): Teil III 329 GSW-Editor, Drucken Modulliste: Teil III 327 GSW-Editor, Drucken, Druckmodus: Teil III 328 GSW-Editor, Drucken, Modulliste (Auswahl): Teil III 328 GSW-Editor, Einfügen Modul/SFB: Teil III 325, 327 GSW-Editor. Grundsoftware binden: Teil III 331 GSW-Editor, Grundsoftware in SPS laden: Teil III 331 GSW-Editor, Info: Teil III 328 GSW-Editor, Löschen Modul/SFB: Teil III 327 GSW-Editor, Modulliste: Teil III 324 GSW-Editor, Normieren: Teil III 330 GSW-Editor, Sortieren: Teil III 330 GSW-Konfigurieren V. größer gleich 6.0, SPS-Erstparam: Teil III 323

GSW-Segmente V. größer gleich 6.0, SPS-Erstparam.: *Teil III* 323 Gültigkeitsbereiche AKF35: *Teil III* 42

### Н

Hardcopy. siehe Bildschirm-Kopie Hardware-Voraussetzungen A350: Teil III 334 A500: Teil III 334 Helpfunktion (Helptexte): Teil III 77 Horizontal spreizen, FUP-Korrektur: Teil III 150 Horizontal spreizen, KOP-Korrektur: Teil III 137

#### ı

Import-Dateiname (importieren): Teil III 298
Impuls TI, AWL: Teil III 100
Impuls TI, KOP/FUP: Teil III 110
Impuls verlängert TV, KOP/FUP: Teil III 110
Inhaltsverzeichnis Station: Teil III 278
Initialwerte: Teil III 96, 152, 218
Initialwerte für Signale: Teil III 154
Installation: Teil II 29

### K

Keine Kopplung: Teil III 337 kleiner, AWL: Teil III 101 kleiner/gleich, AWL: Teil III 101 Kommandodatei editieren: Teil III 188 Kommandodatei-Name: Teil III 190 Kommentar editieren, Online-LZS: Teil III 210, 262 Kommentar-Editor, AWL: Teil III 123 Kommentarzeile einfügen, SYM/KOM-Baustein: Teil III 161 Kontaktplan KOP: Teil III 42, 43, 85, 105, 106, 265; Teil V 489, 495, 498, 499, 502

KOP-Editor: Teil III 134, 135, 146 Laden. Datum/Uhrzeit stellen: Korrekturmodus: Teil III 136, 137, Teil III 222-223 138, 139 Laden. Initialwerte zur SPS: Teil III 226-227 KOP-Element einfügen: Teil III 135 KOP-Element löschen: Teil III 135 Laden. Online tauschen: KOP-Symbole: Teil III 105 Teil III 214-216 KOPF.DOK: Teil III 181 Laden, Optimierung SPS-Speicher: Kopieren von Dateien Teil III 224 AKF-Bausteine: Teil III 292 Laden, Programm binden: Teil III 212 Laden, Programm zur SPS: DOS-Dateien: Teil III 294 Korrektur abbrechen. siehe Teil III 212-213 Abbrechen. Laden, Signalspeicher PUTE zu SPS: AWL-/KOP-/FUP-Korrektur Teil III 225 Korrektur beenden, siehe Beenden. Laden, Signalspeicher SPS zu PUTE: AWL-/KOP-/FUP-Korrektur Teil III 224-225 Laden, Speicherbereich archivieren: Teil III 228-229 Laden, Speicherbereich restaurieren: Laden: Teil III 38, 211-235; Teil III 230-231 Teil V 486 Laden, SPS auslesen: Teil III 218 Bestückungsliste lesen: Teil III 38 Laden, SPS auslesen, Starten: Datum/Uhrzeit stellen: Teil III 38 Teil III 218 EPROM-bearbeiten: Teil III 38 Laden, Vergleichen: Teil III 219-221 Initialwerte zur SPS: Teil III 38 Laufwerk, Formatieren: Teil III 288 Online tauschen: Teil III 38 Laufzeit von Anwenderprogrammen: Optimierung SPF-Speicher: Teil III 60 Teil III 38 Laufzeitsystem, LZS: Teil III 256-262 Programm binden: Teil III 38 Laufzeitüberschreitungen, Online-LZS: Programm zur SPS: Teil III 38 Teil III 259 Signalspeicher PUTE - SPS: Lernen: Teil III 69 Teil III 38 Lineeditor: Teil III 67 Signalspeicher SPS - PUTE: logische Platzadresse: Teil III 169 Teil III 38 lokale Querverweisliste: Teil III 269 Speicherbereich archivieren: lokaler Modus, Online-LZS: Teil III 38 Teil III 209, 260 Speicherbereich restaurieren: Löschen Teil III 38 AKF-Bausteine: Teil III 291 Vergleichen: Teil III 38 DOS-Dateien: Teil III 291 Laden, Bestückungsliste lesen: LZS: Teil III 256-262 Teil III 217

M	Netzwerk löschen, FUP-Korrektur:
Maske Inhaltsverzeichnis	Teil III 151
AKF-Bausteine: Teil III 279	Netzwerk löschen, KOP-Korrektur:
DOS-Dateien: Teil III 280	Teil III 141
Maus: Teil III 64	Netzwerk modifizieren,
Max. Bausteinanzahl: Teil III 317	AWL/KOP/FUP: Teil III 118
max. RVL-Laufzeit, Online-LZS:	Netzwerk rückwärts blättern,
Teil III 259	AWL/KOP/FUP: Teil III 126
mehrfache Ausgangszuweisung:	Netzwerk suchen Signal,
Teil III 139	AWL/KOP/FUP: Teil III 128
Menü	Netzwerk suchen, AWL/KOP/FUP:
Dolog AKF Hauptmenü: Teil III 74,	Teil III 129
75	Netzwerk vorwärts blättern,
Drucken: Teil III 74	AWL/KOP/FUP: Teil III 126
Editieren: Teil III 74, 78	Netzwerk-Kommentar,
Laden: Teil III 74	AWL-/KOP-FUP-Korrektur:
Online: Teil III 74	Teil III 122, 123
Setup: Teil III 74	NOP-Anweisung, Regeln zum
Sonder: Teil III 74	AWL-Aufbau: Teil III 104
Modnet 1/SFB,	NW-Kommentar anzeigen, Dyn. Zustandsanzeige: <i>Teil III</i> 241
Projektierungsvoraussetzungen:	NW-EndE-Zeichen, AWL-Korrektur:
Teil III 335	Teil III 124
Modnet 1/SFB Kopplung: Teil III 335	1611 111 12 <del>4</del>
Modnet 2/NP,	0
Projektierungsvoraussetzungen: Teil III 336	•
Modnet 2/NP Kopplung: Teil III 336	ODER-Baustein, FUP-Korrektur:
MS-DOS: <i>Teil III</i> 287, 288, 295	Teil III 150
siehe auch Betriebssystem	Öffner in Parallelpfad, KOP:  Teil III 143
aus MS-DOS wieder in AKF (EXIT):	Öffner, KOP-Korrektur: <i>Teil III</i> 139
Teil III 311	paralleler Strompfad: Teil III 139
7011 111 011	serieller Strompfad: <i>Teil III</i> 139
N	On-line tauschen, AWL/KOP/FUP:
	Teil III 129
Nächste Aufzeichnung, dyn. Zustandsanzeige: <i>Teil III</i> 246	Online: <i>Teil III</i> 39, 236–262;
NEC P60/P70. siehe PRT 294, PRT	Teil V 486
295	DSG-Emulation: Teil III 39
Netzwerk einfügen, AWL/KOP/FUP:	Dynamische Zustandsanzeige:
Teil III 117	Teil III 39
Netzwerk kopieren, AWL/KOP/FUP:	Force-Liste: Teil III 39
Teil III 118	Regeln Laufzeitsystem: Teil III 39
Netzwerk löschen, AWL/KOP/FUP:	Starte SPS: Teil III 39, 236
Teil III 117	Status-Liste: Teil III 39

Steuern-Liste: Teil III 39 POS.ASD: Teil III 94 Stoppe SPS: Teil III 39 Programm-Protokoll. siehe Drucken, Online tauschen, FB mit geändertem Programm-Protokoll Deklarationsteil: Teil III 215 Programm-Übersicht. siehe Drucken, Online, DSG-Emulation: Übersicht Teil III 240-250, 255, 335-337 Programmablaufplan. siehe Leitfaden Online, Dynamische Zustandsanzeige: Programmbaustein PB: Teil III 42, 88: Teil III 237-250 Teil V 494, 495, 496, 498, 499, 502, Online, Force-Liste: Teil III 254 504 Online, Regeln-Laufzeitsystem: editieren: Teil III 87 Teil III 256-262 Programmieren am Bus: Teil III 335, Online. Status-Liste: Teil III 251 336 Online, Steuer-Liste: Teil III 252-253 Projektierungsbeispiel: Teil 17 Online, Stoppe SPS: Teil III 237 PRT 294. PRT 295: Teil III 342 Pulldown-Menüs. KOP editieren: Operand suchen: Teil III 156 Operanden: Teil V 494 Teil III 136 Pulldown-Menüs: Teil III 76 Operanden-Wertebereiche: Teil III 44 Operandentabelle: Teil III 51 Archivieren: Teil III 282 Operationen: Teil III 52; Teil V 494 Drucker-Voreinstellungen: Operations- und Operandentypen: Teil III 183, 338 Teil III 52 AWL editieren: Teil III 119 Organisationsbaustein OB: Teil V 494, Bindemodus: Teil III 318 495, 496, 498, 499, 502, 503, 504 Dateien kopieren (AKF): Teil III 292 editieren: Teil III 85 Dateien kopieren (DOS): editieren (Regeln): Teil III 86 Teil III 294 Organisationsbausteine OB: Teil III 42 Datenstruktur Voreinstellung (Attribute ändern): Teil III 199 Datenstruktur-Name: Teil III 196 P Datenstrukturen drucken: Parallelpfad, KOP: Teil III 142 Teil III 276 Parameter zum Formatieren: Datenstrukturen editieren: Teil III 288 Teil III 195 Parameter zum Kopieren Datum/Uhrzeit stellen: Teil III 222 (DOS-Dateien): Teil III 295 Disketten kopieren: Teil III 289 PB-/FB-/SFB-Aufruf bedingt, DRU 096: Teil III 340 KOP/FUP: Teil III 140 DRU 120: Teil III 340 PB-/FB-/SFB-Aufruf unbedingt, DRU 292: Teil III 340 KOP/FUP: Teil III 140 DRU 293: Teil III 341 PB-Netzwerke: Teil III 42 Drucken: Teil III 263 Pfad, Erklärung: Teil III 74 Drucken Bestückungsliste: Phase, Online-LZS: Teil III 208, 260 Teil III 268 Platzadressen-unabhängig. siehe Drucken Programm-Protokoll: Teilnehmeradressen-unabhängig Teil III 265

22 Index **569** 

Platzadressen-unabhängige Programmierung: *Teil III* 167 Drucken Querverweisliste: Teil III 269 Drucken Signal-Belegungsliste: Teil III 271 Drucken Symbole und Kommentar: Teil III 268 Drucken Übersicht: Teil III 263 Druckerauswahl: Teil III 339 Dynamische Zustandsanzeige: Teil III 130, 237, 239 Einzelzyklus anzeigen: Teil III 243 Epson EX-800: Teil III 341 Epson FX-80: Teil III 342 Ersetzen von Signalen: Teil III 174 Export: Teil III 306 Export, Bausteine: Teil III 308, 309 Export, Datenstrukturen: Teil III 306 Export, Symbole und Kommentare: Teil III 310 Farben Help: Teil III 344 Farben Meldungen: Teil III 344 Farben Pulldown: Teil III 344 Formatieren: Teil III 287 Freikonfig. Drucker V.24: Teil III 339 FUP editieren: Teil III 147 FUP-Elemente: Teil III 147 Getriggerte Anzeige: Teil III 246 Getriggerte Aufzeichnung: Teil III 245 Import: Teil III 296 Import Symbole und Kommentare: Teil III 300 Import, Bausteine: Teil III 298, 299, 300 Import, Datenstrukturen: Teil III 296 Inhaltsverzeichnis (AKF): Teil III 278

Inhaltsverzeichnis (DOS):

Kommandodatei drucken:

Teil III 280

Teil III 274

Kommandoeditor: Teil III 188, 189 Kopplung SPS und PUTE: Teil III 334 Laden: Teil III 211 Netzwerk bearbeiten: Teil III 116, 134, 145 Netzwerk kopieren: Teil III 118 Online: Teil III 236 Online LZS, globaler Modus: Teil III 204, 257 Online, LZS: Teil III 204, 256 Restaurieren: Teil III 285 Schriftkopf: Teil III 171 Setup: Teil III 313 Setup-Station: Teil III 273 Signalspeicher-Inhalt drucken: Teil III 275 Sonder: Teil III 277 Speicherbereich archivieren: Teil III 228 Speicherbereich restaurieren: Teil III 230 SPS auslesen: Teil III 218 SPS-Erstparametrierung: Teil III 319 Station: Teil III 316 SYKON: Teil III 333 Symbole und Kommentar editieren: Teil III 155 Systeminformationen drucken: Teil III 312 Textspeicher-Editor: Teil III 159 Triggerbedingungen: Teil III 248 Übersetzen Bausteine: Teil III 178 Übersetzen Datenbaustein: Teil III 179 Variablen-Grundtypen bei Datenstruktur: Teil III 193 Vergleichen Bausteine: Teil III 219 Voreinstellung: Teil III 131

PUTE: Teil III 66, 70, 76, 322

Q	Zeiten: Teil III 100	
<b>-</b> ₹	REGELN.ASD: Teil III 94	
Quell- bzw. Ziellaufwerk: Teil III 290	rekursiver Aufruf: Teil III 43;	
Quelle kopieren (AKF-Bausteine): Teil III 293	Teil V 504	
Quelle kopieren (DOS-Dateien): Teil III 294	Reservierte Segmentnummern, SPS-Erstparam.: <i>Teil III</i> 322	
Quellverzeichnis (importieren):	Restaurieren nach Station: Teil III 286	
Teil III 297	Restaurieren von Station: Teil III 286	
Querverweisliste. siehe Drucken,	RS Speicher, KOP/FUP: Teil III 108	
Querverweisliste	Rückdarstellung: Teil V 492	
Querverweislisten. siehe Drucken,	•	
Querverweislisten	S	
Querverweismodus: Teil III 270	Schließer in Parallelpfad, KOP:	
Quel ver welchieude. Ten in 210	Teil III 142	
R	Schließer, KOP-Korrektur: <i>Teil III</i> 138	
	Schnellvergleich: Teil III 220	
RAMZU-PUTE einrichten: <i>Teil III</i> 322 RAMZU-SEAB einrichten: <i>Teil III</i> 322	Schreibmaschinen-Tastatur: <i>Teil III</i> 65,	
Referenzbuchstaben: <i>Teil III</i> 65, 71,	71	
72, 74	Schriftkopf drucken: Teil III 181	
Regel für Bitspuren-Bearbeitung:	Schriftkopf-Editor: <i>Teil III</i> 171	
Teil III 132	Schriftkopfbreite: <i>Teil III</i> 173	
Regelkreis-Nr., Online-LZS:	Schriftkopfdatei: <i>Teil III</i> 182	
Teil III 260	Schriftkopfhöhe: <i>Teil III</i> 173	
Regeln zum AWL-Aufbau: Teil III 96	Schriftkopfname: Teil III 173	
Arithmetik: Teil III 102	Screensave. siehe Bildschirm-Kopie	
Dolog AKF mit Dolog B: Teil III 356	Segmentnummer: Teil III 186	
Dolog B mit Dolog AKF: Teil III 356	Seitenmodus: Teil III 267	
Formaloperanden bei FBs:	Seitenvorschub: Teil III 343	
Teil III 103	SeTup: Teil III 40, 313-346;	
Klammeroperationen: Teil III 97	Teil V 486	
Merker-Bit: Teil III 96	Anlage: Teil III 40	
Mischverknüpfungen: Teil III 98	Drucken: Teil III 40	
Netzwerk Anfang/Ende: Teil III 96	Farben: Teil III 40	
NOP-Anweisung: Teil III 104	Kopplung: Teil III 40	
Normierungsoperationen: Teil III 97	SPS-Station: Teil III 40	
Richtimpuls: <i>Teil III</i> 96	SYKON: Teil III 333, 335-337	
Speicheroperationen: Teil III 98	Setup, Anlage: Teil III 315	
Sprünge: <i>Teil III</i> 104	Setup, Drucken: Teil III 338	
Transfer: Teil III 103	Setup, Farben: Teil III 344-346	
Vergleicher: Teil III 101	Setup, Kopplung: Teil III 334	
Verknüpfung mit Konstanten:	Setup, SPS-Erstparametrierung,	
Teil III 98	Starten: Teil III 320	
Verknüpfungreihenfolge: Teil III 97	Setup, SPS-Station: Teil III 316–333	
Zähler: Teil III 99	Setze Datum: Teil III 222	

Setze Uhrzeit: Teil III 223 Sonder, Disketten komplett kopieren, SFB siehe Starten: Teil III 289 Standard-Funktionsbaustein SFB Sonder, Ende der Stationsbearbeitung: Sicherungskopie: Teil II 27 Teil III 312 Signal suchen. siehe Netzwerk suchen Sonder, Export: Teil III 306-310 Signal, AWL/KOP/FUP Sonder. Formatieren von Disketten: Signal-Belegungsliste, Beispiel: Teil III 287-288 Teil III 272 Sonder, Formatieren, Starten: Signalbelegungsliste. siehe Drucken, Teil III 288 Signalbelegungsliste Sonder, Import: Teil III 296-305 Signalliste drucken: Teil III 225 Sonder, Inhaltsverzeichnis: Signaltabelle Teil III 278-281 Force-Liste: Teil III 254 AKF-Bausteine: Teil III 278 Status-Liste: Teil III 251 DOS-Dateien: Teil III 280 Steuer-Liste: Teil III 253 Sonder, Inhaltsverzeichnis, Starten: Software Teil III 278 Aufruf: Teil II 30 Sonder, Kopieren von Dateien: Installation: Teil II 29 Teil III 292-295 Sonder: Teil III 40, 277-312; Sonder, Kopieren von Disketten: Teil V 486 Teil III 289-290 Archivieren der Station: Teil III 40 Sonder, Löschen einer Station: Betriebssystem MS-DOS: Teil III 40 Teil III 287 Ende der Stationsbearbeitung: Sonder, Löschen von Dateien: Teil III 40 Teil III 291 Export: Teil III 40 Sonder, Restaurieren einer Station: Formatieren von Disketten: Teil III 285-286 Teil III 40 Sonder, Restaurieren einer Station, Import: Teil III 40 Starten: Teil III 285 Sonder, Systeminformationen: Inhaltsverzeichnis: Teil III 40 Kopieren von Dateien: Teil III 40 Teil III 312 Kopieren von Disketten: Teil III 40 Sondertasten: Teil III 71 Löschen einer Station: Teil III 40 Speicherbereich (Quelle) von dem Löschen von Dateien: Teil III 40 restauriert wird: Teil III 231 Restaurieren einer Station: Speicherbereich (Ziel) in den Teil III 40 restauriert wird: Teil III 231 Systeminformationen: Teil III 40 Speicherbereich archivieren starten: Sonder, Archivieren der Station: Teil III 228 Teil III 282-284 Speicherbereich restaurieren starten: Sonder, Archivieren Station, Starten: Teil III 230 Speicherbereich von dem archiviert Teil III 283 Sonder, Betriebssystem MS-DOS: wird: Teil III 229 Teil III 311 Speichernde Einschaltverzögerung Sonder, Dateien kopieren, Starten TS, AWL: Teil III 100

572 Index 22

(AKF/DOS): Teil III 292

Sprünge, AWL. siehe Regeln zum Symbole und Kommentare AWL-Aufbau exportieren: Teil III 310 SPS einstellen (Datum/Uhr): Symbole und Kommentare Teil III 223 importieren: Teil III 300 SPS-Erstparametrierung: Teil III 236, SYMKOM-Baustein: Teil III 152 319, 335, 336 SYRES: Teil III 332-333, 335-337 für alle ALU-Typen gemeinsam: Systemkonserve, siehe SYKON, Teil III 319-322 SYRES, Bedienfunktionen Starten: Teil III 320 Systemmerker: Teil III 54 Zusätzliches für ALU 011, ALU 061: Definition: Teil III 54 Teil III 323-346 Systemmerker; Merker (Bit): Teil III 55 SPS-Stationsname: Teil III 316 Systemmerker; Merker-Worte: SR Speicher, KOP/FUP: Teil III 108 Teil III 57 Standard-Funktionsbaustein SFB. Formaloperanden: Teil IV 362 Т Standard-Adreßtafel: Teil III 184 Tastatur-Bedienung: Teil III 65-72 Standard-Funktionsbaustein SFB: Tasten-Macro: Teil III 67, 70 Teil III 42, 94; Teil V 498, 505 Tasteneingaben-Speicher. siehe Aktualoperanden: Teil V 505 Lernen Anweisungsteil: Teil V 505 Tastentabelle: Teil III 72 Datenstrukturen: Teil V 505 +: Teil III 128 Deklarationsteil: Teil V 505 -: Teil III 128 TN: Teil III 169 Alt: Teil III 172 Starten (Exportieren): Teil III 307 Alt+Buchstabe: Teil III 69, 70 Starten (Importieren): Teil III 297 Alt+F2: Teil III 68 Startseitennummer: Teil III 264 Alt+F8: Teil III 69 Status RK, Online-LZS: Teil III 209, Alt+F9: Teil III 70 261 Alt+Ziffer: Teil III 66 Statusliste anzeigen, dyn. backspace: Teil III 67, 154, 172 Zustandsanzeige: Teil III 244, 247 backtab: Teil III 119, 123, 154, 172, Statusmerker Laufzeitsystem: 190 Teil III 202 Bild: Teil III 65 Statusmerker Regelkreis: Teil III 209 Buchstaben: Teil III 80, 137, 148 Statuszeile: Teil III 76 Ctrl: Teil III 65 STDFB-Bibliothek: Teil III 140 Ctrl + B: Teil III 172, 190 Strukturierte Programmierung: Ctrl + C: Teil III 283, 285, 291 Teil V 487 Ctrl + D: Teil III 123, 190 Suchen Baustein, dyn. Ctrl + G: Teil III 123, 190 Zustandsanzeige: Teil III 244 Ctrl + N: Teil III 190 Suchfunktion, SYMKOM: Teil III 155 Ctrl + Pfeil rechts: Teil III 148 SYM/KOM-Baustein: Teil V 498, 509 Ctrl + PgDn: Teil III 137, 148, 154 SYM/KOM-Editor: Teil III 153 Ctrl + PgUp: Teil III 148, 154 Symbole für Signale: Teil III 154

Pos1: Teil III 65 Ctrl + Referenzbuchstabe: Teil III 239, 243, 246 PrtSc: Teil III 65 Ctrl + Return: Teil III 189 Referenzbuchstaben: Teil III 66 Ctrl + S: Teil III 123, 190 Return: Teil III 67, 71, 72, 77, 80, Ctrl + Y: Teil III 190 130, 135, 137, 146, 148, 172, 316 Ctrl+A: Teil III 67 Strg: Teil III 65 Ctrl+C: Teil III 72 tab: Teil III 119, 154 Ctrl+D: Teil III 67 Ziffernblock: Teil III 172 Ctrl+F: Teil III 67 Teilnehmer-Nummer SFBs (TN): Ctrl+M: Teil III 67 Teil III 169 Ctrl+R: Teil III 67 Text ersetzen, SYM/KOM-Baustein: Ctrl+S: Teil III 67 Teil III 161 Ctrl+Y: Teil III 67 Text suchen, SYM/KOM-Baustein: Del: Teil III 65, 67, 119, 123, 137, Teil III 160 148, 154, 172, 190 Textspeicher-Editor, Druck: Teil III 65 SYM/KOM-Baustein: Teil III 159 Einfg: Teil III 65 TN, Teilnehmer-Nummer SFBs: Eing Lösch: Teil III 65 Teil III 169 End: Teil III 65, 67, 123, 154, 190 Toggeln: Teil III 72 Ende: Teil III 65 Triggerbedingungen: Teil III 248 Esc: Teil III 65, 67, 72, 77, 116, 119, 123, 130, 135, 137, 146, 148, U 154, 190, 239, 243, 246, 251, Übersetzen (SYM/KOM-Baustein), 253, 254 Änderungen: Teil III 180 F1: Teil III 77, 251, 253, 254 Übersetzen (SYM/KOM-Baustein), F10: Teil III 77 DB0-DB9 löschen: Teil III 180 F2: Teil III 77, 254 Übersicht, Programm-Struktur: F9: Teil III 255 Teil III 80 Grafikzeichen: Teil III 66, 172 Übersicht Anschlüsse: Teil III 45 Home: Teil III 65, 67, 123, 154, Übersicht beenden: Teil III 82 190 Übersicht Merker (Bit): Teil III 46 Ins: Teil III 65, 67, 72, 119, 123, Übersicht MW, MD, MG: Teil III 47 154, 172, 190 Übersicht, blättern: Teil III 81 Lösch oder Entf: Teil III 65 Übersicht, Suchen Baustein: Teil III 81 Mouse: Teil III 337 Übertragungsrate: Teil III 334 Pfeiltasten: *Teil III* 66, 67, 71, 72, Umwandlung PB in FB: Teil III 88 77, 119, 123, 135, 137, 146, 148, UND-Baustein, FUP-Korrektur: 154, 172, 190 Teil III 148 PgDn: Teil III 65, 77, 116, 135, ungleich, AWL: Teil III 101 137, 146, 148, 154, 172, 190, Untersetzung, Online-LZS: Teil III 208, 239, 243 260 PgUp: Teil III 65, 77, 116, 135, 137, 146, 148, 154, 172, 190, 239, 243

Ziffernblock: Teil III 66

Teil III 143

ZVT: Teil III 256

Zurückführung Parallelpfad, KOP:

Weiterführung Parallelpfad, KOP:

W

Teil III 144

Ζ

Wildcards: Teil III 294

V.24-Kopplung: Teil III 334 Veraleichen siehe auch Laden, Vergleichen Bausteine mit SPS: Teil III 219 Starten: Teil III 220 Programm mit SPS: Teil III 221 Vergleichsmodus: Teil III 220 Verlängerter Impuls TV, AWL: Teil III 100 Verschachtelung von Funktionsbausteinen: Teil III 93 Verschachtelungstiefe: Teil III 42, 43; Teil V 503 Vertikal spreizen, FUP-Korrektur: Teil III 151 Vertikal spreizen, KOP-Korrektur: Teil III 138 Verzeichnisstruktur auf PUTE: Teil III 314 Vezeichnis. siehe directory Vorbereitung zur Projektierung Checklisten: Teil I 6 Kapitel aus SPS-Benutzerhandbüchern: Teil I 4 Leitfaden Arbeitsablauf: Teil I 8 Vorbereitungen in AKF für COMAKF: Teil I 17 Voreinstellung AWL-/KOP-/FUP-Korrektur: Teil III 124 AWL/KOP/FUP: Teil III 131 Dyn. Zustandsanzeige: Teil III 241 Vorige Aufzeichnung, dyn. Zustandsanzeige: Teil III 247

V

# Teil VII Anhang

22 577



# Hinweise zu AKF35, Version 6.4 Benutzeranleitung Nr. DOK-275576.22

### I Hinweise zum Betrieb "PUTE an Modnet 2/NP"



Warnung: Wenn Sie Ihre PUTE am Modnet 2/NP betreiben, kommt es in den folgenden Fällen zum Absturz der PUTE:

 bei dem Versuch, eine Modnet 2/NP-Kopplung aufzunehmen, wenn gleichzeitig noch die V.24-Verbindung aktiv ist.
 Abhilfe:

Vor Start der Modnet 2/NP-Kopplung die Kopplungsart unter dem Menüpunkt "Setup → Kopplung" auf Kopplung = Keine stellen und die Verbindung zu UKA bzw. ALU lösen. Danach erst die Modnet 2/NP-Kopplung anwählen.

 beim Abbau einer aktiven Modnet 2/NP-Kopplung (d.h. Kopplung = keine)

Abhilfe:

Kein Abbau der Kopplung bzw. erst Abbau der Kopplung nach Beenden der Arbeiten an Ihrer PUTE.

Sie müssen die PUTE dann neu booten, wenn Sie weiterarbeiten möchten.



**Hinweis:** Weitere Informationen und Hinweise zur Arbeit mit dem vorliegenden Softwarepaket finden Sie auf der Systemdiskette Nr. 2 in .TXT-Dateien.

# II Modicon A350/A500 mit GSW <V5.06 sowie <V6.01 und AKF35 V6.x: Bsdol-Funktion RAMZU-SEAB

Projektieren bzw. bedienen Sie Ihre SPS mittels AKF35 über Modnet 2/NP, beachten Sie bitte folgendes:



Achtung: Wenn Sie mittels AKF35 V6.X die Erstparametrierung durchgeführt haben, dürfen Sie den als frei gekennzeichneten Segment-Bereich, der im gleichen Segment vor dem von RAMZU-SEAB belegten Bereich liegt, nicht anderweitig benutzen. Sollten Sie dies trotzdem tun, kommt es zu Fehlverhalten der Leistung "AKF am Bus".

(Mit AKF35 V5.x wird generell ein komplettes Segment für RAMZU-SEAB verwendet. In dem Fall muß keine Änderung vorgenommen werden.)



**Hinweis:** Ab Grundsoftware-Version 5.06 bzw. 6.01 tritt dieses Fehlverhalten nicht mehr auf.

### Abhilfe:

Benötigen Sie diesen freien Bereich zwingend, müssen Sie den für RAMZU-SEAB zugeordneten Bereich online auf die Anfangsadresse dieses Segmentes legen. Der daran anschließende freie Bereich kann nun anderweitig verwendet werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

**Schritt 1** "Online" → "DSG-Emulation"

Reaktion Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung:

Dolog B:

Schritt 2 Sie geben die Bsdol-Funktion

RAMZU-SEAB

ein.

Schritt 3 Anhand der Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm ord-

nen Sie hier einen neuen Segmentbereich, der ab

Adresse 0 eines Segmentes beginnt, zu:

Beispiel:

Der Eintrag für RAMZU-SEAB lautet nach der Erstpara-

metrierung mit AKF35 V6.x:

15:18 432, 4 095.

Mit folgender Eingabe legen Sie den Bereich auf den An-

fang von Segment 15:

15:0, 4095.

Hinweis: Diese Änderung ist nicht bei laufender Kopplung möglich.

Schritt 4 Ändern Sie über die Bsdol-Funktion ASB (Anzeigen und Ändern Speicherbereich) die von der Erstparametrierung durchgeführte Speicherbelegung.

Beispiel: (Eingaben sind unterstrichen)

DOLOG B: ASB <RETURN>

NUMMER DES SPEICHERBEREICHS :30 < RETURN>

SPEICHERBEREICH 30(RAM) 15: 18433 BIS

22528 SEGMENT: 15 <RETURN>

VON: 1 <RETURN>

BIS: 4096 < RETURN>

TYP=RAM

SPEICHERBEREICH 31 : E < RETURN>

**Reakt.** Sie können den nun freien Bereich nach dem von RAMZU-SEAB belegten Bereich im Segment anderweitig verwenden

# III Modicon A500 mit GSW V6.x und AKF35, V6.x Änderung der Bestückungsliste bei Einsatz von Intelligenten Funktionsbaugruppen



Warnung: Die Bestückungsliste darf nur über AKF35 offline geändert werden.

Eine Online-Änderung mit der Bsdol-Funktion BES "Bestükkungsliste eingeben und ändern" ist nicht zulässig, da dies zum Systemabsturz der SPS führen kann.

# IV Reservierung von Bereichen für Parameterfelder (z.B. Wortspuren) in der Querverweisliste (AKF35)



**Hinweis:** Wenn die Feldlänge eines Parameterfeldes zum Zeitpunkt der Projektierung nicht genau bekannt ist, wird ein Bereich mit der maximal möglichen Länge reserviert und in der Querverweisliste angezeigt.

Bei Feldern, deren Länge nicht exakt bestimmbar ist oder bei denen die Feldlänge > 255 ist, werden nur Feldanfang und, wenn vorhanden, auch das Feldende als Einzelsignal(e) in die Querverweisliste eingetragen. Da die Querverweisliste in diesem Fall unvollständig ist, erhält der Anwender eine entsprechende Meldung.

Beispiel: SFB Nr. 259 (AWE13)

Der Parameter WA ist der Anfang eines Wortfeldes, in dem die eingelesenen Meßwerte abgelegt werden. Die Anzahl Kanäle ergibt sich erst zur Laufzeit in der SPS aus dem Inhalt des Parameters KA. Der Maximalwert für KA ist 255, d.h. es werden ab Adresse WA 255 Merkerworte reserviert.

V Modicon A350/A500 mit ALU 150 und AKF35, V6.x Laden von Programmen in die SPS mittels schneller PUTE (P820C, P840C, IBM-kompatibler PC mit Prozessor ≥ 486)



(05/94)

Achtung: Beim Laden Ihres AKF35-Programmes mittels einer schnellen PUTE über den Menüpunkt "Laden → Programm zur SPS" in eine SPS, die mit der Zentraleinheit ALU 150 bestückt ist, bricht das Programm die Übertragung ab. Der Ladevorgang bleibt in der Funktion "Initialisierung BES-Liste Frontanschluß" hängen, auch die Initialwerte werden nicht übertragen.

#### **Abhilfe**

Sie haben 3 Alternativen zur Abhilfe:

□ Beenden des Ladevorganges nach Abbruch

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

**Schritt 1** Wählen Sie den Menüpunkt "Online  $\rightarrow$  DSG-Emulation"

an.

**Reaktion** Die ALU 150 befindet sich in der Online-Funktion "BES"

(Bestückungsliste eingeben und ändern).

**Schritt 2** Beenden Sie die Funktion "BES" durch Eingabe von:

E <Return>.

**Reaktion** Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung:

Dolog B:

**Schritt 3** Verlassen Sie die DSG-Emulation.

Schritt 4 Übertragen Sie unter dem Menüpunkt "Laden → Initial-

werte zur SPS" die Initialwerte zur SPS.

Herabsetzen der Prozessorgeschwindigkeit der PUTE, um den Ladevorgang wie gewohnt durchzuführen

Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1	Rufen Sie das BIOS-Setup-Programm Ihrer PUTE auf
	(siehe Bedienungsanleitung/Systemhandbuch der PUTE).

- Schritt 2 Setzen Sie die Prozessorgeschwindigkeit (Processor speed) auf "Low".
- **Schritt 3** Setzen Sie den System Cache auf "OFF", er ist damit "disabled".
- Schritt 4 Beenden Sie das BIOS-Setup-Programm mit Speichern der geänderten Einstellungen (siehe Benutzeranleitung/ Handbuch der PUTE).
- **Reaktion** Die PUTE ist nun langsam genug, um mit der ALU 150 wie gewohnt zusammenzuarbeiten
- Hinweis: Versetzen Sie Ihre PUTE nach Beenden der Arbeiten mit AKF35/ALU150 wieder in den ursprünglichen Zustand.
- ☐ Einsatz einer PUTE mit einem langsameren Prozessor (≤ 386) für die Arbeit mit AKF35, Version 6.x und Modicon A350/A500 mit ALU 150.

# VI Zähler und Timer in einem Netzwerk: Fehlverhalten in AKF 35 Version 6.41

(12/97)

#### Problem:

Wenn Sie in einem Netzwerk den Ausgang eines Timers auf den Rücksetzeingang eines Zählers legen, nimmt der Zähler den Sollwert des Timers als Sollwert und nicht den für ihn programmierten eigenen Sollwert. Wenn Sie zum Beispiel für den Timer den Sollwert 10 angegeben haben, setzt der Zähler nach 10 Impulsen seinen Ausgang, unabhängig davon, was in seinem eigenen Merkerwort für ein Sollwert angegeben ist.

#### **Abhilfe**

Dieses Fehlverhalten tritt nicht auf, wenn Sie Timer und Zähler in unterschiedlichen Netzwerken programmieren.